

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche


Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Censults of Wissoncia-Madison 728 Stats Strest Fledtson, M. 53785-1494 U.C.A.


















Die

### Dampfmaschinen.

Nachdruck sowie Abdruck von einzelnen Abschnitten oder Tabellen ist ohne Einwilligung des Verfassers nicht gestattet. Ebenfalls wird das Recht der Uebersetzung in fremde Sprachen vorbehalten.

### Dampfmaschinen

unter hauptsächlichster Berücksichtigung completer Dampfanlagen, sowie

### marktfähiger Maschinen

von 200-1000 mm Kolbenhub mit den gebräuchlichsten Schiebersteuerungen.

### EIN HANDBUCH

für

Entwurf, Construction, Gewichts- und Kostenbestimmungen, Ausführung und Untersuchung der Dampfmaschinen, sowie für damit zusammenhängende Kesselanlagen, Rohrleitungen, Pumpen etc.

Aus der Praxis für die Praxis

### HERM. HAEDER

Civil-Ingenieur
Duisburg a/Rh.

Mit 1155 Figuren, 206 Tabellen und zahlreichen Beispielen.



### Düsseldorf.

Druck und Commissions-Verlag von L. Schwann. 1890. Ratschläge aus den Kreisen der Fachgenossen betreffs Mitteilung von Unrichtigkeiten und Abänderungsvorschlägen für Neuauflagen werden vom Verfasser stets dankbar entgegengenommen.

 $\cdot$ H $^{1}$ 

### Vorwort.

Bei dem heutigen Stande des Weltmarktes darf der Constructeur nicht zu viel Zeit mathematischen Untersuchungen opfern, er muss Resultate aus der Praxis sammeln, dieselben sich einprägen und notieren und zwar in Form von wirklichen Werten, nicht in sog. Formeln nach Bezugseinheiten, denn letztere sind nur in gewissen Grenzen brauchbar und lassen immer die Möglichkeit von Rechenfehlern Vergleicht man die Resultate von Formeln des einen Schriftstellers mit denen des anderen, so finden sich oft die grössten Widersprüche. Das vorliegende Werk bringt Erfahrungsresultate aus der Praxis, und um seinen Wert wesentlich zu erhöhen, sind die Tabellen so eingerichtet, dass zwischen den einzelnen Rubriken noch Vergleichs- resp. Zwischenwerte eingetragen werden können. Text ist möglichst vermieden, dagegen ist auf Deutlichkeit der Tabellen und Zeichnungen (als die Sprache des Technikers) Rücksicht Die Abschnitte I-VIII behandeln speciell die genommen. Dampfmaschinen. Der weitere Inhalt soll als Leitfaden beim Projectieren, Veranschlagen, Ausführen und Untersuchen der Dampfanlagen dienen.

Denjenigen Firmen und Collegen, welche mich bei Bearbeitung des Werkes mit Rat und That unterstützten, sage ich hiermit besten Dank.

Möge sich denn dieses Buch und seine Methode viele Freunde erwerben.

Duisburg a/Rh., im Juni 1890.

Der Verfasser:

### Inhalts-Verzeichnis.

### Abschnitt I.

	А. Н	auj	otai	me	nsic	neı	1.				Seit	Ю
Wahl der Hauptdimen Tabellen über Eincylir , Compou , Kleinma , Schnellg	nder-Tr nd-Dan storen gehend gehend	ans mpf e E e C	mase incy omp	chin lind	en n er-D l-Da	nit (	ond fma	lensa schi	ition nen		. 2 . 4 . 6 . 8 10-1	-5 -7 -9
		р.	Dau	LELFU	еп.						_	_
Maschinen mit Gabelra	hmen				•	•	•	•	•	•		2
" "Bajone	ttrahm	eņ	' n		•	•	•	•	•	•	12-1	8
" "ganz at	ıı mege	nae	m K	ann	en	•	•	•	•	•		.Đ
	C.	Ве	ner	ınu	nge	n.					•	
Benennungen der einze					_		_				14-1	Б
Deneumuniken der einze	oinen 1	Jam	pım	asci	111101	10011	٠	•	•	•	**-	
•												
		Ab	BChi	nitt	II.							
Con	struc	tio	ns-	Erl	int	ATII:	n <i>g</i> re	n.				
Fundamentrahmen .							-6		•		18-9	71
Kurbelwellenlager .	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		2
Kreuzköpfe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠		8
Treibstangenköpfe .	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24_2	
Treibstangen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		š
Kurbeln und Kurbelsch	haihan	•	•	•	•	•	•	•	•	•		7
Gekröpfte Kurbelwelle			•	•	•	•	•	•	•	•		7
Damnfeylinder			•	•	•	•	•	•	•	•	28-2	
Verbindung des Damp	fevlind	lers	mit	den	n Ra	hme	n.	Ċ	·	· ·	80—E	
Stopfbüchsen											. 8	31
Hintere Cylinderdecke	ı .		:	:			·	Ċ			. 8	32
Hintere Kolbenstanger	aführu	ngei	1						•		82	B
Schieberkastendeckel											. 8	33
Dampfkolben												4
Kolbenringe												5
Einfache Schieber .												36
Doppelschieber Halbierte Schieber .			•									57
Halbierte Schieber .									. •			38
Kanalschieber												39
Kanalschieber Schieberstangenführun	igen			•	•			•		•		10
Gelenkstücke Stellvorrichtungen für	•	· .	٠		٠							Ю
Stellvorrichtungen für	Meyer	sol	ie St	teue	rung	•	•	•	•			11
Stellvorrichtung für R Angriff des Regulators	ider'sc	he s	Steu	erun	g	•	•	•				u
Angriff des Kegulator	s für R	ude	r'sch	e St	euer	ung	•	•	•	•		ļ.
Excenter und Excente	rougel		•	•	•	•	•	•	•	٠		14 15
Schwungräder	1-4	•	•	•	•	•	•	•	•	•		16 16
Direct wirkende Regul	mtoren	L 	•	•	٠	•	٠	•	•	•	46-4	
Indirect wirkende Reg Condensatoren mit Lu	CLEATOR	AΠ	•	•	•	•	•	•	•	•	48-6	
Schaltwerke (Anstelly				•	•	•	•	•	•	•		2

### Abschnitt III.

Normalien der Dampfmaschinen			
von 200-1000 mm Kolbenhub.		Sei	ite
Gabelrahmen und Kurbelwelle mit Tabelle		54-	-54
Bajonettrahmen mit Tabelle		56-	57
Parabelconstruction für das Fenster			56
Anschluss der Rundführung an den Flantsch	•	•	56 59
Seitliche Begrenzung der Rahmenfüsse		:	59
Kurbelwellenlager mit Tabelle	•	60-	
Verschiedene Lagerconstructionen			62
Form der vorderen Rahmenfüsse	•	•	62
Bearbeitung der Lagerschalen			68
Kreuzköpfe mit Tabelle	:	64—	-60
Kreuzkopfbolzen mit Tabelle		•	66
Verschiedenes: (Schmiergefäss der Rundführung, Nocken der	Fun-	•	
damentanker, Anschluss der Schutzstangen, Schmierfänge Kurbellagers) mit Tabelle Kurbeln und Kurbelsapfen mit Tabelle	r aes	3	67
Kurbeln und Kurbelgapfen mit Tabelle	:	68	-69
Treibstange mit Tabelle		70-	-71
Treibstangenköpfe für Maschinen mit gekröpfter Kurbelwelle m	. Tab	•	72
Form des runden Schaftes der Treibstangen	•	•	72 78
	Tab.	· 74—	-7F
Dampfeylinder von 150—450 Drehm, für einfache Steuerung m. Dampfeylinder von 250—550 Drehm, für Doppelschieber-Steue mit Tabelle	arung	r -	••
mit Tabelle	. `	76-	-77
Dampfcylinder mit Dampfmantel	•	•	78
Füsse der Dampfeylinder mit Tabelle	•	•	79
Schieberkasten mit Deckel für Meyer'sche Steuerung mit Tabe	ile	90-	
Schieberkasten für einfache Steuerung mit Tabelle Schieberkasten für Rider-Steuerung mit Tabelle		•	82
Schieberkasten für Rider-Steuerung mit Tabelle		•	88
Schieberspiegel	•	84 –	85
Hintere Cylinderdeckel mit Tabelle	•	04-	-o. 80
Dampfkolben von 150-350 Drchm. ohne Deckelschrauben m. T	ab.	:	8
Dampfkolben von 150-350 Drchm. ohne Deckelschrauben m. T Dampfkolben von 850-1000 Drchm. mit Deckelschrauben m. T	ab.	88-	
Selbstapannende Kolbenringe von 100—1000 Drchm. mit Tabell	16	-90-	
Kolbenstange mit Tabelle	•	93	-90
Einfache Schieber-Steuerung $A_{m{ heta}}$			
Schieberdiagramm		•	96
Dampfdiagramm	•	•	96
Druckdiagramm	•	•	96
Muschelschieber mit Tabelle	:	98-	
Expansionsschieber-Steuerung o C			
Schieberdiagramm			100
Dampfdiagramm	:		100
Druckdiagramm			10
Tabelle zu den Diagrammen			10
Schieber für fixe Expansion mit Tabelle		(12	
Schieber für Meyer'sche Steuerung mit Tabelle Riderbüchsenschieber mit Tabelle		04—: 06—:	
Expansionsschieberspiegel für Ridersteuerung mit Tabelle		08 -	
Offener Riderschieber mit Tabelle ,		10	
Expansionsschieber-Steuerung m C			
Schieberdiagramm		. 1	114
Dampfdiagramm		. 1	114
Druckdiagramm		. 1	114
Tabelle der Diagramme			1 1
Schieber für fixe Expansion mit Tabelle	. II	16—1 18—1	119
Riderbüchsenschieber mit Tabelle		20—	
Expansionsschieberspiegel für Ridersteuerung mit Tabelle.		22-	12
Didambilahaanaahiahan andanan Canatumatian			124

Normalien (Fortsetzung)	Se	eite
Excenter und Excenterbügel mit Tabelle	126-	127
Gelenkstücke der Schieber- und Excenterstangen mit Tabelle .	128-	
Schieberstangenführungen für Meyer'sche u. einfache Steuerung		
mit Tabelle	180	181
Stellyorrightungen für Meyersche Steuerung mit Tabelle		182
Stellvorrichtungen für Meyer'sche Steuerung mit Tabelle		138
Schieber- und Excenterstangen für Steuerung $A_{\ell}$ und o C m. Tab.	134—	
Schieberstangenführungen und Regulatorantrieb für Rider-		
Steuerung mit Tabelle	136-	.187
Schutzstangen für die Kurbeln mit Tabelle		188
Fundamentanker und Platten mit Tabelle		139
Schwungräder für Riemen- und Seil-Betrieb mit Tabelle	140-	
Schwungräder für Riemen- und Seil-Betrieb mit Tabelle	142-	143
Condensatoren mit Tabelle	142— 144—	145
Kessel-Speisepumpen mit Tabelle	146-	147
Schaltwerke (Anstellvorrichtungen)		148
,		
Abschnitt IV.		
Gewichte, Hauptmaasse, Raumbedarf und Modellk	coste	n.
A. Gewichte der einzelnen Dampfmaschinentei	le.	
Gewichtstabelle der Rahmen mit Lagerdeckel und Lagerschalen		150
Kranskönfa mit Rolsen		150
Tucibetengen und Legerschelen	•	151
", Treibstangen und Lagerschalen	•	151
Dansufaulindau Daabal Stanfbilahaan sta	152-	
	102	154
Walhangton gan	•	154
Schwungradwellen, Keile		155
O o b and d on		155
", Hint. Lager, Schalen, Schrauben u. Sohlplat	tten	155
Riderbüchsenschieber		156
" Schieberstangen und Stellbacken		156
Excenter und Excenterbügel		157
Excenterstangen		157
" Schieberstangenführungsböcke mit Regula	tor-	
" säulen, Consolen, con. Rädern etc		158
" Fundamentanker und Platten		159
" Schutzstangen für die Kurbeln		159
" Schaltwerke (Anstellvorrichtungen)		159
Recapitulation der Gewichtstabellen		160
р п		
B. Hauptmaasse.		
Hauptmaasse der Eincylinder-Dampfmaschinen mit Tabelle .	•	161
C. Raumbedarf.		
		100
Raumbedarf der Eincylinder-Maschinen mit Tabelle	•	162 163
Raumbedarf der Zweicylinder-Maschinen mit Tabelle	•	109
D. Modellkosten.		
		164
Modellkosten der Maschinen von 400-1000 Hub m. Ridersteueru	пЯ.	108
·····		
Abschnitt V.		
ADSCHILL V.		
Constructionsregeln.		
Der Lagerhals der Kurbelwelle		166
Die Kurbelwelle für Eincylinder-Maschinen Die Kurbelwelle für Zweicylinder-Maschinen mit Tabelle		167
Die Kurbelwelle für Zweicylinder-Maschinen mit Tabelle		167
Die gekröpfte Kurbelwelle	• • •	168
Treibstange	168	-169
Der Sicherheitsgrad m mit Tabelle	•	168
Tabelle zur Treibstange	•	169
Kurbelzapfen	•	169
Kreuzkopfbolzen	•	170

										25.1
									S	eite
Treibstangenkopt		•	•		•				<u>.</u> .	170
Treibstangenkopf mit Kappe	$\mathbf{mit}$	Tab	elle						170~	
Offener Treibstangenkopf mit	Tab	elle							•	172
Tabellen über Kolbenstangen	, Ku	rbel	welle	ala	ger,	$\mathbf{Knr}^{1}$	belza	pfen 1	and $\cdot$	
Kreuzkopfbolzen .									178-	-178
Der Fundamentrahmen .										176
U förmiger Rahmen mit Tabe	lle .	,								176
Querhaupt zum Uförmigen R	ahme	en n	ait 7	'abe	lle					177
Ganz aufliegender Rahmen n	nit R	tund	fühı	une	mit	Tal	elle		178-	-178
Kolbenstange				. ~						180
Dampfkolben										180
Kolbenspiel mit Tabelle .										180
Dampfeylinder					-		:			181
Schieberkasten und Deckel										181
Dampfhemd mit Tabelle							•	•		182
Schutzmantel (Umkleidung de	es D	amn	fevl	inde	ra)		•		Ĭ.	182
Fuss des Dampfeylinders					,	•	•	•	•	182
Tabelle der Differenz der Cy	lind	orlä	noen	in	kol+	om	nnd	werm	am.	
Zustande	, illia	C1 1 C0	2501		Aur	,6111	шши	W 601 111	.0111	182
Dampfkanäle	•	•	•	•	•	•	•		•	168
Kanal- und Rohrquerschnitte	•	•	•	•	•	•	•		•	183
Schieberführung		•	•	•	•	•	•		•	184
Schieberentlastung	•	•	•	•	• .	•	•	•	•	184
Schieberrahmen mit Tabelle	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	185
Cabiobarhamanna and Cabiol					: m.		:		•	186
Schieberbewegung und Schiel	+ The	hall	e ree Ti	иш	IO IS	rpeir	**		•	187
Nocken für Condenshähne mi	:4 M	Dett	B .	•	•	•			•	187
Condensationswasserhähne m	10 18	roer.	.J	•	•	•	•		100	-189
Schmiervorrichtungen für Da	mpic	ym	ider,		•	•	•		188-	190
Schwungrad mit Tabelle der	M er	te v	on i		•	•	•	• •	•	
Radkranz	•	•	•	•	•	•	•		•	191
Schrumpfringe und Schrauber	n.	•	•	•	•	•	•		•	191
Drosselklappen mit Tabelle	•		•	•	•	•	•		•	192
Regulatorständer mit Tabelle	٠.		•	•	•	•	• •		40.	193
Oelpumpe der Regulatoren	٠ :	: ,	<u>.</u>	٠.	·	٠	•		. 194-	
Proell'sche Regulatoren mit l	leichi	ter	Urne	mi	t Ta	belle	1		•	196
" Regulatoren mit s				e m	it T	a bel	le			197
" Federregulatoren	mit	Tab	elle		•	•				-199
Hartung'sche Regulir-Ventile	mit	Tat	elle				• '			-201
Voss'scher Expansionsappara Condensator Horn mit Tabell	t mit	t Ta	belle	•		•	•	• •	202-	-203
Condensator Horn mit Tabell	e vo	n_B	rincl	tma.	nn &	Co.	, Wi	tten		204
Condensator von Eisennutte	Prin:	z Ru	ıdoli	, Di	ülme	n, m	it Te	belle		205
Oberflächen-Condensator.	•		•	•					•	206
	_			•						
	46	. L:	11 1	78						
•	Absc	mnı	tt v	ı.						
c	***	^								
	Steu	er u	пRе	щ.					200	
Das Dampfdiagramm	•	•	•	•	•	•			208	-209
Die Expansionskurve .			•	•	•	•	•		•	210
Die Compressionskurve .	•	•	•	•	•	•	•		•	210
Einfeilung der Steuerungen Einfache Schiebersteuerung	•				•				.:.	211
Einfache Schiebersteuerung	•	•	•	•_		•			212-	-213
Zeuner'sches Schieberdiagram	ım fi	ir e	infac	he	Steu	erun	g			214
Die Excentrizität										215
Diagramme der einfachen Ste Meyer'sche Schiebersteuerung	ueru	ng					•		216	-217
Meyer'sche Schiebersteuerung										218
Das Schieberdiagramm .										219
Diagramme der Meyer'schen	Steue	erun	g						220-	
Fehlerhafte Steuerung .		<u>.</u> _	•		•					222
Anderung der Füllungsgrade	bei :	Mas	chin	en r	nit fl	xer	Exp	ansion		223
Rider-Steuerung	•	•								224
Trapezschieber E. Leutert, Ha									224-	225
Farcot'sche Schleppschieberst	teuer	ung							226-	-227
Guhrauer'sche Schiebersteuer	ung									227
Kolbenschieber für einfache	Schie				g					228
Kolbenschieber für Rider-Sch					•				228-	-229
_				_						
	aste		ung	en	:					_
Coulissensteuerung von Stepl	nensc	on				•			280	-231
,,	••	Die	ıgraı	$\mathbf{m}$	für o	tten	e Sta	ngen	998_	282 285
		1):	~~~~	~~~	tiim a	o brwn	T.		755	. 223C

~										Seite
<b>Coulissensteuerung</b>	von Pit	as Fink		•••		•	•		• •	285
"		usinge		Wald	legg	•	•	•		295
,,		lonceat	ι.	•	•	•	•	•		295
,,	" Gro	och	• •	•	•	•	•	•		296 287
Schieber-Ellipse fü			ernne		•	•	•	•		288
_		lschieb			10.	•	•	:	•	28
" "		entil.				•	•	•	• •	-
Steuer-Ventile .	v	enerr.	- 5 . 6	uerui	ıR:					240
Ventil-Anordnung	bei Förd	lar-Mas	chine	m:	•	:	•	•	. 240	
Collmann-Steuerun	g				:	•	:			249
Ventilsteuerung vo	n Recke	, zwan	gläufi	g .	•					245
,, ,,	, Proell	١,	"	٠.						244
77 71	, Klieb		,,							24
yy 11	, E. Kö		,•		•	•		•		246
22 21	, Hartu	ing,			•	•	•	•		247
Curlinasian anno "	, Suizei	r mit E	Linke	• •	•	•	•	•	. 249	248 250—250
Corlisseteuerung . Drehschiebersteuer		Food	Sione	, .	•	•	•	•	. ZA	25
Dienschiebersoeder	ung von	reou.	Große		•	•	•	•		20
		-		_						
		Abso	hnit	t VII.						
T3404	D1							-1-		
Effect.	Pereci	anung	un	ם ב	mpr	Verc	rau	сп.		
Effect-Berechnung				•	•	•	•	•	• :	259
Tabelle des Spannt	ingscoet	nziente	n k.				•	•		251 254
Arbeitsverlust durc	on Dross	eiung	des r	intrit	csaan	pres		•		254
" "	Gara	ühten 1 ndruck	Ace .	beigh	anda	n' Da	mnfa		• •	25
)! )1 !! !!	Comr	ression	1 .		·	. <b>.</b>	p.		: :	25
" "	Span	nungsa	bfall	bei C	omno	und-	Masc	hine	n.	254
Schädl. Raum mit	Tabelle	•			•	•	•			256
Vorläufige Werte	70n $p_m$									200
Tabelle der Endspa	annung	für die	vort	eilhaft	teste	Norn	aalle	istur	og .	25
Tabelle der Füllun Tabelle der Wirku	gen hei	gegebe	ner i	indsp	annur	ıg	•	•		256 259
Tabelle der Wirku	ngsgrad	e .		•	•	•	•	•		254
Tabelle des Leerga Werte der zusätzlich	ngswide	ibnna	es .	•	•	•	•	•		250
Werte des Gegend	cuer re	roung	Arbe	itever	·Insta	für	DOTI	nala	Ver-	
hältnisse .				_						260
Beispiel zur Berech Beispiel zur Berech	nnung ei	ner Ma	schi	ıe obı	ie Co	nden	satio	'n		26
Beispiel zur Berech	nung ei	ner Ma	schir	e mit	Con	len <b>s</b> a	tion			26
Maximalleistung .										25
Werte des Gegend	ruckes u	nd der	Arbe	eitsver	luste	für	die	Maxi	imal-	00
leistung . Tabelle der nomin			·:		•	· C21_		1.	·	26
Auspuff-Maschi	nellen u	ina Ma	xıma	Heisti	ıngen	iur	EII	суш	ıder-	26
Tabelle der nomi	nellen n	ınd Ma	Vimo	llaistı	noran	für	Kin	ovlin	nder-	201
Condensation-M			·		ang on					269
Effectberechnung			Masc	hine	:	:				26
Beispiel zur Effect					nd-M	asch	ine		. 26	
Volumverhältnis d	es Hoch	- <b>u</b> nd :	Niede	rdruc	koyliı	nders				26
Der Receiver .		·	٠	:	•		٠ _		,	26
Tabelle der nomi	nellen u	and Ma	axim	alleist	ungei	a fü	r Co	mpo	und-	26
Maschinen .		11	:_	à-	· · ·	a	1		• •	2201 220
Dampfdiagramm d Dampfdiagramm d	or Mori	mallais	ung i	ur Co	mpou	nu-n	Moss	hine	n .	26
Der Dampfverbrau		manters	cung	Iur O	ощро	unu-	m asse	шшө		26
Tabelle über den 1		des sch	nädlid	hen F	Zanm	88 817	f de	n Da	mpf-	
verbrauch ohne										26
Tabelle über den I				hen I	laum	es au	f de	n Da	mpf-	
verbranch mit	Condens	ation								20
Tabelle des Damps Tabelle des Damps Tabelle des Damps	verbrau	chs für	Eine	ylAı	ıspufl	-Mas	chin	en.		27
Tabelle des Dampi	verbrau	chs für	Eine	yıCo	nden	eMu	schi	nen	··	27
Tabelle des Damp	verbrat	ichs fü	r Co	mpoui	ad-Me	schi	nen	mıt	con-	27
densation . Kohlenverbrauch e	ainicar i	Voes	wash.		•	•	•	•		27
Speisewassermenge			OI W.	•	•	•	•	•		27
Einspritzwasserme					÷	:	:	:	. :	27
Die Luftnumpe		•			•	-	-	-		27

	• .	_	

### Abschnitt VIII.

Die V	Virk	ung (	ier	Ma	SSOI	ıin	de:	D	am	pfm	&SC	hii	ne.	
Gewicht der	hin-	und h	erge	hene	den 1	Lasse	n						276-	-277
Beschleunig	ungsd	ruck, l	Miel	kra	ft			:					278-	-279
Einfluss der													•	260
Druckwechse Enddruck de	el im	Gestär	nge	•	. •	•	٠.	•	•	•		• •	280-	-281
Enddruck de	er Cor	npress	ion :	für .	Ausp	uff-M	lasci	niner	a.,	. •	•	•	•	281
Enddruck de	er Coi	npress	10n	fur	Cond	ensa	tion	-Mw	sch	men	<u>~</u> •.	:	. •	281
Tabelle über	1 0110 8	ur ale	WO!	Den:	nach	e rea	UZ16	rte r	.1161	1 KTH	tt im	to	ten	292
Punkt fü Beispiel .	IL WIN	жение	I DIE	100	v nu	1)	•	•	•	•	•	•	•	282
Fehlerglied	mit T	ماأمطوا	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	268
r emerginea	mio i	avene	•	•	·	•	•	•	•	•	•	•	•	200
				Ah	schn	i## 1	ıv							
• .	_			_				<b></b>		• .				
_	_	rems	- ur	ıa.	indi	<b>Kat</b>	or-	v er	suc	ne.				
Bremsversu		•		•	•								•	285
Der Prony's		aum	•	•		•		•	•	٠	•	•	•	255
Indikatoren		•	•	•	٠.	•	•	•	•	•	•	•	•	266
Hubreductor	ren .		•	•	•	•	•	•	•	٠.	•	•	•	286
Storfor Po	Palvier Palvier	ibaran	a' n			·	•	•	•	•	•	•	•	287 287
Hanntoesich	TITIOIU	kto be	i In	yika Terw	torve	TH	han	•	•	•	•	•	•	268
Hubreductor Hubreductio Stopfen, Bo Hauptgesich Berechnung Das Rankin Zusammenst Fehlerhafte	der I	eisten	O 61	h ar	an D	iaore	ımm	en.	•	•	•	•	•	280
Das Rankini	isierer	der I	Diag	ram	me .				•	•	•	•	•	290
Zusammenst	ellung	von	Indi	kato	rdias	ram	men	÷	÷	:	•	:	:	291
Fehlerhafte	Steue	rung					•							292
		_												
				Ab	schr	nitt	X.							
CI-1-100						_	_							
Schiffsm	ascni	nen 1	una	ar	eisti	$\mathbf{mg}$		xpa:	nsı	ons	-Ma	SC.	hine	n.
		C	n m	n o n	nd-1	M a a	a h i i	an.						
Compound 6	Sahi#				nd-l			nen:	:				904	വെ
Compound-	Schiff	masch	ine	für	Radd	amp	fer			·-			294-	-296 967
Tabelle zur	Comp	masch	ine Schi	für Fam:	Radd	lamp	fer ir R	abba	Imn	fer	:	:	294-	297
Tabelle zur Compound-S	Comp Schiffs	masch ound-S masch	ine Schif ine	für fsm: für	Radd aschi Schra	lamp ne fi luber	fer ir R adan	adds	mp				294-	297 298
Tabelle zur	Comp Schiffs Comp	smasch ound-S masch ound-S	ine Schif ine Schif	für fsm: für i	Radd aschi Schra aschi	lamp ne fi uber ne fi	fer ir R adan ir Sc	adds apfer chra	imp r abei	ndan	pfer		294- :	297
Tabelle zur Compound-S Tabelle zur	Comp Schiffs Comp	masch ound-S masch	ine Schif ine Schif	für fsm: für i	Radd aschi Schra aschi	lamp ne fi uber ne fi	fer ir R adan ir Sc	adds apfer ahra	imp r abei	ndan	pfer		294-	297 298 298 298
Tabelle zur Compound-S Tabelle zur Hackworth	Comp Schiffs Comp	smasch ound-S masch ound-S	ine Schif ine Schif	für fsm: für i	Radd aschi Schra aschi	lamp ne fi uber ne fi	fer ir R adan ir Sc	adds apfer ahra	imp r abei	ndan	pfer		294-	297 298 298 298 299
Tabelle zur Compound-S Tabelle zur Hackworth Klug	Comp Schiffs Comp	smasch ound-S masch ound-S	ine Schif ine Schif	für fsm: für i	Radd aschi Schra aschi	lamp ne fi uber ne fi	fer ir R adan ir Sc	adds apfer ahra	imp r abei	ndan	pfer	:	294-	297 298 298 298 299 299
Tabelle zur Compound-S Tabelle zur Hackworth Klug Linke	Comp Schiffs Comp	smasch ound-S masch ound-S	ine Schif ine Schif	für fsm: für i	Radd aschi Schra aschi	lamp ne fi uber ne fi	fer ir R adan ir Sc	adds apfer ahra	imp r abei	ndan	pfer		294-	297 298 298 299 299 299
Tabelle zur Compound-S Tabelle zur Hackworth Klug	Comp Schiffs Comp	smasch ound-S masch ound-S	ine Schif ine Schif	für fsm: für i	Radd aschi Schra aschi	lamp ne fi uber ne fi	fer ir R adan ir Sc	adds apfer ahra	imp r abei	ndan	pfer	. :	294-	297 298 298 298 299 299
Tabelle zur Compound-S Tabelle zur Hackworth Klug Linke	Comp Schiffs Comp Ums	smasch ound-S masch ound-S	ine Schii ine Schii	für fsm: für tsm:	Radd aschi Schra aschi für	lamp ne fi suber ne fi Sel	ofer ir R ndan ir So n i f f	adda npfer chrai s m a	imp abei sol	ndan nine	npfei n:		294-	297 298 298 299 299 299
Tabelle zur Compound-S Tabelle zur Hackworth Klug Linke	Comp Schiffs Comp Ums	masch ound-s masch ound-s teuer	ine Schii ine Schii run	für fisma für fisma gen	Radd aschi Schra aschi für	lamp ne fi suber ne fi Sch	ofer ir R ndan ir So niff	adds npfer chran	mp aber sol	ndan nine	npfei n:		294-	297 298 298 299 299 299
Tabelle sur Compound-S Tabelle sur Hackworth Klug Linke Joy Verschieden	Comp Schiffs Comp Ums	masch ound-s masch ound-s teuer reifa a.	ch-	für fisma für isma gen Ex	Raddaschi Schra aschi für pana	lamp ne fi uber ne fi Sch	ofer ir Radan ir Schriffs	adds npfer chran	mp aber sol	ndan nine	npfei			297 298 298 299 299 299
Tabelle sur Compound-S Tabelle sur Hackworth Klug Linke Joy Verschieden Tabelle für	Comp Schiffs Comp Ums D Date Bauden E	masch ound-s masch ound-s teuer reifa a.	ch-	für fisma für isma gen Ex	Raddaschi Schra aschi für pana	lamp ne fi uber ne fi Sch	ofer ir Radan ir Schriffs	adds npfer chran	mp aber sol	ndan nine	npfei			297 298 298 299 299 299 299 299
Tabelle zur  Hackworth Klug Linke Joy  Verschieden Tabelle für Condens	Comp Schiffs Comp Ums Due Bau den Eation	smasch ound-s masch ound-s teuer reifa a. arten ntwurf	ch-	für fisma für fisma gen Ex	Raddaschi Schra Schra schi für pana chifi	lamp ne fi uber ne fi Sch	ofer ir Radan ir Schriffs	adds npfer chran	mp aber sol	ndan nine	npfei			297 298 298 299 299 299 299 300 301
Tabelle sur Compound-S Tabelle sur Hackworth Klug Linke Joy Verschieden Tabelle für	Comp Schiffs Comp Ums Due Bau den Eation	smasch ound-s masch ound-s teuer reifa a. arten ntwurf	ch-	für fisma für fisma gen Ex	Raddaschi Schra Schra schi für pana chifi	lamp ne fi uber ne fi Sch	ofer ir Radan ir Schriff	adds npfer chran	mp aber sol	ndan nine	npfei			297 298 298 299 299 299 299 299
Tabelle zur  Hackworth Klug Linke Joy  Verschieden Tabelle für Condens	Comp Schiffs Comp Ums Due Bau den Eation	smasch ound-s masch ound-s teuer reifa a. arten ntwurf	chine Schii ine Schii cun chi	für fisma für fisma gen Ex	Raddaschi Schra aschi für pana chifi eistur	lamp ne fi suber ne fi Sch	ofer ir R. idan ir Schiff.	adds apfer hran sma asc hine	hir	ndan nine  nen. Masc	npfei			297 298 298 299 299 299 299 300 301
Tabelle zur Compound-S Tabelle zur Hackworth Klug . Linke . Joy . Verschieden Tabelle für . Condens Stellung der	Comp Schiffs Comp Ums D D de Bau den E ation r Kurl	smasch ound-s masch ound-s teuer reifa a. arten ntwurf beln zu	ch-Ali	für fisma für fisma gen Ex s So a Dr	Raddaschi Schraaschi für für panschifi eistus er	lamp ne fi suber ne fi Sch   ion fig-F	ofer ir R. idan ir Schiff.	adds hpfer hran sma asc hine	hir	ndan nine  nen. Masc	on:	:	mit	297 298 298 299 299 299 299 300 301
Tabelle zur Compound-S Tabelle zur Hackworth Klug Linke Joy Verschieden Tabelle für Condens Stellung der	Comp Schiffs Comp Ums D De Bau den Es ation r Kurl	smasch ound-s masch ound-s teuer  reifa a. arten ntwurf beln zu b. A r Dreif	ch-Ali	für fisma für fisma gen Ex s So a Dr	Raddaschi Schraaschi für für panschifi eistus er	lamp ne fi suber ne fi Sch         	ofer ir R. idan ir Schiff.	adds hpfer hran sma asc hine	hir	ndan nine  nen. Masc	on:	:	mit	297 298 298 299 299 299 299 300 301 801
Tabelie zur Compound-S Tabelle zur Hackworth Klug . Linke . Joy . Verschieden Tabelle für Condens Stellung der	Comp Schiffs Comp Ums D D De Bau den E ation r Kurl	emasch ound-s masch ound-s teuer  reifa a. arten ntwurf beln zu b. Ar	ine Schif ine Schif ine Al vor al ine ine Al ine	für fism: für	Raddaschi Schra schi für pans chiff eistur er	ion fig-I	ofer ir R. ir Schiff s - M as cl Expa 	adds npfer hrav sma asc hine nsion	hir	ndan nine  nen. Masc	on:	:	mit	297 298 298 299 299 299 299 300 800 801
Tabelle zur Compound-S Tabelle zur Hackworth Klug Linke Joy Verschieden Tabelle für Condens Stellung der	Comp Schiffs Comp Ums D D De Bau den E ation r Kurl	emasch ound-s masch ound-s teuer  reifa a. arten ntwurf beln zu b. Ar	ine Schif ine Schif ine Al vor al ine ine Al ine	für fism: für	Raddaschi Schra schi für pans chiff eistur er	ion fig-I	ofer ir R. ir Schiff s - M as cl Expa 	adds npfer hrav sma asc hine nsion	hir	ndan nine  nen. Masc	on:	:	mit	297 298 298 299 299 299 299 300 301 801
Tabelie zur Compound-S Tabelle zur Hackworth Klug . Linke . Joy . Verschieden Tabelle für Condens Stellung der	Comp Schiffs Comp Ums D D De Bau den E ation r Kurl	emasch ound-s masch ound-s teuer  reifa a. arten ntwurf beln zu b. Ar	ine Schif ine Schif ine Al vor al ine ine Al ine	für fism: für	Raddaschi Schra schi für pans chiff eistur er	ion fig-I	ofer ir R. ir Schiff s - M as cl Expa 	adds npfer hrav sma asc hine nsion	hir	ndan nine  nen. Masc	on:	:	mit	297 298 298 299 299 299 299 300 800 801
Tabelie zur Compound-S Tabelle zur Hackworth Klug . Linke . Joy . Verschieden Tabelle für Condens Stellung der	Comp Schiffs Comp Ums D D De Bau den E ation r Kurl	emasch ound-s masch ound-s teuer  reifa a. arten ntwurf beln zu b. Ar	ine Schif ine Schif ine Al vor al ine ine Al ine	für fism: für fism: für fism: für fism: für fism: für fism:	Raddaschi Schra schi für pans chiff eistur er	lamp ne fi ne fi Sch sion fsm: ire ions- indiz	ofer Right Radamir School Scho	adds npfer hrav sma asc hine nsion	hir	ndan nine  nen. Masc	on:	:	mit	297 298 298 299 299 299 299 300 800 801
Tabelie zur Compound-S Tabelle zur Hackworth Klug . Linke . Joy . Verschieden Tabelle für Condens Stellung der	Comp Chiffs Comp Ums D Date Bau den E ation r Kurl	emasch ound-s masch ound-s teuer  reifa a. arten ntwurf beln zu b. Ar	ch- chire ch	für fism: für fism: gen gen Dr. and tat	Radde Aschi Schra Aschi für pans eistu eer ions der i	damp ne fi uber ne fi Sch sion fsm: ire ons- indiz	ofer ir Redamir Scholars of the second of th	adds adds aprendiction as ma as c hine chine chine istur	hir ne:	ndan nine  nen. Masc 	on:	:	mit	297 298 298 299 299 299 299 300 800 801
Tabelle zur Compound-S Tabelle zur Hackworth Klug . Linke . Joy . Verschieden Tabelle für . Condens Stellung der Versuche an Hauptdi Diagramme	Comp Chiffs Comp Ums D Dee Bau den E ation r Kurl n eine mensi dazu	emasch ound-s masch ound-s teuer  reifa a. arten ntwurf beln zu b. A r Dreif onen sowie	ch- chirine dehitine	für ffsm: für filsm: gen gen bei sein Drie stat et at tat -Ex.	Raddaschi Aschi Sabra Für Für eistur er ioni pansi der i	dampne fituber in silve fit silve fi	ofer ir Radan ir So if fi	adds apfer hrav s m a asc hine chin chin chin chin	hir hir ne:	ndan nine  nen. Masc 	on:	:	mit	297 298 298 299 299 299 300 301 302 303
Tabelle zur  Hackworth Klug Linke Joy  Verschieden Tabelle für  Condens Stellung der  Versuche an Hauptdi Diagramme	Comp Schiffs Comp Ums De Bauden E ation r Kurl n eine mensi dazu	emasch ound-s masch ound-s teuer  reifa a. arten ntwurf beln zu b. A r Drei onen sowie	ch- Ali vor a cin Ang	für ffsm: ff	Raddaschii Sohrasaschii für pans chificeisturer ioni general der i	dampne fit suberne fit Schrift siion fismatic siion fit siid siid siid siid siid siid siid si	ofer ir Radan ir Scholler Scholler Massell Lender M	adds  pfer  hrav  asc  hine  chin  c	hir hir ne:	ndan nine  nen. Masc 	on:	:	mit	297 298 298 299 299 299 299 300 301 302 303
Tabelle zur  Hackworth Klug Linke Joy  Verschieden Tabelle für  Condens Stellung der  Versuche an Hauptdi Diagramme	Comp Schiffs Comp Ums De Bauden E ation r Kurl n eine mensi dazu	emasch ound-s masch ound-s teuer  reifa a. arten ntwurf beln zu b. A r Drei onen sowie	ch- Ali vor a cin Ang	für ffsm: ff	Raddaschii Sohrasaschii für pans chificeisturer ioni general der i	dampne fit suberne fit Schrift siion fismatic siion fit siid siid siid siid siid siid siid si	ofer ir Radan ir Scholler Scholler Massell Lender M	adds  pfer  hrav  asc  hine  chin  c	hir hir ne:	ndan nine  nen. Masc 	on:	:	mit	297 298 298 299 299 299 299 290 301 801 802 303
Tabelle zur  Hackworth Klug Linke Joy  Verschieden Tabelle für  Condens Stellung der  Versuche an Hauptdi Diagramme	Comp Schiffs Comp Ums De Bauden E ation r Kurl n eine mensi dazu	emasch ound-s masch ound-s teuer  reifa a. arten ntwurf beln zu b. A r Drei onen sowie	ch- Ali vor a cin Ang	für ffsm: ff	Raddaschii Sohrasaschii für pans chificeisturer ioni general der i	dampne fit suberne fit Schrift siion fismatic siion fit siid siid siid siid siid siid siid si	ofer ir Radan ir Scholler Scholler Massell Lender M	adds  pfer  hrav  asc  hine  chin  c	hir hir ne:	ndan nine  nen. Masc 	on:	:	mit	297 298 298 299 299 299 299 300 301 302 303
Tabelle zur Compound-S Tabelle zur Hackworth Klug . Linke . Joy . Verschieden Tabelle für . Condens Stellung der Versuche an Hauptdi Diagramme	Comp Schiffs Comp Ums De Bauden E ation r Kurl n eine mensi dazu	emasch ound-s masch ound-s teuer  reifa a. arten ntwurf beln zu b. A r Drei onen sowie	ch- Ali vor a cin Ang	für ffsm: ff	Raddaschii Sohrasaschii für pans chificeisturer ioni general der i	dampne fit suberne fit Schrift siion fismatic siion fit siid siid siid siid siid siid siid si	ofer ir Radan ir Scholler Scholler Massell Lender M	adds  pfer  hrav  asc  hine  chin  c	hir hir ne:	ndan nine  nen. Masc 	on:	:	mit	29/7 29/8 29/8 29/9 29/9 29/9 29/9 29/9 29/9

						Seir
Cornwallkessel mit 2 Feuerröhren u	ınd äusse	erer F	eueru	ng.		30
Cornwallkessel mit 2 Feuerröhren 1	ind inner	rer Fe	uerun	ρĔ.		301
Röhrenkessel mit untenliegender F				٠.		30
Combinierter Cornwall- und Röhrer	koggal	•	;			306
Röhrenkessel (System Dupuis) .	INCOSOI.	•		•		806
		•		•		309
Field'scher Röhrenkessel		•		•		
Wasserrohrkessel von Petry-Dereu	x, Duren		:	. :		309
Stehender Röhrendampfkessel von	Arndt &	Mari	chai, .	Aachen		308
Cornwallkessel mit PatFeuerrohr	von Mor	itz Ja	hr, Ge	era .		309
Willmanns-Wasserröhrenkessel vor	E. Will	mann	. Ďort	mund		810
Batterie - Dampferzeuger der Motore	nfahrik	Marga	hnre	_		810
Pähronkossal von Dier & Cia Reti	moon		~В	•	•	81
Circulations Domnéhogoal won Botm	ne Dorona	- Dii	· ·	•		81
Röhrenkessel von Dürr & Cie., Rati Circulations-Dampfkessel von Petr Normalien der Cornwallkessel mit	n- P-11-	L, Dui	оп	•	• • •	
Normalien der Cornwallkessel mit	Tabelle	. •		•	•. •	312
Einmauerung der Cornwallkessel m			·•	•		818
Raumbedarf der Circulations-Röhr	enkessel	mit T	abelle	• •		314
Schornsteine mit Tabelle				•		315
Exact-Deflectoren von Keidel & Ci-	e., Berlin					316
Polizeiliche Bestimmungen über die			Damp	fkessel	n 316	-318
Auszug aus den Verordnungen vom	24. Juni	1872				318
erroand and are constantings.				-		
<del></del>						
Ab t -	-!!! V!!					
ADSCN	nitt XII.					
•						
Rohrleitung u	ınd Ar	matu	ren.			
						001
Der Leitungswiderstand	. • . •.	•	٠. ٠	. •		821
Tabelle der Werte des Leitungswic	ierstande	s res	p. des	Spann	ungs-	
abfalles						521
Beispiel						821
Die Dampf-Condensation in der Ro Beispiel mit Tabelle der Verglei	hrleitun	or.		-		322
Rojanial mit Taballa dar Varglei	chewerte	711r	Ermi	ttelung	der	
Delapier mit Indente der Vergier	one word	Zui	131 1141	onorume	. 822	3—329
günstigsten Dampfgeschwindigk Wasserabscheider und Wasserableit		•		•	. 024	323
wasserabscheider und wasserabien	er .	. •		•		
Rohrleitungs - Umhüllungen und Pr	918£8D <b>9</b> TT6	• •		•		323
Wassera	haahaid					
W assera	распет	er:				
J. Losenhausen				•		324
Bopp & Reuter						324
Hainholzer Wasserabscheider .						824
Aug. C. Funke				_		∂24
		•	• •		•	
Condensations	wasser	able	iter:	•		
J. Losenhausen						325
	• •	•		•		
Hainholzer Condenstopf		•		. •		525
Maschinen- und Armaturfabrik Fra	nkentnai	•		•		925
Maschinen- und Armaturfabrik Mag C. W. Jul. Blanke & Cie.	deburg			•		825
C. W. Jul. Blanke & Cie				•		325
Raumbedarf u. Preise d. Wasserabso Condenswasserhahn am Absperrven	heider u	. Wass	serabi	eiter m.	Tab.	326
Condenswasserhahn am Absperryen	til .					326
Ausdehnung der Rohrleitungen .						327
Federrohre und Krümmer aus Kupf	er mit T	u halla		•		327
Normal-Tabelle für gusseiserne Fla	ntachen	Shaon		•	. 826	
The test of the second residence of the second residen	design	OHIGH		•	. 000	830
Flantschenverbindungen für schmie	deeisetu	e wou	ren .	•		990
Tabelle der Wandstärken für Kupfe	erronren	٠	<b></b> . ·	•		881
Kostenvoranschlag für Frischdamp	t leitunge	n mit	Tabe	Ше.		331
Abdampfleitung und Wasserabschei	ider auf	Auspu	ıffroh:	re .		832
Rohrleitung und Speisevorrichtung	en zum F	Cessel		· •		382
Abdampfleitung und Wasserabsche Rohrleitung und Speisevorrichtung Tabelle der Durchmesser der Speise	leitunger	n.				582
Vorwärmer der Eisenhütte Prinz R	ndolf. Di	ilman	mit 7	abella		888
	, 20				•	
Verfahren zum Reinigen	von K	essel	spei	sewas	ser:	
_			•			884
A. L. G. Dehne		•		•		
E. Kreiss		•		•		884
Grimme, Natalis & Cie.				•		885
Maschinen- und Armaturfabrik, Fra	nkenthal			•		886
Wantahaan D		3	17	1.		
Verfahren zum R	erniRen	aer	W 688	9 61:		
Zirnitė & Hasse						886
Martin van Look						887
	•	-		-	•	

A	bsc	hnit	t X	III.					8	eit <b>e</b>
Lieferungsbedingu der						ur	ıd I	∑ost	en	
Lieferungsbedingungen und G Lieferungsbedingungen und G Kostenüberschlagstabelle von Kohlenverbrauch der compl.	lara lara com Dan	ntied ntied ipl. I	en fü en fü Damp nlage	r D r D fan	amp lager on 1	fmas tkess n vor 0—15	ichin sel 10— 60 Pf	en 150 P dst.	fdst.	840 840 848
A	bsc	hni	t X	IV.						
Versc	hie	den	е М	oto	ren	.•				
Horizonta	ale	Dar	npfi	nas	s c h i	nen	:			
Wegelin & Hübner, Halle a S E. Leutert, Halle a S. Sundwiger Eisenhütte, Sundw	vig	:			:	· ·	:		342-	-845 846 846 846
Arndt & Marichal, Aachen	•		•		•	•	•	•	•	950
Wand		npi	m a s	сьі	nen	:			947	-348
Wegelin & Hübner, Halle a/S E. Leutert, Halle a/S.	•	:	:	•	:	:	:	:	. 541-	849
Stehend		am	pfm	a 8 c	hin	en:				
E. Leutert, Halle a/S Wegelin & Hübner, Halle a/S		:	:	•	:	:	:	. :	. 850- . 352-	851 858
Receiver (	Con	рот	und	- M. a	sch	ine	n;			
Ph. Swiderski, Leipzig . Görlitzer Maschinenbau-Anst	alt,	Gör	litz		:	:	:	: :	. 854-	355 356
Schnellgeh	en d	e D	am	o f m	a.s.c	hin	en:			
Feod. Siegel, Schönebeck ald. Ph. Swiderski, Leipzig .	E.	:	:		:	<b>.</b>	:	. :		857 858 858
Ph. Swiderski, Leipzig Sundwiger Eisenhütte, Sundv Proell'sche Hahnsteuerung K & Th. Möller, Brackwede i	iWe∉	stf.	:		•	:				358 359
			bil	en:						
R. Wolf, Magdeburg Menk & Hambrock, Ottensen		:	:		:		:	:	. 360-	361 361
	Gas	mo	tore	n:						
O. & R. Wilberg, Magdeburg Gasmotorenfabrik Deutz .	:	:	:	:	:	:	:	:	: :	362 363
H	eisa	luf	tmo	toı	::					
H. F. Eckert, A. G., Berlin	•	•	•	•	•	•	•		•	863
ı	Abso	hni	tt X	V.						
<b>V</b> erschiedene	No	rm	alie	a u	nd	Tab	elle	n.		
Tabelle für Gasgewinde . Tabelle für flaches Gewinde										865 865
Whitworth'sche Schranhanta	belle elle	· •	:		:		:		· ·	366 367
Schraubensicherung mit Tabe Lagerschalen aus Weiss- und Stirnzapfen und Abrundung of Torsionskeile (Hohl-: Flach-, Keilverbindungen (für Kolber	Roder I	tgus Lage en-	s mi erläu und	t Ta fe n Dop	belle nit T	e abel eile)	le mit	Tab	elle .	369 369 370
Stopf büchsen und Stopf büch							•			371 <b>37</b> 2 —373
Ventilkegel mit Tabelle . Absperrventile mit Tabelle	:	•	•	•	:	:	•	•	 	874 875 —377
Tabelle der Elasticitäts- und Zug- und Druckfestigkeit										878

										Q	eite
Schub- oder Scheerfestigkeit											878
Biegungsfestigkeit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	878
Torsionsfestigkeit	•	•	•	•	•		•	•	•	•	879
Zusammensetzung der Torsio	nu.	haa	Riad	· mno	rafaat	ioke	it.	•	•	379 <u>-</u>	-880
Trägheits- und Widerstandsn	119-	anta	fiir	VAT	uchia	done	One	reol			-000
mit Tabelle			141							-	880
Werte des polaren Trägheits-	. nn	a w	raĥi	et.a n	demo	mer	tes	•	•	•	880
Tabelle der Trägheits- und V								ien (	Öne	r-	•••
schnittes für $d = 1 - 100$											881
Kreisumfang- und Inhaltstab	ella		:		-	:	:			982-	-888
Reductionstabelle von At. ab			and	per	$\Box z$	oll e	nel.	:		•	888
Reductionstabelle von At. ab											888
Temperatur und Gewichte de									:	-	884
Specifische Gewichte .		•				•					885
Gewichtstabelle von Quadrat	- un	ďΒ	unde	iser	١.			-			885
Gewichtstabelle von Metallbl	ech						-				985
Gewichtstabelle von Flacheis		-			i						886
		-					-	-			
	-										
	her	hnit	4 Y	'VI							
	mac	******									
Pumpen	1110	a c	·~~	~~							
r amben	ш	u	ОЩ	bre	PPOI	θЩ.					
a. 1	Was	ser	pur	npe	n:						
Berechnung der Pumpen .											888
Anordnung der Windkessel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	888
Kraftbedarf	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	888
Tabelle der Gefällverluste in	dar	Bak	rlai	tinn e		•	•	•	•	•	889
Beispiel und Allgemeines	uoi	1601	11101	oune	5	•	•	•	•	•	189
Tabelle der gusseisernen Röh	ran	mit	hal	· am	Drno	į.	•	•	•	890 <u>-</u>	-891
					Diuo	A	•	•	•	000-	392
Handspeisepumpen Pumpen mit Dampf- und Rie	man	hatr	iah	•	•	•	•	•	•	<b>398</b> –	-1195
Duplex - Pumpen		10001	1017	•	•	•	•	•		396-	-898
Pumpe mit Kurbelschleife	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•••	398
Dimensionen und Preise der	Kes	selar	Aisa	· nnn	nen		•	•	:	998-	
		-		-	•		•	•	•		
b. Comp	res	sio	n s m	1881	hin	en:					
Berechnung der Leistung										<b>399</b> -	400
Werte der Endtemperatur								-		•	400
Kraftbedarf									-		400
Kühlvorrichtungen					-		-	-		400-	
Dimensionen, Gewichte und	Prei	sè de	r L	nfte	ompr	BBBO	ren		_	•••	40i
Der Druckausgleich resp. die	Tibe	rstr	ömu	nø				-			401
Luftcompressionsmaschinen n	nit '	Tabe	lle	von	Rud	Me	ver.	Mül	hei	m	
(Ruhr)							,			 102 –	40B
Schieber-Luftcompressor von	Bu	rckh	ardt	&	Weiss	8. B	sel			104	
Nachtrag				_		.,				406-	
nacinal	•	•	•	•	•	•	•	•	•		-10

Alphabetisches Sachregister
(kurz gefasst.)

Die Zahlen bedeuten die Nummern der Seiten. T, dass eine Tabelle;
Tn, dass mehrere Tabellen folgen, GT Gewichtstabelle.

Anker und Platte Ausdehnung des					te	•	•	•	•	•	T	189,	GТ	159 182
Bauarten der Hor					n.			:				•	•	12
Benennungen der					•	•	•	•	•	•	•		•	14 285
Bremsversuche Compression	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	255.	Tn	
Compressoren		:						_: .	·	· .	:		Tn	399
Compound-Maschi Condensatoren	inen		•	•	•	:	•	Tn 4,	Tn 48.	ਲ <b>∋4,</b> ਜਾ ।	350 44	ნ, 265 Tn	1, T 304	266 410
Condensation in d	ier I	lohr	leitu	ug					,		,	322,	Tn	400
Corliss-Steuerung Cylinder (Dampf-)	,	•	•	•	•	•	•	•	.28	т'n ′	11	фŤ	152	249 181
Cylinderdeckel		:	:	:	:	:	:	:	,		• • •		, Tr	
Dampfhemd							•							182
Dampfkessel Dampfverbrauch	•	•	•	•	:	:	•	:	:	:	:	•		305 268
Diagramm (Damp		:	:							. 20	Ж,	⊵ი4,		289
Diagramm (Schiel Drehschieber	ber-)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	214 250
Dreifache Expans	io <b>ns</b> :	nasc	hine	•	:	:	:	:	:	:	:	:		300
Drosselklappe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Т	192
Effect-Berechnung Einspritzwasserme		я. N	Iach	trae	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	252
Eincylinder-Mascl					•							Tn :	², T Tn	342
Endspannung Excenter .	•	•	•	•	•	•	•	•	•	44.	'n	126,		
Excenterstangen	:	:	:	:	•	:	·	:	:	Ti	B <b>1</b> ,	GT	157,	186
Fehlerglied .			• .											283
Festigkeitstabelle Fundament .		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		376 142
Füllungsgrade				•	•							·		258
Gasmotoren .			•,	•	•	•	•	•	•				÷	362
Gewinde (Gas-) Gewinde (Whitwo	· orth)	•		:	:	:	:	:	:	:	:	:		365 366
Gewinde (Flach-)						·	•	•					$\mathbf{T}$	365
Gewichtstabellen Gewichtstabellen	für	Dam Flac	ptm heis	asch an a	inen tc.	telle		•	•	•	•	•		149 385
Gelenkstücke			•		•						÷	4	0, T	
Hauptdimensione		•	•	•	•	•	•	•	•	•		÷	107	1
Hähne für Conder Heissluftmotor	nswa	sser	etc.	:	:	:	:	:	:	:	:	T	187, T	372 363
Indicatorversuche	,													285
Indicatornocken	•	•	•	•	•	•	•		•	•	٠	•	•	76
Kanäle (Dampf-) Keilverbindungen	(Ko	lhen	etan	œn)	•	•	•	•	•	•	٠	٠	ήr	188 871
Kleinmotoren						:	:	:		:	Ċ		T	n 6
Kolben und Ringe Kolbenstangen	е	•	•	•	•	•	•	• т	- 8 <b>4</b> , 92 - 7	Tn 8 FT 1	37, 54	GT Tn	154,	180
Kolbenspiel .	:	:	:	:	:		:	: -		· ·	٠.,			180
Kohlenverbrauch	fanl		•	•	•	•	•	•	•	•	٠,	·	ுர்	840
Kosten der Damp Kreuzköpfe .		œRоп		:	:	:	:	:	23, 7	r 64,	Ġ	'n 26 T 15	ō, <b>Ť</b>	177
Kreuzkopf bolzen Kreisumfänge und	d Tri	halta		•	•	•			$\mathbf{T}$	66, 7	ľ'n	178,	170,	177 382
Kurbeln und Kur				:	:	:	:	:	:	27	, 'n	68,	GT	151
Kurbelwellen	•	•			•	•	•	•	•	T 17	8, (	GT	155,	166
Kurbelzapfen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	· •	169,	TII	110

Lager für Kurbely	veile	n	••						. 9	22,	Tn	60,	178	3, T	368
Leitungswiderstan												Ti	321,	Tn	406
Lieferungsbedingu	ıngeı	n		•				•				•	•		838
Locomobilen	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•		•	•		860
Luftpumpe .	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	275
Modellkosten				•								•			164
Masseneinwirkung					•	•*	•		96	, 10	ю, :	L14,	270	3, T	282
Nutzeffect .							•								259
Nachtrag .														Tn	406
Pumpen														т	388
Rahmen	•	•	•	•	•	•	10	m-	E.4	ΩЛ	1 16		n		
Raumbedari	•	•	•	•	•	•	10,	111	υ <b>±</b> ,	G.		ω, :	ГП	176, Tn	
Regulatoren .	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	46.		196
Regulatorantrieb	•	:	:		:	:	:	:	ن ،	r i£	<b>16</b> .	ĠТ		ŧπ	193
Reductionstabelle	At.	auf	$\dot{\Box} z_0$	oll e	ngl.	•					٠,				383
Reductionstabelle	At.	auf	Quec	ksil	bersi	äule								T	383
Regulier-Apparate														Tn	
Receiver .	•				•			•		•		•		_•	265
Rohre (Normalien	)				•	•	•		•		_		•.	Τn	
Rohrleitung .	•	•				•	•	•	•	. •	1	'n :	21,	$\mathbf{Tn}$	406
Ständer-Dampfma	schiı	nen										$\mathbf{T}$	296	. Т	350
Stellvorrichtung d	ler S	teue	rung	:									41,	T <sub>n</sub>	182
Stirnzapfen .														$\mathbf{T}$	369
Stopfbüchsen	٠ _	• _			•					•			31	, <u>T</u>	372
Spannungsabfall i	n de	r Ro	hrle	itun	g ʻ		•	•		•			•	Ť	321
Spannungscoeffizio	enter	1	•			•	•	• *	•	•		•	•		258
Speisepumpe .	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•*	•	T	146
Speinewasserreinig	er	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	384
Schaltwerk (Dreh)		ichtı	ing)			•			••		Ŋ	2, 1	48,	GΤ	159
Schädlicher Raum	L	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	$\mathbf{T}$	256
Schieberbewegung		•	•		•	•	•	•	•	٠		•	•	•	188
Schieberellipse	i.,	•	•	•	•	•	•	•	٠	•		vo	m	<b>80</b> ,	258
Schieberkastendec		ahial	·			•	•	•	•	•		30,	Th		184
Schieberspiegel un Schieberstangenfü			Derru	шги	пR	•	•	•	•	•		•	·AT	88,	100
Schiebersteuerung			۱۵	•	•	•	•	•	•	•		ρĠ	T'n.	), T 96,	212
Schiebersteuerung				ion)	•	•	•	•	• :	37.	T 1	ñã.	Ť.	118.	218
Schiebersteuerung						:	•	:	8	т'.	'n i	04.	Ť	116, 118,	218
Schiebersteuerung	Ric	ler)	,				87, J	n 1	06.	Ť'n	120	); Ġ	ΥĪ`	156.	224
Schieberwiderstan							•	•						т	186
Schieberrahmen			. ,											T	185
Schiffsmaschinen			٠,				•		• •					T'n	
Schleppschieberste Schmiervorrichtur	euert	ang	(Far	sot)		:	•						•		226
Schmiervorrichtur	gen	für	Dam	pfcy	lind	er		•						•_	158
Schneligehende Ei	incv	linde	r-Me	ısch	inen		•			٠		•	•	_T	n 8
		ши												. Tr	10
Schnellgehende Co	omp	ound	l-Mas	schi	nen	•	•	•	•	•		•	•	-	
Schneligehende Co Schneligehende M	omp	ound	l-Mas	chi:	•	•	:	•		:					857
Schnellgehende M Schnellgehende M Schornsteine	asch	ound inen	l-Mas	schii	nen	•	· ·	•	:	:			:	T	815
Schnellgehende M Schnellgehende M Schornsteine Schraubensicheru	ompe asch igen	ound inen	l-Mas	schii	nen	•	· ·	•	:	:			ni.	T	815 367
Schneligehende M Schneligehende M Schornsteine Schraubensicherur Schutzstange für	ompe asch igen	ound inen	l-Mas	schii	nen		· · ·	•	. 45	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	140			T GT	815 867 159
Schnellgehende Co Schnellgehende M Schornsteine Schraubensicherun Schutzstange für Schwungräder	ompe asch igen	ound inen	l-Mas	schii	nen		· · ·	•	45	T	140			T T GT 155,	816 867 159 190
Schnellgehende G Schnellgehende M Schornsteine Schraubensicherur Schutzstange für Schwungräder Torsionskeile	ompo asch igen Treil	ound inen bstai	l-Mas	schii	nen		•		. '	٠.		), G	ŀΤ	T T GT 155,	815 987 159 190 870
Schnellgehende G Schnellgehende M Schornsteine Schraubensicherun Schutzstange für Schwungräder Torsionskeile Treibstangen und	asch	ound inen bstan	l-Mas ngen		nen		· · · · · · · · ·	Tn	. '	٠.		), G	ŀΤ	T T GT 155,	815 867 159 190 870 170
Schnellgehende Connellgehende Michaeligehende Michaelseine Schraubensicherur Schutzstange für Schwungräder Torsionskeile Treibstangen und Umkleidung des I	asch	ound inen bstan	l-Mas ngen		nen		· · · · · · · · ·	Tn	. '	٠.		), G	FT 68,	T T GT 155, T Tn	815 867 159 190 870 170
Schnellgehende G Schnellgehende M Schornsteine Schraubensicherun Schutzstange für Schwungräder Torsionskeile Treibstangen und	asch	ound inen bstan	l-Mas ngen		nen		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tn	. '	٠.		), G	FT 68,	T T GT 155, T Tn 280,	815 367 159 190 870 170 182 299
Schnellgehende Connellgehende Michaeligehende Michaelseine Schraubensicherur Schutzstange für Schwungräder Torsionskeile Treibstangen und Umkleidung des I	asch	ound inen bstan	l-Mas ngen		nen		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tn	. '	٠.		), G	FT 68,	T T GT 155, T Tn	815 367 159 190 870 170 182 299
Schnellgehende Conhellgehende Michaelsehende Michae	asch	ound inen bstan	l-Mas ngen		nen		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tn	. '	٠.		), G	FT 68,	T T GT 155, T Tn 280,	815 867 159 190 870 170 182 299 874 240
Schnellgehende Control of the Machaniste of Schraubensicherungschutzstange für Schwungräder Porsionskeile Treibstangen und Umkleidung des I Umsteuerungen Ventile	asch	ound inen bstan	l-Mas ngen		nen		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tn	. '	٠.		), G	FT 68,	T T GT 155, T Tn 280,	816 867 159 190 870 170 182 299 874
Schnellgehende Connellgehende Michaelgehende Michaelgehende Schraubensicherungen Schwungräder Torsionskeile Treibstangen und Traibstangen und Traibstangen und Traibstangen und Ventile Ventile Ventiletung Vorwärmer	ompoasch	ound inen bstan ofe pfcyl	l-Mas ngen		nen		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tn	. '	٠.		), G	FT 68,	T T GT 155, T Tn 280, Tn	815 867 159 190 870 170 182 299 874 240
Schnellgehende Conhellgehende Michaelsehende Michae	ompoasch	ound inen bstan ofe pfcyl	-Mas	rs	nen		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tn	. '	٠.		), G	FT 68,	T T GT, 155, Tn 280, Tn	815 367 159 190 870 170 182 299 874 240 888 847 390
Schnellgehende Connellgehende Michaulsehende Michau	köp köp köp köp	ound inen bstan ofe pfoyl	inde	rs	nen		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tn	. '	٠.		), G	FT 68,	TT GT, 155, Tn . 280, Tn . 55, T	815 867 159 190 870 170 182 299 874 240 888 847 390 828
Schnellgehende Connellgehende Mechanisteine Scharaubensicherun Schutzstange für Schwungräder Torsionskeile Treibstangen und Umkleidung des I Umsteuerungen Ventilsteuerung Vorwärmer Wand-Dampfmass Wandstärken bei	köp köp köp köp	ound inen bstan ofe pfoyl	inde	rs	nen		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tn	. '	٠.		), G	FT 68,	TT G55, Tn . 280, Tn . T . T . T	815 367 159 190 870 170 182 299 874 240 888 847 390

### Vor Gébrauch des Buches wolle man folgende Berichtigungen eintragen:

- S. 4 Tab. 8 setze unter Rubrik V: v 2,82 statt: 2,67; 2,80 statt: 2,84; 2,70 statt: 2,67; 2,70 statt: 2,76.
- S. 51 Z. 4 v. u. muss es heissen: Condensator der Dampf- und Spinnerei-Maschinen-Fabrik in Chemnitz.
- S. 53 Z. 4 v. o. Vorderer Rahmenfuss statt: Hinterer Rahmenfuss.
- S. 55 in Tab. 23 ist "H" und "D" zu vertauschen.
- S. 98 in Tab. 46 in der Reihe der Maschine 200/300, Rubrik unter "g" 169 statt: 159; unter "t" 690 statt: 590.
- S. 156 in Tab. 78 im Tab.-Kopf Stellbacken Rtg statt: Schr.
- S. 166 Z. 3 v. u.  $p \cdot v$  bis zu 50 statt:  $p \cdot v$  bis zu 100.
- S. 166—168 vor Gleich. 1, 3, 4 ist zu setzen, wenn, wie gewöhnlich,  $M_b < M_d$ . s. auch S. 379.
- S. 168 Z. 6 v. o. und für  $d_2$  statt: und für  $d_I$ .
- S. 180 Z. 3 v. o. E = 2000000 statt: E 20000.
- S. 181 Z. 3 v. o. lies  $\delta = 2 + \frac{D}{100}$  in cm.
- S. 183 Z. 7 v. o. F statt: Q.
- S. 184 Z. 12 v. o. Tab. 104 statt: Tab. 103.
- S. 209 Z. 3 v. o. lies: Kolbenweges sich die Temperatur nicht ändert, ist:
- S. 231 Z. 1 v. u. dessen Radius statt: dessen Länge.
- S. 231 Z. 5 v. u. muss es heissen:

$$X_m = l + l_I - \frac{r^2}{2l} \cos^2 \delta + (c^2 - u^2) \frac{l - q}{2l q} = L$$

- S. 284 Z. 4 v. u. (a) =  $\frac{1}{2} r \sin \delta \pm \frac{1}{2} r \cos \delta$ statt: (a) =  $\frac{1}{2} r (\sin \delta \pm \frac{1}{2} r \cos \delta)$ .
- S. 235 Z. 3 v. o. wird er bei statt: wird bei.
- S. 237 Z. 5 v. u. ist zu setzen:  $\frac{e}{f} = \frac{l_0}{l} \left( 1 \pm \sqrt{1 + \frac{l}{l_s}} \right)$
- 8.239 Z. 3 v. o. in derselben Weise statt: in derselben.
- S. 241 Z. 2 v. u.  $r \sin \delta = \frac{l}{l_f}(s+v)$  statt:  $r \sin \delta = \frac{l}{l}(s+v)$ .

S. 265 Z. 12 v. o. 
$$h' = \frac{2,35 \cdot 1,05}{8,75} - 0,05 = 0,23$$
 statt:  
 $h' = \frac{2,35 \cdot 1,05}{h' + 0,05} - 0,05 = 0,23.$ 

S. 269 Z. 2 v. o. Dampfverbrauch  $S_i$  statt: Dampfverbrauch S.

S. 300 Z. 1 v. u. Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1887 Seite 445 statt: Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1837 Seite 445.

S. 405 Z. 2 v. o. Luft-Diagramm statt: Dampf-Diagramm.

### Abschnitt I.

### Hauptdimensionen, Bauarten, Benennungen.

Als Anhalt zur Beurteilung der Grösse einer Dampfmaschine gelte uns der Durchmesser des Dampfcylinders und der Kolbenhub. Inbezug auf die Güte resp. den Wert der Maschine kommen unter anderem hauptsächlich in Betracht:

Die Dimensionen und Construction des Kurbelzapfenlagers;

Die Dimensionen und Construction des Kurbelwellenlagers;

Grösse und Gewicht des Schwungrades;

Die Art der Steuerung.

Das Verhältnis des Kolbenhubes zum Cylinderdurchmesser variiert bei Transmissionsdampfmaschinen von 1,5 bis 2, bei sog. Schnellläufern von 0,75 bis 1,25.

Der Fabrikant der Dampfmaschinen muss darauf bedacht sein, mit möglichst wenig Modellen recht viele Maschinen in gleichmässig steigenden Leistungen herstellen zu können, er wird also bei der Construction einer neuen Maschine auf die bereits vorhandenen Modelle achten und sich von vorn herein für eine bestimmte Reihenfolge in den Hauptdimensionen entscheiden.

Am bequemsten ist es, die Maasse des Cylinderdurchmessers und des Kolbenhubes abzurunden, wenn auch das Verhältnis derselben nicht immer dasselbe ist.

In den nachstehenden Tabellen 1-22 sind die gebräuchlichsten Hauptdimensionen angegeben.

Eincylinder-Transmissionsdampfmaschinen				Tab.	1-6
Compound-Dampfmaschinen mit Condensation	3			,	7 - 10
Kleinmotoren				,,	1114
Schnellgehende Eincylinder-Dampfmaschinen				"	15-18
_ Compound-Dampfmaschinen					19 - 22

# Transmissionsdampfmaschinen (eincyl.). Tab. 1—6.

## Tabelle 1 (lang bauend).

Kolbenhub H	H 400	200	009	002	800	006	1000	1100	1200
Cylinderdurchmesser D	500	250	300	350	_	450	200	550	009
Verhältnis H:D 2	2	2	- 2	2	2	2	2	2	2
Umdrehungen pr. Minute n	<b>n</b> 105	06	80	75	20	67,5	65	62,5	09
Durchm. des Schwungrades in m	in m 1,7	2,1 2,5	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	2,0	5,5

# Tabelle 2 (Erweiterung von Tab. 1).

Kolbenhub $II \parallel 400 \mid 400 \mid 500 \mid 500 \mid 600 \mid 600 \mid 700 \mid 800 \mid 800 \mid 900 \mid 900 \mid 1000 \mid 1000 \mid 1100 \mid 1200 \mid $	400	400	200	500	$\overline{009}$	200 000 000 009	200	200	008	900	3 006	100	000	000	1001	1001	200	500
Cylinderdurchmesser D	D 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 650	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450 4	175	000	525	550	575 6	00	20
Verhältnis	2	1,77	2,1	1,82	21	1,8,	27	1,87	2	68,	2 1	06,	31	16,1	2	1,91		385
Umdrehungen pr. Minute n	105	105	06	06	80	80	22	75	20	20	37,56	7,5	65	65	62,5	62,5	0.	30
Durchm. des Schwungrades in m 1,7 19 2,1 2,3 2,5 2,7 3,0 3,2 3,5 3,7 4,0 4,2 4,5 4,7 5,0 5,2 5,5 5,5 5,7	1,7	1.9	2,1	2,3	2,5	2,7	3,0	3,5	3,5	3,7	4,0	6,1	4,5	4,7	5,0	5,2	3,5	2,5

## Tabelle 3 (kurz bauend).

									ſ
Kolbenhub	40	00 200		200	800	006	1000	1100	1200
derdure	250	300	350	400	450	5.00	550	009	650
Verhältnis $H:D$	1,0	3 1,66	1,71	1,75	1,77	<b>2</b> ,	1,81	1,83	1,85
Umdrehungen pr. Minute n	120	105	95	82	22	20	65	62	09
Durchm. des Schwungrades in m			2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	2,0	5,5

# Tabelle 4 (Erweiterung von Tab. 3).

Annual Control of the				,			0		,		-						
Kolbenhub	$H \parallel 400 \mid 400 \mid 500 \mid 500 \mid 600 \mid 600 \mid 700 \mid 700 \mid 800 \mid 800 \mid 900 \mid 900 \mid 1000 \mid 1000 \mid 100 \mid 1200 \mid 12$	400 400 500 500 600 600 600 700 700 800 800 900 000 1000 1000 1100 1100 1	200	200	009	009	2 002	00 80	0,800	006	006	1000	1000	1100	1100	2001	200
Cylinderdurchmesser I	D 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 650 700	250	275	300	325	350	375 4	00 42	5 450	475	200	525	550	575	009	650	200
Verhältnis	D 1,77	1,60	1,82	1,661	1851	,711	,871,	75,1,8	91,77	1,90	1,80	1,91	1,81	1,91	1,83	1,85	1,72
Umdrehungen pr. Minute	. $m{n}$ 120 120 105 105 95 95 85 85 77 77 70 65 65 65 62 60 60 60	120	105	105	95	95	85 8	25 7	22 2	20	20	65	65	65	62	09	09
Durchm. des Schwungrades in m   1,8   1,8   2,1   2,1   2,5   2,5   3,0   3,0   3,5   4,0   4,0   4,5   4,5   5,0   5,0   5,5   5,5   5,5	n   1,8	1,8	2,1	2,1	2,5	2,5	3,0 3	0 3,	5 3,5	4,0	4,0	4,5	4,5	5,0	5,0	5,5	5,5

## Tabelle 5 (kurz bauend).

Kolbenhub	H	$H\parallel 300\mid 350\mid 400\mid 450\mid 500\mid 550\mid 600\mid$	350	400	003	000	020	300	002	800	006	1000	1100	1200
Cylinderdurchmesser .	D	D 200 225 250 275 300 325 350	225	250 5	372	300	325	2 350	400	450	200	550	009	029
nis	. $H:D$ 1,5 1,55 1,6 1,64 1,66 1,69 1,71	1,5	1,55	1,6 1	,641	,66	,69	,71	1,75	1,77	1,80	1,81	1,83	1,85
Umdreh. pr. Minute .	z	$m{n}$ 145 130 120 112 105 100 95	130	120	12	102	8	95	85	2.2	02	65	65	09
Durchm. d. Schwungr. in m   1,5   1,65   1,8   1,9   2,1   2,3   2,5	in m	1,5	1,65	1,8	6,1	2,1	2,3	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	2,0	5,5

### Tabelle 6.

Kolbenhub H	 		_		 	_		
Cylinderdurchmesser . D				11	-	  -  -	+	
Verhältnis H: D	-		<u> </u> 			-		
r. Minute . n							! 	
Durchm. d. Schwungr. in m		-	-	_				Ĺ

# Compound-Dampfmaschinen mit Condensation. Tab. 7-10.

### Tabelle 7.

Gemeinschaftlicher Hub $H \parallel 500'500 \mid 600 \mid 600 \mid 700 \mid 700 \mid 800'800'900 \mid 900'1000'1000'1100'1200'1200'$	09   1	009 (	009	009	200	002	008	008	900	500	000	1000	1100	1100	1200	1200
Durchin. des Hochdruckeylinders d 250, 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625.	d 25	275	300	325	350	375	400	425	450	475	200	525	920	575	009	625
" Niederdruckcylinders I	D   400   435   470   510   550   590   630   670   710   750   790   830   870   910   950   1000	0 435	470	510	550	590	630	029	710	220	290	830	870	910	950	0001
Verhältnis der Cylindervolumen . V:	V: v 2,6 2,51 2,5 2,5 2,5 2,5 2,51 2,51 2,52 2,52	2,51	2,5	2,5	2,5	2,5	2,51	2,51	5.52	2,52	2,52	2,53	2,53	2,53	2,59	2 59
Verhältnis	d 2	1,81	2	1,84	61	1,86	2	1,88	5	68'1	2	1,90	2	1,91	2	1,92
Umdrehungen pr. Minute	. n 90 90 80 80 75 75 70 70 67,567,5 65 65 62 60 60 60	8:	80	80	75	22	20	02	37,5	37,5	65	65	65	62	09	99
Durchm. des Schwungrades in m   2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5	5,0	5,0	5,5	5,5

### Tabelle 8.

Gemeinschaftlicher Hub		11	500	220	009	650	002	250	800	850	900	$950^{-1}$	0001	1050	$H\parallel 500,550 600,650,700 750 800,850,900,950,1000,1050 1100,1150 120$	1150	1200
Durchun, des Hochdruckeylinders		p	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	d 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600	575	009
" Niederdruckcylinders .		n	420	160	200	540	280	620	099	2001	240	280	820	960	006	950	D 420 460 500 540 580 620 660 700 740 780 820 860 900 950 1000
Verhältnis der Cylindervolumen		3	1		2,81	2,8	362,3	3,77,	392,	2,75	2,74	2,73	12	13.	2,71	2,2	V: v 2,676,2,81 2,8 2,792,772,762,742,73 2,73 2,74 2,73
Verhältnis	H:d	p	63	23	2	2	2	2	27	27	27	27	27	2	H:d 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	C1	27
Umdrchungen pr. Minute	٠	2	06	85	8	28	22	73	5	20	89	99	65	64	62	62	<b>n</b> 90 85 80 78 75 73 70 70 68 66 65 64 62 62 60
Durchm. des Schwungrades in m   2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 3,2 3,5 3,7 4,0 4,2 4,5 4,7 5,0 5,2 5,5	:	÷	2,0	2,5	2,5	2,2	3,0	3,2	3,5	3,7	4,0	4,5	4,5	4,7	5,0	5,2	5,5

Tabelle 9 (kurz bauend).

Gemeinschaftlicher Hub	H 500		002	008	006	1000	1100	Γ
Durchm. des Hochdruckeylinders	d 300	350	400	450	200	220	009	
" Niederdruckcylinders I	9 450	530	610	069	220	920	930	
Verhältnis der Cylindervolumen . V:v	t 2,29	2,32	2,35	2,37	2,39	2,42	2,43	Ī
Verhältnis H: d	1,66	1,71	1,75	1,77	1,8	1,81	1,83	
Umdrehungen pr. Minute	<b>u</b> 90	08.	75	02	29	6.5	09	
Durchm, des Schwungrades in m	2.3	2,8	3,3	3,8	4.2	4.7	5.2	

### Tabelle 10.

	•	
Gemeinschaftlicher Hub H		
Durchm. des Hochdruckcylinders d	-	
" " Niederdruckcylinders D	-	
Verhältnis der Cylindervolumen . V:v		
Verhältnis H: d		
Umdrehungen pr. Minute		
Durchm, des Schwungrades in m		

# Kleinmotoren. Tab. 11-14.

Tabelle 11. (Aachener Dampfmotorenfabrik, Arndt & Marichal, Aachen.)

Tabelle 12.

Kolbenhub II	125	150	200	250	300	350	
Cylinderdurchmesser D	06	110	135	160	190	225	
Verhältnis H: D	1,38	1,36	1,48	1,56	1,50	1,55	
Umdrehungen pr. Minute n	220	200	180	160	140	120	
Durchm. des Schwungrades in m	0,55	0,65	08'0	1,0	1,30	1,60	

### Tabelle 13.

Kolbonhub	100	120	1.10	160	180	200	550	240	095	280	300	320	350	
Cylinderdurchmesser	02	85	100	115	130	140	0 150 10	160	60 170	180	190	500	550	
Verhältnis	1,42	1,41	1,1	1,39	1,38	1,42	1,46	1,5	1,53	1,55	1,57	1,6	1,59	
Umdrehungen pr. Minute	240	230	550	210	200	190	180	170	160	150	140	130	120	
Durchm. des Schwungrades in m 0,5 0,55 0,6 0.7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1.4 1,5 1,6	0,5	0,55	9,0	2.0	8,0	6,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1.4	1,5	1,6	

### Tabelle 14.

H	$a \cdot \cdot \cdot$		Umdrehungen pr. Minute n	Durchm. des Schwungrades in m
,				
l		İ	l	

# Schnelllaufende Eincylinder-Dampfmaschinen. Tab. 15-18.

Tabelle 15 (Pokorny & Wittekind, Bockenheim-Frankfurt a./M.).

		-	-	-	-				I			
Kolbenhub H		200	200 200 250 250 300 300 350 350 400 400 450 450	250 250 300 300 350 350 400 400	300	300	350	350	400	400	450	450
Cylinderdurchmesser D	•	150	$150 \ \ 175 \ \ 200 \ \ \ 225 \ \ \ 250 \ \ \ 275 \ \ \ 300 \ \ \ \ 325 \ \ \ \ \ 350 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	0 225	250	275	300	325	350	375	400	425
Verhältnis H:D		1,33	1,33 1,14 1,25 1,11 1,2 1,09 1,16 1,07 1,14 1,06 1,12 1,05	5 1,11	1,2	1,09	1,16	1,07	1,14	1,06	1,12	1,05
Umdrehungen pr. Minute n		320	$350 \ 350 \ 280 \ 280 \ 235 \ 235 \ 200 \ 200 \ 180 \ 180 \ 160 \ 160$	0   280	235	235	200	200	180	180	160	160
Durchm. d. 2 Schwungr. in m		1,0	1,0   1,0   1,25   1,25   1,5   1,5   1,75   1,75   2,0   2,0   2,25   2,25	5 1,25	1,5	1,5	1,75	1,75	2,0	2,0	2,25	2,25

Tabelle 16 (Menk & Hambrock, Ottensen).

Kolbenhub H	170 180 200 220 240 260 280 300	80 2	00 2:	20 24	0   260	280	300
Cylinderdurchmesser D	205 225 250 275 300 325 350 375	225 2	50 2	08 22	0 325	350	575
Verhältnis H: D	0,83 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8	0 8'(	α,	8,0,8	8,0	8,0	8 <sup>'</sup> 0
Umdrehungen pr. Minute n	350 320 300 290 280 260 250 240	350 3	00 77	92 00	0 260	550	240
		-					

## Tabelle 17.

Kolbenhub H	100	100 120 140 160 180 200 225 250 300	140	160	180	40 160 180 200	225	250	300	350	400	450
Cylinderdurchmesser D	140	140 165 190 215 240 270 300 340 400	190	215	240	270	300	340	400	450	200	550
Verhältnis $H:D$	0,71	0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,74 0,75 0,75 0,75	0,73	0,74	0,75	0,74	0,75	0,75	0,75	22,0	8,0	0,81
Umdrehungen pr. Minute n	410	410 390 370 350 330 310 290 270 250	370	350	330	310	590	270	250	220	190	160
Durchm. d. 2 Schwungr. in m	0,5	0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,5	2,0	8,0	6,0	1,0	1,1	1,3	1,5	1,75	2,0	2,25

# Tabelle 18.

Kolbenhub II				
Cylinderdurchmesser D				
Verhältnis $H:D$				
Umdrehungen pr. Minute n	-			

# Schnelllaufende Compound-Dampfmaschinen ohne Condensation. Tab. 19-22.

Tabelle 19 (Pokorny & Wittekind, Bockenheim-Frankfurt a./M.).

Gemeinschaftlicher Hub	H		250   250   300   300   350   350   400   400   450   450	300	300	320	350	400	400	450	450
Durchm, des Hochdruckcylinders	q		195	210	230	250	270	285	320	355	390
" " Niederdruckcylinders	$a \parallel a$	250	250 275 300 325 350 375 400 450 500 550	300	325	350	375	400	450	200	550
Verhältnis der Cylindervolumen . V:v	a	2	2 2 2 2 2 2 2 2 2	61	67	2	22	27	2	23	67
Verhältnis	d d	1,42	1,42 1,28 1,43 1,3 1,4 1,3 1,4 1,25 1,27 1,16	1,43	1,3	1,4	1,3	1,4	1,25	1,27	1,16
Umdrehungen pr. Minute n	и	280	280 280 235 235 200 200 180 180 160 160	235	235	200	200	180	180	160	160
Durchm, der 2 Schwungräder in m		1,25	1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 1,75 2,0 2,0 2,25 2,25	1.50	1.50	1.75	1.75	2.0	2.0	2.25	2.25

# Tabelle 20 (Menk & Hambrock, Ottensen).

					•										
Gemeinschaftlicher Hub	. H	. 160	160   180   200   225   250   275   300   340   370   400	500	225	250	275	300	340	370	400				
Durchm, des Hochdruckcylinders	<i>p</i> .	175 195 210 225 250 275 300 340 370 400	75 195 210 225 250 275	210	225	250	275	300	340	370	400	•	1	! !	,
" Niederdruckcylinders .	. D	300	300 335 365 400 435 475 520 590 640 690	365	400	435	475	520	290	640	069			Ĺ	,
Verhältnis der Cylindervolumen	V:v	3,	3 3 3 3 3 3 3	ກຸ	8	3	က	က	က	က	ຄ				_
Verhältnis	H:d	0,91	0,91 0,92 0,95	0,95		1 1 1 1 1	-	-	-	_	-				
Umdrehungen pr. Minute	n .	360	360 320 300 280 270 250 240 220 210 200	300	280	270	250	240	220	210	200			L_	,
Durchm. der 2 Schwungräder in m	:		0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,85 2,0	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5	1,7	1,85	2,0				

### Tabelle 21.

٠	H   150	500	250	300	350	400	450	-
Durchm. des Hochdruckcylinders d	150	500	520	300	350	400	450	
" Niederdruckcylinders D	D 240	320	400	480	260	630	200	
Verhältnis der Cylindervolumen V:v 2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Verhältnis	1	-	1		-	-	1	
Umdrehungen pr. Minute	360	320	280	. 240	210	180	165	
Durchm. der 2 Schwungräder in m 0,8	8'0	1,0	1,25	1,50	1,75	2,0	2,25	

Tabelle 22.

Gemoinschaftlicher Hub H	
Durchm. des Hochdruckcylinders d	
" Niederdruckcylinders D	
Verhältnis der Cylindervolumen . V:v	
Verhältnis $H:d$	
Umdrehungen pr. Minute n	
Durchm, der 2 Schwungräder in m	

#### Bauarten.




Fig. 1. Maschinen mit Gabelrahmen bis zu 350 Hub, die Kurbelwelle ist gekröpft, das Schwungrad sitzt auf Kopf ausserhalb eines Lagers.




Fig. 2. Bauart bis zu 600 Hub, Cylinder freihängend, Bajonettrahmen zweimal unterstützt.




Fig. 3. Maschinen mit Bajonettrahmen bis 800 Hub und hinten geführter Kolbenstange.




Fig. 4. Maschinen von 700 Hub aufwärts, der Bajonettrahmen ist in der Mitte nochmals unterstützt.




Fig. 5. Für Maschinen bis 2000 Hub; der Fuss des Dampfcylinders kann sich in der mit einer Schlittenführung versehenen Schlplatte bewegen, zur Ausgleichung der Ausdehnung des Cylinders.






Fig. 6. Maschinen mit Condensation, Rahmen ganz aufliegend.





#### Benennungen


#### der einzelnen Dampfmaschinenteile.

Fig. 7-8.

- A. Dampfcylinder, Cylinder.
- B. Rahmen, Gestell, Grundplatte, Geradführung, Bett.
- C. Kreuzkopf, Gleitstück, Schlitten, Querhaupt.
- D. Treibstange, Pleuelstange, Schubstange, Flügelstange.
- E. Kurbel.
- F. Kurbelzapfen, Kurbelfinger.
- G. Kurbelachse, Schwungradwelle.
- H. Schwungrad.
- I. Hinteres Kurbelwellenlager.
- K. Dampfkolben, Kolben.
- L. Kolbenstange.
- a. Kurbelwellenlager, Kurbellager, Hauptlager.
- b. Kreuzkopfbolzen, Kreuzkopfzapfen.
- c. Schutzstange, Geländer.
- d. Vorderer Cylinderdeckel, Stopfbüchsgehäuse.
- e. Hinterer

Cylinderboden.

- f. Schieberkastendeckel.
- g. Grundschieber, Verteilschieber, Hauptschieber.
- h. Expansionsschieber.
- i. Grundschieberstange.
- k. Expansionsschieberstange.
- 1. Schieberstangenführungsbock.
- m. Gelenkstück.
- ${\bf n}.$  Excenterstange zum Expansionsschieber.
- o. " Grundschieber.
- p. Expansionsschieberexcenter.
- q. Grundschieberexcenter.
- r. Stellvorrichtung zur Steuerung.
- s. Indikatornocken.
- t. Schutzmantel, Umkleidung.
- u. Schaltwerk, Drehvorrichtung, Anstellvorrichtung.



#### Abschnitt II.

#### Constructions-Erläuterungen.

Fig. 9 - 389.

		Seite
Rahmen	. 18	321
Kurbelwellenlager		22
Kreuzköpfe		23
Treibstangenköpfe	. 24	4—25
Treibstangen		26
Kurbeln und Kurbelscheiben		27
Gekröpfte Kurbelwelle		27
Dampfeylinder	. 28	3—29
Verbindung des Dampfcylinders mit dem Rahmen .	. 30	<del>-31</del>
Stopfbüchsen		31
Hintere Cylinderdeckel		32
"Kolbenstangenführungen	. 32	2—33
Schieberkastendeckel		33
Dampfkolben		34
Kolbenringe		35
Einfache Schieber		36
Doppelschieber		37
Halbierte Schieber		38
Kanalschieber		39
Schieberstangenführungen		40
Gelenkstücke		40
Stellvorrichtungen für Meyer'sche Steuerung		41
" " Rider- "		41
Angriff des Regulators für Rider-Steuerung	. 42	2—44
Excenter		44
Schwungräder		45
Direct wirkende Regulatoren		46
Indirect ,, ,,	. 46	3-47
Condensatoren		3—51
Scholtworks		59

#### **Rahmen.** Fig. 9—43.

In Fig. 9—22 sind Rahmen dargestellt für Maschinen bis 400 m/m Kolbenhub.

Die Kurbelachse ist gekröpft; das Schwungrad, gewöhnlich zugleich Riemenscheibe, sitzt ausserhalb eines Kurbelwellenlagers (Fig. 1).

Fig. 9-12 zeigen Rahmen mit doppelseitiger Schlittenführung.

Fig. 15-18 Rahmen mit einseltiger Schlittenführung.

Fig. 13-14 und 19-22 Rahmen mit Rundführung.




Fig. 9-12.





Fig. 13—14.

Am gebräuchlichsten sind die Rahmen Fig. 15—22, die Kurbelwellenlager sind meist zweiteilig, ohne Vorrichtung zum Nachstellen.

Mit geringen Änderungen finden diese Maschinen als Wandmaschinen Verwendung und können fertig montiert in einer Kiste per Bahn versandt werden.



Der in Fig. 23—24 dargestellte Rahmen älterer Construction wird noch heute für grosse und kleine Maschinen häufig ausgeführt, er hat den Vorteil, eine grosse Auflagefläche zu bieten, und mit seinen Ankern viel Fundament zu fassen, er ist deshalb bei Fördermaschinen und Pumpen beliebt.






Fig. 26—43. Rahmen mit Rundführung für Maschinen von 300—2000 Kolbenhub.

Bei dem sehr häufig ausgeführten freitragenden Bajonettrahmen Fig. 40—43 empfiehlt es sich, für Maschinen von 700 Kolbenhub aufwärts, den punktiert angedeuteten mittleren Rahmenfuss anzuordnen.

Eine Fördermaschine von etwa 1600 Kolbenhub in Herne, zeigte am freitragenden Rahmen den in Fig. 25 mit a bezeichneten Riss und konnte man eine Durchbiegung der Führung bei c beobachten. Der Riss wurde bei b abgebohrt und ider Rahmen bei c mit einem gusseisernen Schuh unterstützt, somit die Gefahr beseitigt.





#### Kurbelwellenlager, Fig. 44-58.


Fig. 44-47, 2 teilige Lager für kleine Maschinen. 48-49, 3 mittlere ,, mittl. u. gröss. Masch. 50-57, 4 3 teiliges Lager Fig. Patent Siegel. 58. Fig. 45. Fig. 46. Fig. 44. Fig. 47. Fig. 48. Fig. 49. Fig. 50. Fig. 51. Fig. 52. Fig. 53.

Fig. 54.

Fig. 55.

Fig. 56--57.

#### 23 G. Guszeisen. Kreuzköpfe. Fig. 59—79. S. Schmiedeeisen. Fig. 59-60. Fig. 61—62. Fig. 63-64. Fig. 65--66. Fig. 67-68. Fig. 69-70. Fig. 71—72. Fig. 73-74.



#### Treibstangenköpfe. Fig. 80—111.





Fig. 80-81, Treibstangenkopf mit Kappe; durch Nachstellen der Schalen wird das Zapfenmittel der Stange genähert.

Fig. 82-83, **Sharp**'scher Treibstangenkopf; durch Nachstellen der Schalen wird das Zapfenmittel der Stange weiter abgelegt.

Fig. 84-85, Bury'scher Treibstangenkopf; Zapfenmittel kann der Stange beliebig genähert oder entfernt werden.


Fig. 97—103, Treibstangenköpfe für kleinere Maschinen. Fig. 104—111, Köpfe für die Kreuzkopfseite.




#### Der Schaft der Treibstange. Fig. 112-119.

Der Schaft wird meistens aus Schmiedeeisen hergestellt und erhält runden oder flachen Querschnitt, Fig. 112 bis 118. Bei kleineren Maschinen findet man häufig T. Form, Fig. 119, in Stahlguss ausgeführt, der Schaft bleibt in diesem Falle roh und wird nur gestrichen.


Fig. 112-113.





#### Kurbel, Kurbelscheibe, gekröpfte Kurbelwelle.

Fig. 120—134.



#### Dampfcylinder. Fig. 135—152.

Fig. 135-136, Dampfeylinder für einfache Schiebersteuerung.

Fig. 137--138, Dampfeylinder für Meyer'sche Schiebersteuerung.

Fig. 139 — 140, Dampfeylinder für Rider-Schiebersteuerung.




Fig. 137-138.







Fig. 139-140.



#### Verbindung von Dampfcylinder und Rahmen.





#### Stopfbüchsen. Fig. 162-173.






Fig. 173.

Fig. 171—172.


#### Hintere Cylinderdeckel u. Kolbenstangenführungen.

Fig. 174 190.





#### Schieberkastendeckel. Fig. 191-197.



#### Dampfkolben. Fig. 198-209.




Fig. 201-202.

Fig. 203. Fig. 204.




Fig. 205.

Fig. 206-209.

#### Kolbenringe. Fig. 210—221.




Fig. 217. Cremer's selbstspannender Kolbenliderungsring in Spiralform mit parallelen Kopfflächen.






Fig. 218-221 s. Zeitschr. d. V. d. J. 1889 Nr. 20.

#### Schieber. Fig. 222-242.

Fig. 222-231 einfache Schiebersteuerung.

Fig. 232—234 Trick'scher Kanalschieber, hat doppelte Dampfeinströmung; Kanalweite a=2c+d, Excentrizität r=c+2c, eignet sich besonders für Maschinen mit hoher Kolbengeschwindigkeit.




Fig. 224—225.






Fig. 232-234.

Fig. 235-236, Steuerung mit fixer Expansion.

Fig. 237—238, Meyer'sche Steuerung mit veränderlicher Expansion, gewöhnlich während des Ganges von Hand verstellbar.

Fig. 239—240 geschlossener, Fig. 241—242 offener Rider-Schieber werden vom Regulator beeinflusst.

Fig. 235-236.




Fig. 237—238.




Fig. 241-242.

#### Geteilte Schieber. Fig. 243—246.

Zum Verkleineren der schädlichen Räume wird der halbierte oder geteilte Schieber angewandt.

Fig. 243 Kanalschieber, a a Einströmkanäle,  $a_0$  Ausströmkanal für beide Cylinderseiten.

Fig. 244, geteilter Muschelschieber, gemeinschaftlicher Dampfaustritt bei A.





Fig. 244.

Fig. 245, geteilter Meyer'scher Schieber.

Fig. 246, offener Rider-Schieber.








Fig. 246.

Der Penn'sche Muschelschieber, Fig. 247—248, hat für jede Cylinderseite 2 Dampfkanäle von halber Weite des berechneten, die Excentrizität ist also

$$r = 0.5a + e$$

die äussere Überdeckung e und das lineare Voreilen braucht ebenfalls nur halb so gross zu sein als bei gewöhnlichen Verhältnissen.

Die quer durch den Schieber gehenden Kanäle  $E\,E$  lassen den Frischdampf von jeder Seite eintreten, während die mit  $A\,A$  bezeichneten Räume für den Dampfaustritt dienen.





Fig. 249-250.


Der Gitterschieber von Borsig, Fig. 249—250, ist dem Penn'schen Schieber sehr ähnlich und gestattet die Anwendung von Expansionsplatten auf seinem Rücken. Die Auspuffkanäle AA sind durch die seitlichen Kanäle DD verbunden.

Fig. 251, Schieber von Hick für Woolf'sche Maschinen mit gleichgerichtetem Kolbenlauf.



#### Schieberstangenführungen und Gelenke.


Fig. 252-273.



#### Stellvorrichtung für Meyer'sche Steuerung.

Fig. 274—293.








Fig. 283—284.





Fig. 292—293.



#### Einwirkung des Regulators auf Ridersteuerung.

Fig. 294—309.

G Grundschieberstange, E Expansionsschieberstange, R Hebel zum Angriff der Regulatorstange.

Fig. 300-301.




Fig. 302.






Fig. 304-306.

f Der Regulatorhebel R in Fig. 294 macht die hin- und hergehende Bewegung der Expansionsschieberstange E mit, die Verbindung mit dem Regulator geschieht am besten mit dem in Fig. 307 dargestellten **Doppelgelenk**.



#### Excenter und Excenterbügel. Fig. 310—327.



## Schwungräder. Fig. 328—331.






Fig. 330.

Fig. 331.

## Kranzquerschnitte, Fig. 332-337.






Schwungradnaben, Fig. 350-355.

## Regulatoren. Fig. 356—370.

Fig. 356-364.



Der in Fig. 365-367 dargestellte indirect wirkende Regulator von Ed. König D. R.-P. ist für Meyer'sche Schiebersteuerung bestimmt und im "Prakt. Maschinen-Constructeur" 1888 Heft 2 näher beschrieben.

Fig. 368—370 zeigt ebenfalls einen indirect wirkenden Regulator in  $^{1}/_{12}$  d. nat. Gr. für 400—700 Cylinderdurchmesser.




Fig. 368—370.

Fig. 367.

## Luftpumpen - Condensatoren.

Fig. 371-383.

Fig. 371-372.




Fig. 373-374.




Fig. 373-374 (Prinz-Rudolph-Hütte, Dülmen).

Fig. 375-376.






Fig. 377.



Der Luftpumpen-Condensator, Fig. 377, wird für Schiffsmaschinen sehr häufig angewandt.



Pat. Horn.


## Luftpumpen-Condensator. Fig. 378-381.

Pat. Horn, Maschinenfabrik G. Brinkmann & Co., Witten.

In Fig. 378—381 steht der Kolben rechts und beginnt seinen Lauf nach links. In diesem Moment ist der Raum zwischen Saugventil, Druckventil und Kolben voll Wasser. Beim Gange des Kolbens sinkt, während das Druckventil unter dem Atmosphärendruck fest geschlossen bleibt, der Wasserspiegel und bildet innerhalb des Druckventiles ein Vacuum; ist das Wasser so weit gesunken, dass die kleinen Luftventile von ihm nicht mehr ganz berührt werden, so tritt infolge der im Vacuumraum herrschenden grösseren Spannung sofort Luft durch die Luftventile in den Kolbenraum, ohne die Wassersaugventile zu passieren, zu gleicher Zeit geht das Wasser aus dem Vacuumraum in den Kolbenraum durch die sog. Saugventile und zwar nach dem Gesetz der communicirenden Röhren, weil beide betreffenden Räume sofort unter gleichem Druck stehen, ein Ansaugen findet also nicht mehr statt.

Wasser und Luft werden also durch verschiedene Ventile, nicht durch ein und dasselbe entfernt, die Luft tritt beim Anfang des Kolbenhubes, nicht gegen Ende desselben aus dem Vacuumraum in den Kolbenraum, die Saugventile übernehmen nur die Funktion von Communications-Ventilen.

Fig. 382—383, Condensator von Ed. König, D. R.-P. Nr. 30782. Der König'sche Condensator ist dem Horn'schen ähnlich, hier muss jedoch auch die Luft die Wasserventile passieren.



## Schaltwerk. Fig. 384—389.

Fig. 384-387, einfach wirkendes Schaltwerk. Fig. 388-389, doppelt wirkendes Schaltwerk.

Fig. 384—387.





Fig. 388—389.



## Abschnitt III.


## Normalien der Dampfmaschinen

von 200 bis 1000 Kolbenhub.

											Seite
Fundamentrahn	aen .										54-58
Rahmenfüsse .											59
Kurbelwellenla	ger .										60-63
Kurbelwellenla Hinserer Rahm	enfus	s.									63
Kreuzköpfe .											64—65
Kreuzkopf bolze	n.										66
Verschiedenes											67
Kurbeln											68 - 69
Treibstangen .									÷		7072
Kurbelwellen											73
Dampfcylinder											7478
Fuss des Damp	fcyli	nde	rs			•					79
Indicatornocker	a						-				79
Schieberkasten	$\mathbf{und}$	De	cke	el							8083
Schieberspiegel											83
Hinterer Cylind	lerde	cke	1								84 - 85
Vorderer Cyline	derde	cke	l								86
Kolben										:	87—89
Kolbenringe .											9091
Kolbenstangen											92 - 93
Einfache Schiel	berst	eue	rui	ıg	Α¢	3					95 <b>—9</b> 9
Doppelschieber-	-Steu	eru	ng	0	C						100-111
n		n		m	C						113-123
Fortsetzung der	r No	rma	lie	n							125-148

Die Maasse in den Tabellen sind mm und bedeutet H den Kolbenhub der Maschine, D den Durchmesser des Dampfcylinders.

Vor Benutzung der Normalien beachte man Abschnitt V "Constructionsregeln" hauptsächlich zur Feststellung der Dimensionen für das Kurbelwellenlager, den Kurbelzapfen und Kreuzkopfbolzen, ebenso Abschnitt VI "Steuerungen" und Abschnitt VIII "Masseneinwirkung".




# Rahmen und Kurbelwelle für kleinere Maschinen. Fig. 390-394.

## Tabelle 23.

	w	·	1200	1450	
relle	a		50	90	
bel	n		80	90	
Kurbelwelle.	7		02	08	
	80		75	85	
Lager.	*		130	150	
Lag	Б		65	22	
	p		235	310	
	0		550	220	
	2		250	300	
	u		06	100	
1	7		100	120	
ł	3		370	120	
6 n.	."		550	800	
p m	ų		300	400	
Rahmen.	8		85	110	
	£		35	40	
'	· ·		165	210	
	q		13	15	
	υ		80	110	
	9		20	22	
	a		150	190	
nine.	* A		<b>200 150</b> 150 50 80 13 165 35 85 300 550 370 100 90 250 550 235 65 130 75 70 80 50 1200	<b>300 200</b>   190   75   110   15   210   40   110   400   800   470   120   100   300, 750   310   75   150   85   80   90   60   1450	
Maschine.	W a b c d e f g h i k l m n o p g r s t u b b		200	300	

Dieser Rahmen wird für liegende oder Wand-Dampfmaschinen bis zu 350 Kolbenhub ausgeführt. Zur Bundführung ist der Kreuzkopf Fig. 429-431 passend. Die Kurbelwelle ist auf beiden Seiten so lang, dass das Schwungrad rechts oder links aufgekeilt werden kann.



Der Rahmen. Fig. 395-399. Tabelle 24.

Maschine	hine.										, .															
Н	D	a	2	ပ	g	0	م	8	4	.00	22	7	m	u	0	b	4	*	•	t	n	a	3	8	8	•
																-										
400	250	220	90	120	15	240	20	50 100	96	65	120	185	125 140	140	30	8	22	40 1	020	40 1050 570 30	30	22	370 215	215	110	
												•				-										
200	300	260	105	142	17	280	22	120 110	110	. 82	140	220	140	165	35	19	23	45 1	1280	670	33	58	450 240	240	125	
009	350	300	120	162	18	325	9	60 140 130 90	130	06	160 250	250	160 190	190	40	20	25	50 1	1530	250	36	35	500 280 155	280	155	
												·														
200	400	340	135	184	20	365	65	65 160 150 102 180	150	102	180	290	175	205	45	21	97	55 1	1780	839	40	40	550 320 180	320	180	
800	450	380 150	150	200	21	410	20	180	170	115	500	70 180 170 115 260 320 195	195	220	20	22	22	60 2	2000	921	43	45	600 360	360	200	
																		-								
006	200	430	160	220	22	460	22	75 200 185 128	185	188	230	360	210	240	55	23	28	3 02	250	70 2250 1003	46	52	650  400 220	400	220	
																		_								
1000	550	480	170	240	23	510	80	220200140250	500	140		390	230	560	09	24	30	80	2500	1115	20	22	200	700 440 240	240	
																			-	-						
						- 	_			-	-		_	_	_	_		-			_				7	

Normalien des ganz aufliegenden Rahmen mit Rundführung s. Abschnitt V, "Constructionsregeln". A Öffnung ca. 30 Ø zum Herausschlagen des Kreuzkopfkeiles, Fig. 399.

In Fig. 400 ist die Verbindung zwischen Rundführung und Kurbelwellenlager geradlinig begrenzt, die Herstellung des Modells ist dadurch etwas einfacher, die punktierten Kreise deuten di





Fig. 400.


punktierten Kreise deuten die Offnungen zum Herausholen des Lehmkernes nach dem Giessen an.


Das Fenster für den Kreuzkopf ist mit einer Parabel von 1:3 Axenverhältnis zu begrenzen, Fig. 401—403; die äussere Umfassung der Öffnung wird nach A oder B ausgeführt, in ersterem Falle ist die Fläche (15-30 breit) zu bearbeiten.

Fig. 401 zeigt ferner den Anschluss der Rundführung an den Flantsch mittelst Parabel.



Dem sehr häufig ausgeführten Rahmen Fig. 404 ist der in Fig. 405 dargestellte vorzuziehen.






Rahmenfüsse. Fig. 406-409.


Tabelle 25.

Masc	hine.	Mit		er R g. 40			uss.		Hint	erer Fig	Ra.		ıfuss	٠.
H	D	а	ь	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n
400	250	_	_	_	_	_	_	15Q	60	110	140	120	200	380
500	300	=	=	_	_	_	_	170	65	130	155	145	240	430
600	350	_	=	_	_	=	_	190	70	160	170	170	280	490
700	400	160	245	300	180	160	520	_	_	=	_		_	_
800	450	170	260	320	190	170	560		_	_	=	_	_	
900	500	180	275	340	200	180	580	=	_	_	_	_	=	
1000	550	190	290	360	220	190	640	_	_	_		_		




Kleinere Maschinen, etwa bis 600 Hub, werden häufig mit freitragendem Dampfeylinder ausgeführt (Fig. 2), in diesem Falle erhält der Rahmen den in Fig. 408—409 dargestellten hinteren Fuss.

Von 700 Hub aufwärts empfiehlt es sich, den Rahmen in der Mitte zu unterstützen (Fig. 4), die seitliche Begrenzung ist mit Parabel, Fig. 410, durchzuführen.



Das Kurbelwellenlager. Fig. 411—415. Tabelle 26.

Masc	Maschine.	La	Lagerschalen.	chale	ů.					一	Deckel-	-iel-													Г
H	D	8	9	v	q	0	1	9	4		Zabl	24	7	E	2	0	b	b	*	**	3	a	æ	-	1
400	. 250	105	105 170	9	19	35	40	9	13	99	6	96	75	œ	195	0%	Q	65	000	. 49	75	150	7.0		
		120	120 200				-			202	<del>     </del>	29			145		95	75	23	92	06	170	20		
009	350		140 220	13	16	45	72	20		.08	2	32	105	20	16	5 24 1	110	85	26	84	100	190	9	$\vdash$	
200			250	14	17	45 61	61	20	13	06	2	32	120	55	19	26	125	95	30	95	110	110 210	-		
800		175	175 280		18	52	.89			100	4	32				28	140 105	105	33	110	125 230	230	. 00	+	
906			190 310 16	16	19	55 74			16 1	115	4	36	150		210	30	160 115	115	36	122	140	250	6		
1000	<b>550</b> 210 340	210	340	18		58		23	16 130	130	4	36	170	70	217	32	175 125	125		40 135	150	150 275	10		1
							-																		







Fig. 426.

## Die Bearbeitung der Lagerschalen.

Nachdem die einzelnen Schalenteile gehobelt und zusammengelötet sind, werden dieselben ausgebohrt und der Kragen abgedreht, Fig. 426, auseinander genommen, Fig. 427, zusammen-

gelötet, aussen gedreht, und in den Lagerrumpf eingepasst.




## Vorderer Rahmenfuss. Fig. 428.

(Fuss des Kurbelwellenlagers, Fig. 411-415.)

## Tabelle 27.


Masc	hine.		•			-						
H	D	а	ь	с	d	6	f	g	h	i	k	
400	250	325	50	275	225	68	27	175	45	40	320	
500	300	380	60	320	260	81	29	200	50	45	370	
600	350	435	65	370	290	88	37	225	60	50	415	
700	400	490	70	420	320	101	44	250	75	55	465	
800	450	530	70	460	355	114	46	285	90	55	515	
900	500	575	80	495	390	127	58	310	105	60	575	
1000	550	620	80	540	420	140	60	345	120	60	630	



# Kreuzköpfe zum Rahmen. Fig. 429—438.

# rabelle 28.

Г	,	8	120	150	170	200	220	245	265	285	Į,	
-	+	-	_			_	_	_	_	-	320	
<b>!</b>	.	3	_!	1		16	18	20	50	23	23	
io i		٩	1			36	42	84	54-	99	65	
it gru	: نو	2	- 1	1	1	25	30	35	40	45	20	
		٠	1			160	180	200	220	235	250	
Schmiedeelsen mit guseisernem	9	»	1	. 1		28	32	36	40	44	48	
Behn		7	1		1	28	30	33	36	40	43	
	,	ď	8	6	10	11	12	14	16	18	20	
-	-	<b>d</b> .	13	17	20	24	22	58	31	34	36	·
	,	<b>5</b>	10	12	14	14	15	16	17	18	19	
		2	45	52	60	70	82	98	94	102	110	
	-	<b>%</b>	8	10	12	14	16	17	18	19	21	
	-	٥	63	98	97	115	123	140	150	161	184	
Fig. 499—433	-	2	21	92	33	38 1	43 1	50	53 1	57 1	64 1	
49	!  -	_	21 5	24	30	33	36	40	43	46	52 (	
1 15	-		12 2	14 2	17	20	22	24 4	56	28 4	30	
١	;	$-\parallel$	+-	-++	+			<u> </u>	$\vdash$	+		
Seis	-	8	45	26	.56	65	75	81	88	96	106	
Gusseisen.	4	긔	26	34	40,	48	53	58	62	89	78	
	,	ه ا	45	52	90	72	80	06	95	100	110	
1	7	3	35	40	45	22	65	70	75	80	90	
	-	د	150	190	220	260	300	340	380	430	480	
	4	٥	75	06	110	125	155	180	200	220		
	-	3	150	190	220	260	300	340	370	410	440 240	
<u> </u>		<u>-</u>	150	200	260 2	800	350	400	460 8	900	550 4	
Maschine	_			-+			-					
Mag	h	7	200	300	400	200	009	700	800	900	0001	



Kreuzkopfbolzen. Fig. 439-440.


Tabelle 29.

Masc	hine.																
H	D	a	ь	c	d	e	f	g	h	i	$\boldsymbol{k}$	l	m	n	0	p	
900	150	25	45	20	05	20	16	50	4	49	6	130	90				
200	190	35	45	30	<b>2</b> 5	30	16	50	4	42	О	130	20				_
300	200	40	52	35	30	35	20	58	5	48	6	152	30	_	_	=	
400	250	45	60	40	35	35	20	65	5	54	6	170	30		_	_	
500	300	55	72	45	40	40	23	75	6	70	7	197	40	100	10	40	_
600	850	65	80	50	45	40	23	85	7	76	7	215	40	115	13	45	_
700	400	70	90	55	50	45	25	95	8	82	7	240	50	130	15	50	_
800	450	75	95	60	55	45	27	105	9	89	8	255	50	140	16	55	
900	500	80	100	70	65	50	28	115	10	96	8	285	60	150	17	60	L
1000	550	90	110	80	70	60	32	120	10	106	8	320	60	160	18	70	F
			ŀ														


Ist der Kreuzkopf nicht genügend kräftig, so kann bei Anwendung des Bolzens Fig. 439, durch starkes Anziehen der Mutter das Maass b verspannt werden; dieses zu verhindern, dient die Construction Fig. 440.


## Verschiedenes. Fig. 441—452.

## Tabelle 30.




	Schm der Ru Fig.	ierge Indführ 441—4	rung.	đe	Fun	ocke	ntank	er	4.80	schli hutset . 447-	ange.	des	Kur	rfän bellag 19—45	ers.
H	Zahl	а	ь	С	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	0
200	1	40	5	28	32	35	25	40	=	=	=	=	_	=	_
300	1	50	6	30	35	40	30	45	E	=	=	_	 	=	_
400	1	60	7	35	40	45	35	50	16	21	50	200	25	6	50
500	1	70	8	40	45	48	40	60	18	23	55	230	25	6	55
600	1	80	9	45	50	50	45	65	20	24	60	260	28	7	60
700	1	90	10	50	55	60	50	70	22	25	65	290	28	7	65
800	2	80	10	52	55	65	55	70	24	26	70	320	30	8	70
900	2	85	12	55	60	70	60	80	25	28	75	350	32	8	75
1000	2	90	12	55	60	75	65	80	26	30	80	380	35	8	80





Kurbel und Kurbelzapfen. Fig. 453—457. Tabelle 31.


		_					_	_		_	_	_				
7.																
Gusseisen. Fig. 455—457.	72		30		35		40		45		1		1		1	
usse 455	•		30		33		36		40		1		1		I	
Fig	٤		40		45	L	20		55		1		1		1	
	б		55		82		99		75		1		1		1	
	ď		170		200		230		245		270		300		330	
	0		20		22		24		97		82		30		32	
	z		9		11		12		14		16		82		07	
54.	u.		56		30		34		88		45		45		22	
Fig. 453—454	1		20		22		25		82		30		32		35	
ig. 4!	k	-	40		43		25		22		62		2		22	
	••		45		20		22		65		75		85		100	
urbe]	ų		ī		6		10		10		10		12		13	
ne K	9		20	-	55		90		65		20		22		80	
Schmiedeeiserne Kurbel.	£		06		106		128		150	_	168		187		506	
niede	•	-	25	_	30		35		40		45		20		52	
Schn	ď	-	80		100	_	110		120		130		145		160	
	•		08	-	06		100		105		110		125		135	
	9	-	75		85		100		105		120		135		150	
	<b>a</b>		, 09		02		80		85 1		95 1	-	105 1		115 1	
	R	-	200		$\rightarrow$	-	-+	۲	-	-	400	-	450 1		-	
-		_	==	_	250	_	300	_	350	_	-		-	_	200	
hine.	D		250		800		350		400		450	·	800		920	
Maschine.	Н		400		200		009		200		800		900		1000	



Treibstange. Fig. 458-469.

										H	Tabelle 32.	116	32.												-
Maschine.	hine.		Schaft.	ife.				Ä	reuz	kopf	Kreuzkopfseite.								Kurl	Kurbelseite.	ite.				
Н	п	T	a	9	ပ	q	•	40	g	ų		K	2,	ř	z	0	p	4	*	•	•	2	٩	w	8
003	150	550	35	40	37	35	45	4	9	45	96	19	13	2	i		l <sub>i</sub>			1			1	1	
300	300	800	40	46	43	40	52	4	9	22	100	<u>∞</u>	14	9		$\prod$		T	11	$\prod$	$\prod$				11
400	250 1050	1050	45	55	52	45	90	2	œ	90	110	20	16	13	90	75	85	42	82	22	9	32	20	20 160 190	190
200	300	1280	20	65	09	22	72	2	œ	20	130	15	19	16	20	85	100	45	32	24	2	34	23	23 190 220	220
009	350	1530	22	73	65	65	80	9	6	80	145	92	82	18	98	100 115	115	20	35	97	œ	38	92	26 225 250	250
200	700 400 1780	1780	90	80	20	20	06	9	9	82	155	83	22	16	85	105 130	-+	22	38	30	6	88	88	28 260 280	280
800	450	2000	20	06	80	22	. 95	2	=	06	165	30	22	16	95	95 120 145		09	40	34	10	41	32	32 295	310
900	200	2250	22	95	85	80	80 100	œ	12	95	170	83	24	20	105 135 160	135	-	99	42	36	2	45	36	330 340	340
1000	220	2500	80	80 100	06	06	90 110	<b>∞</b>	13	105	180	36	30	20	20 115 150 175	150		22	44	88	9	20	40	380	380
												_		一											
			•	1	:			•	•		(		•												

Normalien der Treibstangenköpfe anderer Construction s. Abschnitt V, "Constructionsregeln".



## Treibstangenköpfe

für Maschinen mit gekröpfter Kurbelwelle. Fig. 470—473.

Tabelle 33.

Masc	hine.			Fig.	Tr		sta	nge	nk	_	472-	<b>4</b> 73.	
H	D	a	ь	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m
200	150	70	80	85	20	45	45	110	7,5	28	120	16	30
300	200	80	90	95	22	50	50	120	7,5	30	130	20	35

## Die Form des runden Schaftes der Treibstange.

Die stärkste Stelle lege man etwa 0,4 L vom Kurbelzapfen entfernt, teile den Schaft in eine Anzahl gleicher Teile und bestimme zu einer nach beiden Seiten regelmässig verlaufenden Kurve die Durchmesser zu den betreffenden Teilpunkten.

Fig. 474 zeigt den Schaft der Treibstange zu Maschine 250/400.





Fig. 476.




## Kurbelwelle. Fig. 476.

Tabelle 34.

Masc	hine.		bel- ger.										
H	D	a	b	С	d	e	h	i	k	l	m	n	0
400	250.	105	170	90	125	125	_	5	1300	1572	35	16	97
<b>500</b>	300	120	200	106	140	140	_	6	1450	1774	40	16	118
600	350	140	220	128	165	190	500	8	1600	1968	45	18	130
700	400	160	250	150	185	220	600	10	1750	2172	50	18	147
800	450	175	280	168	200	250	700	12	1900	2370	55	20	162
900	500	190	310	187	<b>22</b> 0	270	800	13	2100	2622	60	20	180
1000	550	210	340	206	240	290	900	15	2300	2871	65	22	195


Den Sitz des Schwungrades s. unter "Hauptmaasse",
Abschnitt IV.



Dampfcylinder, Fig. 477—478, von 150—350 Durchmesser für einfache Schiebersteuerung.

lle 35.
0
×
Tat


										12	100	TROPITE OD	3											
Maschine.	hine.	X	Kolben.	į.							Kanal.	ıal.					Sohrb.	rb.	Schrb.	rb.			-	
Н	D	8	9	br	c	d	6	f	9	h		k	1	m	u	0	Zahl	р	Zahi	ď	r	80	2	
200	150	28	22	12	280	20	160	17	65	20	12	80	380	21	12	1	4	20	9	20	35	45	80	
300	800	36	98	12	380	25	220	18	20	50	14	110	340	23	13	1	4	20	9	20	45	22	105	
400	250	43	06	14	200	30	580	20	<u>çż</u>	22	1.8	140	400	25	14	330	4	23	8	20	09	02	130	
														-				·						
200	800	20	100	16	610	35	340	22	85	23	24	170	470	28	16	380	5	56	8	23	75	90	160	
009	350	55	110	18	720	40	400	24	95	24	87	210	540	30	18	420	2	59	10	23	90	110	190	




Dampfcylinder, Fig. 479-482, von 250-550 Durchmesser für Doppelschieber-Steuerung. Tabelle 38.

				Γ			١	l				-					1	r	١	r	İ	1	١	İ
Maschine. Kolben.	Kolben.	colben.	э.								Kanal.	na.l.					Sch	rb.	Schrb. Schrb	ف.				
D a b br c d e	b br c d	b c d	c   d	q		9	او	·	g	y	į	k	1	m	u	0	Zahl	p	Zahl	6	-	•	+	2
<b>250</b> 43 90 14 500 30 280 21	43 90 14 500 30 280	14 500 30 280	500 30 280	30 280	280	$\longrightarrow$	[2]		75	22	20	140	400	25	14	330	4	23	œ	2	98	202	370 1	130
<b>500 800</b> 50 100 16 610 35 340 22	50 100 16 610 35 340	16 610 35 340	610 35 340	35 340	340		22	$\pm$	82	23	24	170	470	88	16	375	۵.	56	<b>∞</b>	23	75	90	450 160	9
<b>600 350</b> 55 110 18 720 40 400 24	55 110 18 720 40 400	18 720 40 400	720 40 400	40 400	400	+ $+$	24		95	24	28	210	540	30	18	425	2	53	12	23	90	101	110 500 190	8
<b>40</b> 0 60 120 20 832 45 461 27	60 120 20 832 45 461	20 832 45 461	832 45 461	45 461	461	++	22		100	24	32	250	009	33	20	480	9	53	10	23	105125 550 220	25 5	120	200
<b>450</b> 65 125 21 938 50 519 29	65 125 21 938 50 519	21 938 50 519	938 50 519	50 519	519		53		105	25	37	290	099	36	25	540	9	35	10	26	1151	40	40 600 240	40
<b>500</b> 70 130 22 1044 55 577 31	70 130 22 1044 55 577	22 1044 55 577	1044 55 577	55 577	55 577	+-+	31		110	22	45	330	720	88	23	296	œ	32	12	26	130160 650 250	909	205	20
1000 550 80 135 23 1150 60 635 32	80 135 23 1150 60 635	23 1150 60 635	1150 60 635	60 635	60 635	+	32		115	26	46	370	280	40	24	658	œ,	35	14	26	145180 700 260	80 7	18	8

Dampfcylinder mit Dampfhemd und angeschraubtem Schieberkasten. Fig. 483-485.







Fuss des Dampfcylinders. Fig. 486—488.

Masc	hine.												
H	D	a	ь	c	d	e	f	g	h	i	k	l	
400	250	120	70	125	370	300	260	420	0	390	18	35	
500	300	140	85	145	450	350	300	5 <b>0</b> 0	350	450	20	40	
600	350	160	100	165	500	400	350	560	400	520	23	45	
700	400	180	115	180	550	450	400	620	450	580	25	50	
800	450	200	130	195	600	500	460	680	475	640	28	55	L
900	500	220	150	210	650	550	480	740	500	700	30	60	_
1000	550	235	170	220	700	600	520	800	550	750	31	65	

Fig. 483—485 zeigt einen Dampfcylinder mit Dampfhemd für Meyer'sche Schiebersteuerung. Die Dimensionen sind aus Tabelle 36 zu entnehmen.

Der Indikatornocken, Fig. 489, wird an beiden Cylinderseiten angebracht und erhält 1" engl. Gewinde, Verschluss-Schraube aus Rotguss.






Schieberkasten mit Deckel für Meyer'sche Steuerung. Fig. 490—493. Tehelle 40

	D un	Tab. 56-57.	9	280	330	400	460	530	900	680	750	
			2	45	20	.55	09	. 9	70	75	80	
			7	œ	σc	6	2	=	12	13	14	
			90	13	14	14	15	15	15	16	16	
			r	100	110	115	120	120	120	125	130	
		aub.	ď	13	16	19	20	02	23	23		
	Tabelle 50-51.	Schraub	Zabi	10	12	14	16	18	20	20	22	
	le 50		ф	18	α	20	24	26	28	30	33	
40.	abel		0	2	<b>├</b> -	<b>├</b> -	00	۵	2	=	12	
			2	13	⊢-		8		56	88	30	
Tabelle	iebe		æ	30	+-	++-	<del>                                     </del>	₩-	<del></del>	09	65	
Ta	Sch		7	15	5	82	23	27	59	31	33	
	Steuerung oC Schieber.		ĸ	13	1	16	82	೩	23	27	30	
	erun,		•••	25					02	75	80	
	Sten		14	145	200	225	265	305	355	400	440	
			9	270	320	380	440	504	570	650	720	
			£	19	<b>├</b> -├		2	15	15	20	- 20	
			•	26		<del>                                     </del>		-	ಜ	52	55	
			~	1100		170	<del> </del>	250	290	330	370	
			8	12	19	20				38	42	
	hino	anne.	D	200	250	300	350	400	450	900	550	
	Mesohino	111.00.50	H	300	400	200			008	006	1000	

Fig. 494—495.




#### Schieberkasten, Fig. 494-495,

für einfache Schiebersteuerung, passend zum Schieber Fig. 539-542.

Tabelle 38.

Masc	hine.												
H	D	а	b	e	f	g	h	i	k	l	m	n	
200	150	9	80	40	10	150	115	48	12	13	23	10	
300	200	12	110	50	10	190	145	50	13	15	25	12	
400	250	16	140	55	10	230	180	50	13	16	30	13	
<b>5</b> 00	<b>\$00</b>	20	170	<b>6</b> 0	10	300	220	52	14	18	34	14	
600	350	25	210	65	10	360	<b>26</b> 5	54	15	20	38	16	







Fig. 496-497.

Fig. 498-499.




### Schieberkasten, Fig. 498-499,


für Rider-Steuerung.

Tabelle 39.

Zur Steuerung o C	D	250	5 <b>0</b> 0	600 350	7 <b>9</b> 0 400	800 450	500	1000 550
Fig. 558-561.  m C Fig. 588-591.	g g	350 360	105   420   430	500 510	145   560   580	640 660	700 720	780 800

#### Schieberspiegel. Fig. 500—503.






ig. 504-507.

Hinterer Cylinderdeckel. Fig. 504-507.

## Tabelle 41.

										-,	
1				$\coprod$	$\perp \perp$		$\perp \perp$		:	$\perp \perp$	
	3	1			271	291	311	326	346	380	
eqn	a			1	09	65	65	70	75	80	
ıtzh	2	1		1	15	16	18	20	22	25	
Schutzhaube	t		J		2	œ	6	10	=	12	
	•	1		1	9	9	7	7	<b>∞</b>	œ	
rb.	r	I	1		20	20	20	23	23	23	
Schrb.	Zahl			1	က	က	က	က	က	4	
	q				56	22	88	29	30	30	
	d	1	Í	1	206	212	216	230	234	250	
	0	1			20	22	09	65	20	8	
	2	1	11	11	09	64	89	72	92	82	
	z z		TT	1	18	20	21	22	23	24	
	7				06	95	100	105	110	125	
	r r	20	85	110	115	120	130	120		160	
	.00				95	100	105	110 150	115 155	125	
	ų	1		$\Box$	30	35	40	40	45	55 125	
	g	35	45	22	09	65	20	22	08	85	
	4				14	15	16	18	20	25	
	0	1		1	15	16	20	22	24	25	
	q	20	21	23	24	97	88	30	32	34	
	ပ	18	20	22	23	24	56	82	30	32	
	9	280	340	400	470	540	009			280	
	8	160 280	210	560	310	365	415	450 465 660	515 720	565	
De.	P	150	200	250	300	350	400	20	200	220	
Maschine.	-	$i \rightarrow + + -$	+		+ +-	+-+	+ +				
Ka	H	200	300	<b>00F</b>	200	009	200	800	900	1000	,

Fig. 508-510.




## Vorderer Cylinderdeckel. Fig. 508-510.

Tabelle 42.

Masc	hine.									Sch	ırb.				Sch	rb.	
Н	D	a	ь	c	d	e	f	g	h	Zahi	i	$\overline{k}$	l	m	Zahl	n	0
200	150	28	80	40	19	60	25	62	42	4	16	35	3	55	2	13	148
300	200	36	105	50	22	70	30	<b>7</b> 5	49	4	16	<b>4</b> 0	4	64	2	16	170
400	250	43	130	55	24	80	35	85	55	6	16	<b>4</b> 0	5	72	2	20	199
500	300	50	<b>16</b> 0	55	26	90	40	95	60	6	20	45	6	79	3	20	221
600	350	55	190	55	27	95	45	100	64	6	20	50	6	82	3	20	236
700	400	60	<b>22</b> 2	60	28	10 <b>0</b>	50	105	68	6	20	55	7	84	3	20	251
800	450	65	<b>24</b> 0	60	29	105	55	110	72	8	20	60	7	88	3	23	266
900	500	70	<b>25</b> 0	60	30	110	60	115	76	8	20	60	8	90	3	23	281
1000	550	80	<b>26</b> 0	60	30	120	70	125	85	8	20	<b>6</b> 5	8	98	4	23	<b>31</b> 0

Fig. 511-512.



#### Dampfkolben, Fig. 511-512,

von 150-400 Durchmesser ohne Deckelschrauben.

Tabelle 43.

D	d	a	b	bı	c	e	f	g	h	i	k	l	
			·										
150	149,5	28	75	51	12	12	14	8	8	30	46	26	
200	199,5	36	80	56	12	13	16	9	8	34	50	32	
250	249,5	43	90	62	14	14	18	10	9	42	60	40	
300	299,5	50	100	68	16	15	20	11	9_	48	70	48	
850	349	55	110	74	18	16	22	12	10	52	80	51	
400	399	60	120	80	20	17	23	13	10	58	90	57	




Fig. 513—517.

Dampfkolben mit Deckelschrauben, Fig. 513-517, für 350-1000 Cylinderdurchmesser.

				_									
		n		13	13	13	13	13	15	15	18	20	20
		2		36	36	40	40	40	45	45	20	20	75
		90		23	20	55	55	55	65	65	20	20	74
		7		40	40	46	46	46	52	52	85	28	64
		4		98	36	40	40	40	46	46	25	25	56
		b		က	က	က	3	က	4	4	4	4	2
	-	0		16	16	18	18	18	21	21	54	24	56
	nper	n		=	=	12	12	12	13	133	4	14	16
	schre	æ		13	13	15	15	15	19	16	18	81	20
	Deckelschrauben.	1		20	20	23	23	23	92	56	53	59	. 32
44.	Ã	Zahl		4	rc.	2	2	9	9	2	2	œ	œ
116		k		52	56	30	30	30	35	35	88	38	42
Tabelle		٠.		9	12	13	14	15	16	18	20	22	24
נ		h		133	13	14	14	14	16	18	20	22	24
		9		22	13	14	15	16	18	18	20	22	24
		f		55	23	24	25	56	30	35	40	45	20
		· ·		16	17	18	19	20	22	23	24	25	56
	·	٠,		98	20	21	22	23	25	22	30	32	35
		br		74	08	83	98	68	100	116	130	146	150
		9		110	120	125	130	135	150	170	190	210	220
		u		22	09	65	02	08	95	110	130	150	170
		d		349	399	449	499	549	599	869	862	868	866
		a	-			450	-	550	009	200	800	008	1000
		О		350	400	450	500	550	900	700	800	900	





Fig. 524.

Fig. 518—523.

Selbstspannende Kolbenringe. Fig. 518—523. Tabelle 45.


						T	TROPILE TO	÷0.						
					Ausse	Ausserer Federring	erring		Inner	Innerer Federring	rring			
				wird vor- gedreht auf	heraus- ge- schuitten	fiber- plattet	sammen- gespannt gedreht	gebohrt	wird vor- gedreht auf	heraus- ge- schnitten	sammen- gespannt gedreht	Spa	Spannschloss.	
n	9	a	c	1a	f	v	q	q	qı	. g	q	ų		k
100	45	80	13	106	1	10	100	84	85	ı	84	2	20	œ
160	20	6	14	157	ļ	12	150	132	134	2	132	9	90	œ
200	56	10	15	808	1	16	300	180	182	3	180	9	02	80
250	62	11	16	980	4	16	250	228	231	4	228	8	. 80	10
300	89	12	18	311	æ	16	800	276	280	2	276	80	06	10
380	74	13	20	362	10	18	350	324	329	2	324	10	100	10
400	80	14	21	414	12	20	400	372	378	10	372	10	110	13
450	83	15	22	466	15	21	450	420	428	14	420	<b>21</b> .	120	13
200	98	16	23	219	17	22	200	468	477	91	468	12	130	13
820	68	21	24	899	07	23	220	516	526	19	516	12	140	13
009	100	18	56	619	23	22	009	564	929	54	564	13	150	16
200	116	20	59	728	87	22	200	099	674	35	099	13	160	16
800	130	21	31	825	30	32	800	758	774	35	758	14	170	16
006	146	22	33	988	• 33	37	006	856	874	41	928	15	180	16
1000	150	23	36	1080	40	38	1000	954	974	47	954	16	190	16



Kolbenstange. Fig. 525—532.

# Tabelle 46.

														_			
		8		540	708		870		1		I	١		1	ı	1	
		a		88	35	3	44		1		١	١			1	١	
		n		20	æ	3	83		I		1	١		1	1	١	
		t		530	000		820	,	1010		1150	1300		1440	1580	1750	
		80		i	I		1		1751		2004	2222		2520	2774	3054	
١		r		1			1	6	9	ļ	63	20		22	80	88	
l		4		1	Ţ		I	1	20		63	69		74	80	90	
		d		2	7.5		85	1	95	;	100	110		115	120	125	
		0		1	Ī		1	18	32		82	94		100 115	110 120	120	
		2		75	Q	3	06	000	100		110	120		125	130	135	
		m		1	-		١	3	540		650	092		870	980	380 485 1080 135 120 125	
l		1		1	I		ı	0.00	250	1	300	320		400	450	485	
		k		1			١	i	271	$\neg$		311		326	346	380	
				140	195		250	- 1	305	1	360 291	416	1	469	522	575	
		y		148	176		199	$\overline{}$	$\overline{}$			251		266	281		
		9		122	150		231	3	284 221		334 236	388		440	492	545   310	
١		f	1	22	6	•	31		34	_	34	38		40	42	45	
		0		120	150		170	000	200		550	245		265	285	320	
1		g	1	63	88	_	26	1	115		123	140   245		150	161	136 184 320	
		ပ		22	64	;	73	, 0	S		97	105		115	124	136	
		9		56	34	5	40		8	- 1	53	28	-	62	89	28	
		B		88	36		43		2	j	22	09		65	20	80	
	hine.	D		150	200		250	000	800		350	400		450	200	550	
	Maschine	Н		200	300		400		200		009	200		800	006	1000	



#### **Schiebersteuerung**

#### A e und o C.

	Einfac	he	Sc	hic	ppe	rstı	HO	runį	, A	0.				Seite
Sahia <b>handia</b>	_													96
Schieberdiagramn														- •
Dampfdiagramm														96
Druckdiagramm														96
Fabelle der Diag	ramme	,												97
Maschelschieber														98
Tabelle zum Muse	chelsel	hie	be	r				•	•					99
	Expans	ion	884	chi	eb (	rst	oue	run	g (	o C.				
Schie <b>berdiagramn</b>	<b>1</b> .													100
Dampfdiagramm														100
Druckdiagramm														100
Tabelle der Diagr	ramme	•												101
Schieber für fixe	Expa	nsi	on	L										102
Tabelle zum Schi	eber f	ür	fi	X0	E	x pa	ns	ion	ı					103
Schieber für Mey														104
Tabelle sum Schi	eber f	ür	M	Гeу	er	'scl	he	Ste	ue	rui	ng			105
Riderbüchsenschie														106
Tabelle zum Ride	rbüch	561	180	shi	eb	er								107
Expansionsschiebe	erspie	gel	f	ür	R	ide	rst	eue	ru	ng				108
Tabelle zum Exp														
Offener Riderschi														110
Tabelle zum offen														111

Vor Anwendung der Steuerungsnormalien beachte man Abschnitt VI, "Steuerungen", und Abschnitt VIII, "Masseneinwirkung.

## Schieberdiagramm.

Es ist in der Kurbelstellung:

Fig. 533—536.

OB Beg. d. Dampfeintritts, OT Dampfeintritt geschl.,


OA Beg. d. Dampfaustritts, OC Dampfaustritt geschl.


# Druckdiagramm 1 u. 11.

 $f_{I}$  gr ist die auf die Kolben
gaben geben enducierte Fliehkraft

geben hin und hergehenden

Massen im toten Punkt (un
endlich lange Treibstange.)






Biagramm der einfachen Schiebersteuerung Ae. Fig. 533-538.

Tabelle 47.

Kolbenhub H	007	800	400	200	009	
Cylinderdurchmesser	150	200	250	300	350	
Umdrehungen pr. Minute n	200	150	120	106	92	
Kanalweite im Schieberspiegel a	6	12	16	50	25	
Nötige Kanalweite für Dampfeintritt a,	<b>∞</b>	10	13	17	21	
Aussere Deckung	11	15	50	25	31	
Innere Deckung i	4	9	2	6	11	
Excentrizität	50	22	36	45	26	
Ausseres lineares Voreilen v	63	က	4	2	9	
Inneres " " v <sub>I</sub>	10	12	16	20	25	
Cylinderfüllung	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
Verfrühter Dampfaustritt f	20'0	20,0	20'0	20'0	90,0	
Compression	0,2	0,2	0,2	0,2	2,0	
Voreilwinkel in Grad	42	41	43	41	41	
A The table and the state of the table to the table to the table to the table to the table to the table to the table to the table to the table to the table to the table to the table to the table to the table table to the tabl	La: 7 At-	L 1	11 - A - Lait	Jen Mench	J	۱,

wechsel im Gestänge genau im toten Punkte stattfindet, dagegen zeigt das Druckdiagramm II, wie bei 4 Atm. abs. Eintrittsspannung der Druckwechsel bereits in der Kurbelstellung OR, um den  $\not\leqslant \beta$  vor dem toten Aus Druckdiagramm I ist ersichtlich, dass bei 7 Atm. abs. und voller Arbeit der Maschine der Druck-Punkte erfolgt.



				i	,	, ,	: \	1	ĺ		Lah	Tabelle 48	4	امد											
Kolt	Kolbenhub	.		1	Y																			ı	Γ
÷ \	الماند الم	· 																							
Ħ	D	ao	В	9	v	ď	e e	f	9	4		Z.	1	\$	<b>g</b>	•	a	ъ	15	••	43	*	<b></b>	3	Fxc.
																								-	
007	150	20	6	80	14	22	11	105	40	10	4	40	44	14	90	10	24	50	35	30	40	4	22	2	20
r																									
300	200	28	12	110	16	97	15	135	22	12	9	48	22	16	02	12	56	20	88	33	22	2	95	20.	22
400	250	40	16	140	18	28	50	170	55	15	2	62	74	20	06	14	28	22	48	42	09	5 1	115	2	36
200	300	54	20	170	20	30	25	210	09	18	6	92	36	24	105	16	30	56	84	42	65	8	150	2,5	45
909	360	88	25	210	55	32	31	250	65	20	11	26	112	30	125	138	30	56	48	42	02	9	180	2,5	28





Diagramm der Expansionsschiebersteuerung o.C. Fig. 543-546.

		į		AT BIRGARY						
Kelbenhub		$\parallel H$	800	400	200	009	002	008	906	1000
Cylindardurchmoseer .	· . · . ! .;	<i>a</i> · ·	200	260	300	350	400	450	200	550
Undrehungen pr. Minute		<b>u</b>	150	120	106	92	82	22	20	65
Kanslweite im Schieberspiegel	piegel .		12	16	50	25	53	33	37	45
Burchlasskanal im Grundschieber	dschieber	a.	10	13	17	21	22	30	34	39
Aussere Deckung		9 .	9	6	11	13	15	17	19	21
Innere "		•**	က	4	2	9	6,5	2	<b>∞</b>	6
Excentricität beider Schieber	eber.	. r=.r.	18	25	31	38	44	25	52	63
Ausseres lineares Voreilen		• •	67	7	2	2,5	3	4	2	9
Inneres ,, ,,			2	. 9	œ	10	12	14	15	18
Voreilwinkel d. Grundschiebers in Grad	iebers in (	Frad &	<b>5</b> 8	92	22	24	24	22	22	25
" Expansion	Expansionsschiebers	$\delta \cdot \delta_I$	06	06	06	06	06	06	06	<b>6</b> .
Grösste Entf. beider Schieber unter sich	ber unter	sich x	19	22	34	41	47	54	19	29
	0,76 Füllung	nng y	19	22	34	41	47	54	61	29
Die meningeniste Bet	09'0	" y	17	25	31	38	44	20	22	65
Lie Veranderliche Ent-	0,50	" y	16	23	<b>58</b>	35	40	45	51	26
beitender Venter in	0,40	" y	13	19	24	30	34	39	44	49
Seriencen rancen, im	0,30	" y	10	15	18	22	56	30	34	38
Schieberuisgramm mit	0,20	,, y	9	6	12	14	16	19	19	24
y bezelchiet lur	0,10	,, y	2	3	က	က	3	4	2	2
	00,00	", y	10	13	18	-21	-24	28	-32	34
	l									



Doppelschiebersteuerung oC, fixe Expansion. Fig. 547—551. (Hierzu Schieberdiagramm, Tab. 49.)
Tabelle 50.

	Ere.	19	25	31		38	44		50	29		63	
	a	2	5	7,5		7,5	7,5		10	10		10	
	3	135	160	190		220	252		285	 325		360	
	7	105	126	148		171	193		218	244		270	
	. 00	69	98	104		123	141	_	162	182		202	
	b	20	22	24		56	28		30	34		38	
	pr	55	90	65		20	75		80	85		96	
	p	16	18	20		22	24		56	58		30	
	0	28	30	33		36	40		42	48		20	
	*	7	8	6		10	10		11	12		13	
	£	12	13	15		16	17		18	19		20	
	'n	14	15	16		17	18		20	22		24	
	••	3	4	5		8	6,5		7	œ		6	
	ų	75	80	85		90	95		100	105		$1\overline{10}$	
	8	97	30	35		40	45		45	50		22	
	*	135	170	210	•	250	290		335	380		420	
	•	2	6	11		13	15		17	19		21	
	æ	56	88	30		35	36		38	40		42	
	ၿ	18	18	50		22	24		22	30		35	
	9	110	140	170		210	250		290	330	_	320	
	a,	10	13	17		21	 22		30	34		38	
	8	12	16	20		25	58		33	37		42	
	a	20	30	40		20	90		20	80	L	88	
hine	a	200	250	300		350	400		450	600		9	
Maschine	Н	800	<b>400</b>	<b>200</b>		600	200		800	900		1000	





Fig. 552-557.

Meyer'sche Steuerung oC, veränderliche Expansion. Fig. 552 - 557. (Hierzu Schieberdiagramm, Tab. 49.)


Tabelle 51.


													1												
Masc	Maschine																								
Н	D	ao	ø	a	9	ပ	p	ď	•	f	8	~2		k	E	2	0	đ	ld.	b	•	**	3	a	Exc.
								П																	
200	200	20	12	9	110	18	92	99	<b>L</b>	135	92	22	က	14	12	2	88	16	22	8	69	105	135	2	19
				-							1						1	1							
400	250	30	16	13	140	18	88	33	6	170	99	8	4	15	13	œ	30	18	8	22	88	126	160	5	22
200	300	40	20	17	170	20	င္က	38	=	210	35	82	2	16	15	6	33	8	65	24	104	148	190	2,5	31
009	350	20	25	21	210	22	32	39	13	250	40	96	9	17	18	10	36	22	20	56	123	171	550	7,5	38
									_			•													
200	400	90	68	25	250	24	36	42	15	290	45	86	6,5	18	17	10	40	24	22	82	141	193	252	7,5	44
800	450	20	33	30	590	22	38	48	17	335	45	105	2	50	18	11	42	56	80	30	162	218	285	10	20
											_														
006	800	80	28	34	330	30	40	20	19	380	20	110	œ	55	50	12	48	82	85	34	182	244	325	10	22
			_																						
1000	880	88	45	39	320	32	45	25	21	420	55	115	9.	24	55	13	20	30	06	38	202	270	380	10	63
	-		_	_	-	_		_	-		-	-	-	-			_		-	-	-	-			



Rider-Büchsenschieber o C. Fig. 558-561. (Hierzu Schieberdiagramm Tab. 49.) Tabelle 52.

											1	1	TOPOTTO ON:												
Masc	Maschine																		İ					·	
Н	a	ao	8	a	9	v	q	e	f	g	ų		w.	n	0	ď	4	00	18	. 43	3	9	S	Exc.	
400	250	30	16	13	140	18	28	6	170	30	8	4	80	œ	20	105	141	40	99	12	175	5	40	25	
200	300	40	20	17	170	20	30	11	210	35	8	5	100	10	10	125	169	42	65	13	210	2,5	45	31	
009	820	20	25	21	210	55	-35	13	250	40	110	9	120	12	12	150	198	45	20	14	250	2,5	22	38	
200	400	09	58	52	250	24	36	15	590	45	125	6,5	140	12	12	175	227	48	75	15	280	2,5	55	44	
																	/								
800	450	20	33	30	290	22	38	17	335	45	145	2	165	13	13	200	256	51	8	16	320	10	90	20	
						-														_					
900	900	80	37	34	330	30	40	19	380	20	160	œ	185	14	14	550	282	72	82	18	350	10	65	22	
1000	550	88	42	39	370	35	42	21	450	55	180	6	210	15	15	245	313	22	8	20	390	10	20	63	
			-	-	1	•				-	-	-	-	_	-		-	_	-	-	-	-	_		






Expansionsschieberspiegel, Fig. 562—565, (zum Riderbüchsenschieber o C, Tab. 52.)

## Tabelle 53.

Kolbenhub $H$	400	200	009	002	800	006	1000
Cylinderdurchmesser D	250	300	350	400	460	900	550
Durchmesser des Expansionsschiebers m	80	100	. 120	140	165	185	210
Umfang " " "	251	314	377	440	518	581	099
L-l für 0,0 Füllung	-13	-16	-21	24	28	32	-34
$L-l$ , $0,6$ , $\ldots$	22	31	38	44	20	92	62
Weite des Durchlasskanales a <sub>I</sub>	13	17	21	22	30	34	39
Kanalbreite	140	170	210	250	290	330	370
Kanalhöhe	45	28	02	85	100	110	125
Dimension d	22	58	33	35	39	41	44
Dimension	20	29	80	66	115	127	143
Halbe Büchsenlänge f	105	125	150	175	200	220	245
Länge des Expansionsschiebers g	215	560	310	360	410	460	510
Ausschlagwinkel d. Expansionsschieb, in Grad $eta$	47	47	20	48	47	48	46
Drehung d. Expansionsschiebers am Umfang h	33	41	52	28	68	77	84
Füllungsgrad bei Mittelstellung des Regul	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13




Offener Riderschieber. Fig. 566-571. (Hierzu Schieberdiagramm, Tab. 49.)

Ž	į
9	1
2	
Ě	i

	. T.					
Kolbenhub	800	400	200	009	200	ľ
Cylinderdurchmesser D	800	250	300	380	400	
Durchmesser des Expansionsschiebers	20	06	115	140	165	
Halber Umfang	110	141	180	550	254	
Weite des Durchlasskanales	12	13	17	21	22	
L-1 für 0,0 Füllung	-10	-13	-16	-21	-24	
r-l , 0,6 ,, $r-l$	17	25	31	38	44	
Kanalhöhe $c = ca. 0,8$ der Kanalbreite $b c$	06	110	140	170	210	l
Dimension d	18	7.7	82	34	40	
Dimension	28	66	126	153	189	
Halbe Länge des Grundschiebers f	115	145	180	230	275	
", ", Expansionsschiebers	110	140	170	520	. 265	
Drehung des Expansionsschiebers am Umfang h	31	42	52	. 62	75	(
Ausschlagwinkel des Expansionsschiebers in Grad . $oldsymbol{eta}$	51	53	25	53	25	
Füllungsgrad bei Mittelstellung des Regulators	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	ŀ
						١.

Meyer'schen Steuerung, so ist die Kanalhöhe c= der Kanalbreite b zu nehmen. Zur Umgehung der daraus resultierenden grossen Schieberdimensionen begnügt man sich häufig mit der Kanalhöhe c=0,8 b und Will man mit dem offenen Riderschieber einen ebenso günstigen Dampfabschluss erreichen, als mit der nimmt dadurch eine stärkere Drosselung des Eintrittsdampfes am Ende der Expansionsperiode in Kauf.



#### **Schiebersteuerung**

#### m C.

					Seite
Schieberdiagramm					114
Dampfdiagramm					114
Druckdiagramm					114
Tabelle der Diagramme					115
Schieber für fixe Expansion					116
Tabelle zum Schieber für fixe Expansion.					117
Schieber für Meyer'sche Steuerung					118
Tabelle zum Schieber für Meyer'sche Steuer	un	g			119
Riderbüchsenschieber					120
Tabelle zum Riderbüchsenschieber					121
Expansionsschieberspiegel für Ridersteuerun	g				122
Tabelle zum Expansionsschieberspiegel .					123

Vor Benutzung der Steuerungsnormalien beachte man Abschnitt VI, "Steuerung", und Abschnitt VIII, "Masseneinwirkung".






Diagramm der Expansionsschiebersteuerung m.C. Fig. 572—576.



Doppelschiebersteuerung m.C, fixe Expansion. Fig. 577—581. (Hierzu Schieberdiagramm, Tab. 55.)
Tabelle 56.

							ĺ			•	TODOTTO DO	0110	3											
Maschine	hine.											•												
Н	D	ao	8	$a_I$	9	ပ	g	w	f	9	4		ĸ	£	z	0	ď	p,	<b>b</b>	•	7	3	- 2	Exc.
											_									H				
300	200	56	12	10	110	16	56	10	135	56	75	2	14	12	2	87	16	22	20	75	111	140	2	50
400	250	36	16	13	140	18	88	12	170	30	98	9	15	13	8	30	18	8	22	92	132	165	2	25
200	300	48	20	17	170	20	30	16	210	35	82	2	16	15	6	33	20	65	24	113	157	200 7	7,5	33
009	850	28	25	21	210	22	32	19	250	40	96	œ	17	18	01	36	22	02	26	133	191	230 7	2,5	40
200	400	88	58	22	250	24	36	23	290	45	95	10	18	17	10	40	24	75	28	153 2	202	265 7	2,5	48
800	450	78	33	30	290	27	38	22	335	45	100	13	50	18	=	45	56	8	30	176 2	232	300	10	57
900	200	06	37	34	330	30	40	30	380	20	105	14	22	19	12	48	88	82	34	198	260	340	10	64
1000	550	100	42	39	370	32	42	33	420	55	110	15	24	50	13	20	30	06	38	220 2	288	375	10	72
																				<del></del>				




Für 0,1-0,76 Füllung kann die Lappenbreite  $w=(l\ min.)=2,5$ a genommen werden.

Meyer'sche Steuerung m.C, veränderliche Expansion. Fig. 582—587. (Hierzu Schieberdiagramm Tab. 55.)

Tabelle 57.

							İ			'[															
Maschine.	hine.																								
Н	D	a	8	$a_I$	9	υ	q	$d_I$	v	f	9	ų	۰	k		2	0	p 1	p,	4	00	3	2	a	Exc.
															Н		$\mid$	-	$\mid$		$  \cdot  $				
300	200	56	12	10	110	16	92	30	10	135	97	22	2	14	12	2	88	16	55	. 02	75	111	140	2	20
 							1					٦		+			+	+	+	+				-	
400	250	36	16	13	140	18	87	33	12	170	30	8	9	15	13	00	8	18	99	77	92	132	165	2	25
												-							_						
200	800	48	50	17	170	20	30	36	18	210	35	82	2	16	15	6	33 2	20	65 2	24 1	113	157	200	2,5	33
															-	-							-		
600	850	28	25	21	210	22	32	39	19	250	40	06	8	17	16 1	10	36	22	302	26 1	133 1	180	230	2,5	40
	•															_	<del></del>								
200	400	88	53	22	250	24	36	42	23	290	45	86	10	18	17 1	10	40 5	24	32	28 1	153 2	202	265	2,2	48
																			-	-	-				
800	450	28	33	30	290	22	88	48	22	335	45	105	13	50	18 1	11 4	42 5	26	8	30	176	232	300	10	22
	_																		Ĺ	_	├ !				
006	009	06	37	34	330	30	40	22	90	380	22	110	14	25	20 1	12 4	48	87	32	34 1	198	260 340		10	64
									<del></del>					,	-		-		-	- ,					
1000	220	100	42	39	320	32	42	25	33	420	22	115	15	24	22 1	13	20	30 8	06	38	220 288	887	375	10	22
								1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-		1	1	

Anzahl der Gewindegänge siehe Tab. 65.





Rider-Büchsenschieber m.C. Fig. 588-591. (Hierzu Schieberdiagramm Tab. 55.)

Tabelle 58.

												I		1								۱	١	
Maschine	hine.					,									-									
Н	D	a	a	a	9	ဎ	ď	0	₹-	9	~	••	<b>#</b>	\$	0	ď	ā	80	8,7		-G	<u>s</u>	Exc.	
													-	-			-					_		
400	250	36	16	13	140	18	28	12	170	30	80	9	88	80	80	105 1	145	38 6	60	12 180	5	40	25	
																_				_		-		
200	300	48	50	17	170	20	30	16	210	35	06	2	100	10	10 1	125 1	169 4	42 6	65 1	13 215	5 7,5	5 45	33	
909	350	58	25	21	210	22	32	19	250	40	110	80	120	12	12 1	150 1	198	45 7	70 1	14 255	5 7,5	2 20	40	
																	-	-	-	_				
200	400	89	58	25	250	24	36	23	290	45	125	10	140	12	12 1	175 2	227	48 7	75 1	15 290	2,7 0	5 55	48	
															_					_	_			
800	450	28	33	30	290	22	38	22	335	45	145	13	165	13	13	200	256	51 8	80	16 330	01 10	09	22	
														-	-		-							_
900	200	06	37	34	330	30	40	30	380	20	160	14	185	14	14 2	220 2	285	54 8	85 1	18 360	10	65	64	
														-			-		<u> </u>					
1000	920	100	42	39	370	35	42	33	450	55	180	15	210	15	15 2	245 3	313	57 9	90	20 400	0 10	02	125	
											-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		-	

Abwicklung des Expansionsschieberspiegels siehe Tab. 59.






# Expansionsschieberspiegel, Fig. 592—595, (zum Riderbüchsenschieber m.C., Tab. 58.)

Tabelle 59.

			-				
Kolbenhub $H$	400	200	009	200	800	906	1000
Cylinderdurchmesser D	250	300	350	400	450	200	920
Durchmesser des Expansionsschiebers m	88	100	120	140	165	185	210
Umfang " " u	251	314	377	440	518	581	099
L-1 für 0,0 Füllung.	-11	-13	-18	21	-25	-28	-32
	23	30	36	43	53	28	99
Weite des Durchlasskanales a <sub>I</sub>	13	17	21	25	30	34	39
Kanalbreite	140	170	210	250	290	330	370
Kanalhöhe $c = ca_{\frac{1}{3}}$	45	28	20	85	100	110	125
Dimension d	22	56	33	35	39	41	44
Dimension	25	29	98	66	115	127	143
Halbe Büchsenlänge f	105	125	150	175	200	220	245
Länge des Expansionsschiebers g	215	560	310	360	410	460	510
Ausschlagwinkel d. Expansionsschieb. in Grad   \beta	45	43	45	45	47	46	47
Drehung d. Expansionsschiebers am Umfang h	53	37	47	22	99	74	98
Füllungsgrad bei Mittelstellung des Begul	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Fig. 596-597.




Durch Anwendung des Riderschiebers, Fig. 588—591, wird der schädliche Raum der Expansionsperiode um ca. 1/2 Proz. vergrössert; es empfiehlt sich deshalb, den Schieber nach Fig. 596—597 zu construieren.

## Normalien.

### Fortsetzung.


												2,6106
Excenter												
Gelenkstücke												128-129
Schieberstang	enf	ühı	run	gs	böd	ke						130—131
Stellvorrichtu	nge	n										132—133
Schieber- <b>u</b> nd	. E	xce	nte	er-S	3ta	ng	en					134135
Regulator-And												
Schutzstangen												
Anker										٠.		139
Schwungräder												140141
Fundamente .												
Condensatorer												
Speis <b>epu</b> mpen												
Schaltwerk .												



Excenter, Fig. 598-605, zu den Schiebersteuerungen o C, Tab. 49-52.

## Tabelle 60.

Maschine.	Н	003	300	400	200	009	200	800	006	1000	Die A
hine.	D	150	300	250	300	380	400	450	200	550	Die Anwendung von
	r	1		25	31	38	44	20	22	63	nng
	ď	1		125	140	165	185	200	220	240	Mon
	8	1	1	21	82	30	33	36	40	42	
:	9	40	45	20	55	09	65	20	22	85	80.08
	v	22	24	97	82	30	33	36	38	40	fitte
	e	1		217	258	301	339	372	414	40 450	r ist
	f	20	09	20_	08	06	100	110	120	130	
	g	13	13	10	20	20	23	23	25	25	— F
	ų	40	45	20	22	09	. 65	20	22	- 80	-   m
	.0			22	30	35	40	45	20	22	Weissonssfutter ist immer zu emnfehlen.
	K	i	I	23	97	82	30	30	33	35	- l
	1	1	1	20	22	24	56	88	30	32	T and
	E	1	1	18	19	20	21	22	23	24	man nehme die Wandstärke des
	z	I	1	. 9	7	8	6	6	6	10	die
	0	50	22	22	87	30	33	36	38	40	W
	ď	12	13	15	16	16	18	18	20	22	ndstä
	6	2	9	9	2	2	œ	œ	6	10	rke
		25	30	35	38	42	46	49 1	52 1	55 1	
	+2	65	20	92	80	85	06	100	105	112	Futters ==
	2	12 4	14	16	16	18	8	20	20	32	si
	a	40	20	09	65	20	7.5	80	85	06	0.15 b




Gelenkstücke, Fig. 606-609, zu den Schieber- und Excenterstangen.

## Tabelle 61.

Maschine	hine.						,																
Н	D	a	9	ပ	q	9	£	8	ų	•2	ķ	1	u	u	0	d.	4	r	80	*	2	e e	B
																			-				
200	160	23	36	25	14	38	35	46	82	56	42	2	18	90	16	10	22	22	က	32	42	20	20
																				-			
300	200	58	38	28	16	40	36	20	30	87	46	~	18	62	18	10	24	24	4	36	46	21	23
					,		İ	i										_					
400	260	30	40	9	16	42	40	54	35	30	22	œ	20	99	20	13	97	97	4	40	20	23	56
																						_	
200	300	35	42	64	17	46	44	28	33	35	54	æ	50	20	20	13	87	97	4	44	54	25	30
		•																		_			
009	380	34	46	88	18	20	48	09	32	34	28	8	21	74	22	13	30	87	2	48	28	27	34
			-																			-	
200	400	38	48	2	19	72	20	62	36	36	09	6	55	28	22	13	35	82	2	20	62	59	38
						]													_	-			
008 80	420	38	20	74	20	28	54	99	œ က	88	64	2	22	85	24	13	34	30	9	54	99	31	42
																							_
<b>8</b>	200	40	52	28	21	62	28	89	40	40	68	10	23	98	24	13	36	30	9	28	20	33	46
																			_				
1000	220	42	54	85	22	88	90	20	42	42	1.5	=	54	6	97	13	38	32	- 2	9	12	35	20
																			•				
				•						_					_			_		-			


Die Bolzen und Buchsen der Excenterstangen sind aus Stahl und werden gehärtet.



Schieberstangenführung, Fig. 610—618, für einfache und Meyer'sche Schiebersteuerung. Tabelle 62.

			I	İ		1																
Maschine.	hine.																					
H	D	B	9	v	g	•	<b>J</b>	9	ų		'n	2	ı,	g	0	ď	b	۴	90		2	
										-	-		r									
200	150	38	20	9	8	2	15	8	ı	ı		ı	ı	ı		1	ı		1	I	1	
000	000	?	8	•	-		1,3			1	$\dagger$	1		1	1	_						
_	000	40	2	٥	Ø	٩	3	CA	ı	I	I	1	1	1	1	1	I	ı	I	I	I	
400	250	42	110	7	10	9	20	105	20	120	08	13	30	24	16	02	18	20	30	20	10	
200	300	46	130	α	5	ď	દ	7.	80	148	a A	-	ç	2	9	g	9	8	6	8	;	
× ×		2	3		1		3	7	3	2	3	#	20	<b>7.7</b>		77	2	3	20	22	=	
009	350	20	150	6	12	8	24	125	02	170	06	15	35	56	20	24	22	25	40	20	12	
900	200	:	Ç		,		5	,	8	1												
3	20#	25	2	R	2	20	977	130	9	500	86	10	ထ္ထ	92	8	56	24	52	22	22	13	
800	450	28	180	10	13	10	28	140	06	220	105	18	40	30	23	83	828	30	99	22	18	
9	001	8	3	,	]				-	-				П	П	+						
3	000	7,9	210	9	133	9	ဓ္က	20	100	240	110	22	42	30	23	30	88	35	2	22	17	
1000		8	9	;		];	1	1	_	_		1					1					
2	000	80	077	3	2	3	200	997	201	780	115	22	45	32	97	32	90	35	22	25	18	
										-												
														•	•	-	•			•	•	

Fig. 619—620.



Stellvorrichtung mit Scala, Fig. 619—620,


zur Meyer'schen Schiebersteuerung o C.

Tabelle 63.

Masc	hine.																
H	D	а	ь	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	0	p	q
300	200	26	28	25	48	38	70	18	60	19	25	43	5	24	18	122	29
400	250	28	30	26	52	40	75	20	62	20	26	46	6	25	19	130	40
500	300	30	32	27	56	43	80	22	64	21	27	49	8	26	20	138	50
600	<b>3</b> 50	32	35	28	60	46	85	24	66	22	28	52	9	27	21	146	62
700	400	36	38	32	63	49	90	26	72	24	32	56	9	30	25	158	71
800	450	38	40	34	66	53	96	28	80	26	34	60	10	33	27	170	62
900	500	40	42	36	70	56	104	30	90	28	36	64	11	35	28	178	70
1000	550	42	44	38	72	60	114	32	100	30	38	68	12	36	29	186	76

Bei dieser Construction fällt das Handrad sehr klein aus und wird deshalb mit einem Sechskant versehen, um event. mit dem Schraubenschlüssel verstellen zu können.

q ist für 0,0-0,76 Füllung bestimmt. Gewinde der Schieberstange s. Tab. 65.




Stellvorrichtung mit Scala, Fig. 621-623, zur Meyer'schen Schiebersteuerung o C.

Tabelle 64.

Mase	hine												
H	D	d	а	ь	c	e	f	g	h	i	k	l	m
400	250	20	32	80	20	50	8	100	25	10	150	50	40
500	300	23	36	95	22	60	10	110	26	13	190	60	48
600	350	26	40	110	26	70	10	120	28	13	230	70	56
700	400	29	44	125	28	80	12	130	30	13	280	80	64
800	<b>4</b> 50	31	48	140	30	90	14	140	32	16	320	90	72
900	500	33	52	160	33	105	16	150	34	16	360	100	80
1000	550	34	55	180	35	120	18	160	35	16	400	110	90

Diese am hinteren Ende des Schieberkastens angebrachte Stellvorrichtung hat sich am meisten eingeführt.




Schieber- und Excenterstangen, Fig. 624—627, zu den Schiebersteuerungen Ae und oC.

Tabelle 65.

			_	_	_		_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
ı	ıg, usst	ы		1				360		425		480		540		900		640		200	
	Rider-Steuerung, v. Regul, beeinflusst	y		ı		1		196 1104 360		700 216 1394 425		800 234 1646 480		900 252 1928 540		$1000\ 277   2163   600$		$1100\ 300[2430]640$		1200 325 2935 700	
ı	r-Ste ul. b	8	-	П				96	П	16		34		52		22		000		25	
ı	Ride Reg	. 3		1		1		600		00		00		3 00	٦	8	-	00		00	
ı	<b>&gt;</b>	- 1	_	Ľ	L	Ľ		9	Ц	Ž		œ		õ	_	듸		11	_	112	
	ng.	Gang pr. 1"				4		4		4		4		4	_	က		3		3	
	ièru telll	3		1		30		33		36		33		42		48		20		25	
	Meyer'sche Steuerung, von Hand verstellbar	7		ı		684		974		1251		1521		1802		2039		2309		2644	
	r'sche Hand	40				146		167		189		209		228		251		271		284	
	Meye von	ü				650		750		820		950		1050		1150		1250		1350	
		4				20 330 650 146 684		20 375 750 167 974		415		26 470 950 209 1521 39		220		31 580 1150 251 2039 48		620		029	
ı	aion	ď				20		ន		23		56		58		31		33		34	
	Fixe Expansion	0		1		814				38 600 195 1395 110 700 189 1401 23 415 850 189 1251 36		1671		880 228 1974 29 520 1050 228 1802 42		960 251 2129		1050 271 2505  33  620 1250 271 2309  50		1150 284 2820 34 670 1350 284 2644 52	
	e E3	2		I		146		167		189		508		877		251		271		284	
TOPING OC.	Fix	ı		1		520		600 167 1134		700		800		880		960		1020		1150	
2	er-	2		65		22		90		110		120		l		I		Ī		Ī	
1	Einf. Schieber- steuerung	k		564		814		35 520 173 1127		1395		42 700 220 1660 120 800 209 1671		ı		١		1		1	
	nf. 8 steue	٠,.		126		30 450 146		173		195	_	220		1		I		1		1	
	图	h		390		120		520		300		002				-1		1			
	<b>Q</b>	g	Γ	25 390 126	Γ	30		35		38		42		46		49		52		22	
	3.8.8	f		20		23		56		30		34		38		42		46		20	
	. M.	•		23		56		30		32				36		38		40		42	
	Gemeinschaftl. Maasse	d		20		90		42 110		130 32		50 150 34		54 170 36		58 190 38		62 210 40		68 220	
	nsc	ပ		38		40				46		20									
-	mei	9		22		26		58		9		35		98		38		40		42	
	Ģ	B		1090		1480		1900		2290		2680 32		3080 36		3440		3830		4250	
	ine	D		160		200	-	250		300 2290 30		380		400		<b>450</b> 3440		<b>500</b> 3830 40		999	
	Maschine	Н		200		300		400	$\overline{}$	200		009		, 2	_	800		006		1000 650 4250 42	

Fig. 628-646.




Schieberstangenführung und Regulatorantrieb, Fig. 628—646, zur Rider-Steuerung. Tabelle 66.

																			ı					1	
Mas	Maschine																					•			
H	q	8	9	o	p		£	9	ų		k	1	#	2	0	a	ā	۲ -	00	7	2	e e	8	8	y
													_			-		-					-		
400	260	12	24	35	10	55	45	22	160	2	56	127	20	23	16	50	46 1	100	80	70	140	92	34	35	400
200	300	13	26	39	11	61	46	83	175	ည	58	130	09	25	50	22	50 1	105	06	74	160	80	37	35 4	450
009	350	14	28	43	12	29	20	91	190	9	30	150	20	22	50	24	54	110	110	78	180	84	40	40	200
							_												-	-					
200	400	15	30	47	13	73	54	66	202	9	32	163	80	30	23	56	58 1	115 1	125	82 2	200	88	43	40	550
																	-			-		L	_		
800	460	16	32	51	14	62	28	107	230	œ	34	175	06	33	97	28	62 1	120 1	145	98	550	85	46	40	009
											-				<u> </u>				-			-	-		
006	200	18	36	55	15	85	62	115	240	œ	37	190	100	36	56	30	66 1	130 1	160	06	550	88	20	46	650
										-	_						-								
1000	550	20	40	58	16	90	89	122	250	10	40 2	200	105	40	30	35	70 1	140 1	180	95	240 1	001	09	46	200
					_		_		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	ᅦ	-	-	-	-	-	٦

Betreffs Anwendung einer Ölpumpe s. Abschnitt V "Constructionsregeln".

Fig. 647-649.




## Schutzstange. Fig. 647-649.

### Tabelle 67.

Masc	hine				,							
H	D	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	
400	250	20	16	13	70	1130	371	235	100	50	1720	
500	300	23	18	16	76	1350	420	255	110	55	2016	
600	850	25	20	16	84	1570	480	290	120	60	2321	
700	400	30	22	20	94	1840	537	350	130	65	2710	
800	450	30	24	20	100	2060	589	395	150	70	3015	
900	500	33	25	23	105	2300	653	430	170	75	3342	
1000	550	33	26	23	110	2550	745	490	200	80	3686	


Fig. 650-654.



## Fundament-Anker und Platten. Fig. 650-654.

Tabelle 68.


Masc	hine	Zoll												
H	D	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l <sub>.</sub>	m	n
200	150	7/8	23	120	25	65	1000	1130	200	20	30	75	28	25
300	200	1	26	120	25	65	1200	1350	200	20	30	75	30	25
400	250	11/8	30	130	28	70	1400	1560	250	24	33	80	35	25
500	800	11/4	32	130	30	70	1600	1780	250	24	33	90	38	<b>2</b> 5
600	350	11/4	32	140	30	80	1800	2000	275	28	37	90	38	28
700	400	18/8	32	140	30	80	1900	2120	275	28	37	90	38	28
800	450	11/2	32	140	30	80	2000	2230	300	<b>3</b> 0	40	90	38	28
900	500	15/8	35	150	32	90	2150	2400	300	30	40	100	42	28
1000	550	15/8	35	150	32	90	2300	2560	320	30	42	100	42	28
İ														



## Schwungrad. Fig. 655—663. Tabelle 69.

				İ	1					1						ı			Γ			L		
Maschine. Als abgedrehtes Riemenscheiben-Schwungrad	Als abgedrehtes Riem	Als abgedrehtes Riem	Als abgedrehtes Riem	Als abgedrehtes Riem	abgedrehtes Riem	drehtes Riem	htes Riem	Riem	ğ	u l	sohe	iber	-Sc	hwu	ngra	-j				Schwer- punkt Durchm.	Krans- Gew.	Seil	Als Seilscheibe.	ibe
D   d   b   a   c   c   f   g   h	b   a   c   e   f   g	a c c f g		e f g	f g			4	1		K	2	8	z	0	ď	4	r	80	$d_I$	kg	Seil-	7	n
150 1000 150 80 50 80 30	80 50 8 3 99 30	80 50 8 3 99 30	80 50 8 3 99 30	8 3 99 30	3 99 30	06 30	30	$\vdash$		5	7.	75	190		150			l		070	130			
							+			;	3	2		<del></del>		┵.	L							
<b>200</b> 1450 175 95 55 8 3 30 40	1450 175 95 55 8 3 30	95 55 8 3 30	95 55 8 3 30	8 3 30	3 30	30	<del></del>	40		9	88	82	150		170	1	1	1	1	1380	350	1	1	
<b>260</b> 1900 200 110 60 8 4 40 50	1900 200 110 60 8 4 40	110 60 8 4 40	110 60 8 4 40	80 8 4 40	4 40	40		20		82	110 125	125	180	28	240		1	1	II	1820	550	3	40	170
800 2350 250 125 70 8 5 50 60	2350 250 125 70 8 5 50 60	70 8 5 50 60	70 8 5 50 60	70 8 5 50 60	5 50 60	20 60	09			110 135	135	140	140 220		30 280	1		1	1	2260	850	4	40	210
<b>360</b> 2800 300 140 80 8 6 60 72	2800 300 140 80 8 6 60 72	80 8 6 60 72	80 8 6 60 72	8 6 60 72	6 60 72	60 72	72			135 165	165	190	190 230		35 320	84	25	120	38	2200	1200	4	45	250
400 3300 370 155 90 9 7 70 83	3300 370 155 90 9 7 70 83	90 9 7 70 83	90 9 7 70 83	90 9 7 70 83	7 70 83	70 83	83			160 190	190	220	220 270		35 360	72	29	140	40	3190	1700	2	20	340
<b>450</b> 3800 430 170 100 10 8 80 95	3800 430 170 100 10 8 80 95	10 8 80 95	10 8 80 95	10 8 80 95	10 8 80 95	26 08	92			180 210		250	250 310		40 400	80	33	160	43	3680	2250	9	20	410
<b>500</b> 4200 500 185 110 11 9 90 108 190 225 270 350	110 11 9 90	110 11 9 90	110 11 9 90	110 11 9 90	06 6	90	90 108	801		190	225	270	320	42	450	82		36 180	46	4070	3050	2	50	475
1000 560 4700 550 200 125 12 10 100 120 200 240 290 400 45 490 100 40 200		550 200 125 12 10 100 120	200 125 12 10 100 120	125 12 10 100 120	12 10 100 120	10 100 120	100 120	120	~ ~ !	200	240	290	400	45	490	100	40		20	4550	4500	œ	50	540


Für schnellgeh, Masch, ist die obige Kranzverbindung nicht geeignet, man beachte Abschn, V, "Constructionsregeln".



# Maschinenfundament. Fig. 664—668. Tabelle 70.

Maschine.	hine.																								
Н	p	8	9	o	q	9	₹.	8	ų	٠.	ĸ	1	u	2	0	ď	ď	r	••	72	3		- 8	8	М
													_						-						
400	250	1900	370	1900 370 1300 215 1400	215	1400	175	45	550	510	910	1	380	909	900	1	1	Ī	90	80 1	80 100 400 1000	00	000	400	2
																				_					
500	800	2290	450	450 1450 240 1600	240	1600	200	50	640	510	1030 350 450	320		002	200	1	ı	1	90	80 1	120 375 1100	75 1	100	425	œ
009	850	2680	200	500 1600	280	280 1800 225	225	60	740	640	1160 400 520 800	400	520	_	800	ı	1	Ī	20	90 1	90 140 350 1200	50 19	2004	450 1	=
																				-		_	-		
200	400	3080	550	550 1750 320 1900 250	320	1900	250	75	840	220	1300 450 580	450	280	900	006	520	900 500		70 1	001	70 100 160 325 1300	25 13	300 4	475	15
800	450		900	3440 600 1900 360 2000 285	360	2000	285	90	920	220	770 1420 475 640 1000 1000 560	475	640 1	000	0001	260	980	530	80 1	10'1	803	00 1	80 110 180 300 1400 500		20
																					-			-	
900	500	3830	650	3830 650 2100	400	400 2150 310 105	310	105	066	910	1530 500 700 1100 1100 580 1060 565	200	7001	100	1100	580	0901		80 1	102	00	75 1	80 110 200 275 1500 525		25
																				_				-	
1000	550	4250	200	4250 700 2300 440 2300 345 120 1080 910 1690 550 750 1200 1200 640 1150 600	440	2300	345	120	1080	910	1690	550	7501	200	1200	640	150		80	20 2	00	50 10	80 120 200 250 1600 550		30
												_	1	-		-				-	-	-	7	-	٦


Zu einem chm Mauerwerk gehören 400 Ziegelsteine. M ist der Inhalt des Fundamentes in cbm.



Luftpumpen-Condensator. Fig. 669—671. Tabelle 71.

Maschine	hine.																							
Н	D	8	9	υ	g	0	£	8	ų		r k	1	u u	8	0	d	b	٤	80	ŧ	n	a	n	
200	300	120	120 100	22	315	80	290	16	20	14	45	16	33	65	170	8	99	98	40	450	400	210	400	
							•																	
009	350	140	110	22	370	90	320	.16	20	14	45	16	44	22	200	110	75	95	40	510	465	245	440	
																								\
200	400 160 120	160	120	23	425 100	100	350	18	22	15	20	50	52	85	225	125	90	110	40	570	530	280	490	
800	450	170	170 130	24	485 120 380	120	380	18	22	15	.02	20	62	100 250 140 105	250	140	201	125	40	630	595	320	540	
006	800	200	140	25	540 140	140	420	20	24	16	20	50	70	110	275 160 120	160		140	45	069	670	980	009	
1000	550	220	150	25	900	160	460	20	24	16	20	20	75	120	300 180 130	180		150	45	150	740	400	029	

Maasstabellen von Condensatoren anderer Construction s. Abschnitt V "Constructionsregeln".




## Speisepumpe. Fig. 672 –677.

## Tabelle 72.

Maschine																					
	ine.																			٠,	
D	H	g	da H	8	9	v	e e	f	8	h	٠	k	2	ш	u	0	ď	Б	r	80	
200	120	30	45	20	20	44	25	22	20	09	30	130	25	30	20	.40	09	12	I	I	
300	200	40	20	30	25	48	30	20	65	25	40	140	35	43	99	20	20	12	1	1	
400	250	20	99	35	30	94	30	85	08	85	20	160	40	20	02	90	98	13	I	11	
500	300	20	8	40	35	28	35	105	92	100	20	180	20	09	82	20	06	13	56	30	
8 009	320	88	8	45	45	88	40	120	110	110	08	200	22	89	100	22	100	13	30	35	
700	400	90	100	20	20	88	45	130	125	120	06	210	99	72	110	98	110	14	30	40	
800	420	100	110	90	90	108	20	140	140	130	100	230	20	84	120	85	120	14	35	45	
900	200	110	125	20	02	120	09	150	150	135	115	250	80	94	140	06	130	14	35	45	
1000	929	120	140	8	98	135	20	160	160	140	130	270	06	106	150	100	140	15	35	20	$\prod$

Fig. 678—679.




## Abschnitt IV.

## Gewichte, Hauptmasse, Raumbedarf, Modellkosten.

	A.	Gewichte der einzelnen Dampfmaschinenteile.			Seite
Gewichte	der	Rahmen, Lagerdeckel etc			. 150
<b>,,</b> .	,,	Kreuzköpfe, Kreuzkopfbolzen			. 150
"	"	Treibstangen, Lagerschalen			. 151
,,	,,	Kurbeln, Kurbelzapfen			. 151
"	;;	Dampfcylinder, Deckel etc	. 1	52-	-153
"	,,	Kolben, Kolbendeckel, Ringe			. 154
,,	,,	Kolbenstangen			. 154
"	,,	Schwungradwellen, Keile		•	. 155
"	"	Schwungräder	•		. 155
"	;;	hinteren Lager, Schalen, Schrauben.			. 155
"	"	Riderbüchsenschieber			. 156
"	,,	Schieberstangen, Stellbacken			. 156
"	,,	Excenter, Excenterbügel			. 157
"	, ,,	Excenterstangen			. 157
"	"	Schieberstangenführungen, Regulator-S	äu	len	,
		Räder etc			. 158
"	"	Fundamentanker, Platten			. 159
"	"	Schutzstangen			. 159
"	"				. 159
Recapi	tule	tion der Gewichtstabellen			. 160
In	len (	Gewichtstabellen bedeutet:			
G	Gτ	usseisen, St Stahl,			
		otguss, FE Feinkorneisen,			
W E		eissguss, Schr Schrauben, hmiedeeisen.			,
. 12	00	,			•
		B. Hauptmaasse.			
Hauptma	lasse	der Eincylinder-Dampfmaschinen	•	•	. 161
		C. Raumbedarf.			
Raumbed	larf	der Eincylinder-Dampfmaschinen			. 162
,,		" Zweicylinder- "			. 163
		D. Modellkosten.			
Modellke	stan	der Maschinen von 400—1000 Hub mit	$\mathbf{R}_{\mathbf{i}}$	der	_
steuer					. 164
	8				

Fig. 680-681.

Fig. 682.






## Rahmen und Kreuzköpfe. Fig. 680-682.

Tabelle 73. Gewichte in kg.

Masc	hine.			Ra	hmen		680-		7 111			<b>0.2k</b> ö ig. 66	
Hub	Durchmesser	a Rahmen	ം Lagerdeckel	o Lagerschalen	p Stellkeile				compleckel	et	ο Kreuzkopf	J Bolzen	Summa
H	D	G	G	Rtg	E	G	Rtg	E	Schr	Summa	G	St	
200	150	300	_	_	_	300		_	_	300	7	1	8
300	200	350	12	5		362	5	_	3	370	11	1	12
400	250	450	24	7	4	474	7	4	5	490	19	2	21
500	800	650	38	10	6	688	10	6	6	710	29	3	32
600	850	900	61	15	7	961	15	7	7	990	41	5	46
700	400	1200	93	21	8	1293	21	8	8	1330	55	7	62
800	450	1600	124	28	9	1724	28	9	9	1770	70	9	79
900	500	2150	160	<b>3</b> 5	10	2310	35	10	10	2365	88	11	99
1000	550	2800	200	45	11	3000	45	11	11	3067	106	14	120

Das Gewicht der ganz aufliegenden Rahmen, Fig. 729—732, kann 13 $^{0}$ /<sub>0</sub> höher angesetzt werden.





## Treibstangen, Kurbeln und Kurbelzapfen.

Fig. 683—686.

Tabelle 74. Gewichte in kg.

Masc	hine.	Treibsi	angen.	Fig. 68	3684.	Ku	rbeln a. I Fig. 6	Kurbelzap 85—686.	ien.
Hub	Durchmesser	s Schaft	o Keile	o Lagerschalen	a+b+c	g. Kurbel	a Finger	f. Keile	d+e+f
H	D	E	St	Rtg	Summa	E	St	St	Summa
200	150	10	1	1	12				_
300	200	18	1	2	21	-			
400	250	28	2	3	33	30	5	0,5	35,5
500	800	42	2	4	48	50	7	0,8	57,8
600	350	60	3	5	68	75	10	1,3	86,3
700	400	80	4	7	91	100	14	2	116
800	450	105	5	10	120	130	18	2	150
900	500	135	6	14	155	160	23	3	186
1000	550	165	6	19	190	195	30	4	229
							sseiser legt 20		





## Dampfcylinder mit Deckel und Stopfbüchsen.

Fig. 687—688.

Tabelle 75. Gewichte in kg.

Masc	hine.		kel	hse		ბი	kel	эвс		80	1pe	r. kel
Hub	Durchm.	a Cylinder	9 vord. Deckel	o Stopfbüchse	p Buchse	a Grundring	f hint. Deckel	Stopfbüchse	y Buchse	«. Grundring	8 Schutzhaube	Schieber- rastendeckel
H	D	G	G	G	Rtg	Rtg	G	G	Rtg	Rtg	G	G
200	150	120	6	2	0,3	0,2	10	_	<u> </u>		_	_5_
300	200	200	10	3	0,5	0,3	18		_			12
400	250	295	16	4	0,7	0,5	27		_	_	_	18
500	300	460	22	5	1,0	0,7	43	5	1,2	0,5	10	32
600	850	660	29	6	1,3	1,0	65	7	1,5	0,7	14	57
700	400	900	36	7	1,6	1,2	95	9	1,8	0,9	18	82
800	450	1200	43	8	1,9	1,5	140	11	. 2	1,1	22	117
900	500	1500	51	10	2,2	1,7	200	14	2,2	1,4	26	142
1000	550	1800	60	12	2,5	2,0	260	17	2,5	1,7	30	170
	i d				-1 TO:							


Cylinder mit Dampfmantel, Fig. 483-485, wiegt 18% mehr.

### Bemerkung zu Tabelle 75:

Cylinder für H=200 und 300 hat einfache Schiebersteuerung, " H=400-1000 hat Ridersteuerung m. geschlossenem Büchsenschieber.

Fortsetzung der Tabelle 75.

3 Stopfbüchse	з Виське	o Grundring	e Gebäuse	& Stopfbüchse	y Buchse	• Grundring	* Schutzmantel	1 1			plet n	ı
G	Rtg	Rtg	G	G	Rtg	Rtg	E	G	Rtg	E	Schr	Summa
-	_	_	_	_	_		3	143	1	3	5	152
_	_		_	_	_	_	6	243	1	6	10	260
3_	0,6	0,4	7	1,5	0,2	0,2	10	371,5	2,5	10	14	398
3	0,7	0,4	11	2,0	0,2	0,2	18	593	4,9	18	19	635
4_	0,8	0,5	14	2,4	0,3	0,2	26	858	6,3	26	25	915
5	0,9	0,6	17	2,8	0,4	0,2	27	1172	7,6	27	32	1240
6_	1,0	0,6	21	3,2	0,4	0,3	48	1571	8,8	48	40	1668
7	1,1	0,7	24	3,6	0,5	0,3	60	1977	10	60	47	2094
8	1,2	0,7	28	4,0	0,5	0,4	73	2389	11	73	54	2527



# Kolben und Kolbenstange. Fig. 689.

Tabelle 76. Gewichte in kg.

Masc	hine.	irper	ckel	9,5	attern	arb.	ange	,	a lham		-4
Hub	Durchm.	a Kolbenkörper	& Kolbendeckel	o Federringe	2 Kolbenmuttern	ο Deckelschrb.	L Kolbenstange	K	mit :	compl Stange — <i>f</i>	let
H	D	G	G	G	Rtg	St	St	G	Rtg	St	Summa
	1										
200	150	7	2	4	_	_	3	13	_	3	16
300	200	9	3	6		_	6	18		6	24
400	250	12	, 5	8	_		11	25	_	11	36
500	300	15	8	11	_		26	34		26	60
600	350	20	12	14	2	2	40	46	2	42	90
700	400	30	18	18	2	2	55	66	2	57	125
800	450	42	26	26	3	3	70	94	3	73	170
900	500	55	33	31	3	3	95	119	3	98	220
1000	550	72	43	42	4	4	130	157	4	134	295
1100	600	100	58	57	5	5	180	215	5_	185	405
1200	700	150	85	87	6	7	330	322	6	337	665
1400	800	205	115	118	8	9	540	438	8	549	995
1600	900	260	150	154	10	12	790	564	10	802	1376
1800	1000	327	190	195	12	15	1100	712	12	1116	1840






Fig. 692.


# Schwungradwelle, Schwungrad u. hinteres Lager.

Fig. 690—692.

Tabelle 77. Gewichte in kg.

Masc	hine.	Sc	h <b>WUI</b> g Fig.	gradw . 690.		Sch F	<b>WU1</b> ;	grad. 91.	E	lintere Fig	s Lag . 692	
qnH	Durchmesser	a Welle	9 Keile	o Reg. Scheibe	a+b+c	g. Schwungrad	& Schrumpfr.	d + e	L Rumpt, Sohlpl.	Schalen	y Schrauben	f+g+h
H	D	FE	St	G	Summa	G	E	Summa	G	Rtg	Schr	Summa
200	150	_	_	_		175	_	175	_		_	_
300	200	_	_	_	_	475	_	475	_	_		_
400	250	136	2	12	150	750	_	750	47	6	5	58
500	300	220	3	17	240	1150	_	1150	100	10	8	118
600	350	342	4	24	370	1600	20	1620	144	16	10	170
700	400	500	5	30	535	2278	22	2300	193	22	15	230
800	450	708	6	36	750	2976	24	3000	232	28	20	280
900	500	900	8	42	950	4074	26	4100	270	35	25	330
1000	550	1100	10	50	1160	5972	28	6000	320	40	30	390
									<u> </u>			






# Riderschieber und Schieberstangen.

Fig. 693—695.

# Tabelle 78. Gewichte in kg.

	i				1			-g.		
Masc	hine.	Rider	schiebei	Fig.	693.	Schie	berstang	( <b>61. F</b> i	g. 694-	-695.
Hub	Durchmesser	a Grandschieber	9 Buchsen	Expansions- schieber	a+b+c	Schieber- stangen	Führungs- stücke	L Keile, Bolzen	Stellbacken	d+e+f+g
H	D	G	G	G	Summa	St	E	St	No.	Summa
200	150					3	4	0,5	0,5	8
300	200	_	_	_	_	4	6	0,5	0,5	11
400										
400	250	19	3	2	24	6	10	1	0,5	18
500	300	30	6	4	40	8	16	1_	0,5	26
600	850	45	10	7	62	11	24	1,5	1,5	38
700	<b>4</b> 00	66	15	12	93	14	32	2	2	50
800	450	88	21	16	125	18	40	3	2	63
900	500	110	28	22	160	22	48	3	2	75
1000	550	132	38	30	200	26	56	3,5	2,5	88




# 2 Excenter u. 2 Excenterstangen. Fig. 696—699.

Tabelle 79. Gewichte in kg.

Masc	hine.		{	Excer	iter.	Fig. 69	96—69	7.	
Hub	Durchmesser	Excenter- scheiben	Secondary Exception	o Bolzen	2. Zwischenlagen	» Schraub.	futter futter	2 Excenter complet	2 Excenter- stangen. Fig. 698—699.
H	$\overline{D}$	G	G	E	Ms	Schr	Wg	Summa	E
200	150	4	8		0,2	1	_	13,2	4
300	200	5	11		0,2	1,2	_	17,4	7
400	250	7	15	0,7	0,3	1,5	3	27,5	10
500	300	12	27	1,0	0,3	2,0	6	48,3	17
600	850	18	42	1,0	0,4	2,4	9	72,8	27
700	400	25	62	1,5	0,5	3,0	12	104	42
800	450	32	86	1,7	0,5	3,2	14	137	57
900	500	40	110	2,1	0,6	3,3	18	174	72
1000	550	50	136	2,5	0,7	4,0	20	213	88

Fig. 700-701.



# Schieberstangenführungsböcke mit Regulatorsäulen, Consolen, con. Rädern, Wellen und Hebeln

(excl. Regulator und Spindel). Fig. 700-701.

Tabelle 80. Gewichte in kg.

Masc	hine.	bock				nsch.		achs.	Sch	iebei	rstan	gent	ühru	ngsbock
Hub	Durchm.	s Führungsbock	9 Säule	o Consol	2. Buchsen	o Räd., Riemsch.	f Hebel	& Wellen, Buchs.			Reg	-	or-An et.	•
H	D	G	G	G	Rtg	G	E	St	G	Rtg	E	St	Sehr	Summa
400	250	32	12	15	8	14	5	3	73	8	5	3	2	91
500	300	50	18	18	11	17	7	3	103	11	7	3	3	127
600	350	75	23	21	15	20	10	4	139	15	10	4	4	172
700	400	98	30	24	18	24	12	4	176	18	12	4	5	215
800	450	122	38	28	21	27	15	5	215	21	15	5	6	262
900	500	146	47	31	24	29	17	5	253	24	17	5	7	3 06
1000	550	170	55	35	28	32	20	6	<b>29</b> 2	28	20	в	8	354
									<u> </u>					



# Sämtliche Fundament-Anker, Schutzstange und Schaltwerk. Fig. 702—704.

Tabelle 81. Gewichte in kg.

Masc	hine.	Sāmtl.1	undam Fig. 70	ent-Anker 22.	Schutzstange. Fig. 703.	S	haltw	erk. F	ig. 704.
Hub	Durchmesser	9 Platten	a Anker	b+a	c	a. Angenlager	a Hebel	, Steinschraub.	Schaltwerk complet. $d + e + f$
H		G	E	Summa	. E	G	E	Schr	Summa
			-				<u> </u>		
200	150	20	16	36			_		
300	200	20	22	42			-	<del>  =</del> -	
400	250	64	30	94	5	20	10	6	36
500	300	80	60	140	7	20	10	6	36.
600	850	150	.90	240	10	25	12	8	45
700	400	180	120	300	13	25	12	8	45
800	450	280	160	440	16	35	16	12	63
900	500	280	200	480	20	35	16	12	63
1000	550	340	250	590	25	35	16	12	63
-								<u> </u>	

# Recapitulation der Gewichtstabellen.

Tabelle 82.

ı			111	11	11	П	1.1	ТТ	$\neg \vdash$	1	
	eqmuqesieq2 retueoxA tim	kg	40	20	.02	100	140	190	240		
	TotGewicht mit· Condensator	kg	1	4430	0999	8850	11430	14670	18880	e 400 Hub	1000 "
	Condensator	kg	I	800	1400	1600	2000	2500	3000	Maschine	
	TotGewicht mit Rider- steuerung ohne Condensator	kg	2350	3630	5250	7250	9430	12170	15880	der	
,	Armatur, Ventile etc.	kg	30	40	20	20	80	06	100	ngrad	u u
0%	Sohwangrad	kg	750	1150	1620	2300	3000	4100	0009	Schwu	
Tabelle	Кедиласог	kg	20	80	110	140	170	210	250	(ohne Schwungrad) bei	2
RT	Gewicht ohne Schwungrad und ohne Regulator	kg	1520	2360	3470	4760	6180	7770	9530	100%	1000/0
	Sohrauben	Schr	34	46	57	71	06	105	119	2,2	1,2
	Stahl und Feinkorneisen	St	170	276	453	647	857	1079	1330	11,2	14,0
	Schmiedeeisea	E	143	230	342	458	598	740	805	9,4	9,51
	Rotgues	Rtg	31	47	71	93	116	142	170	2,1	1,79
	повіовал-Ю	В	1142	1761	2547	3491	4519	5704	7010	75,7	73,5
	Maschine.	D	250	300	350	400	450	200	920	rial )	roz.
	Masc	Н	400	500	009	200	800	900	1000	Material	in Proz.

# B. Hauptmaasse.

Hauptmasse der Eincylinder-Dampfmaschinen.


# C. Raumbedarf.

Baumbedarf der Eincylinder-Dampfmaschinen.

Zweicylinder-

# D. Modellkosten.

Modellkosten der Maschinen von 400—1000 Hub mit Bidersteuerung.




# Hauptmaasse der Eincylinder-Dampfmaschinen

mit und ohne Condensation. Fig. 705.

### Tabelle 83.

Hub H	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n
400	1900	<b>21</b> 5	700	1300	1900	200	560	890	400		_	Ш	_
500	2290	240	750	1450	2350	250	680	1062	470	770	1800	450	850
600	2680	280	800	1600	2800	300	800	1212	540	901	1950	480	1000
700	3080	320	850	1750	3300	370	922	1343	600	1026	2100	510	1200
800	3440	360	900	1900	3800	430	1038	1521	660	1146	2500	600	1250
900	3830	400	1000	2100	4200	500	1154	1673	720	1271	2750	700	1650
1000	4250	440	1100	2300	4700	550	1270	1855	780	1406	3000	900	1650
		1								[			}


Die obige Tabelle soll das Projectiren der Dampfmaschinen erleichtern und das Nachsuchen in den Zeichnungen dadurch erspart werden.



Raumbedarf der Eincylinder-Maschinen mit und ohne Condensation. Fig. 706—707.
Tabelle 84.

Hub		Ohn	e Con	densa	tion.	Fig.	706.			Cond. 707.
H	A	В	а	b	c	ď	F	G	С	L
400	3207	2015	800	1600	500	600	2800	5300		
500	4581	2252	900	1700	500	700	3300	6800	5850	8050
600	5381	2505	1000	1800	600	800	3650	7800	6700	9100
700	6217	2757	1100	1900	600	900	4050	8700	7620	10120
800	7005	3010	1200	2000	700	1000	4400	9700	8690	11390
900	7778	3312	1300	2100	700	1100	4800	10600	9740	12540
1000	8641	3615	1400	2200	700	1200	5200	11500	10700	13600

Fig. 708.



# Raumbedarf der Zweicylinder - Maschinen mit und ohne Condensation. Fig. 708.

Tabelle 85.

					OHO					
Hub			Ohn	e Con	densat	ion.		:		lit dens.
H	A	В	M	a	<b>b</b>	с	d	F	С	L
400	3207	2700	2100	800	1600	500	600	4300	_	
500	4581	3000	2300	900	1700	500	700	4800	5850	8050
600	5381	3300	2500	1000	1800	600	800	5300	6700	9100
700	6217	3600	2700	1100	1900	600	900	5800	7620	10120
800	7005	3850	2850	1200	2000	700	1000	6250	8690	11390
900	7778	4100	3000	1300	2100	700	1100	6700	9740	12540
1000	8641	4400	3200	1400	2200	700	1200	7200	10700	13600

Das Maass c kann auch = 0 oder negativ genommen werden, in letzterem Falle ist die Mauer für das Schwungrad ausgespart.

# Modellkosten

(complet mit Kernkasten) in Mark, der in Abschnitt III behandelten Normalien.

Tabelle 86. (Für Maschinen von 400 bis 1000 Hub mit Ridersteuerung.)

Kolbenhub mm	007	900	009	200	800	006	1000
Cylinderdurchmesser	250	300	380	400	450	200	920
Rahmen m. Lagerdeckel u. Lagerschal. Mk.	250	264	285	300	320	320	380
Kreuzkopf	22	30	38	44	20	09	65
Lagerschalen zur Treibstange "	2	9	2	œ	6	10	12
Cylinder mit Deckel u. Stopfbüchsen "	195	210	220	240	260	580	300
Kolben mit Deckel und Ringen "	24	56	53	31	35	40	45
Hinteres Lager	33	36	41	46	22	09	20
Riderschieber	20	22	08	85	95	105	115
Stellbacken d. Gelenkst. d. Schieberst. "	1	-	1	67	2	23	2
Excenter mit Bügel	30	35	40	45	20	22	65
Schieberstangenführ., Regulatorsäule, con. Räder, Buchsen u. Riemensch. "	02	08	06	105	115	130	150
Ankerplatten	က	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Schaltwerk	6	6	10,5	10,5	12,5	12,5	12,5
Speisepumpe	120	130	140	150	160	170	185
Samme in Mark	835	902	982	1070	1165	1280	1415

Die Modelle sind so eingerichtet, dass die Maschine rechts oder links bauen kann.

# Abschnitt V.

# Constructions-Regeln.

Die Kurbelwelle.		Seite
Lagerhals der Kurbelweile		. 166
Kurbelwelle für Eincylinder-Maschinen		. 167
" Zweicylinder		. 167
Gekröpfte Kurbelwelle		. 168
Die Treibstange	168	-169
Der Kurbelzapfen		. 169
Der Kreuzkopfbolzen		. 170
Der Kurbelzapfen		. 170
Normalien des ouenen Treibstangenkopies mit Kappe	170	-171
sog. Schiffskopf		. 172
Tabelle 92-96. Kolbenstangen, Kurbelwellenlager,		
Auroeizapien und Areuzkopibolzen	173	175
Der Fundamentrahmen		. 176
Normalien des Uförmigen Rahmens		. 176
" der Querhäupter zu demselben		. 177
des gang aufliegenden Rahmens mit Rundführung	178	179
Der Dampfkolben		. 180
Der Dampfkolben		. 180
Kolbenspiel		. 180
Kolbenspiel		. 181
Schieberkasten und Schieberkastendeckel		. 181
Das Dampfhemd		. 182
Der Schutzmantel		. 182
Das Dampfhemd		. 182
Ausdehnung des Dampfeylinders  Die Dampfkanäle		. 183
Die Dampfkanäle		. 183
Kanal- und Rohrquerschnitte		. 183
Schieberführung		. 184
Schieberentlastung		. 184
Schieberrahmen		. 185
Schieberbewegung und Schieberwiderstand		. 186
Condenswasserhähne und Nocken		. 187
Condenswasserhähne und Nocken Schmiervorrichtung für Dampfeylinder	188	-189
Das Schwungrad (Gleichformigkeit, Radkranz, Schrumpf-	•	
ring, Armè)	190	-191
Die Drosselklappe, Normalien		. 192
Regulatoren und Expansionsapparate.  Regulatorständer		
Regulatorständer		. 193
Oelpumpe	194	-195
Tabella 110-112 Proell'sche Regulatoren	196	199
- 118. Hartung'scher Universal-Regulier-Apparat	200	-201
114, Voss'scher Expansions-Regulier-Apparat	202	-203
Condensatoren.		
Tab. 115, Condensator von Brinkmann & Cie., Witten (Pat. F. Horn)		. 204
116. Eisenhütte Prinz Rudolf, Dülmen		. 205
Oberflächen-Condensator		. 206

# Der Lagerhals der Kurbelwelle.

Material der Lagerschalen; Rotguss oder Gusseisen mit Weissgussfutter.

Es bezeichne in Fig. 709:


P den Kolbendruck in kg,

Mb = Pl das Biegungsmoment
in cmkg,

Md = Pr das Drehungsmoment

 $m_d = rr$  das Drendingsmom in cmkg,

k die Beanspruchung des Materials pro qum.



so jet das ideelle Biegungsmoment:

$$M_b = 0.625 M_b + 0.6 M_d = Wk$$

$$625 M_b + 0.6 M_d = Wk$$
 . . . . (1). Beispiel:

Für Maschine: D=40 cm H=70 cm l=32 cm ist bei p=6 Atm. P=7360 kg, also:

 $(M_b)i = 0.625 \cdot 7360 \cdot 32 + 0.6 \cdot 7360 \cdot 35 = 301760$  cmkg.

Die Beanspruchung pro qcm k = 800 kg genommen ergiebt als Widerstandsmoment:

$$W = 0.1 \ d^3 = \frac{301760}{800} = 377.2$$

woraus

$$d = 15,5 = \sim 16$$
 cm.

In Bezug auf das Heisslaufen ist es vorteilhaft, das Lager dünn und lang zu machen; häufig wird jedoch die zulässige Grenze überschritten und die Kurbelwelle federt während des Betriebes, in diesem Falle ist das Warmlaufen des Lagers fast unvermeidlich.

Man nehme als Verhältnis  $\frac{b}{d} = 1,5-1,8.$ 

Bedeutet:

 $v = \frac{d \pi n}{100 \cdot 60}$  die Umfangsgeschwindigkeit in m pro Sec.

 $p=rac{P}{d\,b}$  der Maximal-Flächendruck pro qem (d u. b in em),

so sei beim Kurbelwellenlager:

Für obiges Beispiel wäre, wenn n = 85, b = 25 cm,


$$v = \frac{0.16 \cdot 3.14 \cdot 85}{60} = \sim 0.8$$
$$p = \frac{7360}{16 \cdot 25} = \sim 19$$

also  $v \cdot p = 0.8 \cdot 19 \sim 15$ .

(Das Warmlaufen des Lagers kann aus sehr verschiedenen Ursachen entstehen, man findet Kurbelwellenlager, welche den Wert p.v bis zu 100 aufweisen und doch nicht heiss laufen, ebenso Lager, bei denen p.v unter 10 beträgt und die nicht kalt zu halten sind.)

# Die Kurbelwelle.

Material: Feinkorneisen oder Stahl.



Ist die Stärke d des Kurbelwellenlagers nach Seite 166 bestimmt, so nehme man Fig. 710

$$d_1 = 1.15 d$$
;  $d_2 = 1.4 d$ .


Unter normalen Verhältnissen beträgt dann die Beanspruchung bei  $d_2$  ca. 200—400 kg pro qcm.

G sei das Gewicht des Schwungrades in kg, so ist

das ideelle Biegungsmoment für 
$$d_2$$
:

(Mb) $i = Wk = 0.625 G \frac{ab}{L} + 0.6 Pr$ . . . . . . . . (3)

# Achsen für Zweicylinder-Maschinen.



### Achsen für Zweicylinder-Maschinen. Fig. 711.


### Tabelle 87.

Hub H	400	500	600	700	800	900	1000
М	2100	2300	2500	2700	2850	3000	3200
L	1670	1820	1940	2060	2130	2200	2300

Die Kurbelachsen für Zwillings- und Compound-Maschinen erhalten meist dieselben Zapfenstärken d als die Eincylinder-Maschinen, der Durchmesser in der Mitte  $d_8 = 1.3$  bis 1.5 d.

# Die gekröpfte Kurbelwelle.

Material: geschmiedet oder von Rundeisen gebogen.



Die Zapfendurchmesser d werden für die ganze Maschinenleistung N berechnet.

$$(M_b)i = Wk = 0.625 G l + 0.6 Pr . . . . . . (4).$$

Bei kleinen Maschinen wird  $d_1 = 1,1 d$ ;  $d_2 = 1,2 d$ . In Bezug auf Warmlaufen gelte Gleichung 2.

# Die Treibstange.

Material: Schmiedeeisen.

Querschnitt des Schaftes rund oder flach, Fig. 713-714.

P Kolbendruck in kg,

l Länge der Treibstange in cm.

d Durchmesser des runden Schaftes in der Mitte in cm,



m Sicherheitsgrad, s. Tab. 88,

so ist:

$$d = 0.32 \sqrt{m Pl^2} \quad . \quad . \quad . \quad .$$

Fig. 713-714.

# Sicherheitsgrad m.

## Tabelle 88.

Kolbengeschw. $c = $	1	2	3	4 m pro Sec.
Sicherheitsgrad $m = 1$	30	20	15	10

Bei Schiffsmaschinen und Locomotiven findet sich häufig m=6 bis 10.

Der Durchmesser der Treibstange am Kreuzkopfende wird 0,7 d, am Kurbelende 0,8 d.

# Der flache Querschnitt der Treibstange.

Sind in Fig. 714 b und h die Breite und Höhe des flachen Querschnittes, so kann nach Tab. 89 der runde Querschnitt in einen rechteckigen verwandelt werden.

# Umwandlung des runden Querschnittes in den rechteckigen. Fig. 713-714.

Tabelle 89.

$\frac{h}{b}$	1,5	1,75	2	2,25	2,5
$\frac{b}{d}$	0,79	0,76	0,74	0,72	0,7
$\frac{h}{d}$	1,19	1,33	1,48	. 1,62	1,75

Beispiel:

Eine Dampfmaschine hat P = 7000 kg Kolbendruck, die Treibstange ist l = 180 cm lang, die Kolbengeschwindigkeit c = 2 m pro Sec.

Für den kreisförmigen Querschnitt ergiebt sich:

$$d = 0.32 \sqrt{20 \cdot 7000 \cdot 180^2} = 8.2 \text{ cm}.$$

Für den rechteckigen Querschnitt mit dem Verhältnis b:b=1,75 ist nach Tabelle:  $\frac{b}{d}=0,76$  also

$$b = 0.76 \cdot 8.2 = 6.2 \text{ cm}, h = 1.33 \cdot 8.2 = 10.9 \text{ cm}.$$

# Der Kurbelzapfen.

Material: Stahl; Lager: Rotguss oder Weissguss.

- d Durchmesser des Kurbelzapfens in cm,
- b Länge des Kurbelzapfens in cm,
- P Maximalkolbendruck in kg, so ist:



 $M_b = P \frac{b}{2} = W k = 0.1 \ d^3 k$  . . . . . . . (7). Die Beanspruchung k kann = 500-800 kg pro qem

angenommen werden. Um das Warmfaufen zu vermeiden, macht man den Kurbelzapfen gewöhnlich grösser, als es die Rechnung auf Festigkeit ergiebt.

Es sei wieder:

$$p = \frac{P}{db} \text{ der Flächendruck pro qcm in kg,}$$

 $v = \frac{d \pi n}{100 \cdot 60}$  die Umfangsgeschwindigkeit des Zapfens in m pro Sec.

so sei:  $p \leq 80$ und  $v p \leq 32 \dots (8)$ 

# Der Kreuzkopfbolzen.

Material: Stahl; Lager: Rotguss.

Der Kreuzkopfbolzen bietet, auf Flächendruck berechnet, hinreichende Festigkeit.

Der Maximal-Flächendruck kann hier zu  $p=110~{\rm kg}$  pro gem angenommen werden.


Ist die Treibstange gegabelt, so wird b=2 d, bei gegabeltem Kreuzkopf dagegen b=1,25 d.

# Der Treibstangenkopf.

Es ist wichtig, dafür Sorge zu tragen, dass die Schalen an den Teilstellen oben und unten, Fig. 716 und 719, nicht anliegen. Die Schalen für grössere Zapfen bohrt man deshalb et was weiter, als der Durchmesser des Zapfens beträgt.

### Nachstehend:

Offener Treibstangenkopf mit Kappe, Fig. 716—717.
" sog. Schiffskopf, Fig. 718—720.




# Offener Schubstangenkopf mit Kappe. Fig. 716—717.

Tabelle 90. mm.

Zar	ofe <b>n</b>			-						•			
d	l	а	ь	c	e	f	g	h	i	k	m	n	
							Ì				[ ]		
50	65	9	6	24	15	20	24	42	23	12	7,5	50	
60	75	10	6	25	16	24	30	48	26	13	7,5	60	
70	85	12	7	28	19	27	36	54	30	15	7,5	70	
10	69	12		20	18	21	30	94	30	10	1,0	10	
80	100	13	8	31	22	30	42	60	35	17	10	80	
90	115	14	9	34	25	33	48	70	40	20	12,5	90	
100	130	15	10	37	28	36	54	80	45	23	15	100	
110	140	10	10	40	20	40	60	00	50	00	15	110	
110	140	16	10	40	30	40	00	90	30	26	15	110	
120	150	18	11	44	32	44	65	100	55	28	15	120	
1	100												
130	165	20	12	48	35	48	70	110	60	30	15	135	
											ļ		
140	180	21	12	54	38	52	75	120	65	32	15	150	<u> </u>
150	100	-00	10	- 00	4.	50	00	100	70	0.4	10	150	<u> </u>
150	190	22	13	60	41	56	80	130	70	34	16	158	-
160	205	23	14	66	44	60	85	140	75	36	16	173	
1		<u>-</u>				100	1		۰	"	† <u></u>		$\vdash$
170	220	24	15	72	46	64	90	150	80	38	16	183	
											ļ		
180	230	26	16	78	48	68	95	160	85	40	18	194	
100	046	00	10	-			100	150	00	40	10	204	
190	240	28	16	84	50	72	100	170	90	42	18	204	-
200	250	30	17	90	52	76	105	180	95	44	18	214	-
1-00	200	150	+	1	32	1,0	100	.50	"	1	1		
	<u> </u>		1			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	

Normalien des geschlossenen Treibstangenkoptes s. Tab. 32.



# Offener Treibstangenkopf, Fig. 718—720, sogen. Schiffskopf.

Tabelle 91. mm.

Zap	fen										
d	l	a	b	c	e	f	g=h	i	k	m	
		10							<del> </del>		
50	65	16	4	50	110	28	110	18	28	30	<u> </u>
60	75	16	5	55	120	30	120	20	30	34	
70	85	18	5	60	125	32	130	23	35	38	
				"	120	- 02	130	20	- 55	36	
80	100	18	5	70	140	36	145	27	40	42	
90	115	20	5	80	155	40	162	29	43	46	
100	130	20	6	85	170	44	180	32	47	50	
110	140	22	6	95	185	48	195	37	52	55	
120	150	22	6	100	195	52	210	42	57	60	
120	165	0.4	7	110	015		220	40	- 00	0.5	
130	100	24		110	215	56	230	42	60	65	
140	180	26	7	120	230	60	245	45	65	70	
150	190	28	7	125	240	65	260	50	70	75	
	100			1	-10	0.5	200	30		1.5	
160	205	30	8	135	260	70	280	52	72	80	
180	230	32	8	150	290	80	315	57	80	90	
200	250	35	8	170	310	85	345	67	90	100	

# Kolbenstange, Kurbelwellenlager, Kurbelzapfen und Kreuzkopfbolzen

für Maschinen von  $6^{1}/_{2}$  bis  $7^{1}/_{2}$  Atm. Überdruck. **Tabelle 92.** mm.

Masc	hine				Kolb stange	Kur welle:		Kur zap:		Kreuz bolz	kopf- en.
H	D	n	c	Ne	d	d	l	d	l	d	l
200	150	200	1,33	6	28					40	50
			-,								
300	200	150	1,50	10	36			_		45	60
400	250	120	1,60	15	43	110	180	65	80	50	70
500	, 300	106	1,70	25	50	130	210	70	90	60	80
600	350	95	1,90	40	55	150	240	80	105	70	90
700	400	85	1,98	55	60	175	270	95	115	80	100
800	450	77	2,05	75	65	200	300	105	130	90	110
900	500	70	2,10	90	70	225	330	120	145	100	120
1000	550	65	2,16	110	80	250	370	130	160	110	130
1100	600	60	2,20	140	95	280	420	145	180	125	145
1200	700	57	2,28	200	110	310	470	160	200	140	160
1400	800	53	2,47	280	130	350	530	190	230	160	180
1600	900	50	2,66	380	150	390	600	220	260	180	200
1800	1000	47	2,82	520	170	430	650	240	290	200	230
2000	1100	45	3,00	670	190	470	720	260	330	220	260

Für diese Zapfendimensionen passt der Rahmen Tabelle 99, Kurbelwellenlager von Gusseisen mit Weissgussfutter.

# Kurbeiweilenlager, Kurbeizapfen, Kreuzkopfbolzen.

Die oberen Maasse gelten für Maschinen bis  $7^1/_2$  Atm. Überdruck.

Die Längen der Lagerläufe und das Maass x Fig. 721 sind constant gewählt, um dasselbe Rahmenmodell benutzen zu können.

### Tabelle 93. mm.

		Tabel	Te 90	• шш	•		
Cylind,- Durchm.		wellen- ger.	Kurbe	lzapfen		zkopf- zen.	Fig. 721.
D	d 1	l 1	<i>d</i> <sub>2</sub>	l 2	d 8	l 8	$x = 0.9 \ (l_1 + l_2)$
250	110 100	180 180	<b>65</b> 55	<b>80</b> 80	<b>50</b> 50	<b>70</b>	230
300	130 115	210 210	<b>70</b> 65	<b>90</b> 90	<b>55</b> 55	<b>80</b> 80	270
350	160 130	240 240	80 75	105 105	<b>65</b> 65	<b>90</b> 90	310
400	175 150	270 270	<b>95</b> 85	115 115	<b>75</b> 75	100 100	350
450	1 <b>90</b> 170	<b>300</b> 300	1 <b>05</b> 95	130 130	8 <b>5</b> 85	110 110	390
500	220 190	<b>330</b> 330	120 105	145 145	<b>90</b> 90	120 120	430
550	250 210	370 370	130 115	1 <b>60</b> 160	100 100	130 130	470
	ll.	l	ŧ	1	I	l	ı

Die Zapfendimensionen der in Abschnitt III behandelten Normalies sind für einen Dampfdruck von 5 1/2 — 6 Atm. Überdruck bestimmt. Bei Neuanfertigung von Modellen ist es zu empfehlen, auf hohen Dampfdruck, also auch auf grössere Zapfendimensionen nach Tabelle 92 oder 93 Rücksicht zu nehmen.

Tabellen 94, 95 und 96 zeigen die Dimensionen von

# Kolbenstangen, Kurbelwellenlagern, Kurbelzapfen und Kreuzkopfbolzen

der Specialfabriken für Dampfmaschinen von

Ph. Swiderski in Leipzig-Plagwitz, E. Leutert in Halle a/S.,

Arndt & Marichal in Aachen.

# Ph. Swiderski, Leipzig-Plagwitz, für Hochdruckmaschinen. Tabelle 94. mm.

Masc	hine	Kol sta:		Kurbel lag	wellen- ger	Kurbe	zapfen	Kreus bol	zkopf- zen
H	D	vorn	hint.	$d_1$	$l_1$	$d_2$	$l_2$	<i>d</i> <sub>8</sub>	l <sub>3</sub>
400	250	40		100	170	50	70	44	72
500	300	45	-	115	190	60	80	48	76
600	350	50	45	135	220	70	90	56	88
700	400	55	50	160	270	90	110	68	102
800	450	60	50	190	330	106	130	80	118
900	500	70	60	220	380	120	146	92	114
1000	550	75	65	240	410	130	160	104	150
Mate	Material der Lager.			Weiss	netall.	Phosphorbronce.			

# E. Leutert, Halle a/S., für Maschinen von 6—8 Atm. Überdruck.

400	250	45	38	125	180	70	70	55	70
500	300	55	40	150	210	75	90	60	75
600	350	60	60	165	230	80	96	65	80
700	400	65	65	185	250	88	98	70	88
800	450	70	70	195	280	98	100	80	100
900	500	80	75	210	300	110	120	90	110
1000	550	90	85	240	350	125	150	100	130
Mate	Material der Lager.				I	hosph	orbrone	e.	<u> </u>

Maschinen bis 6 Atm. Überdruck erhalten etwas kleinere Zapfendurchmesser. Die Länge l der Lagerläufe bleibt jedoch dieselbe.

# Arndt & Marichal, Aachen, für Hochdruckdampfmaschinen von 6—7 Atm. Überdruck. Tabelle 96.

400	250	43	43	115	210	64	84	50	66
500	300	46	37	120	240	75	92	52	90
600	350	60	44	140	250	86	110	60	100
700	400	65	48	170	290	100	125	72	120
800	450	70	52	200	330	120	250	85	130
Material der Lager.					I	Phosph	orbrone	е.	


# Der Fundament-Rahmen.

Mit Festigkeitsrechnung ist zur Bestimmung der Dimensionen des Rahmens nicht weit zu kommen, letztere haben sich durch Erfahrungen von selbst ergeben.

Die Dimensionen für den Bajonettrahmen bis 1000 Hub

sind in Tab. 24 enthalten.


Tab. 97. Uförmiger Rahmen (s. auch Seite 20). Tab. 99. Sehr solider Rahmen mit Rundführung.



# Fundament-Rahmen, Fig. 722—724, mit Uförmigem Querschnitt.

Tabelle 97. mm.


Masc	hine.									
H	D	h	ь	а	,c	d	8	f	g	
400	250	160	140	110	125	18	18	20	5	
600	350	210	180	140	160	20	20	25	8	
800	450	260	220	170	200	23	22	30_	10	
1000	550	310	260	220	235	26	24	35	10	-
1200	700	350	300	235	270	28	26	40	15	
1400	800	400	340	260	300	30	28	45	15	
1600	900	450	380	290	325	32	30	50	15	
1800	1000	500	420	320	370	34	·32	60	20	
2000	1100	550	450	350	400	36	34	70	20	-



Querhaupt, Fig. 725—728, (passend zum Rahmen S. 176).

Tabelle 98. mm.

					100		<del>00.</del>	ш						_
Masc	hine													
H	D	d	a	ь	c	e	f	g	h	i	k	l	m	
400	250	50	60	80	45	220	400	40	60	120	85	40	120	
500	800	55	68	90	50	245	490	45	75	150	93	44	130	
600	850	65	75	100	55	270	540	50	90	180	100	52	140	
700	400	70	82	105	60	295	600	<u>5</u> 5	115	210	107	56	165	
800	450	75	90	115	65	320	650	60	130	240	115	60	175	
900	500	80	100	125	70	350	700	65	150	270	125	64	190	
1000	550	90	110	130	75	380	750	70	170	300	135	72	210	
1200	700	110	135	160	85	470	800	85	190	340	160	88	250	
1400	800	130	160	190	95	560	900	100	210	380	185	104	310	
1600	900	150	185	<b>22</b> 0	110	650	1050	115	240	420	210	120	370	
1800	1000	175	210	250	125	750	1300	130	270	460	235	140	430	
	1100						1500					160	500	
2000	1100	200	440	200	140	000	1500	130	300	500	200	100	550	



Rahmen ganz aufliegend mit Rundführung. Fig. 729—732. Tabelle 99. mm.

													Ì			I				
Maschine	hine																			
Н	a	v	9	v	g	9	f	g	ч	•:•	k	1	m	z	0	d	b		<b>o</b> o	
400	250	220	240	15	1050	220	320	550	350	140	125	110	145	180	230	430	18	20	430	
											1				1	1				
909	350	300	325	128	1530	220	480	300	475	190	160	155	500	220	310	009	20	25	490	
908	450	380	410	21	2000	921	620	370	009	220	185	200	240	560	380	220	23	30	220	
1000	220	480	510	23	2500	1115	260	440	200	560	210	240	300	300	480	940	97	35	625	
1200	200	580	615	56	3000	1300	006	510	800	285	230	580	380	340	590	1110	87	40	200	
1400	800	029	202	67	3500	1440	1050	089	900	310	250	320	440	380	680	1280	30	20	275	
1600	006	770	810	32	4000		1570 1200	750	1000	335	275	360	200	450	220	1450	32	09	820	
1800	1000	860	900	34	4400	1690	1350	850	1050	360	295	430	550	460	840	1720	34	20	925	
2000	1100	096	1000	36	4800	1800	1500	006	1100	380	320	200	620	200	940	1800	36	08	1000	
Die B	ahmen	von .	1400 H	[ub ar	Die Rahmen von 1400 Hub aufwärts erh. 9-10 Fundamentanker.	s erh.	9-10	Func	lamen	tanke		Dim	ensio	nen d	es Ku	rbella	gers	hierz	Die Dimensionen des Kurbellagers hierzu s. Tab. 92.	92.

# Die Kolbenstange.

Material: Stahl.



Das eine Ende kann als fest eingeklemmt betrachtet werden, dann ist für Zerknickungsfestigkeit:

Durchschnittlich kann m = 25 gesetzt werden, dann ist

$$d=0.6\sqrt{PL^2}.$$

Nach einer anderen bewährten Regel wird  $d={}^1\!/_6-{}^1\!/_7$  vom Cylinderdurchmesser.

Beispiel:

Für Maschine  $D=40~{\rm cm}~H=70~{\rm cm}$  ist bei 6 Atm.  $P=7300~L=100~{\rm cm}$ 

$$d = 0.6 \sqrt[4]{7300 \cdot 100^2} = \sim 6.0 \text{ cm}.$$

Keilverbindungen der Kolbenstange mit dem Kreuzkopf s. Abschnitt "Verschiedene Normalien".

# Der Dampfkolben.


Die Höhe b der Kelbenringe findet man sehr verschieden, nach Reulaux ist:

$$b = 18\sqrt[4]{\overline{D}} - 3$$

Maasse in mm.

Die Lauflänge L des Cylinders wird

$$L = H + b - 2 \text{ mm}$$
 . . (10),



Der **Spielraum** k zwischen Kolbenkörper und Cylinderdeckel kann aus folgender Tabelle entnommen werden.

# Kolbenspiel k. Fig. 734.

Tabelle 100. mm.

Hub H	200	400	600	800	1000	2000
Kolbenspiel $k$	4	4	5	6	7	8

# Der Dampfeylinder.

Material: Gusseisen.

Wandstärke des Dampfeylinders:  $\delta = 2 + \frac{D}{100}$  in cm (11).

Flanschenstärke:  $f = 1.25 \delta$ .

Der Cylinderdeckel.

Wandstärke:  $\delta = 0.4 D \sqrt{\frac{p}{k}}$ 

Beanspruchung:  $k = \frac{0.16 D^2 p}{32}$ .

D Lochkreisdurchmesser in cm, & Wandstärke in cm, k Beanspruchung pro qem, p Dampfdruck in Atm. Überdruck.

Beispiel:

Es sei: D = 60 cm, p = 6 Atm., k = 350 kg, so wird:  $\delta = 0.4 \cdot 60 \sqrt{\frac{6}{350}} = 3.1$  cm.

$$\delta = 0.4 \cdot 60 \sqrt{\frac{6}{350}} = 3.1 \text{ cm}$$

Bei Versteifung durch Rippen könnte die Wandstärke um ein Geringes vermindert werden.

Anzahl und Durchmesser der Deckelschrauben sowie Dimensionen der Dichtungsleiste können aus der Normal-Rohr-Tabelle entnommen werden.

# Der Schieberkasten und Schieberkastendeckel.

Material: Gusseisen.

Als fest eingeklemmte Platten zu betrachten.

Schieberkasten, Fig. 735. Wandstärke:  $\vec{\boldsymbol{\sigma}} = 0.5 l \sqrt{\frac{p}{k}} \frac{b}{l}$ . (13).

Beanspruchung:  $k = 0.25 \frac{p \, b \, l}{32}$ .

Maasse in cm; p in Atm.

Beispiel:

ist mit p=6 Atm.

l = 56; b = 28; k = 450 kg.


$$\delta = 0.5 \cdot 56 \sqrt{\frac{6}{450} \cdot \frac{28}{56}} = \sim 2.2 \text{ cm}.$$

2. für den Schieberkastendeckel: l = 64; b = 38; k = 450.

 $\delta = 0.5 \cdot 64 \sqrt{\frac{6}{450} \cdot \frac{38}{64}} = \sim 2.8 \text{ cm}.$ 

Werden Rippen zur Versteifung angewandt, so kann d etwas verkleinert werden.

Es ist ratsam, den Schieberkasten bei Maschinen von 900 Hub aufwärts nicht anzugiessen, sondern anzuschrauben (s. Fig. 483—485).



# Das Dampfhemd

Die Anwendung eines Dampfhemdes, Fig. 483—485, ist immer zu empfehlen, dasselbe ist günstig für den Dampfverbrauch, verhindert die Bildung von Condensationswasser während des Betriebes und erleichtert das Anwärmen des Cylinders vor dem Inbetriebsetzen der Dampfmaschine.

# Mehrkosten der Maschinen durch Anwendung eines Dampfmantels.

### Tabelle 101.

Cylinderdurchmesser.	200	800	400	500
Mark	170	230	320	430

# Der Schutzmantel (Umkleidung) um den Dampfcylinder.

Material: Eisenblech, Stahlblech oder Holz.


Blechstärke des Mantels 1-11/2 mm.

Entfernung der 5/16" Befestigungsschräubehen ca. 80 mm.

Der Raum zwischen Mantel und Cylinder wird mit einem schlechten Wärmeleiter ausgefüllt.

# Der Fuss des Dampfcylinders.

Behufs Ausgleichung der Ausdehnung des Cylinders durch die Wärme, wenden einige Constructeure bei Maschinen von 600 Hub aufwärts eine Schlittenführung unter dem Cylinderfuss an (Fig. 737). Man will eine Verbiegung des Cylinders und der Geradführung bei fest verankertem Cylinder-fuss hebbechtet behom else Welges



fuss beobachtet haben als Folge der Ausdehnung durch die Wärme.

# Differenz der Cylinderlängen in kaltem und warmem Zustand (Mittelwerte).

### Tabelle 102.

						<b></b> .			
Kolbenhub.		·		mm	400	600	800	1000	2000
Ausdehnung	·	•	•	mm	0,5	0,8	1,1	1,6	3,5

# Die Dampfkanäle.

 $a\ b$  Querschnitt des Kanals im Schieberspiegel in qcm.  $a_I\ b$  , Durchlasskanales im Grundschieber in qcm.

c Kolbengeschwindigkeit in m pro Sec.

v mittlere Dampfgeschwindigkeit in m pro Sec.

F Q Querschnitt des Dampfcylinders in qcm.

Meistens findet man:

Also  $v = 30 \,\mathrm{m}$  mittlere Dampfgeschwindigkeit.

Je kleiner der Füllungsgrad, desto kleiner kann die mittlere Dampfgeschwindigkeit für den Dampfeintritt genommen werden, also desto kleiner kann der Querschnitt  $a_I b$  des Durchlasskanales und der der Frischdampf-Rohrleitung genommen werden.

$$d_I^2 rac{\pi}{4}$$
 sei der Querschnitt der Frischdampf-Leitung in qcm.  $d^2 rac{\pi}{4}$  , , Abdampf-Leitung , ,

# Kanal- und Rohr-Querschnitte. Tabelle 103.

Dampfe	ein <b>t</b> ritt	Dampfaustritt
Füllung bis 0,2	Füllung 0,2-1,0	Auspuff-Maschinen
$a_I b = d_I^2 \frac{\pi}{4} = \frac{F c}{40}$ $a b = \frac{F c}{30}$	$a_I b = ab = d_I^2 \frac{\pi}{4}$ $= \frac{Fc}{30}$	$d^2 rac{\pi}{4} = rac{F \ c}{25}$ CondensMasch. $d^2 rac{\pi}{4} = rac{F \ c}{20}$

Die Maximal-Dampfgeschwindigkeit ist  $v \cdot \frac{\pi}{2}$ , dieselbe tritt bei 0,5 Füllung ein und kann bis 70 m pro Sec. betragen, ohne merklichen Druckverlust zu erzeugen.

Die Kanalbreite b macht man so breit, wie es eben die Cylinder-Construction gestattet, im Durchschnitt:

b = 0.6 - 0.7 D bei gewöhnlichen Maschinen.

b = 0.8 D bei Maschinen mit Coulissensteuerung.


# Die Schieberführung.

Der Angriff der Schieberstange hat möglichst nahe am Schieberspiegel zu erfolgen, da andernfalls im Laufe der Zeit der Schieberspiegel eine Wölbung bekommen kann. Letzteres wird natürlich um so eher geschehen, je kürzer die Lauflänge F, Fig. 738-741, im Verhältnis zur Schieberlänge Sist, also je mehr der Schieber am Ende seines Hubes überläuft.

Um nun den Schieber möglichst zu entlasten, und doch eine lange Lauflänge zu haben, wendet man häufig die in Fig. 738

bis 739 dargestellte Gitterconstruction an.

Zur Erzielung eines möglichst kleinen Wertes von y eignet sich am besten der Anschluss der Schieberstange mittelst Hammer-kopf, oder die Anwendung von Schieberrahmen, Tab. 104




# Die Entlastung der Flachschieber.

Entlastung der Flachschieber wird selten angewandt und sind dem Verfasser wirklich gut functionierende Constructionen nicht bekannt. Eine, bei grossen Schiffsmaschinen häufig angewandte, Entlastung geschieht in der Weise, dass ein kreisförmiger Teil des Schiebers abgedichtet ist, indem ein Ring aus Rotguss auf der bearbeiteten Fläche des Schieberrückens gleitet; dieser Metallring wird von einem schmiedeeisernen Ring gefasst, welcher seine Führung in einer Nuth des Schieberkastendeckels hat und von aussen unter Zwischenlage eines zweiten schmiedeeisernen und eines Gummiringes durch Schrauben angepresst wird.

Eine Abhandlung über Schieber-Entlastungen s. Zeitschr. d. Ver. Deutsch. Ing. 1887, S. 155.

Fig. 742 - 743.



# Schieberrahmen. Fig. 742-743.

Tabelle 104. mm.

Masc	hine												
H	D	а	b	с	d	e	f	g	h	i	k	l	
300	200	135	172	12	26	20	16	30	20	60	52	8	
400	250	170	210	14	28	20	16	34	22	65	55	9	
500	800	210	246	15	30	22	18	38	24	70	60	9	
600	850	250	282	16	32	22	18	42	26	78	65	10	
700	400	290	324	18	36	25	20	46	30	86	70	11	
800	450	325	364	18	38	25	20	50	33	92	75	12	
900	500	380	404	20	40	30	25	55	36	100	80	13	
1000	550	420	440	20	42	35	30	60	40	110	84	14	

# Die Schieberbewegung.

 $B\,S$  sei die Fläche des Schiebers in qcm, Fig. 738—741, p der Dampfüberdruck in Atm.,

 $\mu = 0.15$  der Reibungskoeffizient,

K die zur Bewegung des Schiebers nötige Kraft in kg, so wird meistens angenommen:

$$K = SB p \mu$$
.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Rechnung zu grosse Werte für K ergiebt.

Für eingelaufene Maschinen kann  $\mu=0.07$  gesetzt werden, dann ist die zum Bewegen des Schiebers nötige Kraft

$$K = 0.07 \ p \ S B$$
.

Den kleinen Reibungskoeffizient kann man sich so erklären, dass zwischen Schieber und Schieberspiegel eine Dampfschicht von geringer Spannung herrscht.

Annähernde Werte über Schieberwiderstand des Grundschiebers in kg und Kraftbedarf A der Schieberbewegung in Sec. mkg sind für p=6 Atm. in nachstehender Tab. enthalten.

## **Schieberwiderstand**

für eingelaufene Maschinen (über 6 Monat im Betrieb).

Tabelle 105.

Cylinderdurchmesser.	200	800	400	500 mm
Schieberwiderstand $K$	100	200	400	650 kg
Kraftbedarf A	10	30	60	100 Sec. mkg

Für die Berechnung der Excenterstangen, Bolzen etc. ist jedoch der dreifache Wert von K in Rechnung zu stellen.

Die Excenterstange wird auf Zerknickung berechnet und kann m=10 gesetzt werden.

Für Maschine D=40 cm, H=70 cm ist  $P=3\cdot 400=1200$  kg l=180 cm

$$J = \frac{P l^2}{E 10} = \frac{1200 \cdot 180^2 \cdot 10}{2000000 \cdot 10} = 19,44,$$

woraus der Durchmesser der Stange in der Mitte  $d = 4.5 \,\mathrm{cm}$ .


# Die Condenshähne.

Zum Ablassen des Condensationswassers sind nöthig:

2 Hähne für die beiden Cylinderenden;

- 1 Hahn zum Schieberkasten;
- 1 Hahn von 6-10 mm Durchgang ist ferner noch erforderlich, wenn der Cylinder Dampfhemd hat.

Die Rohre der einzelnen Condenshähne dürfen nicht vereinigt. müssen einzeln in's Freie geleitet werden; der Durchmesser der Rohre ist = ca. 1,3 d zu nehmen.



### Nocken für Condenshähne. Fig. 744. Taballa 108

		Dene 100.	1111111.	
Cylinder- Durchm.	100—250	300—450	500 — 650	700 — 1000
d	10	13	16	20
а	19	23	25	28
ь	40	45	50	55
c	25	28	32	35
e	30	32	38	40
f	3	3	5	5




Fig. 745.

# Condenshähne. Fig. 755. Taballa 107

		Laut	1110 1	.01.	шш.		
d	l	. u	<b>b</b>	c	е	f	g
6	80	40	90	25	40	30	8
10	90	45	95	30	45	35	10
13	100	50	105	35	50	40	13
16	110	55	115	40	55	45	16
20	120	60	120	45	60	50	18

# Schmiervorrichtungen für Dampfcylinder.

Fig. 746 - 755.

### a. Einfachste unvollkommene Methode:

Ein Schmiergefäss mit Doppelküken mitten auf dem Cylinder. Ein Schmiergefäss auf dem Schieberkasten.

### b. Bessere Schmierung:

Ein Selbstöler auf dem Schieberkasten.

Ein Doppelküken auf dem Cylinder, wird in diesem Falle nur bei Bedarf benutzt.

### c. Beste Schmierung:

Eine mechanisch wirkende Schmierpumpe, welche durch ein Röhrchen von etwa 2 mm das Öl in die Dampfieltung dräckt; das Öl verdampft und teilt sich allen inneren Organen, welche durch Dampf berührt werden, mit.

Die Ölpumpe wird am Maschinenrahmen oder an der Wand des Maschinenhauses montiert.

Die Bewegung des Apparats kann von der Schieber- oder Excenter-Stange, Fig. 752—753, oder von irgend einem sich bewegenden Maschinenteil erfolgen. Zur Übertragung können auch Rollen- und Hanfschnur verwendet werden. Für die Einmündung des Schmierröhrchens in das Dampfrohr ist ein Rückschlag-Ventil einzuschalten. Fig. 754—755.



Fig. 746 - 747. Rost's Mech. Aich- und Press-Schmierpumpe.


Fig.748. Wittleld's Patent-Dampf-Ölungs-Apparat (Klein, Schanzlin & Becker in Frankenthal).

Fig. 749. Mollerup's Patent-Dampf-Ölungs-Apparat.





Fig. 750-751. Wittfeld's Patent-Präcisions-Schmierapparat (C. W. Julius Blanke & Cie., Merseburg.)



## Das Schwungrad.

Es bezeichne:

Ndie Anzahl der effektiven Pferdestärken der Maschine,

n die Umdrehungszahl per Minute,

r den Kurbelradius in m,

l die Länge der Treibstange in m,

 $rac{r}{l}$  das Verhältnis der Kurbel zur Treibstange,

G das Gewicht des Schwungradkranzes in kg,

R den mittleren Radius des Kranzes in m,

v die mittlere Umfangsgeschwindigkeit in m pr. Sec.,

$$\frac{1}{\delta} = \frac{v \text{ max. } -v \text{ min.}}{v}$$
 den Ungleichförmigkeitsgrad,

d den Gleichförmigkeitsgrad.

#### Werte für $\delta$ .

Gewöhnliche Transmissions-Dampfmaschinen  $\delta = 40 - 50$ Für Spinnereibetrieb und electr. Beleuchtung etc.  $\delta = 60 - 100$ Für Eincyl.-Dampfmaschinen ist:

$$G = 100 \ i \ \frac{\delta \ N}{v^2 \ n}; \ \delta = \frac{G \ v^2 \ n}{100 \ i \ N}$$

Der Coeffizient i ist abhängig vom Füllungsgrad resp. der Gesamtexpansion und kann aus folgender Tabelle entnommen werden.

Werte von  $i_{\text{für}} \frac{r}{l} = \frac{1}{4} \text{ bis } \frac{1}{6}$  und  $s = 2 \text{ bis } 7 \frac{9}{0} \text{ schädlichen Raum.}$ 

#### Tabelle 108.

$\frac{p}{w}$ Gesamt-Expans.	1	2	3	4	5	. 6	7	8	9	10
h Füllung	1	0,5	0,33	0,25	0,2	0,15	0,1	0,08	0,06	0,00
i Coeffizient	55	70	80	90	95	100	105	110	115	120

#### Beispiel:

Für Maschine: 
$$D = 400$$
;  $H = 700$ ;  $n = 85$ ;  $N = 55$ ;  $\frac{r}{l} = \frac{1}{5}$ ;

$$R = 1.6 \text{ m}, \ v = \frac{2 \cdot 1.6 \ \pi \ 85}{60} = 14.2 \text{ m}; \ h = 0.17; \ \delta = 50.$$

ist das Kranzgewicht: 
$$G = 100 \cdot 95 \cdot \frac{50 \cdot 55}{14.2^2 \cdot 85} = 1525 \text{ kg.}$$

Das Gesamtgewicht des Schwungrades incl. Arme und Nabe kann angenommen werden zu:

$$G_I = 1,35 G.$$

Für Zwillings- und Compound-Dampimaschinen ist:

$$G = 30 i \frac{\partial}{v^2} \frac{N}{n}.$$

N Gesamtleistung der Maschine,  $\delta$  findet sich bei Zweicylinder-Maschinen gewöhnlich grösser als 70.

#### Der Radkranz.

Gs sei das Gewicht des Segmentes von der Länge  $l_s$ 

$$C = \frac{Gs \ v^2}{q \ R}$$
 die Centrifugalkraft.

Man stellt sich das Stück lals einen gleichmässig belasteten fest eingeklemmten Balken vor, die Centrifugalkraft nach aussen wirkend als eine Summe gleicher Kräfte und nehme

Fig. 756.

$$\frac{C\ l}{12} = W\ k.$$

### Der Schrumpfring $\alpha$ und die Schrauben b.

Die Spannung St im Radkranz bezogen auf den Querschnitt c—d kann gerechnet werden zu:

$$Sr = 0.11 \ v^2 \ \text{pr. qcm.}$$

Darin ist die durch die Arme hervorgerufene Biegungsspannung inbegriffen. Auf den ganzen Flächeninhalt f bezogen beträgt die Spannung  $= f \cdot Si$ .




Fig. 757.

Bezeichnet nun noch:

q den Querschnitt zweier Schrumpfringe,

$$q_I$$
 , Schrauben,

so ist die Spannung S in den Schrumpfringen und in den Schrauben:

$$S = \frac{f S_I}{q + q_I}.$$


Die Arme sind auf Zug (abreissen) durch die Centrifugalkraft und auf Biegung durch das vom Schwungrade zu übertragende Maximalmoment zu berechnen, die Beanspruchung nehme man:

für Gusseisen . . 90 kg. pro qcm, für Schmiedeeisen 350 " " "

Schwungräder mit hoher Umfangsgeschwindigkelt verlangen eine sehr sorgfältige Kranzverbindung, die zur Verwendung kommenden Schrumpfringe sollen möglichst in der Schwerpunktebene des Randkranzes liegen, keinesfalls aber auf der Innenseite des Kranzes. Die Entfernung vom



Schwungrad bis zum Kurbellager soll eine möglichst kleine sein.




## Drosselklappe. Fig. 758.

Tabelle 109. mm.

d	D	a	ь	С	6	f	g	h
-00						10	100	05
20	30	2	5	8	8	16	130	25
30	40	2	7	10	10	16	140	35
40	50	3 .	9	10	10	18	150	50
50	60	3	10	10	12	18	160	65
60	70	4	12	12	12	18	175	80
70	80	4	14	12	12	20	185	95
80	90	5	16	13	12	20	200	110
90	100	5	18	14	13	20	215	120
100	105	6	20	15	13	20	230	130
110	125	6	22	16	13	22	240	140
120	135	7	24	18	14	22	250	150
130	150	7	26	20	14	22	260	160
140	160	8	28	22	15	24	275	170
150	170	8	30	24	15	24	290	180

## Regulatoren.

Die Theorie der Regulatoren soll hier nicht weiter behandelt werden, da die meisten Dampfmaschinen-Fabrikanten die Regulatoren nicht selbst anfertigen, sondern von Special-Fabrikanten beziehen. Auch existieren über Regulatoren besondere Lehrbücher, z. B. Wüst, Centrifugal-Regulatoren, M. 1,20.



Regulatorständer. Eisenwerk Lauchhammer, Lauchhammer.
Tabelle 110.

Nummer des Modells	I	II	III	IV
Ständer-Höhe H	550	1550	950	1080
Ausladung der Riemscheibe a	250	290	330	375
Seite der quadratischen Platte . b	220	400	700	800
Abstand der Schraubenlöcher c	160	330	600	690
Durchm. , , d	20	25	28	30
Ausladung des Armes e	110	125	220	250
Abstand	125	115	160	180
Gewicht des Ständers, complet mit				
Hebel, Gleitring, con. Rädchen,		i		
Welle und Riemscheibe in kg	110	160	220	230
Preis in Mark	300	320	340	380

Fig. 759 ist hauptsächlich für liegende Maschinen zur Befestigung an der Geradführung, Fig. 760 für stehende Maschinen, Fig. 761 in 2 Grössen für schwere Gewichts- und Feder-Regulatoren bestimmt.


## Anwendung der Regulatoren, Pat. Proell.

Unter der in den Tabellen 110-112 enthaltenen Bezeichnung "Verstellungskraft" hat man die Zug. resp. Druckkraft zu verstehen, welche bei einer gewissen Geschwindigkeitsänderung in der Hülse entsteht. Ein Maass für das Arbeitsvermögen des Regulators ist das Produkt aus Verstellungskraft und Hülsenweg. Die Verstellungskraft, welche in den Tabellen auf 1/50 Tourenanderung bezogen ist, verändert sich, so lange die Abweichung von der normalen Geschwindigkeit gering ist, dieser proportional, daher zeigen z. B. die in den Tabellen 111-113 angeführten Regulatoren bei 1/95 also 40/0 Geschwindigkeitsänderung 1, 2, 3, 4 kg, bei 1/100 also 10/0 Geschwindigkeitsänderung 0,25, 0,50, 0,75, 1,0 kg Verstellungskraft. Die Grössenauswahl des Regulators richtet sich nach dem Wene bezw. Drehwinkel des Regulier- oder Steuerungsorgans und nach der Kraft, welche für die Verstellung desselben notwendig ist. dukt aus beiden Werten muss nahezu gleich dem Arbeitsvermögen des Regulators sein, welches in den Tabellen in kgmm angegeben ist. Ist eine grössere Abweichung in der Tourenzahl der Maschine bis zu ca. 40/0 bei mittlerer Belastung und Schwankungen des Kraftbedarfs um 15% über und unter dem normalen gestattet, so ist das Arbeitsvermögen halb so gross, im entgegengesetzten Falle doppelt so gross zu wählen. Man erhält hiernach im ersteren Falle leichtere, im zweiten Falle schwerere Regulatoren.

## Verbindung der Regulatoren mit einer Oelbremse.

Je grösser der Regulator ist und je schwerer die in ihm enthaltenen Gewichtsmassen, desto mehr ist es nötig, ihn mit einer Oelbremse zu verbinden, um sein unruhiges Schwanken um eine mittlere Gleichgewichtslage - eine Folge der nicht zu umgehenden Trägheit der Massen - zu verhindern. Die Oelbremse wird zweckmässig nach Fig. 762 ausgeführt. An den verlängerten Stellhebel des Regulators wird die Kolbenstange k der Oelbremse drehbar angeschlossen, vergl. Fig. 759-761, während sich diese am Boden um einen am Regulatorständer gelagerten Zapfen i drehen kann. Auf diese Weise kann die Oelbremse dem Ausschlagbogen des Stellhebels folgen. Der Übertritt des Oels oder Glycerins, mit welchem der Cylinder gefüllt ist, von der einen Seite nach der anderen wird durch eine Schraube s beherrscht, welche während des Ganges der Maschine verstellt werden kann. Fig. 763 zeigt eine Oelbremse mit Federgehänge. Während die Oelbremse nach Fig. 762 in der gewöhnlichen und billigen Ausführung eine starre Verbindung des Bremskolbens mit dem Regulator aufweist, derzufolge der Regulator nur in dem Maasse ausschlagen kann, als der

Bremskolben es gestattet, zeigt die verbesserte aber etwas teuerere Construction eine elastische Verbindung. Der Stellhebel des Regulators kann seinen Druck oder Zug nur durch Spiralfedern fauf den Kolben der Oelbremse übertragen, derzufolge der Regulator schneller ausschlagen kann. Unter dem Einfluss der Federn wirkt er momentan statischer. Doch corrigiert der nachfolgende Bremskolben alsbald die Abweichung von der Normaltourenzahl und stellt diese wieder her. Der Regulator kann in Verbindungmit dieser Oelbremse fast ganz astatisch sein. Die Anwendung der Construction empfiehlt sich daher bei Maschinen, bei denen es ganz besonders auf einen sehr gleichförmigen Gang und schnelle Wirkung des Regulators ankommt, wie z. B. bei electrischen Beleuchtungsanlagen oder Betriebsmaschinen für Spinnereien etc.




## Veränderung der Tourenzahl am Regulator.

Da die Energie der Regulatoren fast ganz constant ist, so ist es statthaft und zulässig, eine Veränderung der Tourenzahl durch eine zusätzliche Belastung oder Entlastung der Hülse vorzunehmen. Dieselbe kann durch ein verschiebbares Gewicht auf einem Stellhebel bewirkt werden, welcher während des Ausschlages des Regulators um die horizontale Mittellage schwankt. Auf diese Weise kann man ohne zu grosse Hebelarme und Gewichte zu erhalten, die Tourenzahl des Regulators um 10% über und unter der Normalen verändern.

## Regulatoren mit leichter Urne

zur Einwirkung auf Drosselklappe, Regulierventil, Auslösungsmechanismus von Präcisionssteuerungen mit geringem Kraftbedarf.

Ausführung nach Fig. 765.



Regulatoren, Pat. Proell, mit leichter Urne. Fig. 765.


Tabelle 111.

Nummer des Regulators	I	II	ш	IV
Grösster Cylinderdurchmesser	200	300	450	600
Tourenzahl pro Minute	120	100	90	80
Gesamthöhe des Regulators ohne Spindel $h$	380	470	570	660
Grösste Breitendimension der ausschla-				
genden Kugeln	390	500	600	690
Hülsenhub	40	50	60	70
Dicke der Spindel unterhalb Bund d	25	30	35	40
Durchmesser des Zapfens dz	20	25	30	35
Länge der Spindel l	500	620	750	900
Länge des Zapfens	50	60	70	80
Höhe der Hülse $b$	20	25	30	35
Innerer Hülsendurchmesser c	40	50	55	65
Ausserer Hülsendurchmesser e	60	75	85	100
Abstand von Mitte Hülse bis Unterkante				
Bund	35	45	55	65
Bundhöhe v	14	17	20	25
Verstellungskraft in der Hülse in kg Q	0,5	1,0	1,5	2
Arbeitsvermögen des Regulators $E = Qs$				
in kgmm $Q_{\mathcal{S}}$	20	50	90	140
Gewicht des Regulators in kg	24	37	60	85

## Regulatoren mit schwerer Urne

zur Einwirkung auf Steuerungen mit grossem Kraftbedarf: Farcot-, Rider-, Coulissen-, zwangläufige Ventil-Steuerung etc.


Ausführung nach Fig. 766—767.



# Regulatoren, Pat. Proell, mit schwerer Urne, Fig. 766—767. Tabelle 112.

Nummer des Regulators	Ia.	IIa	IIIa	IVa.	Va.
Grösster Cylinderdurchmesser	250	400	500	600	700
Tourenzahl pro Minute n	145	130	115	107	120
Gesamthöhe des Regulators ohne Spindel $h$	420	470	570	660	660
Grösste Breitendimension der ausschlagenden Kugeln A	445	510	615	700	700
Hülsenhub	55	65	75	80	80
Dicke der Spindel unterhalb Bund d	30	30	35	40	40
Durchmesser des Zapfens $d_I$	25	25	30	35	35
Länge der Spindel l	550	620	750	900	900
Länge des Zapfens $l_I$	60	60	70	80	80
Höhe der Hülse $b$	23	25	30	35	35
Innerer Hülsendurchmesser c	45	50	55	65	65
Äusserer Hülsendurchmesser	70	75	85	100	100
Abstand von Mitte Hülse bis Unter-					
kante Bunda	43	45	55	65	65
Bundhöhe v	16	17	21	25	25
Versteilungskraft in der Hülse in k $g$	1,3	2,0	2,5	3,4	4,3
Arbeitsvermögen des Regulators					
E = Qs in kgmm $Qs$	71,5	130	187,5		344
Gewicht des Regulators in kg	40	54	85	120	130

Fig. 768.



Eine kräftige Spiralfeder ersetzt in diesem neuen Regulator das sonst übliche zur Erzeugung eines gewissen Betrages von Verstellungskraft nötige Belastungsgewicht der Hülse.

Die Federregulatoren brauchen keine Geibremse.

## Federregulatoren, Pat. Proell. Fig. 768.


Die Ausführung der Federregulatoren erfolgt in 6 Grössen, geordnet nach dem Betrage der bei  $^1/_{50}$  Teurenänderung in der Hülse entwickelten Verstellungskraft.


Tabelle 113.

Nummer des Regulators	I	II	III	IV	V	VI
Tourenzahl pro Minute . n	190	180	170	160	140	120
Breitendimension $D$	460	570	685	800	915	1150
Höhe des Regulators . $H$	485	585	695	795	895	1085
Spindellänge l	550	750	900	1000	1150	1300
Spindeldicke d	30	36	40	50	56	60
Zapfenlänge λ	60	70	80	90	100	120
Zapfendicke $d_1$	26	32	36	46	50	56
Hub der Hülse s	46	58	68	80	92	114
Höhe der Hülse g	23	30	35	40	46	60
Innerer Hülsendurchm c	45	55	64	72	82	100
Äusserer Hülsendurchm. e	70	84	100	116	136	162
Dimension an der Hülse i	31	39	.46	48	52	64
Mittlere Verstellungskraft in der Hülse Q	1,5	3	6	10	14	22
Arbeitsvermögen in kg Qs	69	174	408	800	1288	2508
Preis in Mark	220	250	310	390	500	640
Gewicht des Regulators kg	22	38	68	102	170	280

Es werden auf Wunsch auch andere Kugeln aufgesetzt, um eine veränderte Tourenzahl zu erhalten, wodurch weder die Energie noch die Beweglichkeit des Regulators irgendwie verändert wird.

Ein ausführlicher Aufsatz mit theoretischer Begründung der Wirkungsweise des Regulators findet sich im Jahrgang 1886 Heft 52 der Zeitschr. d. Ver. deutsch. Jng.






Universal-Regulier-Apparat, Fig. 769—770, von Herm. Hartung, Düsseldorf. Tabelle 114.

	21	22	23	24	25	28	22	88	29	30
.   출	30/35	40	20	09	20	08.	06	100	110	120
Gewöhnliche Tourenzahl pr. Min.	185	185	185	170	170	170	155	155	155	155
Energie in der Ventilstange bei 2% Geschwindigkeitsänderung in kg	1,8	1,8	1,8	4	4	4	8	8	9	9
Dimension A	130	140	160	175	185	200	215	230	245	260
	180	180	185	220	225	230	265	270	270	285
	130	140	160	175	185	200	215	230	245	260
	95	95	105	115	120	135	145	156	156	175
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	290	290	290	380	380	380	445	445	445	445
	100	100	100	125	125	125	140	140	140	140
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	22	20	50	65	65	65	20	20	02	02
	099	670	750	810	820	845	1045	1065	1065	1080
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	190	190	190	220	220	220	275	275	275	275
Preis in Mark	175	185	195	220	235	255	280	300	320	385


Die Firma Herm. Hartung fertigt auch als Specialität Schwungkugelregulatoren sog. "Concurrenz-Regulatoren" an.



Expansions-Regulier-Apparat, Fig. 771—773, von Fritz Voss, Köln-Ehrenfeld.

- 1		احا	٦	_	ات	_	_	_	<u></u>	_			_ 1	_	_		_
	6	250	400	350	285	630	410	550	1570	250	140	200	150	30	35	250	320
	80	200	360	300	250	565	410	475	1500	250	140	200	150	30	35	250	275
	7	175	320	240	200	445	315	345	1200	220	140	150	120	24	30	200	340
	9	150	290	240	200	445	315	345	1200		140	150	120	24	30	200 200	215
	2	125	260	240	200	445	315	345	1200	220 220	140	150	120 120 120 150	24	30		215
	4	105	240	185	150	350	780	295	960 1200 1200 1200 1500	185	80   100   100   120   120   120   140   140   140   140	85 100 100 125 125 125 150 150 150	90	18	25	80   125   125   160   160   160   200	100   100   150   150   167   167   167   215   215   340
	3	06	220	185				295 295		185	120	125	06		25	160	167
	2	75	200	150 185	115 150 150	350 350	260 260		575 770 770 980 960	100 100 150 150 185 185 185	120	125	90	18 18	25	160	16.7
	1	09	180	150	115	275	200	190 250 250	220	150	100	100	90	12	20	125	150
6.	0	20	160	150	115	275	200	250	220	150	100	100	9	12	20	125	150
e 11	00	40	140	110	80	195	160		222	100	80		50	8	15	80	100
Tabelle 115.	000	80	120	110	80	195	160	190	575	100	80	85	20	.80	15	80	100
•	1	11 ' 1															
Ë		8	9	c	q	e	f	9	h	:	k	1	$\boldsymbol{x}$	•	•	m	u
Ĥ		<i>v</i> .	. b				f.	. g	. h	. i	. k	. 1	x.			. m	. n
H		· · a	q · ·			6	f	g	, . h	; ;	k	1	x .		•	•	<i>u</i> .
Ä		v · · ·	q · · ·				f	g	, h	, · · ·	k	1	x			•	u · "
Ħ	,	v · · · ·	q · · · · $p$				f	6	h	;	$\gamma$ $\kappa$	1	x			•	
H		v · · · ·	q · · · · ·				f	g $g$	h	; · · · ·	$\gamma$ $\gamma$	l	x $x$			•	
Ĭ		v · · · · ·	q · · · · ·				f	g $g$	, h	; · · · · ·	k	l	x · · · ·			•	
Ĥ		<i>p</i> · · · · · · ·	q · · · · · · ·				f	g	h	,	$\boldsymbol{k}$	els $l$	x			•	
Ĥ	,		q · · · · · · · ·			9	f	$b \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$	h			hebels $l$	<i>x</i> · · · · ·			•	Zugstange- " . n
Ĭ.							f	b	$\eta$		$k = \frac{1}{2} \cdot \frac{k}{k}$	tilhebels $l$	x			•	
ŭ						9	f		$\eta$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	q	Ventilhebels $l$				•	
Ä						9	$f \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$		$\eta$	į · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	k	ss Ventilhebels $l$	x			•	
Ä						9	$f \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$		q	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	q	des Ventilhebels $l$				•	
Ä						9	$f \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$\gamma$	age des Ventilhebels $l$				•	
Ä						9	$f \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$			i	q	Länge des Ventilhebels $\dots \dots n$				•	
Ä						9	$f \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$			i gunu		re Länga des Ventilhebels $l$				•	
Ä						9	$\mathbf{d}_{0}, \dots, f$			fernung i	do	tlere Länge des Ventilhebels $l$				•	
Ä		Rohr-Barchmesser fin Lichten	Flantsch-Durchmesser	Entfernung		9	$d_{0}$	Grösster Durchmesser	Ganze Höhe $h$	Entfernung		Mittlere Länge des Ventilhebels $l$		Hub des Ventils	Durchmesser der Wellen	Von Mitte Apparat bis Mitte Scheibe-Minimum . m	

Durch Anwendung von Expansions-Apparaten wird der schädliche Raum der Expansionsperiode um den Inhalt des Schieberkastens vergrössert, man macht deshalb letzteren so klein wie möglich resp. füttert denselben mit Holz aus.




# Luftpumpen-Condensator, Fig. 774—776, (Patent F. Horn) Brinkmann & Cie., Witten.

Construction s. Seite 50-51.

Tabelle 116.

Masc	hine		Luí	tpur	npe ι	ınd	Cond	lensa	tor		Dampf	Wasser	Abfluss
Hub	Dmtr.	Nro.	Hub	Dmtr.	a	b	c	d	e	f	g	h	<u>i</u>
500	300	2	500	130	850	400	400	950	350	450	90	60	100
600	350	3	600	160	1000	420	430	1100	380	480	110	80	120
700	400	4	700	180	1200	450	450	1300	410	510	125	100	140
800	450	5	800	200	1250	500	500	1380	500	600	140	120	160
900	500	6	900	225	1650	500	520	1760	570	700	160	140	180
1000	550	7	1000	250	1650	700	650	1800	700	900	180	160	200




Luftpumpen-Condensator, Fig. 777—779, der Eisenhütte Prinz Rudolf, Dülmen. Construction s. S. 48. Tabelle 117.

Masc	hine.		Luf	tpun	аре і	ınd	Con	densa	tor.		Dampf	Wasser	Abfluss
Hub	Dmtr.	Nro.	Hub	Dintr.	a	ь	С	d	e	f	g	h	i
500	300	3	500	110	850	350	500	600	420	400	90	60	70
600	850	5	600	125	950	400	525	700	420	450	100	60	80
700	400	7	700	140	1100	500	600	850	500	550	125	60	90
800	450	9	800	160	1250	600	625	1000	500	700	150	80	100
900	500	11	900	180	<b>140</b> 0	600	675	1100	50 <b>0</b>	800	150	90	125
1000	550	13	1000	200	1500	700	725	1200	550	800	175	100	125

## Oberflächen-Condensator.

Fig. 780-781.



Der in Fig. 780—783 dargestellte Oberflächen-Condensator hat 32 qm Kühlfläche und ist für Ni = 160 Pfst. bestimmt. Die Rohre sind aus Messing und haben 1 mm Wandstärke. Die Dichtung geschieht mittelst Stopf büchsenpackung. Man rechnet pro Indizierte Pfst. 0,2 qm Kühlfläche.




Fig. 782—783.

## Abschnitt VI.

## Steuerungen.

•					2	erre
Das Dampfdiagramm					208	-209
Die Expansionskurve · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			٠.			. 210
Die Compressionskurve						. 210
Einteilung der Steuerungen						. 211
Einfache Schiebersteuerung					212	-213
Zeuner'sches Schieberdiagramm für einfache Steue	run	g				. 214
Die Excentrizität		•				. 215
Die Excentrizität					216	-217
Meyer'sche Schiebersteuerung						. 218
Das Schieberdiagramm						. 219
Diagramme der Meyer'schen Steuerung · · · ·					220	-221
Fehlerhafte Steuerung						. 222
Fehlerhafte Steuerung	cer	Ex	pan	sic	on	. 223
Rider-Steuerung			٠.			. 224
Rider-Steuerung					224	-225
Karcat'gcha Schlannschiaharstanarnno					998	997
Guhrauer'sche Schiebersteuerung						. 227
Guhrauer'sche Schiebersteuerung	ne					. 228
Rider-					228	-229
Umsteuerungen. • • Coulissensteuerung von Stephenson • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					020	021
Coulissenstenerung von Stephenson	٠.	•	•	•	230	231
, , Diagr. f. offen	es	tan	gen	ı		. 232
n n n n gekra	zt.	n		•	233	233
		•				. 235
, Hensinger v. Waldegg .	•	•	•	•	•	. 235
, Polonceau · · · · ·	٠	•	•	٠	•	. 235
" Gooch · · · · ·	•	•	•	٠		. 236
" Allan	•	•	•	٠	•	. 237
Schieber Ellipse für einfache Steuerung	•	•	٠	•	•	. 238
" " " Doppelschieber-Steueru	ng	•	٠	•	•	. 239
Ventil-Steuerung.						
Steuer-Ventile						. 240
Ventilanordnung bei Förder-Maschinen						. 241
Collmann-Steuerung						. 242
Ventilsteuerung von Recke, zwangläufig		:				. 243
						. 244
Kliebisch.						. 245
, E. König, ,						. 246
" "Hartung, "						. 247
						. 248
Corliss-Steuerung			•		249	$^{\cdot248}_{-250}$
" Sulzer mit Klinke,		:		•	249	$^{\cdot 248}_{-250}$ $^{\cdot 250}$

## Das Dampfdiagramm.

Unter "Dampfdiagramm" soll die graphische Darstellung der Wirkung des Dampfes auf den Dampfkolben verstanden werden. Das Dampfdiagramm giebt Aufschluss über die Spannung des Dampfes vor und hinter dem Kolben für jede beliebige Kurbelstellung.

Es bezeichne in Fig. 784-789

H den Kolbenhub (beliebig z. B. = 100 mm auftragen),

den Füllungsgrad bezogen auf H=1,

p die Eintrittsdampfspannung in At. abs. in beliebigem Maassstab z. B. 5 mm = 1 At. aufzutragen,

pm den mittleren Kolbenüberdruck in kg pro qcm,

w die Endspannung der Expansionsperiode, wenn der Kolben im toten Punkt angekommen ist,

po den Gegendruck des abziehenden Dampfes in At. abs..

- die auf die Kolbenfläche reduzierte Länge des schädlichen Raumes auf einer Seite.
- at die atmosphärische Linie,
- va die absolute Nulllinie (Vacuumlinie),
- ve die Dauer des verfrühten Austritts bezogen auf H=1,
- die Dauer der Compression bezogen auf H=1,
- oC Dampfdiagramm für Maschinen ohne Condensation,
- mC Dampfdiagramm für Maschinen mit Condensation.

Fig. 784-785 zeigen das Dampfdiagramm einer Volldruckmaschine, der Eintrittsdampf drückt bis zum Ende des Kolbenhubes mit seiner vollen Spannung p auf den Kolben, es ist Der Gegendruck des abziehenden Dampfes also hier p = w. beträgt während des ganzen Kolbenweges po, es stellt somit das schraffierte Rechteck  $(p - p_0)$ . H die Arbeitsfläche dar, setzen wir H = 1, so ergiebt sich der mittlere Kolbenüberdruck

$$p_m = p - p_0$$
.

Die Arbeitsfläche des Dampfdiagramms einer Expansionsmaschine wird in ein Rechteck verwandelt von der Länge H und der Höhe  $p_m$ . Bezeichnet k den sogenannten Spannungskoeffizienten, so kann man auch setzen für den mittleren Kolbenüberdruck


 $p_m = kp - p_0.$ 

Bezeichnet ferner o die Summe der Arbeitsverluste durch Drosselung, verfrühten Austritt, Gegendruck des abziehenden Dampfes und Compression Fig. 788-789, so ist der resultierende mittlere Kolbenüberdruck:

$$p_m = kp - (p_0 + \sigma).$$

Unter der Annahme, dass der Dampf nach einer gleichseitigen Hyperbel expandiert, dass also dem arbeitenden Dampf während des ganzen Kolbenweges wader Wärme entsogen nach sugeführt wird, ist der mittlere Spannungskoeffizient:

$$k = h + (h + s)$$
 log. nat.  $\frac{1+s}{h+s}$ 



Die Expansionskurve lässt sich in folgender Weise durch Construction finden

H sei die Länge des Diagramms (den Kolbenhub darstellend), h der Füllungsgrad, bezogen auf H=1,

- s die auf die Kolbenfläche reduzierte Länge des schädlichen Raumes auf einer Seite,
- p die Anfangsspannung in At. abs, va die Linie des absoluten Vacuums.

Ziehe von f aus einen Strahl fO, welcher die Linie iq in l schneidet, eine Parallele durch l zur Vacuumlinie va giebt den Endpunkt m der Kurve. Die übrigen Punkte finden sich ebenso, wie aus Fig. 790 ersichtlich.

Die Compressionskurve wird in gleicher Weise verzeichnet. Fig. 791.

po sei der Gegendruck des abziehenden Dampfes,

o die Dauer der Compression, bezogen auf H=1.

Ziehe den Strahl vO, welcher die Gegendrucklinie g in r schneidet, auf einer senkrechten durch r liegt der Punkt n der Kurve. Ziehe ferner  $v_I$  O,  $r_I$   $n_I$  u. s. w.

Fig. 790, Expansionskurve.

Fig. 791, Compressionskurve.

## Einteilung der Steuerungen.

Man unterscheidet im Allgemeinen: Schiebersteuerungen (Flachschieber, Kolbenschieber), Ventilsteuerungen, Hahnsteuerungen, Gemischte Steuerungen.

#### A. Schiebersteuerung.

a) Mit einem Schieber:

Einfache Schiebersteuerung (Muschelschieber) für fixe Expansion, Kolbenschieber (1 Kolbenschieber), " " Coulissensteuerung mit einem Schieber u. veränderl. Expansion.

Zu letzterer Gattung gehören die Coulissensteuerungen von: Stephenson, Gooch, Allan-Trick, Heusingen von Waldegg, Pius Fink.

b) Mit zwei Schiebern (Doppelschiebersteuerung):
Schleppschiebersteuerung von Farcot,
Guhrauer'sche Steuerung für veränderliche Expansion,
Meyer'sche " " fixe "
" veränderliche "

Rider " " " " " " Kolbenschiebersteuerung für fixe und veränderliche Expansion, Coulissensteuerung für veränderliche Expansion.

Zu letzterer gehört die Coulissensteuerung von Polonceau.

#### B. Ventilsteuerung.

a) Zwangläufige Ventilsteuerung:

Ventilsteuerung mit gewöhnlicher Coulisse und fixer Expansion, von Collmann, veränderliche Expansion,

b) Ventilsteuerung mit Auslös-Mechanismus:
 Ventilsteuerung von Gebr. Sulzer, veränderliche Expansion.

#### C. Hahnsteuerung.

a) Mit pendelnder Bewegung: Corlisssteuerung für fixe und veränderliche Expansion, Proell'sche Hahnsteuerung für


L. Ehrhardt,

b) Mit rotierendem Hahn: Feodor Siegel, Drehschiebersteuerung für veränderl. Expansion,

## Einfache Schiebersteuerung.

Es bezeichnet in Fig. 792-793:

- a die Kanalweite für den Eintritt,
- ao , , Austritt,
- c . Stegbreite,
- e " äussere Deckung,
- i , innere
- r, " Excentrizität des Schiebers (halber Schieberhub),
- v das lineare äussere Voreilen (für den Dampfeintritt),
- vo , , innere , (, , Dampfaustritt).



Die einfache Schiebersteuerung findet unter normalen Verhältnissen für Eincylinder-Maschinen Anwendung bis zu 250 Cylinderdurchmesser. Der Füllungsgrad beträgt 0,5 bis 0,8. Grosse Füllungsgrade finden sich nur noch bei alten Maschinen, und sucht man häufig die dadurch entstehende grosse Dampfvergeudung durch nachträgliches Anbringen von Expansions-Apparaten zu beseitigen.

Bei einer neu zu entwerfenden Maschine nehme man:

Füllungsgrad 0,5
 Füllungsgrad 0,6
 Füllungsgrad 0,7

 
$$e = 2 a$$
 $e = 1,8 a$ 
 $e = 0,8 a$ 
 $i = 0,7 a$ 
 $i = 0,5 a$ 
 $i = 0,8 a$ 
 $r = 0,8 a + e$ 
 $r = a + e$ 
 $r = a + e$ 
 $v = 0,25 a - 0,5 a$ 
 $v = 0,2 a - 0,4 a$ 
 $v = 0,2 a - 0,8 a$ 

Den Maschinen, welche mit hohem Dampfdruck arbeiten (über 7 At. abs.) (Locomobilen z. B. haben der Einfachheit halber meist nur einen Schieber) gebe man 0,5 Füllung.

Kleine Transmissionsdampfmaschinen für mittleren Dampfdruck erhalten 0,6 Füllung, auf keinen Fall gehe man über 0,7 Füllung.

Einfache Schiebersteuerung für kleine Füllungsgrade s. Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1887 Seite 155.

Fig. 794-795. Kolben links im todt. Punkt. linker Einlasskanal um V. rechter Auslass Kanal um Vo geöffnet. x : e+v Schieber in aulserster Stellung rechts. Schlus der Einströmung Beginn der Expansion. Schluss der Ausstromung, Beginn der Compression.


Fig. 800-801.

## Das Zeuner'sche Schieberdiagramm.

- OX und OY seien 2 aufeinander rechtwinklige Axen, Fig. 802,
  Man mache:
- OE = e = der äusseren Deckung
- EV = v = dem äusseren linearen Voreilen,
- schlage aus O und V mit der halben Excentrizität  $=\frac{r}{2}$  Kreisbogen, so ist M der Mittelpunkt des Schieberkreises, OG = r die Richtung des Excenters und  $\delta$  der Voreilwinkel.
- In der Verlängerung von GO ziehe man ebenfalls einen Kreis durch O mit dem Radius  $\frac{r}{2}$ .

Ferner mache man:

- OJ = i = der inneren Deckung und schlage den sogenannten Kurbelkreis Q (beliebig gross).
- Die Diagrammkurbel denkt man sich in der Richtung des Pfeiles gedreht, es ist dann, Fig. 808, in der Kurbelrichtung:
- OB Beginn des Dampfeintritts rechts,
- OX rechter Dampfkanal um das Voreilen v geöffnet (Kurbel im toten Punkt rechts),
- OG Grösste Ausweichung des Schiebers nach links,
- OD Schluss des rechten Einströmkanales, Beginn der Expansion,
- OH Schieber in Mittelstellung,
- OF Beginn des Dampfaustritts rechts,
- OX, rechter Austrittskanal um v<sub>0</sub> geöffnet (Kurbel im toten Punkt links).
- OP Grösste Ausweichung des Schiebers nach links,
- OL bis ON rechter Auslasskanal ganz geöffnet,
- OC rechter Auslasskanal geschlossen, Beginn der Compression,
- OH, Schieber in Mittelstellung,
- OH, bis OH Schieber bewegt sich nach links,
- OH bis OH, Schieber bewegt sich nach rechts.



#### Die Excentrizität.

Bis jetzt war angenommen, dass die Excentrizität gleich der Kanalweite plus der äusseren Deckung, dass also

$$r = a + e$$
.

Es kann jedoch auch sein

$$r \gtrsim a + \epsilon$$
.

, < <b>u</b>	T 6.
Fig. 804—805.	Fig. 806—807.
$r < a + e = o_I + c$	r > a + e = a + e + m
a = 12	a = 12
$a_I = 10$	m = 2
e = 18	e = 18
i = 7	i = 7
v = 4	v = 4
r = 10 + 18 = 28	r = 12 + 18 + 2 = 32
Fig. 804.	Fig. 806.
S. env	-5 -6 -ev
771 000	T1 00T

Der Füllungsgrad wird des to kleiner, je kleiner man die Excentrizität wählt und genügt es häufig, die grösste Eröffnung des Kanales für den Eintritt

Fig. 807.

Fig. 805.

 $a_r = 0.8 a$  zu nehmen.

## Diagramm

#### zur einfachen Schiebersteuerung, Fig. 808-810.

- OX Schubrichtung des Schiebers,
- O Mittelpunkt des Diagramms,
- e äussere Deckung (Kreis um O mit 2 e Durchmesser),
- i innere Deckung (Kreis um O mit 2 i Durchmesser),
- v lineares ausseres Voreilen (Oq = e + v).
- r = a + e Excentrizität des Schiebers (Kreis durch g und 0),
   H Durchmesser des Kurbelkreises resp. Kolbenhub (beliebig gross, z. B. 100 oder 200 mm),


#### Dann ist:


- vo lineares inneres Voreilen,
- OG Richtung des Excenters,
- δ der Voreilwinkel des Excenters,
- OB Kurbelrichtung für Beginn des Dampfeintritts,
- OD der Expansion,
- OF , , des Dampfaustritts,
- OC , der Compression,
- h der Füllungsgrad.

Die Diagrammkurbel denkt man sich in der Richtung des Pfeiles 1, Fig. 808, gedreht; die wirkliche Umdrehungsrichtung der Maschine ist in Fig. 810 mit Pfeil 2 angedeutet. Das Excenter eilt der Kurbel um  $90^{\circ} + \delta$  vor,

- OK Richtung der Kurbel.
- OG Richtung des Excenters.

Zur deutlichen Übersicht der ganzen Steuerung ist es zweckmässig, unter das Schieberdiagramm stets das Dampfdiagramm zu zeichnen.





K Fig. 810.

## Die Meyer'sche Schiebersteuerung.

Fig. 811 Steuerung mit fixer Expansion,

Fig. 812 , veränderlicher Expansion.

#### Es bezeichne:

- a die Kanalweite im Schieberspiegel,
- a, Weite des Durchlasskanales im Grundschieber,
- ao , , Austrittskanales,
- c die Stegbreite,
- e die äussere Deckung,
- i , innere
- v das lineare äussere Voreilen,
- vo , , innere
- r die Excentrizität des Grundschiebers,
- $r_{I}$ , Expansions chiebers,
- δ den Voreilwinkel des Grundschiebers,
- $\delta_{r}$ , Expansions schiebers,
- y = L l die Entfernung der arbeitenden Kanten für die in Fig. 812 gezeichnete ideelle mittlere Schieberstellung für einen beliebigen Füllungsgrad,
- z die Verschiebung der Expansionslappen für einen beliebigen Füllungsgrad.
  - I den Schieberkreis des Grundschiebers,
- · II " " Expansionsschiebers,
  - III " relativen Schieberkreis.

Fig. 811.




Fig. 812.



## Das Schieberdiagramm. Fig. 813.

Der äussere Deckungskreis mit 2 e Durchmesser,

der innere " " 2

das äussere lineare Voreilen, und

der Schieberkreis I mit dem Durchmesser OG = r =Excentrizität des Grundschiebers werden aufgetragen wie bei der einfachen Steuerung.

Man wähle ferner den Voreilwinkel des Expansionsexcenters =60 bis  $90^{\circ}$  und zeichne den Schieberkreis II mit dem Durchmesser  $OE=r_I=$  Excentrizität des Expansionsschiebers.

Ziehen wir nun:

so ist OP der Durchmesser des relativen Schieberkreises III.

Die Sehnen des Schieberkreises III geben die Entfernungen der beiden Schiebermittel unter sich an, letztere ist am grössten in der Kurbelstellung OP und zwar gleich OP.

Für einen bestimmten Füllungsgrad z. B. 0,7 ist OS = L - l und giebt der schraffierte Teil die Grösse der Einströmfläche an. In der Kurbelstellung ON ist der Durchlasskanal ganz geöffnet, in der Kurbelstellung O 0,5 um das Stück m und in der Kurbelstellung O 8 ist der Durchlasskanal geschlossen. Je weiter die Expansionsplatten auseinander geschoben werden, desto grösser wird l, also L-l kleiner. Bei kleinen Füllungsgraden wird L-l sogar negativ, es schneidet beispielsweise die Kurbelrichtung für 0,05 Füllung den Schieberkreis III im unteren Quadranten.




Fig. 813.

## Diagramm

## zur Meyer'schen Schiebersteuerung, Fig. 814-816.

```
OX Schubrichtung des Schiebers,
O Mittelpunkt des Diagramms,
e äussere Deckung.
innere Deckung,
v lineares ausseres Voreilen,
r Excentrizität des Grundschiebers.
OE Richtung des Expansionsexcenters,
r, Excentrizität des Expansionsschiebers,
GP parallel OE,
OP
            EG
OP Durchmesser des relativen Schieberkreises,
    Dann ist:
va lineares inneres Voreilen,

Voreilwinkel des Grundschiebers,

                   Expansionsschiebers,
ð,
OP Durchmesser des relativen Schieberkreises III gleich der
    grössten vorkommenden Entfernung der beiden Schieber-
    mittel unter sich,
y_2 = L - l für 0,8 Füllung (Sehne des Schieberkreises III),
y_{\blacktriangle} = L - l ,, 0.4
y_0 = L - l , 0,0
                                                        negativ,
z<sub>4</sub> Verschiebung der Expansionsschieberlappen für 0,4 Füllung,
                                                   0.0
z_0
             (0,8 als grösste Füllung angenommen)
OB Kurbelstellung für Beginn des Dampfeintritts,
00,4
                                der Expansion für 0,4 Füllung,
OD
                                des Abschlusses d. Grundschieb.,
OF
                                des Dampfaustritts,
                           ,,
OM
                                der Wieder-Eröffnung des Durch-
    lasskanales bei 0,4 Füllung,
OC Kurbelstellung für Beginn der Compression, Schluss der
    Dampfausströmung,
```


Grundschiebermittels von Mitte des Schieberspiegels.

Die Sehnen des Schieberkreises II geben die Entfernung des Expansionsschiebermittels von Mitte des Schieberspiegels.

Die Sehnen des Schieberkreises III geben die Entfernung

der beiden Schiebermittel unter sich.

Die Sehnen des Schieberkreises I geben die Entfernung des



### Fehlerhafte Steuerung.

Durch unrichtige Anordnung der Steuerung kann es bei grösseren Füllungsgraden vorkommen, dass nach Schluss der Einströmung der Durchlasskanal bereits wieder geöffnet wird, noch ehe der Grundschieber abgeschlossen hat. In Fig. 817 ist das Diagramm einer solchen fehlerhaften Steuerung verzeichnet.

Die Expansion soll beginnen in der Kurbelstellung OC, bei welcher also der Durchlasskanal geschlossen wird; der letztere beginnt sich jedoch schon wieder zu öffnen in der Kurbelstellung OH, es wird also nochmals Frischdampf einströmen bis zur Kurbelstellung OD, da hier erst der Grundschieber absperrt.

Dieser Fehler lässt sich vermeiden durch richtige Wahl des Voreilwinkels  $\delta_I$  und richtige Grösse der Excentrizität  $r_I$ . Man hat nur darauf zu achten, dass die Richtung OP des Schieberkreises III Fig 817, mit der Richtung OD, bei welcher der Grundschieber abschliesst, annähernd zusammenfällt.





Fig. 817. Fehlerhafte Steuerung.

## Änderung der Füllungsgrade bei Maschinen mit fixer Expansion.

Maschinen mit fixer Expansion erhalten gewöhnlich  $^{1}/_{4}$  bis  $^{1}/_{8}$  Cylinderfüllung und sind meistens so eingerichtet, dass durch Verändern des Voreilwinkels  $\delta_{f}$  der Füllungsgrad etwas verändert werden kann.

In Fig. 818 ist das Diagramm einer Steuerung mit fixer Expansion dargestellt für  $^{1}/_{4}$  Cylinderfüllung, durch Verkleinern des Voreilwinkels  $\delta_{I}$ , von 90 auf 600 kann der Füllungsgrad auf 0,6 gebracht werden, es ist dieses im Diagramm punktiert angedeutet.


#### Einfluss des Voreilwinkels $\delta_r$ auf den Füllungsgrad.



## Die Ridersteuerung.

Die Ridersteuerung unterscheidet sich von der Meyer'schen Steuerung dadurch, dass die Expansionsplatten durch einen Trapezschieber, welcher eine Cylinderfläche bildet, ersetzt werden.

Durch Drehung der Expansionsschieberstange wird die Kantenentfernung L-l variabel, s. Fig. 819. Das Zeuner'sche Schieberdiagramm ist hier ohne weiteres zu verwenden. Verschiedenheiten in der Construction zeigen Fig. 558—561, Fig. 566—571, Fig. 820—822, Fig. 823—826.




## Trapez - Schieber, Fig. 820 — 822 und 823 — 826, E. Leutert, Halle a. S. D. R.-P.

Durch Anwendung eines geteilten Expansionsschiebers c und d und der sich dabei ergebenden kürzeren Dampfkanälen ist ein kleiner Weg für die Verstellung des Expansionsschiebers nötig. Auf dem Rücken des Grundschiebers befinden sich vier Einlasskanäle  $a_I$ ,  $a_{II}$  u.  $b_I$ ,  $b_{II}$ , von denen sich die beiden ersteren zu a, die beiden letzteren zu b vereinigen. Die Einstellung des Expansionsschiebers geschieht durch Drehung der Schieberstange. Bei Berechnung der Reibungsarbeit kommt nur der auf die mit schmalen Arbeitsleisten eingefassten Kanalflächen wirkende Normaldruck in Betracht. Damit nun der Expansionsschieber dem Grundschieber in dem Maasse, als sich dieser am Schieberspiegel abnutzt ungehindert folgen kann, ist über die vierkantige Expansionsschieberstange eine entsprechende vierkantige Buchse i geschoben, welche von dem Expansionsschieber umschlossen wird. Letztere wird mittels der Feder h an die Dichtflächen des Grundschiebers angedrückt.

Durch die eigentümliche Anordnung der Durchlasskanäle fällt der schädliche Raum für die Expansionsperiode etwas grösser aus.

Fig. 820—822.






Fig. 823—826.

### Die Farcot'sche Schleppschiebersteuerung.

Auf dem Rücken des **Grundschlebers** A (Fig. 829) liegt lose der **Expansionsschleber** B und wird von ersterem mitgeschleppt. Während jeden einfachen Hubes stösst der Expansionsschleber einmal an den Daumen C und wird zur Ruhe genötigt.

Die variable Füllnug kann 0,0 bis 0,4 betragen.

Die Grenze der grössten erreichbaren Füllung liegt in der Kurbelstellung OG und ist vom Voreilwinkel fabhängig. (Fig. 827.)

Das Diagramm wird in folgender Weise verzeichnet:

- δ Voreilwinkel des Grundschiebers,
- r Excentrizität ...
- x, kleinste Abmessung des Daumens (10-25 mm),
- $L-l=r+x_r$  constant s. Fig. 827—829.

Es ist dann:

 $x_2 = L - l - r \sin \delta = \text{der grössten Abmessung des Daumens},$   $2k = 2(L - l) - a_I$ 


$$a_I = < 2 (L - l - x_2)$$


Wenn diese Gleichungen erfüllt werden, wird der Durchlasskanal selbst bei dem kleinsten Werte von x noch vollständig geöffnet.

Der Wert  $a_I$  fällt gewöhnlich klein aus und wendet man deshalb 2 eder mehrere Durchizsskanäie an.

Um alle Füllungsgrade zu erreichen, ordnet Gabraner ein zweites Excenter an zum Bewegen der Anschläge, welche schrauben förmig auf der Schieberstange angeordnet sind, Fig. 830. Der Regulator wirkt drehend auf die Schieberstange und gelangen dadurch die verschiedenen Breiten der Anschläge zur Wirkung.

Diese Steuerung hat grosse Ähnlichkeit mit der Rider-Steuerung.








Fig. 830, Guhrauer.

### Kolbenschieber.

In Fig. 831 ist der Kolbenschieber einer einfachen Steuerung dargestellt. CC sind die nach den beiden Cylinderseiten führenden Kanäle, bei B tritt der Frischdampf ins Schiebergehäuse und bei A entweicht der Dampf ins Freie oder in den Condensator.




Fig. 832 und Fig. 833—842 zeigen den Rider-Kolbenschieber einer Maschine 800 Cylinderdurchmesser, 1400 Kolbenhub bei n = 85 Touren pro Minute. Die Steuerung lässt eine Cylinderfüllung von 0,0 bis 0,6 zu, entsprechend einer Drehung der Expansionsschieberstange durch den Regulator um 36 Grad.





Fig. 833 - 842. Riderkolbenschieber.




### Umsteuerungen.

Das Bewirken der Umsteuerung mittelst Coulisse finden wir angewandt bei :

Locomotiven, Schiffsmaschinen, Fördermaschinen.

### Die Coulissensteuerung von Stephenson.

Auf der Welle O, Fig. 848, sitzen 2 Excenter OR und OV, von welchen je eine Stange nach dem einen Ende der Coulisse F geht. Die Coulisse hat eine hogenförmige Leitung, in welcher ein Gleitstück relativ verschiebbar ist; dieses Gleitstück ist mit der Schieberstange fest verbunden. Der Schieber ist ein gewöhnlicher Maschelschieber.



Mit Hülfe des Handhebels H ist man im stande, die Coulisse zu heben und zu senken, so dass das Gleitstück in jede beliebige Stelle gebracht werden kann.


Beim Heben und Senken der Coulisse wird der Schieber verstellt und zwar in folgender Weise:

Ist die Ceulisse gesenkt, so dass ein Punkt der oberen Hälfte den Gleitbacken führt, se läuft die Maschine verwärts und zwar mit um so grösserer Cylinderfüllung, je tiefer die Coulisse gesenkt wird. Da in diesem Falle hauptsächlich das Excenter OV die Schieberführung übernimmt, so heisst dasselbe Verwärts-Excenter.

Wird die Coulisse geheben, so tritt das Umgekehrte ein, und heisst das Excenter OR das Rückwärts-Excenter.

Man unterscheidet: Offene Stangen in Fig. 844.

Gekreuzte , , , 845.



Die beiden Voreilwinkei  $\delta$  macht man in der Praxis gewöhnlich gleich gross.

Es bezeichnet in Fig. 846:

r die Excentrizität der beiden Excenter,

ð den Voreilwinkel derselben,

c die halbe Länge der Coulisse gemessen vom Mittelpunkt bis zum Angriffspunkt der Excenterstange,

u die Entfernung des Gleitbackens vom toten Punkt der Coulisse,

u ist positiv zu nehmen bei gesenkter Coulisse,

u " negativ " " " gehobener

l die Länge der Excenterstange,

q der Radius der Coulisse,

l, die Länge der Schieberstange.

Für eine **beliebige** Kurbelstellung dem Drehwinkel w entsprechend ergiebt sich für  $X_m$  (X mittel)

$$X_m = l + l_I - \frac{r^2}{2 R} \cos^2 \delta + (c - u) \frac{l - q}{2 l_q} = L.$$


Dieses ist nicht anders möglich, als dass das letzte Glied der Gleichung gleich null wird und daraus ergiebt sich l=q.

Die Coulisse muss nach einem Kreisbogen gekrümmt sein, dessen Länge gleich der Länge der Excenterstange ist

### Coulissensteuerung von Stephenson.

Diagramm für offene Stanges, 1/2 d. nat. Gr.





$$(a = 30, r = 60, l = 1400, c = 150, e = 24, i = 7).$$

$$(a) = \frac{1}{2} r (\sin \delta + \frac{c^2 - u^2}{c \cdot l} \cos \delta.$$

$$(b) = \frac{1}{2} r \frac{u}{c} \cdot \cos \delta.$$


Für u max. = c, Fig. 846, ergiebt sich:

Verwärts Voll  $(a_4) = \frac{1}{2} r \sin \delta$ .  $(a_0) = \frac{1}{2} r \sin \delta + \frac{1}{2} r \frac{c}{l} \cos \delta$ . Rückwärts Voll  $(a_4) = \frac{1}{2} r \cos \delta$ .  $(a_0) = \frac{1}{2} r \sin \delta + \frac{1}{2} r \frac{c}{l} \cos \delta$ .  $(a_4) = \frac{1}{2} r \sin \delta$ .  $(a_4) = \frac{1}{2} r \cos \delta$ .  $(a_4) = \frac{1}{2} r \cos \delta$ .

### Coulissensteuerung von Stephenson.

Diagramm für gekreuzte Stangen, 1/2 d. nat. Gr.

Fig. 848.



(a = 30, r = 60, l = 1400, c = 150, e = 24, i = 7).  
(a) = 
$$\frac{1}{2}r(\sin\delta - \frac{c^2 - u^2}{c l} \cdot \cos\delta)$$
.  
(b) =  $\frac{1}{2}r\frac{u}{c}\cos\delta$ .

Für u max. = c, Fig. 846, ergiebt sich.

$$\begin{array}{c|c} \textbf{Vorwärts} \ \textbf{Voll} & \textbf{Toter Punkt} \\ (a_4) = \frac{1}{2} \, r \, \sin \delta, \\ (b_4) = \frac{1}{2} \, r \, \cos \delta. \\ (b_0) = 0. \\ \end{array} \\ \begin{array}{c|c} \textbf{Toter Punkt} \\ (a_0) = \frac{1}{2} \, r \, \sin \delta - \frac{1}{2} \, r \, \frac{c}{l} \cos \delta, \\ (b_4) = \frac{1}{2} \, r \, \cos \delta. \\ \end{array} \\ \begin{array}{c|c} \textbf{Rückwärts} \ \textbf{Voll} \\ (a_4) = \frac{1}{2} \, r \, \sin \delta, \\ (b_4) = -\frac{1}{2} \, r \, \cos \delta. \\ \end{array}$$

Für die Entfernung x von Mitte Schieberspiegel bis Mitte Schieber (Fig. 846) erhalten wir als Näherungsformel:

offene Stangen: 
$$x = r \left( \sin \delta + \frac{c^2 - u^2}{c l} \cos \delta \right) \cos w + \frac{u r}{c} \cos \delta \sin w$$
, gekreuzte ,,  $x = r \left( \sin \delta - \frac{c^2 - u^2}{c l} \cos \delta \right) \cos w - \frac{u r}{c} \cos \delta \sin w$ .

Diese Gleichungen haben bessere Formen für Polarordienaten, setzen wir:

effene Stangen (a) = 
$$\frac{1}{2}r(\sin\delta + \frac{c^2 - u^2}{c l}\cos\delta)$$
,  
(b) =  $\frac{1}{2}r\frac{u}{c}\cos\delta$ ,

gekrenzte Stangen 
$$(a)=1/2$$
  $r$   $(sin\ \delta-\frac{c^2-u^2}{c\ l}\cos\ \delta),$   $(b)=1/2$   $r$   $\frac{u}{c}\cos\ \delta.$ 

so haben wir die **Gleichung eines Kreises,** welcher durch den Mittelpunkt geht.

Nehmen wir nun an, es sei u max. = c und die Führung des Umsteuerhebels sei mit 9 Schlitzen in gleichmässigen Entfernungen versehen, so nimmt u 9 verschiedene Werte an und zwar:

effene Stangen

$$u = c$$
 $u = \frac{8}{4}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{4}c$ 
 $u = 0$ 

Toter Punkt


 $u = 0$ 
 $u = -\frac{1}{4}c$ 
 $u = -\frac{1}{4}c$ 
 $u = -\frac{1}{4}c$ 
 $u = -\frac{1}{4}c$ 
 $u = -\frac{1}{2}c$ 
 $u = -\frac{8}{4}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u = \frac{1}{2}c$ 
 $u =$ 

Diese Werte eingesetzt ergiebt:

Wie aus dem Diagramm, Fig. 847, ersichtlich, ist der Dampfkanal nur bei gesenkter Coulisse ganz geöffnet, dagegen wird bei den anderen Coulissenstellungen nur teilweise ge-offnet. Man macht deshalb die Kanäle möglichst sohmal und sehr hreit.


### Coulissensteuerung von Pius Fink.

Fig. 849. 1 Schieber, 1 Coulisse.



### Coulissensteuerung von Heusinger v. Waldegg.

Fig. 850. 1 Schieber, 1 Coulisse.




### Coulissensteuerung von Polonceau.

Fig. 851. 2 Schieber, 2 Coulissen.

Die obigen Umsteuerungen sind näher beschrieben in "Zeuner, Schiebersteuerungen".

### Coulissensteuerung von Gooch.

Fig. 852 — 853.






Fig. 854.

### Offene Stangen

$$(a) = \frac{1}{2} r \left( \sin \delta + \frac{c}{l} \cos \delta \right),$$

$$(b) = \frac{r}{2} \frac{u}{c} \left( \cos \delta - \frac{c}{l} \sin \delta \right).$$

Gekreuzte Stangen geben ungünstigere Dampfverteilung und werden für Gooch'sche Coulisse selten angewandt.

### Gekrenzte Stangen

$$(a) = \frac{1}{2} r (\sin \delta - \frac{c}{l} \cos \delta),$$

$$(b) = \frac{r}{2} \frac{u}{c} (\cos \delta + \frac{c}{l} \sin \delta).$$

$$u = + c$$
 Voll Vorwärts  $u = -c$ ,


$$u = 0$$
 Toter Punkt  $u = 0$ ,

$$u = -c$$
 Voll Rückwärts  $u = +c$ .

Im Diagramm für offene Stangen, Fig. 854, liegen alle Mittelpunkte der Schieberkreise in einer Geraden, das Verellen ist also für alle Füllungsgråde constant.

### Coulissen-Steuerung von Allan.

Fig. 855-857.



offene Stangen:

### gekreuzte Stangen:

$$(a) = \frac{1}{2} r \left( \sin \delta + \frac{nc^2 - u^2}{nc \, l} \cos \delta \right)$$

$$(a) = \frac{1}{2} r \left( \sin \delta - \frac{nc^2 - u^2}{nc \, l} \cos \delta \right)$$

$$(b) = \frac{r \, u}{2 \, c} \left[ \cos \delta - c \frac{(n-1)}{n \, l} \sin \delta \right]$$

$$(b) = \frac{r \, u}{2 \, c} \left[ \cos \delta + c \frac{(n-1)}{n \, l} \sin \delta \right]$$

Es muss sein:

$$n = 1 + \frac{l_I}{lo} \cdot \frac{e}{f}$$

und darin

$$\frac{e}{f} = \frac{lo}{l_I} \left( 1 + \sqrt{1 + \frac{l}{l_I}} \right)$$

Der Hauptvorteil der Allan'schen Steuerung würde in der einfachen gradlinigen Form der Coulisse liegen. Das Diagramm zeigt fast dieselbe Dampfverteilung wie das der Stephenson'schen Coulissensteuerung, nur etwas gleichmässigeres Voreilen.

### Die Schieber-Ellipse.

### a. für einfache Schiebersteuerung.

Zum leichteren Verständnis Zeuner'schen Schieberdiagramms führt das Aufzeichnen der Schieber-Ellipse Fig. 858. Die endliche Länge der Treibstange soll in nachstehenden Betrachtungen vernachlässigt werden, da es sich nur darum handelt, erstens: das Zeuner'sche Schieberdiagramm verständlich zu machen, und zweitens; die schleichende Schieberbewegung resp. die Geschwindigkeit, mit welcher die einzelnen Kanäle vom Schieber geöffnet oder geschlossen werden, zu beobachten.

Man teilt den Durchmesser des Kurbelkreises in 10 Teile, errichtet Senkrechte von einer Horizontalen und trägt die Entfernung von Mitte Schieber bis Mitte Schieberspiegel, also die Sehnen des Schieberkreises auf den zugehörigen Verticalen auf. Die Fig. 858.

Response to the second sec

Verbindung der gefundenen Punkte giebt die sogenannte Schieber-Ellipse. Trägt man nun ferner noch die äussere Deckung e und die für den Eintritt erforderliche Kanalweite  $a_I$  auf, so giebt die horizontal schraffierte die wirkliche Eröffnung des Kanales an.

Im toten Punkt z. B. ist der Kanal um v und in der Kurbelstellung O0.4 um das Stück n offen.

Fig. 858 2/5 der nat. Gr.

Kanalweite		Innere Deckung	i = 9
n		Äusseres Voreilen	v = 5
Excentrizität	r = 45	Inneres Voreilen	$v_0 = 20$
Äussere Deckung	e 25	Voreilwinkel	£ - 41

### b. für Meyer'sche und Rider-Steuerung.

Das Aufzeichnen der Kanal-Eröffnungen des Grundschiebers geschieht in derselben wie bei der einfachen Steuerung.

In den Fig. 859 und 860 soll hauptsächlich der Einfluss der Grösse des Voreilwinkels d, auf die Geschwindigkeit, mit welcher der Kanal geschlossen wird, gezeigt werden und sind

folgende Daten zu Grunde gelegt:

Füllung h = 0.3, Durchlasskanal  $a_I = 25$ , Kanalweite a = 29, Äussere Deckung e = 15, Innere Deckung i = 6.5, Excentrizität des Grundschiebers r = 44, Excentrizität des Expansionsschiebers  $r_I = 44$ , Äusseres lineares Voreilen v = 3, Voreilwinkel des Grundschiebers  $\delta = 24^0$ , Maassstab 2/5 d. nat. Gr.

Voreilwinkel d. Expans.-Sch.  $\delta_I = 90^\circ$ . d. Expans.-Sch.  $\delta_{1} = 60^{\circ}$ . Fig. 859. Fig. 860. Eintritt Fintritt


Um nun die Eröffnung des Durchlasskanales zu erhalten, tragen wir die Entfernung der arbeitenden Kanten der Expansionsschieberfläche als Ordinaten auf, so giebt die vertical schraffierte Fläche die Eröffnung des Durchlasskanales an. Ein Vergleich von Fig. 859 mit Fig. 860 zeigt, dass der Dampfeintritt bei  $\delta_I = 90^\circ$  sich günstiger gestaltet als bei  $\delta_I = 60^\circ$ , welches an der Grösse des Eintrittswinkels  $\beta$  sofort erkenntlich.


Fig. 861.

### Ventilsteuerung.

Ventilsteuerung wird hauptsächlich bei grösseren Maschinen (etwa von 700 Hub aufwärts) angewandt.

Fig. 862-864 zeigen doppelsitzige Steuerventile.





Die Constructionen der Ventilmaschinen zeigen eine solche Vielseitigkeit, und grösstenteils patentiert oder Special-Constructionen, dass es zu weit führen würde, die einzelnen Systeme zu behandeln und soll deshalb in Nachstehendem nur einiges darüber gesagt sein.




Fig. 864.

Eine für Fördermaschinen früher sehr häufig angewandte Ventilsteuerung ist in Fig. 865-866 dargestellt.


E E sind die Dampfeinlassventile,

AADampfauslassventile,

DDDampfkanäle, welche nach den beiden Cylinderseiten führen.

Die Ventilbewegung erfolgt mittelst Winkelhebel, welch letztere durch ein Excenter in Bewegung gesetzt werden. Damit ein sicherer Abschluss der Ventile erfolgt, ist jede Ventilstange an ihrem oberen Ende mit einem Gewicht beschwert.

Die Ventilsteuerung arbeitet genau wie eine gewöhnliche Muschelschiehersteuerung, man kann demnach die Stange M durch eine beliebige Coulisse bewegen, und durch deren Verstellung sowohl die Maschine umsteuern, als auch die Füllung ändern.



Es bezeichne:

- h den Hub des Ventiles,
- v das Voreilen,
- s oberer Spielraum zwischen Hebelende und Schlitz, wenn die Excentrizität in der mittleren Lage steht,
- dr Durchm. der Einlassventile; d2 Durchm. der Auslassventile,
- h, Hub l, Hebellänge der
- h, Hub  $l_{\mathbf{e}}$  Hebellänge der
- l Hebellänge s. Fig. 865,
- so haben wir folgendes:

$$\begin{split} &\frac{l_2}{l_I} = \frac{h_2}{h_I} \\ &r = \frac{l}{l_I} (h + s) \\ &r \sin \delta = \frac{l}{l_I} (s + v) \\ &\sin \delta = \frac{l}{l_I} \frac{(s + v)}{r} \end{split}$$

## Collmann - Steuerung, Fig. 867 u. 868, der Görlitzer Maschinenbau - Anstalt.



Die Steuerung (Fig. 867) ist im Momente der Eröffnung des Einströmventiles gezeichnet, und bewegt sich die Steuerwelle oben gegen den Cylinder mit gleicher Tourenzahl der Maschine.

Durch das Knie kni wird die constante Bewegung von k, sowie die vom Regulator aus variable, das Knie durchbiegende Bewegung des Gleitstückes l, im Gelenk i zur Ventilbewegung vereinigt. Durch die Verschiebung des Gleitstückes l wird die Cylinderfüllung zwischen 0 bis 0,9 variable.


Zur Ventilbewegung ist ein im Folgenden beschriebener Gegenhebel - Mechanismus i t q h

eingeschaltet.

Im ersten Momente der Ventil-Eröffnung legt sich die Schiene it infolge der Aufwärtsbewegung von i bei  $\hbar$  gegen die Schiene  $g\,\hbar$ , wodurch das oben am Cylinder angeordnete Ventil langsam angehoben wird. Im nächsten Bewegungsmoment aber rückt infolge der abwälzenden Bewegung der zwei Schienen der Berührungspunkt derselben gegen i vor und erfolgt eine sehr rasche Ventilbewegung.

In ähnlicher Weise erfolgt der Ventilschluss sehr rasch, jedoch im letzten Bewegungsmoment (ca. 1/4 bis 1/2 mm vor Schluss des Ventiles) wird infolge der entgegengesetzten Abwälzung der zwei Schienen und der Verlegung des Berührungspunktes derselben nach h das Ventil langsam auf seinen Sitz

aufgesetzt.



Compound-Dampfmaschine mit Condensation und hinter einander liegenden Cylindern.

## Präcisions-Ventilsteuerung von Recke der Hannover'schen Maschinenbau-Anstalt. Fig. 869.





Fig. 869.


## Zwangläufige Ventilsteuerung von Dr. R. Proell. Fig. 870-871.


Fig. 870—871,



S. Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1888 Seite 448.

### Zwangläufige Ventilsteuerung von Kliebisch, der Cottbuser Maschinenbau-Anstalt. Fig. 872—873.





## Zwangläufige Ventilsteuerung von Ed. König und der Dampf- und Spinnerei-Maschinenfahrik Chemnitz. Fig. 874.




Fig. 874.

Der Excenterring ist mit einer Nase b versehen, in g aufgehängt und wird durch den Lenker c mit einem festen Drehpunkt d so gesteuert, dass die inneren Punkte der Nase b sich früher und mit kürzerem Wege senken als die äusseren Punkte derselben, entsprechend kleinen resp. grossen Füllungsgraden, welche Bewegung auf den Doppelhebel mittelst Übertrager f einwirkt.

(Dinglers polytechn. Journal Jahrg. 1888 No. 3).

## Zwangläufige Ventilsteuerung von Hartung der Harzer Actien-Gesellschaft, Nordhausen a/H.

Fig. 875—876.




Fig. 875-876.

### Sulzer-Steuerung mit Auslös-Mechanismus.

Gebr. Sulzer, Winterthur.

Fig. 877—878.




Fig. 877—878.

### Corliss - Steuerung. Fig. 879—880.

Fig. 879.





Fig. 880.

Bei allen Corliss-Steuerungen sind immer 4 Steuerungsteile vorhanden; die Schieber, Hähne etc. stehen nur während der Einströmung mit dem Mechanismus in Verbindung, werden aber plötzlich unabhängig von diesem und schliessen somit sofort.

Besondere Vorteile der Corliss-Steuerung sind: Sehr kleiner schädlicher Raum, Ein sehr schnelles Abschliessen der Einströmung. In Fig. 879—880 ist eine der ältesten Corliss-Steuerungen dargestellt. Vor dem Dampfcylinder, Fig. 880, liegt ein fünfarmiges Hebelwerk, Fig. 879, welches mit Zapfen an einer Scheibe befestigt ist. Der eine Hebel a, welcher die Scheibe in **schaukelnde Bewegung** setzt, führt nach dem Excenter; die anderen Hebel b c d e führen nach den Corliss-Hähnen. Der Hebel c hat eine Feder f und einen Knaggen g. Wird nun am Hebel a geschoben, so wird der Hebel b und somit der Hahn in drehende Bewegung gesetzt, bis z. B. der Hebel c an ein Hindernis c stösst, so wird die Feder f nachgeben und der Knaggen g vom Bolzen g entfernt. Jetzt wird der Hebel durch das Gewicht g in seine ursprüngliche Lage plötzlich zurückgeführt und somit der Hahn geschlossen. Um das starke Aufschlagen des Gewichtes zu verhindern, ist das Gehäuse des letzteren mit einer Klappe und einem Lufthahn versehen.

Die erste Corliss-Steuerung hat schon eine Menge constructiver Änderungen erfahren, die jedoch hier nicht weiter erwähnt werden sollen.

## Drehschiebersteuerung für veränderl. Expansion, Feodor Siegel, Schönebeck a/Elbe. Fig. 881—884.



In Fig. 881-884 bedeutet:

- W die Spindel für den rotierenden Grunddrehschieber,
- E Expansionshaube,
- R Hebel für den Regulator-Angriff,
- S Spindel für die Gabel G, welch letztere mittelst eines Röllchens die Expansionshaube auf den entsprechenden Füllungsgrad einstellt.
- A Kanal für den Dampfaustritt.

### Abschnitt VII.

### Effect-Berechnung und Dampfverbrauch.

Effect-Berechnung	252
Tabelle des Spannungscoeffizienten $k$	258
Arbeitsverlust durch Drosselung des Eintrittdampfes	254
" verfrühten Austritt	254
" Gegendruck des abziehenden Dampfes	255
" Compression	255
" Spannungsabfall b. Compound-Masch.	254
Schädl. Raum mit Tabelle	256
Vorläufige Werte von $p_m$	256
Tabelle der Endspannung f. d. vorteilhafteste Normalleistung	257
" "Füllungen bei gegebener Endspannung	258
" " Wirkungsgrade	259
" des Leergangswiderstandes	259
Werte der zusätzlichen Reibung	259
Werte des Gegendruckes und der Arbeitsverluste für nor-	
male Verhältnisse	260
Beispiel zur Berechnung einer Maschine ohne Condens	260
n, n mit , .	261
Maximalleistung	261
Werte des Gegendruckes und der Arbeitsverluste für die	001
Maximalleistung	261
	ممما
cylinder-Auspuff-Maschinen	`262
Tabelle der nominellen und Maximalleistungen für Ein- cylinder-Condensation-Maschinen	268
cylinder-Condensation-Maschinen	264
Beispiel zur Effectberechnung einer Compound-Maschine 264—	-265
Volumverhältnis des Hoch- und Nieder-Druckcylinders.	265
Der Receiver	265
Tabelle der nominellen und Maximalleistungen für Com-	200
pound-Maschinen	266
Dampfdiagramm der Normalleistung für CompMaschinen	267
. Maximalleistung	267
" _ " _ " _ " _ " _ " _ " _ " _ " _	268
Der Dampfverbrauch	_00
Dampfverbrauch ohne Condensation	269
Tabelle über den Einfluss des schädlichen Raumes auf den	
Dampfverbrauch mit Condensation	269
Tabelle des Dampfverbrauchs für EincylAuspuff-Maschinen	270
Condens.	271
CompMasch. mit Condens.	272
Kohlenverbrauch einiger Wasserwerke	273
Speisewassermenge mit Beispiel	274
Einspritzwassermenge	275
Die Luftpumpe	275

### The Burchany

Filling I and det

ein.
nör
las
zu
Exi
Bei
mit
Nor
dem
spie
tige

d

fläch i der s

Buc:

## Werte des Spannungscoeffizienten k. Tabelle 118.

Fül- lung				Schädl	iche R	äume	8.		
h	20/0	30/0	$4^{0}/_{0}$	5º/o	6º/o	7º/o	80/0	90/0	100/0
0,00	0,079	0,107	0,130	0,152	0,172	0.191	0,210	0,226	0,240
0,02	0,151	0,173	0,199	0,210	0.230	0,250	0,260	0,274	0,289
0,04		0,224	0,246	0,257	0,275	0,292	0,302	0,314	0,328
0,06	0,255	0,273	0,292	0,303	0,321	0,332	0,343	0,353	0,366
0,08	0,305	0,321	0,337	0,348	0,363	0,371	0,383	0,392	0,403
0,10	0,356	0,369	0,381	0,392	0,403	0.412	0,422	0,432	0,440
0,12	0,394	0,406	0,417	0,427	0,437	0.446	0,455	0,464	0,472
0,14	0,431	0,442	0,452	0,462	0,470	0.479	0,487	0,495	0,503
0,16	0,467	0,477	0,486	0,496	0.502	0,511	0,518.	0,525	0,533
0,18	0,502	0,513	0,519	0,529	0,533	0,542	0,548	0,554	0,562
0,20	0,535	0,545	0,552	0,559	0,565	0,571	0,577	0,584	0,590
0.22	0,564	0,573	0,578	0,586	0,592	0,597	0,603	0,609	0,615
0,24	0,592	0,600	0,606	0,612	0,618	0,622	0,628	0,633	0,639
$0,\!26$	0,619	0,626	0,631	0,637	0,643	0,646	0,652	0,656	0,662
0,28	0,645	0,651	0,655	0,661	0,667	0,669	0,675	0,678	0,683
0,30	0,670	0,675	0,680	0,685	0,689	0,692	0,696	0,700	0,704
0,32	0,693	0,697	0,702	0,706	0,710	0,714	0,718	0,721	0,725
0,34	0,715	0,718	0,723	0,726	0,730	0,739	0,738	0,741	0,745
0,36	0,736	0,738	0,743	0,745	0,749	0,756	0.757	0,760	0,764
0,38	0,756	0,757	0,762	0,763	0,767	0,772	0,775	0,778	0,782
0,40	0,773	0,775	0,779	0,781	0,784	0,787	0.794	0,797	0,800
0,42	0,791	0,792	0,794	0,798	0,801	0,803	0,810	0,812	0,815
0,44	0,808	0,809	0,810	0,814	0,817	0,818	0,824	0,826	0,829
0,46	0,824	0,825	0,823	0,829	0,832	0,834	0.837	0,839	0,842
0,48	0.838	0,840	0,839	0,843	0,846	0,845	0.849	0,851	0,854
0,50	0,850	0,852	0,854	0,856	0,857	0,858	0,862	0,864	0,866
0,55	0,879	0,881	0,883	0,885	0.886	0,886	0,889	0,890	0,891
0,60	0,906	0,908	0,910	0,912	0,913	0,913	0,914	0,915	0,916
0,65	0,927	0,929	0,931	0,932	0,933	0,934	0,935	0,935	0,936
0,70	0,947	0,949	0,951	0,952	0,953	0,953	0,954	0,954	0,955
0,75	0,962	0,964	0,966	0,967	0,968	0,968	0,968	0,968	0,973
0,80	0,976	0,978	0,980	0,980	0,981	0,981	0,981	0,981	0,981
0,90	0,994	0,995	0,995	0,995	0,996	0,997	0.997	0,998	0,998

Beispiel. Gegeben: Füllung h = 0.2, schädlicher Raum s = 70/0, so ist der Spannungscoeffizient k = 0.571.

### Effect-Berechnung.

Es bezeichne:

N: die indicierte Leistung in Pferdestärken,

 $N_{\bullet}$  , effective

 $oldsymbol{Q}$  " wirksame Kolbenfläche in  ${f qcm},$ 

H den Kolbenhub in m,

n die Anzahl der Umdrehungen pro Minute,

c die Kolbengeschwindigkeit in m pro Secunde,

h den Füllungsgrad bezogen auf H = 1,

p die mittlere Eintriltsspannung in Atm. abs.,

k den Spannungscoeffizienten, abhängig von der Füllung h und der Grösse des schädlichen Raumes s, Tabelle 118,

s die auf die Kolbenfläche reducierte Länge des schädlichen Raumes auf einer Seite bezogen auf H=1,

pm den mittleren für den Kolben wirksamen Dampfüberdruck auf einer Seite in kg pro qcm,

po den Gegendruck des abziehenden Dampfes in kg pro qcm,

odie auf die Kolbenfläche reducierte Summe der Arbeitsverluste durch Compression, Drosselung des Eintrittsdampfes, verfrühten Austritt und Gegendruck des austretenden Dampfes bei Beginn des Austritts in kg pro qcm,

so ist:

$$c = \frac{2 H n}{60} = \frac{H n}{30}; n = \frac{30 c}{H},$$

$$N_i = \frac{Q c p_m}{75},$$

der mittlere Kolbenüberdruck:

$$p_m = kp - (po + \sigma).$$

Der Spannungscoeffizient bestimmt sich nach:

$$k = h + (h + s) \log nat. \frac{1+s}{h+s}$$
; Tabelle 118.

Der Gegendruck  $p_o$  des abziehenden Dampfes ist abhängig von der Endspannung w und der Grösse der Dampfaustrittkanäle.


Tabelle 131, giebt Werte des Gegendruckes  $p_o$  für normale Verhältnisse, ca. 30 m mittlere Geschwindigkeit des abziehenden Dampfes, und für die Summe der Arbeitsverluste  $\sigma$ .

## Werte des Spannungscoeffizienten k. Tabelle 118,

Fül- lung				Schädl	iche R	äume	8.		
h	20/0	30/0	40/0	50/0	6º/0	7º/o	80/0	90/0	100/0
0,00	0,079	0,107	0,130	0,152	0,172	0.191	0,210	0,226	0,240
0,02	0,151	0,173	0,199	0.210	0.230	0.250	0,260	0,274	0,289
0,04	0,204	0,224	0,246	0,257	0,275	0.292	0,302	0,314	0,328
0,06	0,255	0,273	0,292	0,303	0,321	0,332	0,343	0,353	0,366
0,08	0,305	0,321	0,337	0,348	0,363	0,371	0,383	0,392	0,403
0.10	0,356	0,369	0,381	0.392	0,403	0.412	0,422	0,432	0,440
0,12	0,394	0,406	0,417	0,427	0,437	0.446	0,455	0,464	0,472
0,14	0,431	0,442	0,452	0,462	0,470	0.479	0,487	0,495	0,503
0,16	0,467	0,477	0,486	0,496	0.502	0.511	0,518.	0,525	0,533
0,18	0,502	0,513	0,519	0,529	0,533	0,542	0,548	0,554	0,562
0,20	0,535	0,545	0,552	0,559	0,565	0,571	0,577	0,584	0,590
0.22	0,564	0,573	0,578	0,586	0,592	0.597	0,603	0,609	0,615
0,24	0,592	0,600	0,606	0,612	0.618	0,622	0,628	0,633	0,639
0,26	0,619	0,626	0,631	0,637	0,643	0,646	0,652	0,656	0,662
0,28	0,645	0,651	0,655	0,661	0,667	0,669	0,675	0,678	0,683
0,30	0,670	0.675	0,680	0,685	0,689	0,692	0,696	0,700	0,704
0,32	0,693	0,697	0,702	0,706	0,710	0.714	0,718	0,721	0,725
0,34	0,715	0,718	0,723	0,726	0,730	0,739	0,738	0,741	0,745
0,36	0,736	0,738	0,743	0,745	0,749	0,756	0,757	0,760	0,764
0,38	0,756	0,757	0,762	0,763	0,767	0,772	0,775	0,778	0,782
0,40	0,773	0,775	0,779	0,781	0,784	0,787	0.794	0,797	0,800
0,42	0,791	0,792	0,794	0,798	0,801	0,803	0.810	0,812	0,815
0,44	0,808	0,809	0,810	0,814	0,817	0.818	0.824	0,826	0,829
0,46	0,824	0,825	0,823	0,829	0,832	0,834	0,837	0,839	0,842
0,48	0.838	0,840	0,839	0,843	0,846	0,845	0.849	0,851	0,854
0,50	0,850	0,852	0,854	0,856	0,857	0,858	0,862	0,864	0,866
0,55	0,879	0,881	0,883	0,885	0.886	0,886	0,889	0,890	0,891
0,60	0,906	0,908	0,910	0,912	0,913	0,913	0,914	0,915	0,916
0,65	0,927	0,929	0,931	0,932	0,933	0,934	0,935	0,935	0,936
0,70	0,947	0,949	0,951	0,952	0,953	0,953	0,954	0,954	0,955
0,75	0,962	0,964	0,966	0,967	0,968	0,968	0,968	0,968	0,973
0,80	0,976	0,978	0,980	0,980	0,981	0,981	0,981	0,981	0.981
0,90	0,994	0,995	0,995	0,995	0,996	0,997	0.997	0,998	0,998

Beispiel. Gegeben: Füllung h = 0.2, schädlicher Raum s = 70/0, so ist der Spannungscoeffizient k = 0.571.

### Die Arbeits-Verluste.



Es bezeichne ferner (auf die Kolbenfläche resp. den ganzen Kolbenweg reduciert):

- σ<sub>1</sub> Arbeitsverlust durch Drosselung des Eintrittdampfes,
- σ<sub>2</sub> , verfrühten Austritt,
- σ<sub>8</sub> , Gegendruck des abziehenden Dampfes,
- $\sigma_4$  , Compression,
- $\sigma_5$  , Spannungsabfall bei Compoundmasch.,
  - $\sigma = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 + \sigma_4 + \sigma_5$  die Summe dieser Verluste.

Der Arbeitsverlust  $\sigma_1$  durch Drosselung des Eintrittsdampfes wächst mit der Grösse des Füllungsgrades h; für Maschinen mit gewöhnlicher Schiebersteuerung (Meyer, Rider etc.) ist  $\sigma_1$  aus Tabelle 119 zu entnehmen.

### Werte der Drosselung $\sigma_1$ . Tabelle 119.

	0,05								
Ohne Dampfhemd									
Mit Dampfhemd .	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15

Bis  $2^0/_0$  verfrühten Austritt ist der Arbeitsverlust  $\sigma_2$  verschwindend klein. Manche Steuerungen bedingen jedoch einen noch früheren Austritt des expandierenden Dampfes (z. B. einfache Schiebersteuerung für kleine Füllungsgrade, Coulissensteuerung etc.). Der dadurch hervorgerufene Arbeitsverlust  $\sigma_2$  ist in Tabelle 120 angegeben.

### Werte des verfrühten Austritts $\sigma_2$ . Tabelle 120.

Ver- frühter	-		densatio			Condens nn. <b>w</b> in	
Austritt	1,2	2	3	4	1	2	3
0,02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,05	0,000	0,005	0,010	0,015	0,005	0,008	0,010
0,10	0,003	0,015	0,030	0,040	0,020	0,025	0,030
0,20		0,080	0,090	0,100	0,060	0,080	0,090
0,30		0,100	0,130	0,150			_

Der Arbeitsverlust  $\sigma_8$  durch Gegendruck des abziehenden Dampfes bei Beginn des Austrittes ist abhängig vom inneren Voreilen  $v_0$  und der Endspannung w, Tabelle 121.

## Werte des Gegendruckes $\sigma_3$ . Tabelle 121.

Inneres Voreilen			densati w in A			Condens nn. <b>w</b> in	
vo	1,25	2	3	4	1	2	3
$v_0 = a$	0,000	0,003	0,010	0,030	0,005	0,010	0,020
$v_o = 0.5a$	0,005	0,008	0,015	0,040	0,010	0,050	0,080
$v_0 = 0.2a$	0,020	0,030	0,040	0,070	0,040	0,080	0,120
$v_0 = 0$	0,040	0,090	0,100	0,120	0,080	0,100	0,180

Werte der Compression  $\sigma_4$ . Tabelle 122. Ohne Condensation  $(p_0 = 1, 15)$ .

Com- pression				Schädl	iche R	äume	8.		
0	20/0	30/0	40/0	5º/o	60/0	70/0	80/0	90/0	100/0
0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,025	0,016	0,015	0,014	0,013	0,012	0,009	0,008	0,006	0,005
0,050	0,044	0,039	0,034	0,029	0,024	0,019	0,016	0,013	0,010
0,075	0,065	0,060	0,055	0,050	0,045	0,040	0,034	0,027	0,020
0,10	0,109	0,097	0,080	0,063	0,056	0,053	0,049	0,048	0,047
0,15	_	0,190	0,164	0,138	0,120	0,102	0,088	0,075	0,070
0,20		_	0,244	0,228	0,204	0,180	0,160	0,140	0,120
0,25			_	0,312	0,288	0,265	0,248	0,230	0,210
0,30				_	0,375	0,351	0,333	0,315	0,264
	Tabe	lle 1	23.	Mit Co	ndens	ation (	$(p_0 =$	0,22).	
0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,025	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
0,050	0,005	0,004	0,003	0,003	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001
0,075	0,010	0,009	0,008	0,006	0,004	0,003	0,002	0,001	0,001
0,10	0,020	0,018	0,015	0,011	0,009	0,007	0,005	0,003	0,002
0,15	0,037	0,033	0,029	0,024	0,020	0,018	0,016	0,014	0,012
0,20	0,058	0,054	0,047	0,040	0,036	0,032	0,028	0,024	0,022
0,25	0,077	0,072	0,065	0,057	0,054	0,051	0,045	0,037	0,034
0,30	0,108	0,099	0,087	0,075	0,068	0,060	0,057	0,054	0,051

Der in Tabelle 122 u. 123 angegebene Arbeitsverlust  $\sigma_4$  durch Compression ist abhängig von der Compressionsdauer O und der Gegendruck-Dampfspannung  $p_0$ . Die Grösse des schädlichen Raumes richtet sich nach der Construction der Steuerung und beträgt Tabelle 124.

## Grösse des schädlichen Raumes s, reduciert auf die Kolbenfläche für H=1.

#### Tabelle 124.

	Art der Steueru	ng.	
Normalien. Abschnitt III.	halb.Schieber Fig. 243—246 und Kolbenschieber Fig. 881—842	Ventil	Corliss- hahn
0,060,08	0,03-0,06	0,04	0.025

Die obigen Werte für s gelten für normale Kolbengeschwindigkeiten c etwa gleich denen in Tabelle 92 angegebenen.

Bei schnelllaufenden Maschinen mit hoher Kolbengeschwindigkeit kann der schädliche Raum s bis zum doppelten Werte steigen.

Die der öconomisch günstigsten Leistung einer Maschine bei mittleren Brennstoffpreisen entsprechende Endspannung w ist nach Tabelle 125 und 126 zu wählen.

Die öconomisch günstigste Leistung einer Maschine ist diejenige, bei welcher die Kosten des Maschinenbetriebes einschliesslich Verzinsung, Amortisation und Reparaturen der Maschine und des Dampfkessels zu einem Minimum werden.

### Vorläufige Werte von $p_m$

für die nominelle Leistung (mit und ohne Condensation), für Überschlagsrechnungen genügend.

		Admis	sionssp	annung	in At	m. abs.	
•	4	5	6	7	8	9	10
$p_m =$	1,6	1,8	2,1	2,4	2,6	2,8	3,1

Werte der Endspannung w
in At. abs. für die öconomisch vorteilhafteste Normalleistung.
Tabelle 125. Eincylinder-Maschinen.

Indiz.	Au	spuff-M	[aschin	en.	Conde	nsation	s-Masc	hinen.
Pfst.		Adr	nission	sspann	ung p	in At.	abs.	
$N_i$	45,5	6-7,5	8—9	10	45,5	67,5	8-9	10
2-5	2,0	2,0	2,1	2,2				
5-10	1.0	1.0	10	0.1				
9-10	1,8	1,8	1,9	2,1				_
10-50	1,6	1,7	1,8	2,0	0,8	0,9	1,0	1,1
70 100								
50-100	1,5	1,6	1,7	1,9	0,8	0,9	1,0	1,1
100-200	1,4	1,5	1,6	1,8	0,7	0,8	0,9	1,0
7 10								
200 u. mehr	1,3	1,4	1,5	1,7	0,7	0,8	0,9	1,0
	<u></u>		**************************************					l,
ļ	Tab	elle 1	<b>26</b> . (	Compo	und-Ma	schine	n.	
	·							
10-50			1,6	1,7	0,7	0,8	0,9	1,0
50-100		_	1,5	1,6	0,7	0,8	. 0,8	0,9
100-500			1,4	1,5	0,6	0,7	0,8	0,9
500 u. mehr			1,3	1,4	0,5	0,6	0,7	0,8

Be is piel: Die günstigste Endspannung w ist für eine Eincyl.-Maschine mit Condensation von  $N_i = 150$  Pferdekraft und 7 At. abs. Admissionsspannung laut Tabelle = 0,8 At. abs. Der entsprechende Füllungsgrad ist aus Tabelle 127 zu entnehmen und beträgt bei  $70_0$  schädl. Raum 0,052.

Werte der Füllungen h bei gegebener Endspannung w

unter Berücksichtigung der Grösse des schädlichen Raumes von 3 bis 7 Prozent.

# Tabelle 127.

At. abs.	= d	$\rho = 8$ At. abs.	bs.	= d	p = 7 At. abs.	bs.	= d	$\rho = 6$ At. abs.	bs.	= d	p=5 At. abs.	bs.	r=d	= 4 At abs.	bs.
n	s=80/0 50/0 70/0	20/0	0/02	30/0	20/0	0/ <sub>0</sub> 2	30/0	20/0	0/02	30/0	50/0	0/02	30/0	20/0	100
9,0	0,047	0,027	0,027 0,012	0,058	0,040 0,021	0,021	0,073	0,055 0,037	0,037	0,093	0,076	0,059	0,124	0.108	0,090
2,0	0,061	0,042	0,023		0,073 0,055 0,037	0,037	060'0	0,090 0,072 0,054	0,054	0,114	260'0	080'0	0,150	0,134	0,118
8,0	0,073	0,055	0,037	0,088 0,070 0,052	0,000	0,052	0,107	0,090 0,072	0,072	0,135	0,118	0,101	0,176	0,160	0,144
6,0	0,086	0,068	0,053	0,103 0,085 0,067	0,085	0,087	0,124	0,124 0,107 0,096	960'0	0,155	0,139	0,123	0,205	0,186	0,171
1,0	0,098	0,081	0,064	0,064 0,117 0,100 0,083	0,100	0,083	0,141	0,141 0,125 0,108	0,108	0,176	0,160	0,144	0,229	0,212	0,197
1,2	0,127	0,107	0,107 0,095 0.147 0,130 0,113	0.147	0,130	0,113		0,174 0,180 0,144	0,144	0,217	0,505	0,183	0,279	0,265	0,251
1,4	0,150	0,133	0,133 0,117 0,176 0,160 0,144	0,176	0,160	0,144	0,210 0,195 0,179 0,255 0,244	0,195	0,179	0,255	0,244	0,229	0,337	0.318	0,305
1,6	0,178	0,160	0,144	0,205	0,190	0,174	0,160 0,144 0,205 0,190 0,174 0,244 0,230 0,215 0,299 0,286 0,272 0,389	0,230	0,215	0,299	0,286	0,272	0,389	0,370	0,358
1,8	0,202	0,186	0,171	0,234	0,220	0,202	0,186 0,171 0,234 0,220 0,205 0,279 0,265 0,251 0,340 0,328 0,315 0,434	0,265	0,251	0,340	0,328	0,315	0,434	0,422	0,412
2,0	0,227	0,212	0,197	0,265	0,250	0,235	0,265 0,250 0,235 0,313 0,300 0,287 0,382 0,370 0,358 0,485	0,300	0,287	0,382	0,370	0,358	0,485	0,475	0,465
2,2	0,292	0,278	0,264		0,325	0,312	0,337 0,325 0,312 0,399 0,387 0,375 0,485 0,475 0,465 0,614	0,387	0,375	0,485	0,475	0,465	0,614	909'0	0,600
3,0	0,356	0,343	0,331		0,400	0,390	0,411 0,400 0,390 0.485 0,475 0,465 0,588 0,580	0,475	0,465	0,588	0,580	0,572	0,742	0,737	0,732
3,5	0,420	0,408	0,398		0,475	0,405	0,485 0,475 0,405 0,571 0,562 0,554 0,693 0,685 0,679	0,562	0,554	0,693	0,685	0,679	0,871	898'0	0,862
4.0	0,485	0,475	0,465	0,558	0,550	0,550 0,541	0,656 0,650 0,643 0,794	0,650	0,643	0,794	0,790	0,790 0,786	1,000	1,000	1,000
4,5	0.549	0,540	0,531	0,632	0,625	0,617	0,632 0,625 0,617 0,742 0,737 0,731	0,737	0,731	268'0	0,893	0,880	I	I	I
2,0	0,610	0,600	0,810   0,600   0,599   0,705   0,700   0,695	0,705	0,700	0,695	0,830 0,821 0,811	0,821	0,811	1,000	1,000 1,000	1,000	١	ı	i
D	D. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.		ļ.												

Beispiel: Gegeben ist Endspannung w=1,2 At. abs., der schädliche Raum  $s=50/_0$  und die Admissionsspannung p=7 At. abs., so ist der Füllungsgrad h=0.13.

## Vorläufige Wirkungsgrade $\eta$ und $\frac{1}{\eta}$

für normale Verhältnisse und für die öconomisch günstigste Endspannung w. Tabelle 128.

	Auspu	ıffmasc	hinen		Conde	nsatio	nsmasc	hinen	
N <sub>e</sub>	$N_i$		1	Ęi	ncyline	ler	Co	ompou	nd
c	6	7	7	$\frac{N_i}{c}$	7	$\frac{1}{\eta}$	$\frac{N_i}{c}$	7	1 7
3	4	0,68	1,47		I —	_	I —	I —	. —
4	5	0,69	1,44	I —	_		_	_	
5	7	0,70	1,43		_		I —	. —	
6	8	0,71	1,41				-	I —	
8	11	0,72	1,39			_	-	_	_
10	13	0,73	1,37	14	0,70	1,43			_
12	16	0,74	1,35	16	0,71	1,41			
16	21	0,75	1,33	21	0,72	1,39			_
20	26	0,76	1,31	27	0,73	1,37	28	0,71	1,41
25	32	0,77	1,30	33	0,74	1,35	34	0,72	1,39
80	38	0,78	1,28	39	0,75	1,33	41	0,73	1,37
40	50	` 0,79	1,26	52	0,76	1,31	54	0,74	1,35
50	62	0,80	1,25	65	0,77	1,30	66	0,75	1,33
70	86	0,81	1,23	89	0,78	1,28	91	0,76	1,31
100	122	0,82	1.22	126	0,79	1,26	130	0,77	1,30
150	180	0,83	1,20	187	0,80	1.25	192	0,78	1,28
250	297	0,84	1,19	307	0,81	1,23	315	0,79	1,26
500	<i>590</i>	0,85	1,18	610	0,82	1,22	625	0,80	1,25
1000	1160	0,86	1,16	1200	0,83	1,20	1230	0,81	1,23
1500	1725	0,87	1,15	1785	0,84	1,19	<b>1830</b>	0,82	1,22
2000	2240	0,88	1,12	2320	0,85	1,18	2400	0,83	1,20

l=l'+l'' Leergangs-Widerstand für Auspuff-Maschinen, l=l'c+l''c , , Condens.-Maschinen,  $\mu$  Coeffizient der zusätzlichen Reibung für Eincyl.-Maschinen,  $\mu z$  , , zweicyl.- , dann ist die effective Leistung für:

Elnoyl.-Masch.: 
$$N_e = \frac{Q c (p_m - l)}{75 (1 + \mu)};$$

Zwelcyl.-Masch.: 
$$N_{\theta} = \frac{Q \ c \ (p_m - l)}{75 \ (1 + \mu_z)}$$

Werte von l'',  $l''_c$ ,  $\mu$ ,  $\mu_z$ . Tabelle 129.

D	200	400	600	800	1000
l"	0.13	0,07	0,04	0,03	0,02
l"c	0.22	0.11	0,07	0,05	0,04
4	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08
μz	0,20	0,16	0,13	0,11	0,10

Werte von l',  $l'_c$ .

Tabelle 130.

p	4	6	8
ľ	0,08	0,10	0,12
l'c	0,12	0,14	0.16

p Dampfdruck in At.

Bei sorgfältig ausgeführten und gut eingelaufenen Maschinen ist der Coeffizient der zusätzlichen Reibung  $\mu$  bis zu 30% kleiner anzunehmen.

### Der Arbeitsverlust o für normale Verhältnisse.

Für die in Abschnitt III behandelten Normalien und für nominelle Leistung der Maschine können σ und po aus Tabelle 181 entnommen werden.

# Werte für Arbeitsverlust $\sigma$ und Gegendruck $\rho_o$ für normale Verhältnisse.

Tabelle 131.

	Ein	cylinder-Ma	schine	Compound
		puff C   mit fhemd	Condensat. m C mit Dampfhemd	Condensat. mit Dampfhemd
$\sigma_1 =$	0,14	0,05	0,05	0,05
$\sigma_2 =$	0,00	0,00	0,00	0,00
$\sigma_8 =$	0,02	0,01	0,01	0,01
$\sigma_4 =$	0,04	0,04	0,02	0,02
$\sigma_5 =$	_	_		0,11
σ =	0,20	0,10	0,08	0,19
$p_o =$	1,15	1,15	0,22	0,21
$p_o + \sigma =$	1.35	1,25	0,30	0.40

### Beispiel:

Die nominelle Leistung der Maschine D=0.4 m, H=0.7 m, n=85, p=7 At. abs. ist zu bestimmen (Steuerung o C oder m C) Wirksame Kolbenfläche =  $1256.6-28.3=\sim 1228$  qcm,

Kolbengeschwindigkeit 
$$c = \frac{2 \cdot H \cdot n}{60} = \frac{2 \cdot 0.7 \cdot 85}{60} = 1.98 \text{ m.}$$

Der schädliche Raum ist nach Tabelle  $124 = 70_0$  anzunehmen.

### a. Als Auspuffmaschine ohne Dampfhemd.

Endspanning nach Tabelle 125 . . . w = 1,6 At. abs.,

Füllung , , 127 . . . h = 0.17,

Spannungscoeffizient nach Tabelle 118 k = 0,526,

somit ist:

$$p_m = kp - (p_0 + \sigma) = 0.526 \cdot 7 - (1.15 + 0.2) = 2.88$$
 kg pr. qcm.  
 $N_i = \frac{Q c p_m}{75} = \frac{1228 \cdot 1.98 \cdot 2.33}{75} = 75.5.$ 

Der Leergangs-Widerstand ist nach Tabelle 129 und 180 l = l' + l'' = 0.11 + 0.07 = 0.18.

Die zusätzliche Reibung  $\mu = 0.14$ .

Folglich die effective Leistung:

$$N_e = \frac{Q c (p_m - l)}{75 (1 + \mu)} = \frac{1228 \cdot 1,98 (2,33 - 0,18)}{75 (1 + 0,14)} = \sim 60 \text{ Pfst.}$$

### b. Als Condensationsmaschine.

Endspanning nach Tab. 125 . . . w = 0.9 At. abs., Füllung nach Tab. 127 . . . . h = 0.07, Spanningscoeffizient nach Tab. 118  $k = \frac{0.332 + 0.871}{2} = \sim 0.85$ , Gegendruck  $p_0$  nach Tab. 131 . . 0.22 Arbeitsverlust  $\sigma_n$  , 131 . . 0.08  $p_0 + \sigma = 0.30$ , somit ist:

$$p_m = kp - (p_0 + \sigma) = 0.35 \cdot 7 - 0.3 = 2.15,$$

$$N_i = \frac{Q \cdot p_m}{75} = \frac{1228 \cdot 1.98 \cdot 2.15}{75} = \sim 70.$$

Der Leergangswiderstand ist nach Tab. 129 u. 180 l=l'c+l''c=0.15+0.11=0.26,

die zusätzliche Reibung  $\mu = 0.14$ , folglich die effective Leistung:

$$N_e = \frac{Q \circ (p_m - l)}{75 \cdot (1 + \mu)} = \frac{1228 \cdot 1,98 \cdot (2,15 - 0,26)}{75 \cdot (1 + 0,14)} = \sim 58 \text{ Pfst.}$$

### Die Maximalielstung.

Als grössten Füllungsgrad h nimmt man gewöhnlich für Eincylinder-Transmissionsdampfmaschinen mit vom Regulator beeinflusster Steuerung 0,6 an und bezeichnet die dieser Füllung entsprechende Leistung als Maximalleistung.

# Werte für Arbeitsverlust $\sigma$ und Gegendruck $\rho_o$ für die Maximalleistung.

### Tabelle 132.

	l	p = 7 A cylinder-Mas		Hochdruck $h' = 0.5$ Compound
	ohne	puff C   mit fhemd	Condensat.	Condensat. mit Dampfhemd
$\sigma_1 =$	0,26	0,14	0,14	0,13
$\sigma_2 =$	0,00	0,00	0,00	0,00
$\sigma_8 =$	0,07	0,07	0,08	0,08
$\sigma_4 =$	0,04 0,04		0,03	0,03
$\sigma_5 =$				0,20
$\sigma =$	0,37	0,25	0,25	0,44
$p_0 =$	1,20	1,20	0,35	0,30
$p_0 + \sigma =  $	1,57	1,45	0,60	0,74

Werte der nominellen und Maximal-Leistung. Eincylinder-Auspuffmaschinen, Steuerung der Normalien o C. Tabelle 138.


									1	TOTAL TOTAL		3					i			
Hub.	Durchin				9/0		Non	Nominelle Leistung; $p=7$ At. abs.	, Lei	stung	.; p =	. 7 =	At. 8	ps.		Pro indiz. Pfst. und Stunde.	ndiz. und de.	$\mathbf{Max} \\ h = 0, 0$	Maximal-Leistung $= 0.6$ , $p = 7$ At. abs.	stung At. abs.
Н	D	2	υ	ဇ	•	\$	~	z,	po	ь	pm d	N;	4	Ne		Dampf Kohle kg kg	Kohle	$N_e$	Dampf pro Ni	Keble pro Ni
							П													
300	200	150	1,50	309	œ	1,8	0,5	0,577		1,15 0,20 2,68	2,68	16	0,72	=	9	20	2,9	22	23	3,3
													-							
<b>00</b> *	250		120 1,60	476	8	1,7	0,18	0,18 0,548 1,15 0,20 2,47	1,15	0,20	2,47	25	0,74	18	15	18	2,6	30	21	3,0
											•									
009	300	106	1,76	687	8	1,7	0,18	0,18 0,548 1,15 0,20 2,47	1,15	0,20	2,47	39	0,75	59.	22	17	2,2	50	20	2,9
009	350	95	1,90	828	2	1,6	0,17	1,6 0,17 0,527 1,15 0,20 2,33	1,15	0,20	2,33	22	0,77	42	40	16	2,4	75	19	2,2
200	400	85	1,98	1228	2	1,6	0,17	1,6 0,17 0,527 1,15 0,20 2,33	1,15	0,20	2,33	22	82,0	28	92	15	2,15	100	19	2,2
800	450	22	2,05	1557	2	1,6	0,17	0,17 0,527		1,15 0,20 2,33	2,33	90	62,0	28	22	14,5	2,1	140	18	2,8
006	800	20	2,10	1925	8	1,5	0,16	0,16 0,502		0,20	1,15 0,20 2,16 116 0,80	116	0,80	85	90	14	2	180	18	2,8
1000	220	65	2,18	2331	8	1,5	0,16	1,5 0,16 0,502 1,15 0,20 2,16 145 0,80 116	1,15	0,20	2,16	145	0,80		110	13	1,9	230	17	2,5

# Eincylinder-Condensations-Maschinen, Steuerung nach Normalien m C. Tahalla 184

				ľ																
Hub Du	Durehm.				%		Nom	Nominelle Leistung; $p = 7$ At. abs.	Leis	stung	; p=	. 2 #	At. a	bs.		Pro indig. Pfst. und Stunde.	ndig. und	$\mathbf{Max} \\ \mathbf{h} = 0,$	Maximal-Leistung $h = 0.6, p = 7 \text{ At. abs.}$	stung At. abs.
H .	P	u	υ	ò	. ••	3	'n	k	bo	O	$\sigma \mid p_m \mid N_i$	$N_i$	4	4	Ne	Dampf Kohle		$N_e$	pro N; pro N;	Koble pro $N_i$
200	800	108	106 1,78	987	œ	1,03	0,08	0,38	0,22	0,38 0,22 0,08 2,36	2,36	38	0,72	22	S	14	67	09	17	2,4
									j											
800	860	95	1,9	938	2	6,0	0,07	0,37 0,22 0,08 2,15	0,22	80,0		51	51 0,73	37	35	13	1,9	06	17	2,4
700	400	82	1,98	1,98 1228	7	6,0	0,07	0,37 0,22 0,08 2,15 70 0,75	0,22	80,0	2,15	02	0,75	25	20	12,5	1,8	130	16	2,3
											-								-	
800 4	450	22	2,05	2,05 1557	7	6'0	20,0	0,37 0,22 0,08 2,15 92 0,76	0,22	80,0	2,15	85	92,0	02	65	12	1,8	170	16	2,3
	-																			
900	200	20	2,10	70 2,10 1925	9	0,85	0,85 0,067 0,34 0,22 0,08 2,08 112 0,76	0,34	0,22	80,0	2,08	112	92,0	85	80	11,5	1,7	210	15	2,2
1000 5	920	65	2,16 2331	2331	0	0,85	0,85 0,067	0,34 0,22 0,08 2,08 139 0,77 107	0,22	90,0	2,08	139	0,77	107	100	11	1,8	260	15	2,2
	_											_								

Soll z. B. die Maschine  $400/7_{00}$  bei  $s=40/_0$  75 indiz. Pferdestärke leisten, so ist Die fettgedruckte Anzahl der Pferdekräfte ist für die nominelle Bezeichnung geeignet. Der Dampf-u. Kohlenverbrauch sind in kg pro indiz. Pferdekraft u. Stunde angegeben. Je kleiner der schädliche Raum s, desto grösser bei gleicher Leistung die Füllung h.

annähernd h = 0.17 + 0.07 - 0.04 = 0.20 Füllung.



### Effect-Berechnung der Compound-Maschine.

Die Leistung der Compound-Maschine ist gleich der einer Eincylinder-Maschine mit dem grossen Cylinder, bei welcher dieselbe Gesamtexpansion stattfindet wie bei der Compound-Maschine.

Die Gesamtexpansion ist: Admissionsdruck abs. Endspannung abs.

Es bezeichne wieder (s. auch Fig. 889-890):

h, s, w Füllung, schädl. Raum, Endspannung,

d, h', s', w' Werte für den Hochdruckcylinder, D, h'', s'', w'' . Niederdruckcylinder.

das Verhältnis der Cylindervolumen,

Q den Querschnitt des Niederdruckcylinders,

hi die ideelle Füllung, reduciert auf den grossen Cylinder, entsprechend der Gesamtexpansion des Dampfes.

 $s_i = \frac{s}{V}$  der zur Bestimmung von  $p_m$  einzuführende ideelle

Wert für den schädlichen Raum.

Dann ist bei gleichem Hub beider Cylinder (von Spannungsabfall abgesehen)

schädl. Raumes

ohne Berücksichtigung des | mit Berücksichtigung des schäd.

idl. Raumes 
$$\frac{V}{v \cdot h'} = \frac{p}{w''} = \frac{1}{h'} \cdot \frac{1}{h''} \qquad \frac{V \cdot (1 + s'')}{v \cdot (h' + s')} = \frac{p}{w''} = \frac{1}{h' + s'} \cdot \frac{1}{h'' + s''}$$

Beispiel: Die nominelle Leistung einer Compound-Maschine mit Condensation ist zu bestimmen, gegeben sind: Durchmesser des Hochdruck cylinders . . . d = 400 mm,

, Niederdruck cylinders . D=610 , Gemeinschaftlicher Hub . . . . . . . H=700 ,

Verhältnis der Cylindervolumen . . . .  $\frac{V}{r} = 2,35$ , Umdrehungen pro Minute . . . .

Admissions druck . . . . . . . . . . . . . . . . . p = 7 At. abs., Schädlicher Raum des Niederdruckeylinders  $s'' = \sim 5^{0}/_{0}$ .

Endspanning w = w'' nach Tabelle 126 . . w = 0.8 At. abs.,

Ideeller schädlicher Raum  $s_i = \frac{0.05}{2.85} = \sim$ .  $s_i = 0.02$ ,

Ideelle Füllung nach Tabelle 127 . . .  $\sim h_i = 0.1$ , Spannungscoeffizient nach Tabelle 118 . . . k = 0.356, Gegendruck u. Arbeitsverlust, nach Tab. 181,  $p_0 + \sigma = 0.40$ . also der mittlere Kolbenüberdruck:

 $p_m = kp - (p_0 + \sigma) = 0.356 \cdot 7 - 0.4 = 2.09 \text{ kg pro qcm}$ die Kolbengeschwindigkeit:

$$c = \frac{2 \cdot 0.7 \cdot 75}{60} = 1.75$$
 m pr. Sec.

die wirksame Kolbenfläche Q = 2922 - 42 = 2880 qcm,

folglich die indizierte Leistung:

$$N_i = \frac{Q \circ p_m}{75} = \frac{2880 \cdot 1,75 \cdot 2,09}{75} = \sim 140.$$

Der Leergangs-Widerstand ist nach Tab. 129 u. 130

$$l = l'_c + l''_c = 0.15 + 0.11 = 0.26,$$

die zusätzliche Reibung  $\mu_z = 0.16$ 

folglich die effective Leistung:
$$N_c = \frac{Q \circ (p_m - l)}{75 \cdot (1 + \mu_z)} = \frac{2880 \cdot 1,75 \cdot (2,09 - 0,26)}{75 \cdot (1 + 0,16)} = \sim 106 \text{ Pfst.}$$

Der Füllungsgrad k' für den Hochdruckcylinder bestimmt sich wie folgt:

Es ist die Gesamt-Expansion  $\frac{p}{w''} = \frac{7}{0.8} = 8,75$ ; wenn nun s' = s'' = 0.05 ist, dann beträgt:

$$\frac{V(1+e^{\prime\prime})}{v(h^{\prime}+e^{\prime})} = \frac{2,85 \cdot 1,05}{h^{\prime}+0,05} = 8,75, \ h^{\prime} = \frac{2,85 \cdot 1,05}{h^{\prime}+0,05} - 0,05 = 0,28,$$
Die Endspannung des Hochdruckcylinders ergiebt sich (siehe

auch Seite 267)


$$\mathbf{w'} = \frac{(\mathbf{h'} + \mathbf{s'}) \cdot \mathbf{p}}{1 + \mathbf{s'}} = \frac{(0.23 + 0.05) \cdot 7}{1.05} = 1.86,$$

und erhalten wir als mittleren Arbeitsdruck für den Niederdruckcylinder, bei Annahme von 0.4 At. Spannungsabfall: p'' = 1.86 - 0.4 = 1.46.

Daraus folgt:

$$h'' = \frac{\mathbf{v''}(1+s'')}{p''} - s'' = \frac{0.8 \cdot 1.05}{1.46} - 0.05 = 0.525.$$

### Der Receiver. Fig. 888.



Es bezeichnet in Fig. 888:

d den Durchmesser der Übergangsleitung.

- Frischdampfeintritt vom Dampfmantel des Niederdruck-A cylinders,
- $\boldsymbol{B}$ Frischdampfaustritt zum Dampfmantel des Hochdruckcylinders,
- $\boldsymbol{c}$ Condensationswasserabfluss des Receivers,
- $\boldsymbol{E}$ Receivermentels.

# Compound-Maschinen fur 7 At. abs. mit Condensation. Tabelle 135.


ļ	4 %	N,	4	10,8	10,2	9,6	0,6	8,5	Ī
I	Maximal- Leistung.	Dampf pr.N;	11,4	1 1		1 1		1 1	L
		χ	8	107	151	208	280	374	
١	dta- neage nea neage neage neage neage neage neage neage neage nea	qania messaw q mdə	11	16	22	22	34	43	
	ndis.	Eoble Koble	1,3	1,26	1,20	1,07	1,0	0,95	
	Pro indis. Pfst. und	Stunde. Dampf Kohle kg kinspi	8,5	8,2	6,7	9,2	7,3	2,0	
			42	92	100	130	175	230	
ı	<b>2</b>	Ne	47	11		132	621		
	t. ab	u	0,73	96 0,74	0,76	0,76	92.0	0,77	
	7 A	N,	65	98	140	174	235	308	
	ll d	$\sigma \mid p_m \mid N_i \mid$	2,09		2,09	1,91	1,91	1,91	
	gung	ο	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	
	Leist	od.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	
	Nominelle Leistung $p = 7$ At. abs.	y.	2,3 90 1,5 1560 2 0,8 0,10 0,356 0,21 0,19 2,09 65 0,73	0,8 0,10 0,356 0,21 0,19 2,09	0,8 0,10 0,356 0,21 0,19 2,09 140 0,78 106	70 1,86 3690 2 0,75 0,09 0.33 0,21 0,19 1,91 174 0,76	4605 2 0,75 0,09 0,33 0,21 0,19 1,91 235 0.76	2 0,75 0,09 0,33 0,21 0,19 1,91 308 0,77 237	
	Nomi	hį	0,10	0,10	0,10	0,09	60'0	60,0	T
	-	8	0,8	8,0	8,0	0,75	0,75	0,75	
		.2	67	63	22	2	2	- 2	
		0	1560	1,6 2170	1,75 2880 2	3690	4605	5610	
		υ	1,5		1,75	1,86	2,01	2,42 65 2,16,5610	
		z.	8	8	75	02	29	65	
		<u>a</u>	2,3	2,3 80	2,35 75	2,37	2,39 67 2,01	2,42	
	Gyl.	D	450	530	610	690 2,37	270	850	
	Hochdr. Niederdr. Oyl. Oyl.	q	300	380	400	460	200	880	
	Hub	Н	200	009	200	008	006	1000	r

Der Niederdruckcylinder erhält fixe Expansion von 0,5 Füllung, Compression o" = 0,18, Der Hochdruckcylinder erhält variable Füllung von 0,0 bis 0,5, Compression o' = 0,07,

 $\frac{V}{\sigma}$  Verhaltnis der Cylindervolumen; Q Querschnitt des Niederdruckcylinders;  $s_i$  Ideeller schädlicher Raum =  $\frac{V}{\sigma}$ ; hi Ideelle Füllung; w Endspannung abs.

### Dampfdiagramm der Normal-Leistung

für die in Tab. 135 angegebenen Compound-Maschinen.



$$w' = \frac{(h' + s') p}{1 + s'}; \quad w'' = \frac{(h'' + s'') p''}{1 + s''}$$

$$h' = \frac{w' (1 + s')}{p} - s'; \quad h'' = \frac{w'' (1 + s'')}{p''} - s''$$

$$w' - p'' \text{ Spannungsabfall.}$$

Die Leistungen der beiden Cylinder sind annähernd gleich.

### Dampfdiagramm der Maximal-Leistung

für die in Tab. 135 angegebenen Compound-Maschinen.




Fig. 890.

### Der Dampfverbrauch.

S sei der Gesamt-Dampfverbrauch pro Stunde,

 $S_i$  , Dampiverbrauch pro indiz. Pferdest. und Stunde.

Im wesentlichen ist der Dampfverbrauch pro indiz. Pfdst. und Stunde abhängig von der Stärke der Maschine, der Admissionsspannung p, der Grösse des schädlichen Raumes s und der Endspannung w.

### Bedeutet:

- Q die wirksame Kolbenfläche in qcm,
- e die Kolbengeschwindigkeit in m pro Sec.,
- h + s Füllung plus schädl. Raum, bezogen auf H = 1,
- γ Gewicht eines cbm Dampfes von der Admissionsspannung p,
- D Cylinderdurchmesser in cm,

pm den mittleren Kolbenüberdruck in kg pro qcm,

hi, si entsprechende ideelle Werte der Compound-Maschinen, so kann gesetzt werden für den Gesamt-Dampfverbrauch pro Stunde

### a. Eincylinder-Maschinen

$$S = \frac{0.86 \ Q \ c \ (h + s) \ \gamma}{\text{nutzbar}} + \frac{5 \ D \sqrt{p_m}}{\text{Dampfverlust}}$$

### b. Compound-Maschinen

$$S = 0.86 Q c (h_i + s_i) \gamma + 3 D \sqrt{p_m}$$

Der Dampfverbrauch pro indizierte Pferdekraft und Stunde ist dann:

$$S_i = \frac{S}{N_i}$$

Der Einfluss des schädlichen Raumes auf den Dampfverbrauch kann verringert werden durch genügend hohe Compression, event. bis zum Anfangsdruck p. Bei Maschinen mit Schiebersteuerung und namentlich bei Condensationsmaschinen ist dieses schwer erreichbar; man muss sich dort mit einem geringeren Compressions-Enddruck begnügen.

In Tabelle 186 und 187 ist der Einfluss des schädlichen Raumes auf den Dampfverbrauch  $S_i$  dargestellt, für eine Eincylinder-Maschine von  $D=400,\,H=700$  bei Annahme von keiner oder geringer Compression.

# Einfluss des schädlichen Raumes auf den Dampfverbrauch S.

 $(S_i \text{ in kg pro indiz. Pferdekraft und Stunde.})$ 

### Ohne Condensation.

### Tabelle 136.

		$7; p_m = 1,35; k$			$ \begin{array}{l} 4; p_m = 0 \\ = 1,4; k = 0 \end{array} $	
s ==	3%	6%	90/0	3%	6%	9%
h ==	0,20	0,185	0,17	0,36	0,345	0,33
w =	1,6	1,63	1,67	1,5	1,52	1,54
h+s=	0,23	0,245	0,26	0,39	0,405	0,42
$S_i =$	14,1	15,0	15,9	21,1	22,0	22,9

### Mit Condensation.

### Tabelle 137.

		$7; p_m = 0.30; k$		1	$4; p_m = 0.3; k$	1
•=	3%	6%	90/0	30/0	6 %	8 0 10
h =	0,1	0,082	0,065	0,20	0,18	0,165
w =	0,88	0,94	1,00	0,90	0,92	0,94
h + s =	0,13	0,142	0,155	0,23	0,24	0,255
$S_i =$	11,4	12,3	13,6	15,2	15,8	16,8

Wie aus Tabelle 186 ersichtlich, gebraucht die Maschine 400 Durchm. 700 Hub mit 7 Atm. abs. und  $6\,\%_0$  schädlichen Raum  $15-14,1=0,9\,\mathrm{kg}$ , also ca.  $6\,\%_0$  Dampf mehr als bei  $3\,\%_0$  schädlichen Raum; vorausgesetzt gleiche Compressionsverhältnisse.

### Dampf-Verbrauch in kg

pro indiz. Pferdest. und Stunde (für die nominelle Leistung).

# Eincylinder - Auspuffmaschinen mit Expansions - Steuerung.

Tabelle 138.

D = Cyldrchm. in mm c = Kolbengeschwin-	Schädl. Raum	Abs.	Admis	ssionss	pannu	ıng <b>p</b> i	n At.
digk.in m pr. Sec.	8	4	5	6	7	8	9
D = 200	3%	28,5	24,0	21,0	19,0	17,0	15,0
c = 1,3-1,8	6 "	30,0	25,0	22,0	20,0	18,0	16,0
c = 1,5-1,6	9 "	31,5	26,0	23,0	21,0	19,0	17,0
D = 300	3 "	24,0	20,0	18,0	16,0	14,0	13,0
, , ,	6 "	25,0	21,0	19,0	17,0	15,0	14,0
c=1,5-2	9 "	26,0	22,0	20,0	18,0	16,0	15,0
70 400	3 "	21,0	18,0	16,0	14,0	13,0	12,0
$ \begin{array}{c} D = 400 \\ c = 1,6 - 2,1 \end{array} $	6 ,	22,0	19,2	17,0	15,0	14,0	13,0
c=1,0-2,1	9 "	23,0	20,0	18,0	16,0	15,0	14,0
. 70 500	3 "	20,0	17,0	15,0	13,0	12,0	11,5
D = 500  c = 1,8 - 2,3	6 "	21,0	18,0	16,0	14,0	13,0	12,5
c=1,8-2,5	9 "	22,0	19,0	17,0	15,0	14,4	13,5
D=600	3 "	19,5	16,0	14,0	12,6	11,5	11,0
c = 2 - 2,5	6 ,	20,5	17,0	15,0	13,5	12,5	12,0
c=z-z,5	9 "	21,5	18,0	16,0	14,3	13,5	13,0
7 - 700	3 "	19,0	16,0	14,0	12,4	11,4	10,6
D = 700  c = 2,2 - 2,8	6 "	20,0	17,0	15,0	13,2	12,2	11,5
c = z, z - z, o	9 "	21,0	18,0	16,0	14,0	13,0	12,4
n - 000 (	3 "	18,6	15,0	13,0	12,0	11,0	10,4
D = 800  c = 2,4 - 3,0	6 "	19,5	16,0	14,0	12,8	11,8	11,2
c = z, 4 - 3, 0	9 "	20,4	17,0	15,0	13,6	12.6	12,0
D = 900	3 "	18,0	15,0	13,0	11,8	11,0	10,3
c = 2, 5 - 3, 2	6 "	19,0	16,0	14,0	12,5	11,8	11,0
c = 2, 5 - 3, 2	9 "	20,0	17,0	15,0	13,3	12,6	11,7

### Beispiel :

Der Dampfverbrauch einer Eincylinder-Auspuff-Maschine von 400 Cyl.-Drchm. 700 Hub ist:

bei 5 At. abs. und 3% schädl. Raum 18 kg pro indiz. Pfst. u. Stunde,

Bei exacten und gut eingelaufenen Maschinen kann der Dampfverbrauch bis zu 15% geringer ausfallen.

### Dampf-Verbrauch in kg

pro indiz. Pferdest. und Stunde (für die nominelle Leistung). Eincylinder-Condensations-Maschinen.

Tabelle 139.

D = Cyldrchm. in mm $c = Kolbengeschwin-$	Schädl, Raum	Abs.	Admi	ssions	p <b>ann</b> u	ng p i	n At.
digk.in m pr. Sec.	s	4	5	6	7	8	9
D = 200	30/0	20,0	17,5	16,0	15,0	14,0	13,0
c = 1.3 - 1.8	6 "	21,0	18,5	17,0	16,0	15,0	14,0
c = 1,5 - 1,0	9 "	22,0	19,5	18,0	17,0	16,0	15,0
D = 300	3 "	17,0	15,0	13,8	12,6	11,7	11,0
	6 "	18,0	16,0	15,0	13,8	12,8	12,0
c=1,5-2	9 ,	19,0	17,0	16,0	15,0	14,0	13,0
D = 400	3 "	15,0	13,4	12,4	11,3	10,7	10,0
c = 1, 6 - 2, 1	6 "	15,8	14,4	13,4	12,3	11,7	11,0
c=1,0-2,1	9 "	16,5	15,4	14,4	13,4	12,7	12,0
D = 500	3 "	14,0	12,5	11,5	10,5	10,0	9,5
. ,	6 "	14,7	13,5	12,5	11,4	11,0	10,5
c = 1.8 - 2.3	9 "	15,5	14,5	13,5	12,4	12,0	11,5
D = 600	3 "	13,0	11,5	10,8	10,0	9,5	9,0
c = 2 - 2.5	6 "	13,6	12,5	11,8	11,0	10,5	10,0
c=z-z,5	9 "	14,4	13,5	12,8	12,0	11,5	11,0
D = 700	3 "	12,5	11,2	10,5	9,6	9,1	8,7
c = 2, 2 - 2, 8	6 "	13,0	12,0	11,5	10,5	10,0	9,5
c = 2, 2 - 2, 0	9 "	13,5	13,0	12,5	11,4	11,0	10,2
D = 800	3 "	12,0	11,0	10,0	9,2	8,8	8,5
$\begin{array}{c} D \equiv 800 \\ c = 2.4 - 3 \end{array}$	6 "	12,5	12,0	11,0	10,0	9,6	9,2
c=2,4-5	9 "	13,0	13,0	12,0	10,8	10,2	10,0
D = 900	3 "	11,5	10,3	9,6	9,0	8,6	8,0
c = 2.5 - 3.2	6 "	12,0	11,3	10,5	9,8	9,5	8,8
0 = 2,0 = 5,2	9 "	12,5	12,3	11,4	10,6	10,4	9,6

### Beispiel:

Der Dampfverbrauch einer Eincyl.-Condensations-Maschine von 400 Cyl.-Drchm. 700 Hub ist:

bei 5 At. abs. u.  $3^{0}/_{0}$  schädl. Raum 13,4 kg pro indiz. Pfst. u. Stunde,  $8^{0}/_{0}$   $9^{0}/_{0}$  n 12,7 n n n n n n n n

Bei exacten und gut eingelaufenen Maschinen kann der Dampfverbrauch bis zu  $15\,^0/_0$  geringer ausfallen.

### Dampf-Verbrauch in kg

pro indiz. Pferdest. und Stunde (für die nominelle Leistung). Compound-Maschinen mit Condensation.

Tabelle 140.

D = Niederdruck-Cy- linderdrchm. in mm	Schädl. Raum	Abs. Admissionsspannung p in At.								
c = Kolbengeschwin- digk.in m pr. Sec.	8"	4	5	6	7	8	9			
D = 400	30/0	12,0	10,6	9,7	9,0	8,3	7.8			
c = 1.4 - 1.8	6 "	12,2	10,8	10,0	9,3	8,6	8,1			
c = 1,4 - 1,6 (	.9 "	12,4	11,0	10,3	9,6	8,9	8,4			
D = 500	.3 "	11,0	10,0	9.0	8,4	7,9	7,4			
c = 1.5 - 2	6 "	11,3	10,2	9,3	8,7	8,0	7,7			
c = 1, 5 - 2	9 "	11,6	10,4	9,6	9,0	8,3	8,0			
D = 600	3 "	10,4	9,4	8,4	7,8	7,4	7,0			
c = 1,6 - 2,1	6 "	10,6	9,6	8,7	8,1	7,7	7,3			
	8· "	10,8	9,8	9,0	8,4	8,0	7,6			
D = 700	3 "	10,0	8,9	8,2	7,6	7,1	6,6			
$b \equiv 700$ $c = 1.7 - 2.2$	6 ,	10,2	9,1	8,5	7,9	7,4	6,9			
c=1,r-2,2	9 "	10,4	9,3	8,8	8,2	7,7	7,2			
n 000 (	3 "	9,5	8,5	7,8	7,2	6,8	6,4			
$D = 800 \\ c = 1.8 - 2.4$	6 "	9,7	8,7	8,1	7,5	7,1	6,7			
	9 "	9,9	8,9	8,3	7,8	7,4	7,0			
$D = 900 \qquad \qquad $	3 "	9,2	8,2	7,6	7,0	6,6	6,2			
c = 1.9 - 2.6	6 "	9,4	8,4	7,9	7,3	6,9	6,5			
c = 1, 5 - 2, 6	9 "	9,6	8,6	8,2	7,6	7,2	6,8			
D = 1000	3 "	9,0	8,0	7,4	6,9	6,5	6,0			
c = 2.0 - 2.8	6 "	9,2	8,2	7,7	7,2	6,8	6,3			
0 = 2,0 = 2,8	9 "	9,4	8,4	8,0	7,5	7,1	6,6			

s" schädl. Raum des Niederdruckcylinders:

Bei exacten und gut eingelaufenen Maschinen kann der Dampfverbrauch bis zu  $10^{\,0}/_{0}$  geringer ausfallen.

Die Frage des Brennmaterial-Verbrauchs tritt immer mehr in den Vordergrund und hat Verfasser auf folgender Seite eine Tabelle zusammengestellt, dessen Werte einem Berichte der Commission für Wasserstatistik entnommen sind.

aus der statistischen Zusammenstellung des "Deutschen Vereins der Gas- und Wasserfachm." Betriebsresultate einiger Wasserwerke 1888/89

	Tabelle 141.				
+0	Domefine		Dfat	Brennmaterial	Verbrauch pro 1 Pfst.
OIO.	Dampinasching	Druck	1 190.	Art	u. Stunde.
Würzburg	1 Compound-Masch., 2 eincyl. Masch. m. Cond.	8	38	Westf. Steinkohlen	1,58.
Duisburg	Lieg. Maschine mit Condensation	5	59	Steinkohlen	1,93
Heilbronn		9	31	Westf. Steinkohlen	2,06
Bonn	2 2 2	9	53	r a	2,17
Colmar	Lieg. Maschine	6,5	45	Saarkohlen	2,47
Regensburg	Balancier-Maschine mit Condensation	9	28	Böhm. Steinkohlen	2,78
Neuwied	Verticale Compound-Maschine	œ	=	Westf. "	3,63
Rudolstadt	Lieg. Maschine mit Condensation	6,5	11	Zwickauer "	3,57
Weimar	2 2 2	9	24	Westf. "	3,68
Remscheid	n n n	9 .	30	E.	3,68
Chemnitz	Balancier-Maschine mit Condensation	4,5	14	Sächsische "	3,94
Mainz	Lieg. Maschine	2		Westf. "	4,50
Kiel	1 Compound-Maschine u. 1 Zwillings-Masch.	9	35	Engl. "	4,72
Bremerhaven	Lieg. Maschine mit Condensation	2	12	Westf. "	5,49
Darmstadt	2 2 2	6,5	37	SteinkohlBriquettes	1,17
Halberstadt	2 Zwillings-Säulen-Maschinen mit Condens.	3	59	Braunkohlen	6,51
Stade	Lieg. Maschine	2	5	Presskohlen	6,36

### Die Speisewassermenge.

Die Speisepumpe ist so einzurichten, dass dieselbe das **2,21ache** für den **normalen** Betrieb benötigte Wasserquantum zu liefern imstande ist.

Die, gewöhnlich von einem Excenter von der Schwungradwelle aus angetriebene, **Maschinenspeisepumpe** ist einfach wirkend.

Es bedeute:

S den Gesamtdampfverbrauch pro Stunde in kg,

d "Durchmesser der Speisepumpe in dcm,

h , Hub

n die Tourenzahl pro Minute,

 $\varphi$  den Wirkungsgrad der Pumpe ( $\varphi = 0.80$ ),

so ist zu nehmen für einfach wirkende Pumpen:

$$d^{\frac{2}{4}}\frac{\pi}{4}h = \frac{2,2}{n}\frac{S}{60},$$

$$d^{\frac{2}{4}}h n 60 \varphi = 2.2 S.$$

### Beispiel:

Zur Maschine D=400, H=700, n=85, ohne Condensation ist eine Speisepumpe mit Excenterantrieb zu construieren.

Nach Tabelle 138 ist der Damptverbrauch pro Stunde

$$S = 75 \cdot 15 = 1125 \ kg$$

also ist das Pumpenvolumen

$$d^{\frac{2}{4}}h = \frac{2,2 \cdot 1125}{85 \cdot 60 \cdot 0,8} = \sim 0,6$$
 Liter.

Dazu würde passen Plungerdurchm. d = 90 mm, Plungerhub h = 100 mm.

Die **Wassergeschwindigkeit** in den Saug- und Druckröhren, sowie in den Ventilen betrage ca. 1 m pr. Sec., im **Maximum 1,8** m.

Handelt es sich um Speisung mittelst **Dampfpumpe** oder **Injecteur**, oder um lange Saug- und Druckleitungen, so beachte man Abschnitt XII "Rohrleitung und Armaturen", und Abschnitt XVI "Pumpen".

### Die Einspritzwassermenge

### bei Condensation.

Als Maximal - Einspritzwassermenge bei Condensations - Maschinen kann das 15 fache des verbrauchten Dampf-Gewichtes angenommen werden.

Die Maschine D=400, H=700, n=85 mit Condensation verbraucht nach Tabelle 139 an Dampf  $70\cdot 12.8=861$  kg pro Stunde, die Einspritzwassermenge müsste also betragen:  $875\cdot 15=18125$  Liter  $=\sim 13$  cbm pro Stunde.

Ist sicht genigend Wasser vorhanden, so begnügt man sich unter Umständen auch mit der Hälfte des obigen Wertes, und nimmt ein etwas geringeres Vacuum in Kauf.

**Pro Pist.** und **Stunde** kann man 0.2-0.8 cbm Einspritzwasser annehmen, je nach der Temperatur des Kühlwassers und der Höhe der Endspannung w.

Die Kühlwasserleitung ist bei langer Saugeleitung und grosser Saughöhe genügend weit zu machen. Beträgt die Saughöhe mehr als 7 m, so ist eine Kaltwasserpumpe einzuschalten. Letztere wird meistens einfach wirkend construiert und der Berechnung derselben die Einspritzwassermenge zu Grunde gelegt.

### Die Luftpumpe oder Warmwasserpumpe.

Für einfach wirkende Luttpumpen nehme man das vom Kolben durchlaufene Volumen =  $\frac{1}{8}$ , für deppeit wirkende =  $\frac{1}{8}$  vom Dampfeylindervolumen.

Bei horizontalen Maschinen mit mässiger Kolbengeschwindigkeit findet man meistens die Kolbenstangen der Pumpe und des Dampfcylinders direct mit einander gekuppelt.

Druckfehler s. Nachtrag S. 410.

### Abschnitt VIII.

### Die Wirkung der Massen in der Dampfmaschine.\*)

Inhaltsverzeichnis.

		Sei	te
Gewicht der hin- und hergehenden Massen		276-	-277
Beschleunigungsdruck, Fliehkraft		278-	-279
Einfluss der Massen			
Druckwechsel im Gestänge			
Enddruck der Compression für Auspuff-Maschinen			
" " " CondensMaschinen			281
Tabelle für die auf die Kolbenfläche reducierte Fli			
im toten Punkt für Maschinen bis 1800 Hub.			282
Beispiel			282
Fehlerglied mit Tabelle			
Es sei:			
P das Gewicht der hin- und hergehenden Massen in 1	æ.		
f die wirksame Kolbenfläche in qcm,	0,		
so kann man annehmen für horizontale stationäre	Ma.	schine	m
_			
ohne Condensation $\frac{P}{f} = 0.28$ ,			
<b>3</b>			
P = 0.20			

die hin- und hergehenden Teile einer Dampfmaschine von 40 cm Cylinderdurchm. würden also wiegen:

$$P = 40^2 \frac{\pi}{4} \cdot 0.28 = \sim 350 \text{ kg},$$

Bezeichnen wir ferner mit:

H den Kolbenhub in m,

r den Kurbelhalbmesser in m,

n die Zahl der Umdrehungen pro Min.,

 $\frac{2 r \pi n}{60}$  die mittlere Umfangsgeschwindigkeit im Kurbel-

kreis in m pro Sec.

### a. Treibstange unendlich lang.

Der Beschleunigungsdruck ist der Horizontal-Componente der Centripetalkraft für die zugehörige Neigung des Kurbelarmes gleich. Am toten Punkte ist diese Componente gleich der vollen Centripetalkraft gleich der Fliehkraft, d. h. jener Teil vom Gesamtdampfdruck auf den Kolben, welcher zu

<sup>\*)</sup> S. auch Radinger, "Maschinen mit hoher Kolbengeschwindigkeit".

Beginn der Bewegung zur Beschleunigung der Massen verwendet wird, ist gleich der Fliehkraft

$$F = \frac{P \, v^2}{g \, r}$$

Dieser Druck muss auf der ganzen Kolbenfläche geäussert werden, daher entfällt auf die Flächeneinheit der Druck

$$q_I = \frac{F}{f}$$

Am höchsten Punkt der Kurbel ist die Componente gleich null, d. h. es wird gar kein Druck mehr zur Beschleunigung der Massen verzehrt, da der Kolben dieselbe Geschwindigkeit mit dem Kurbelzapfen erlangt hat, es ist also hier q=0.

An einem mittleren Punkte ist der von der Kolbenflächeneinheit beanspruchte Druck zur Beschleunigung:

$$q = \frac{F}{f}\cos w,$$

worin w den Neigungswinkel des Kurbelradius gegen seine tote Lage bedeutet.

Im weiteren Verfolg findet Radinger, dass man die Beschleunigungsdrücke als Ordinaten einer geraden Linie darstellen kann, welche im Punkte k, Fig. 891, die Abscissenachse schneidet, hier ist q=0.

Fig. 891.



### Beispiel:

Die Einwirkung der Massen der Maschine D=0.4 m, H=0.7 m, n=100 ist zu bestimmen für unendlich lange Treibstange.

Es ist:

$$P = 0.28 \cdot 40^{2} \frac{\pi}{4} = \sim 350 \text{ kg},$$

$$v = \frac{2 \cdot 0.35 \cdot 3.14 \cdot 100}{60} = 3.66 \text{ m}.$$

Die Fliehkraft:

$$F = \frac{Pv^2}{gr} = \frac{350 \cdot 3,66^2}{9,81 \cdot 0,35} = 1365 \text{ kg}.$$

Der von der Kolbenflächeneinheit beanspruchte Druck zur Beschleunigung im toten Punkt ist:

$$q_I = \frac{F}{f} = \frac{1965}{40^3 \frac{\pi}{4}} = 1{,}08 \text{ kg pro qcm.}$$

### b. Die Treibstange von endlicher Länge.

L sei die Länge der Treibstange,

 $rac{r}{L}$  das Verhältnis des Kurbelarmes zur Treibstangen-

länge,

so ist der Teil des Dampfdruckes, welcher zur Beschleunigung der Massen verwendet wird, wenn die Kurbel unter dem Winkel w gegen ihre tote Lage geht, pro Flächeneinheit:

$$q = \frac{F}{f} \bigg( \cos w \pm \frac{r}{L} \cos 2w \bigg),$$

also am toten Punkte:

 $q_I = \frac{F}{f} \left( 1 + \frac{r}{L} \right) \text{ für den Hingang des Kolbens gegen das Kurbellager,}$ 

$$q_I \! = \! rac{F}{f} \! \left( 1 - rac{r}{L} 
ight)$$
 für den Rückgang des Kolbens.

Der Weg, welchen der Kolben beim Neigungswinkel w der Kurbel zurückgelegt hat, ist:

$$s = r \left( \sin w \cos w + \frac{1}{2} \frac{r}{L} \sin^2 w \right).$$

Der Weg s lässt sich am besten durch directe Construction erhalten.

Nehmen wir nun durchschnittlich  $\frac{r}{L} = 1/5$ , so ist Fig. 892

für **Hingang** des Kolbens gegen

das Kolbenlager Rückgang des Kolbens

$$w = 0 q_I = {}^{6}/{}_{5} \frac{F}{f} q_I = {}^{4}/{}_{5} \frac{F}{f}$$

$$w = 180^{0} q_{II} = -{}^{4}/{}_{5} \frac{F}{f} q_{II} = -{}^{6}/{}_{5} \frac{F}{f}$$

$$w = 79^{0} q = 0, s = 0.46 H q = 0, s = 0.54 H$$

Den positiven Wert links Den positiven Wert rechts abwärts auftragen. abwärts auftragen.

### Beispiel:

Für das auf voriger Seite angegebene Beispiel würden wir also mit Berücksichtigung der endlichen Länge der Treibstange, bei  $\frac{r}{T} = 1/5$ , erhalten für den Hingang des Kolbens:

$$q_I = {}^6/_5 \cdot \frac{1365}{40^2 \pi} = 1,32 \text{ kg pro qcm},$$
  
 $q = 0 \text{ bei } s = 0,46 \text{ H},$   
 $q_{II} = {}^4/_5 \cdot \frac{1365}{40^2 \pi} = 0,88 \text{ kg pro qcm}.$ 

Diese Werte sind in Fig. 892 maassstäblich (5 mm = 1 At.) aufgetragen und in Fig. 898 mit dem Dampfdiagramm einer Volldruckmaschine für 5 At. abs. Admissionsdruck vereinigt. Man sieht aus diesem Druckdiagramm, dass bei Beginn des Kolbenhubes, wenn der Kolben gegen das Kurbellager zu geht, nicht der ganze Admissionsdruck auf den Kurbelzapfen wirkt, sondern nur der Druck  $p-q_I-p_0$ , also in unserm Falle 5-1.32-1.2=2.48 At. Der Druck  $q_I=1.32$  At. wird eben zum Ingangsetzen der hin- und hergehenden Massen verwendet.

Am Ende dieses Kolbenhubes dagegen ist der auf den Kurbelzapfen übergehende Kolbendruck:

$$= p + q_{II} - p_0 = 5 + 0.88 - 1.2 = 4.68 \text{ At.}$$




Fig. 894.

Fig. 895 zeigt den Einfluss der Massen für dieselbe Maschine jedoch mit Expansion von 0,4 Cylinderfüllung und p = 5 At. abs. Admissionsspannung. Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass unter Umständen bei sehnelllaufenden Maschinen, welche mit grossen Füllungen arbeiten, Massen und Dampfdruck am Ende des Kolbenhubes den Admissionsdruck wait überragen und fast seine doppelte Grösse annehmen können. S. auch Fig. 896.

Da kommt uns nun die Compression sehr gut zu statten und es erscheint für den ersten Augenblick am vorteilhaftesten, die Compression so zu wählen, dass in dem toten Punkte der Enddruck der Compression gleich dem Enddruck

des Dampfes plus dem Massendruck ist, Fig. 895, dass also das Gestänge im toten Punkte vollständig entiastet ist und dort der Druckwechsel stattfindet.

Bei der Steuerung Ae, Seite 96-97, findet dieses statt bei einer Admissionsspannung von 7 At. abs.




Fig. 895.

In den Normalien o C, Seite 100-101, ist gleichfalls auf Entlastung des Gestänges im toten Punkte Rücksicht genommen.

Die sich dadurch bei langsam gehenden Maschinen ergebende geringe Compression hat den Nachteil, dass im toten Punkte plötzlich der ganze Admissionsdruck auf den Kolben wirkt und dadurch eine Erschütterung in der Maschine hervorbringen könnte.

Verfasser hält es nicht für so wichtig, wo der Druckwechsel stattfindet, sondern wie er stattfindet. Er soll vor allen Dingen sanft erfolgen und dieses ist nur mit Hülfe der Compression möglich.

Bei Maschinen mit Doppelschiebersteuerung und grossen schädlichen Räumen ist es allerdings schwierig, genügende Compression zu erzielen, die meisten Constructeure scheuen die sich durch die grosse äussere Deckung ergebenden grossen Schieber und Excenter.

Immerhin sollte man darauf achten, dass der Enddruck der Compression bei Auspuff-Maschinen mindestens die Hälfte des Admissionsdruckes beträgt und bei Condensations-Maschinen soviel eben erreicht werden kann.

Man wende deshalb auch für Auspuff-Maschinen die in den Normalien mit m C bezeichnete Steuerung an und nur bei geteilten Schiebern, also mit geringen schädlichen Räumen, die Steuerung o C.

Die Höhe des Enddrucks der Compression  $C = \frac{(o+s) p_0}{s} \text{kann}$  bei gegebener Grösse s des schädlichen Raumes und Compressionsdauer o aus folgenden Tabellen 143 und 144 entnommen werden.

# Enddruck der Compression in At. abs. Auspuff-Maschinen, $\rho_0 = 1,15$ . Tabelle 143.

Com-			1	Schädl	iche B	äume	8		•	
pression o	20/0	30/0	40/0	5º/o	60/0	70/0	80/0	90/0	100/0	
0,00	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	
0,025	2.55	2,10	1,87	1,73	1,63	1,56	1,50	1,47	1,44	
0,050	4,00	3,06	2,59	2,30	2,11	1;97	1,87	1,78	1,72	
0,075	5,46	4,03	3,31	2,87	2,57	2,38	2,28	2,11	2,01	
0,10	6,90	4,90	4,03	3,45	3,07	2,79	2,59	. 2.42	2,30	
0,15	_	6,90	5,46	4,60	4,00	3,60	3,31	3,06	2,87	
0,20		_	6,90	5,75	4,98	4,43	4;03	3,70	3,45	
0.25		_	_	6,90	5,95	5,29	4,74	4,34	4,02	
0,30.	_	_	_	_	6,90	6,07	5,46	4,98	4,60	
Condensations-Maschinen, $\rho_0=0,2.$ Tabelle 144.										
0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
0,025	0,45	0,37	0,33	0,30	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25	
0,050	0,70	0,53	0,45	0,40	0,37	0,34	0,33	0,31	0,30	
0,075	0,95	0,70	0,57	0,50	0,45	0,41	0,38	0,37	0,35	
0,10	1,20	0,86	0,70	0,60	0,53	0,48	0,45	0,42	0,40	
0,15	1,70	1,20	0,95	0,80	0,70	0,63	0,57	0,53	0,50	
0,20	2.20	1,53	1,20	1,00	0,86	0,77	0,70	0,64	0,60	
0,25	2,70	1,86	1,45	1,20	1,03	0,97	0,82	0,75	0,70	

# Werte von $q_I = \frac{F}{f}$ (unendlich lange Treibstange).

Tabelle 145.

Hub	Drehm.			Umdr	ehunge	en n p	ro Min		
H	D	50	75	100	150	200	300	400	500
150	100	0,04	0,08	0,15	0,35	0,60	1,40	2,50	4,0
300	200	0,10	0,21	0,40	0,90	1,60	3,50		
500	<b>300</b> ;	0,18	0,42	0,70	1,50	3,00			
			- /	- 1,11					
700	400	0,27	0,60	1,00	2,50	4,30			
900	500	0,34	0,75	1,30	3,00	5,40			
4400									
1100	600	0,40	0,90	1,60	3,50				
1200	700	0,45	1,05	1,80	4,00			_	_
1400	800	0,50	1,20	2,10	. 4,70	_			_
1000									
1600	900	0,60	1,35	2,40	5,40				
1800	1000	0,70	1,50	2,70	6,00		<u> </u>		
		7.		_,	-,				

### Beispiel:

Es sei: H = 1200, D = 700, n = 150so ist nach Tabelle 145

$$q_I = 4$$
,  $\frac{r}{L}$  sei  $1/5$ ,  
also  $q_I = 4 \cdot 6/5 = 4.8$  kg  
pro qcm für den Hingang  
und  $q_I = 4 \cdot 4/5 = 3.2$  kg

für den Rückgang; wenn p = 7 At. abs.,

h = 0.2 Füllung, s = 60/a schādl.Raumso ergiebt sich das Druck-





Fig. 896.

diagramm Fig. 896 und zwar vertical schraffiert für den Hingang und horizontal schraffiert für den Rückgang.



7							Fül	Füllungsgrad	a,d					
8		0,0	0,05	0,10	2′0	8′0	0,4	0,5	9′0	2'0	8′0	6′0	0,95	1,00
	hinten	0,0	20,0	0,13	0,56	0,39	0,50	09'0	0,70	92,0	98'0	0,93	26'0	1,0
3,	vorn	0,0	0,03	20,0	0,14	0,22	0,30	0.40	0,50	0,61	0,74	0,87	0,93	1,0
	Unterschied	0,0	0,04	90,0	0,12	0,17	0,20	0,20	0,20	0,17	0,12	900	0,04	0,0
	hinten	0,0	90,0	0,12	0,24	0.35	0,45	0,55	0,65	0,74	0,83	0,92	96'0	1,0
5 1	vorn	0,0	0,04	80,0	0,17	0,26	0,35	0,45	0,55	0,65	92,0	98'0	0,94	1,0
	Unterschied	00	0,02	0,04	20,0	60,0	0,10	0,10	0,10	60'0	20,0	0,04	80,0	0,0
	hinten	0,0	0,05	0,11	0,22	0,33	0,44	0,53	69'0	0,73	0,82	0,91	96'0	1,0
7 r	vorn	0,0	0,04	60,0	0,18	0,27	28'0	0,46	0,56	29,0	82,0	68'0	0,95	1,0
	Unterschied	0,0	10,0	0,02	0,04	90'0	20'0	200	20'0	900	0,04	0,02	10'0	0,0

### Inhaltsverzeichnis

### zu Abschnitt IX.

				DOTAG
Bremsversuche				285
Der Prony'sche Zaum				285
Indikatoren				285
Hubreductoren				286
Hubreductionsapparat				287
Stopfen, Rohrleitung und Dreiweghahn				287
Hauptgesichtspunkte bei Indikatorversuchen				288
Berechnung der Leistung aus den Diagrammen	t			289
Das Rankinisieren der Diagramme				290
Zusammenstellung von Indikatordiagrammen			-	291
Fehlerhafte Steuerung				292

### Abschnitt IX.


### Brems- und Indikator-Versuche.

Mit Hülfe der Indikator-Versuche lässt sich die indizierte Leistung einer Dampfmaschine ermitteln und das Functionieren der Steuerung controllieren. Handelt es sich um Feststellung der effectiven Leistung, so sind noch Brems-Versuche notwendig und verwendet man dazu den Prony'schen Zaum, Fig. 898.

Es sei:

G das angehängte Gewicht in kg.

 $N_e = \frac{\pi \ n \ l}{20.75} \cdot G.$ 




Das Gewicht des Hebels wird ausbalanciert.


Gleichzeitig mit den Bremsversuchen sind in bestimmten Zwischenräumen Indikator-Diagramme zu nehmen und nach letzteren das durchschnittliche  $N_i$  zu bestimmen, es ist dann der Nutzeffect:

 $\eta = \frac{N_e}{N_c}$ 

### Indikatoren. Fig. 899-901.



Zur Reduction des Kolbenhubes auf den Umfang der Papiertrommel ist ein Hubverminderer, Fig. 902-906 und Fig. 908-909, oder ein Hubreductions-Apparat, Fig. 910-911, einzuschalten.



Man nehme:

 $L=5|_4H$ , c=0.3H, dann wird bei einer Diagrammlänge l $r=5|_4l$  (l=80-120 mm)

 $r = \frac{5}{4}l \ (l = 80 - 120 \text{ mm})$  $b = 1.5 \ r.$ 

Je kleiner L und c, desto ungenauer wird das Diagramm, bei unendlich langem L wird das Diagramm vollkommen.

Für Untersuchungen, welche ein möglichst genaues Resultat ergeben sollen, ist  $L=2\ H$  zu nehmen.

Handelt es sich nur um Untersuchung der Steuerung, so ist es zweck-

Fig. 903-904. Buchen-od ichen holz. 1+0,01C

Fig. 905-906.

mässig, die beiden Cylinderenden vermittelst Rohre und einem Dreiweghahn, Fig. 910—911, zu vereinigen, die dadurch erhaltenen

Doppel-Diagramme, Fig. 907: lassen eine Verschiedenheit in den Füllungsgraden etc. leicht erkennen.

Bei ganz genauen Untersuchungen und langen Cylindern kann jedoch die Rohrleitung zum Indikator von schäd-




Fig. 907.

lichem Einfluss auf das Diagramm werden und empfiehlt es sich, in diesem Falle zwei Indikatoren, Fig. 908—909, zu verwenden.




Fig. 912 — 913.

Fig. 914 — 915.

Die Nocken an den Cylinderenden haben meist 1" engl. Gewinde und ist in Fig. 914 — 915 ein für den Anschluss der Rohre passender Stopfen angegeben. Die Dichtung zwischen Stopfen und Rohren geschieht mittelst Bleischeiben, dieselben müssen genügend grosse Löcher haben und dürfen nicht zu stark sein, da sonst ein Zusammendrücken derselben beim Anziehen der Überwurfmuttern und somit ein Verengen der Durchgangsöffnung stattfindet.

### Hauptgesichtspunkte bei Indikator-Versuchen.

Nach Anbringung des Indikatorhahnes und der Rohre sind letztere gehörig auszublasen durch langes offen lassen des Hahnes während des Ganges der Maschine, alsdann sehe man nach dem Dampfdruck des Kessels zur Einsetzung der richtigen Feder. Die Federn sind gewöhnlich gezeichnet und bedeutet z. B. 6 kg, dass die Feder nur für einen Dampfüberdruck bis zu 6 kg pro qcm also 6 At. verwendet werden darf. Nachdem die gewählte Feder eingesetzt ist, wird der Indikator auf den Hahn gesetzt und der Antrieb der Indikatortrommel durch die Schnur geregelt.

Dass die Trommel auf keiner Seite anstösst, ist auch während der Versuche öfters zu controllieren. Die Länge der Schnur wird durch das Holzplättchen mit 4 Löchern, Fig. 916 — 917, bequem geregelt.

Vor dem Aufstecken des Papieres falte man dasselbe an den Enden etwas um, dieses erleichtert das Aufstecken und Glattspannen des Papieres.

Man hake nun zuerst die Schnur ein und ziehe die atmosphärische Linie durch sanftes Aufdrücken des Schreibstiftes, während der Indikatorhahn geschlossen bleibt, öffne den letzteren und drücke den Schreibstift abermals an, etwa während 3 Umdrehungen der Maschine, dann ist der Schreibstift abzustellen und der Hahn zu schliessen.

Jedes Diagramm ist mit einer fortlaufenden Nummer, dem Dampfdruck des Kessels, der Tourenzahl der Maschine, der Versuchszeit, dem Maassstab der Feder, dem Cylinderdurchmesser und Hubder Maschine, sowie mit den Kolbenstangenetärken vorn und hinten zu versehen.

### Berechnung der Leistung.

Man ziehe die Ordinaten  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ . bis  $a_{10}$  im Abstande von  $^{1}$ /<sub>10</sub> der Diagrammlänge, für  $a_0$  und  $a_{10}$  in einer Entfernung vom Rande gleich ein Viertel der Breite eines Teiles; jede Ordinate wird als Mittellinie eines Trapezes betrachtet, dessen event. krummlinige Begrenzung in eine gradlinige zu verwandeln ist. Die mittlere Ordinate des Diagramms in mm ergiebt sich:


Fig. 918.

$$a_m = \frac{1}{10} \left( \frac{a_0}{2} + a_1 + a_2 + a_3 + \text{bis } a_9 + \frac{a_{10}}{2} \right).$$

Ist z. B. für das Diagramm die Indikatorfeder  $8 \,\mathrm{mm} = 1 \,\mathrm{kg}$  benutzt worden, so ist der mittlere Dampfüberdruck  $p_m = \frac{a_m}{8} \,\mathrm{kg}$  pro qcm. Man kann auch die sämtlichen a-Werte direct mit dem Maassstab messen, welcher der Indikatorfeder entspricht, dann ist  $p_m = a_m$ .

Eine ähnliche Methode zur Bestimmung des abs. mitt- 7 leren Kolbendruckes kp und des Gogendruckes ist die folgende: 6 Man teilt das Diagramm in 10 Teile und misst die Ordinaten 1, 11 bis 1/10 der Fläche in dem Maassstab, welcher der Feder des Indikators entspricht und zwar in 1/20 pro qem, nun addiert man nach der Simpson schen Regel:

$$y + y_{10} = S_1,$$
  
 $y_1 + y_8 + y_5 + y_7 + y_9 = S_2,$   
 $y_2 + y_4 + y_6 + y_8 = S_3,$ 



so ist der mittlere abs. Druck hinter dem Kolben:

$$kp = \frac{S_1 + 4S_2 + 2S_3}{30}.$$

Die Ordinaten für den mittleren Gegendruck  $g^*$ ) des abziehenden Dampfes sind dem schraffierten Teil zu entnehmen.

Dann ist  $p_m = kp - g$  und die indiz. Leistung  $N_i = \frac{Q c p_m}{75}$ .

Um die Nutzielstung zu erhalten, muss ein Leerlauf-Diagramm der Maschine genommen und daraus der mittlere Druck lermittelt werden.


Dann ist

$$N_e = \frac{Qc(p_m - l)}{75(1 + \mu)}.$$

Der Coeffizient der zusätzlichen Reibung  $\mu$  ist aus Tabelle 129 zu entnehmen.

<sup>\*)</sup>  $g = p_0 + \sigma_3 + \sigma_4$  s. Fig. 865–886.





# Das Rankinisieren der Diagramme für Compound-Maschinen.

Man zeichnet die gleichzeitig genommenen Diagramme von zusammengehörigen Seiten des Hoch- und Niederdruckcylinders, auf gleichen Maasstab und gleiche Länge l gebracht, unter einnander in der Weise, dass das Diagramm des Niederdruckcylinders um den Kolbenweg, der Compression o' des Hochdruckcylinders, s. Fig. 920, nach rechts gelegt wird, und verlängert nun das Diagramm des Niederdruckcylinders im Verhältnis der Cylindervolumen  $\frac{V}{v}$ .


Durch den Endpunkt a des Hochdruckdiagramms legt man die Mariottesche Linie, so ergiebt die horizontal schraffierte Fläche die **Arbeitsveriuste** gegenüber des rein theoretischen Diagramms einer directen Eincylinder-Maschine im Niederdruckcylinder allein (von Gegendruck, Compression etc. abgesehen). In Fig. 920 bedeutet:

s' schädlicher Raum des Hochdruckcylinders,

s" , , Niederdruckcylinders, ο' Compression . Hochdruckcylinders,

" , Niederdruckcylinders.

### Zusammenstellung von Indikator-Diagrammen



Die den schraffierten Flächen entsprechende Arbeit geht verloren.


### Beispiel einer fehlerhaften Steuerung.

Ein sehr häufig von jungen Constructeuren gemachter Fehler des Grundschiebers der Meyer'schen oder Rider-Steuerung ist in Fig. 940 dargestellt. Das Indikatordiagramm sowie die Maasse der Steuerung sind der 1886 gebauten Zwillings-Dampfmaschine einer Schneidemühle in Duisburg entnommen.

Der Constructeur hat durch die verhältnismässig grosse innere Deckung genügende Compression erzielen wollen, aber dabei übersehen, für den entweichenden Dampf genügenden Voraustritt zu schaffen.

Durch diesen Fehler gehen bei obengenannter Maschine ca. 6% von der Leistung verloren.

Fehlerhafte Steuerung einer Maschine H = 1000, D = 500, n = 70.





### Abschnitt X.

### Schiffsmaschinen und Dreistufige Expansions-Maschinen.

Compound - maschinen.	Seite
Compound-Schiffsmaschine für Raddampfer 294-	-296
Tabelle zur Compound-Schiffsmaschine für Raddampfer .	297
Compound-Schiffsmaschine für Schraubendampfer	298
Tabelle zur CompSchiffsmaschine für Schraubendampfer	298
Umsteuerungen für Schiffsmaschinen.	
Hackworth	299
Klug	299
Linke	
Joy	
Dreifach - Expansions - Maschinen.	
a. Als Schiffsmaschine.	
Verschiedene Bauarten	300
Tabelle für den Entwurf von Dreistufig-Expansions-	
Maschinen mit Condensation	301
Stellung der Kurbeln zu einander	301
b. Als stationare Maschine.	
Versuche an einer Dreifach - Expansions - Maschine mit	
Tabelle der Hauptdimensionen	302
Diagramme dazu sowie Angabe der indiz. Leistung	303

Compound-Schiffsmaschine für Raddampfer.






Grundriss. Fig. 942.

### Querschnitt, Fig. 943,


#### durch

die Geradführung.

die Kurbeilager.




### Querschnitt durch die Dampfeylinder, Fig. 944.



Compound-Schiffsmaschinen für Raddampfer, Fig. 941-944, für 7 Atm. Überdruck.

# Tabelle 147.

Kurbel- Gewicht zapfen in kg	В	4000	6500	15000	28000	47000	20000	100000	
bel- fen	0	170	190	220	260	320	380	430	
Kurbel zapfen	u	06	105	130	165	200	240	280	
Kurbel- lager	ı	200	220	240	290	340	400	460	
	k	130	145	170	210	250	300	350	
Welle	٠,٠	150	165	200	240	300	350	400	
Blech	ų	œ	6	6	10	11	12	13	
BÌ	8	180	240	300	400	200	650	800	
	J.	900	200	850	1000	1100	1200	1300	
	•	200	009	750	920	1100	1300	1500	
	v	1300	1600	2000	2400	2800	3200	3600	
	q	1200	1300	1450	1600	1700	1800	1900	
	8	2200	2600	3400	4200	2000	2900	0890	
	$N_i$	40	09	125	210	350	200	200	
Atm. Abs.	p	σ	œ	œ	œ	80	8	<b>∞</b>	
	n	20	46	40	38	35	32	30	
	414	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	D	200	900	800	1000	1200	1400	1600	
	q	310	370	460	550	650	750	880	
	Н	200	009	800	1000	1200	1400	1600	




# Compound-Schiffsmaschinen für Schraubendampfer, Fig. 945–946, für 6—7 Atm. Überdruck.

### Tabelle 148.

Gemeinschaf	tl.	Ηι	ιb	•	·	$\boldsymbol{H}$	200	250	300	350	400	500	600
Durchm. d.H	och	dr	ıck	сy	1.	d	135	170	200	235	285	350	430
Durchm.d. N	ied	erd	lr	Су	1.	D	210	270	310	370	450	550	670
Verhältnis d	er '	Cy	7	7ol		$\frac{V}{v}$	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Verhāltnis					H	: <b>d</b>	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
Umdrehunge	n p	oro	M	lin.		n	280	260	245	230	210	180	150
Kolbengesch	wii	ıdi	gk.	i. 1	m	c	1,8	2,1	2,4	2,6	2,8	3,0	3,0
$N_i$ bei 7 Atr	n. į	јbе	rd	ruc	k	$N_i$	25	50	80	120	180	270	400
Dimension						a	600	750	950	1150	1400	1850	2300
,,						ь	600	750	950	1150	1400	1850	2300
, n						c	240	300	420	500	600	950	1200
77						e	500	625	750	875	1050	1400	1800
"				•		f	140	175	210	250	280	350	420
, n				•		g	260	320	390	450	520	650	780
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						h	1050	1300	1500	1800	2000	2500	3000
,,	·			•		i	200	250	320	380	430	550	660
Gewicht in	kg					G	800	1600	2800	4500	7000	12000	23000

### Umsteuerungen für Schiffsmaschinen.

Ausser den schon in Abschnitt "Steuerungen" behandelten Umsteuerungen finden sich im Schiffsmaschinenbau hauptsächlich noch folgende vor:\*)



\*) Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1885, Seite 949.


# Die Dreifach-Expansions-Maschine.

### a. Als Schiffsmaschine.

Im Schiffsmaschinenbau wächst die Anwendung des Systems


der dreistufigen Expansion mit jedem Jahre.

Die zur Verwendung kommenden Anordnungen der Drei- und Vierfach-Expansionsmaschinen lassen nach Otto H. Müller jun.\*) 4 Hauptarten erkennen.



1) Fig. 952. Die Maschine hat 2 Krummzapfen, die beiden ersten Cylinder sitzen über einander. DieseAnordnung braucht wenig Breite und ist bequem für die Umgestaltung v. Compound-Maschinen. Ein besonderer Fall ist Fig. 953, bei welchem II ringförmig um I angeordnet ist.

Die Maschine besitzt 8 Krummzapfen unter je 1200 verstellt. Diese Anordnung ist für Neubauten allgemein, da die Welle ausserordentlich gleichmässig auf Torsion beansprucht wird. Fig. 954.



3) Der Hochdruckevlinder wird halbiert und über II u. III aufgestellt, Fig. 955. Fig. 956 Vierfach-Expansions-Maschine, drei Hochdruckcylinder stehen über II, III u. IV und je ein Cylinderpaar wirkt auf einen Krummzapfen.

4) Eine nur für Vierfach-Expansionsmaschinen mögliche Anordnung ist in Fig. 957 dargestellt und wird in neuerer Zeit mit Vorliebe beim Umbau der Compoundmaschinen benutzt.

<sup>\*)</sup> S. Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1877, Seite 443.

# Für den Entwurf von stehenden dreistufigen Expansions-Maschinen

#### mit Condensation

für ca. 10 At. Überdruck.

#### Tabelle 149.

										,
Gemein Hub			600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Hochdr					570	680	800		1000	
Mitteldruck- cyl. II . d <sub>2</sub>					920	1100	1800		1650	
Niederd cyl. <i>I</i>					1500	1800	2100	2400	2700	8000
sr- isse det)	II:I	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7
Cylinder- verhältnisse (abgerundet)	III:II	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,7	2,7	2,7
Cy ver]	III: I	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,9	7,0	7,3	7,3
Umdre- hunge	en . n	200	140	120	100	85	77	70	66	60
Kolbeng schwind		2,66	2,8	3,2	3,33	3,4	3,6	3,73	3,95	4,00
<i>Ni</i> bei Überd		280	675	1350	2200	2800	4000	5600	7400	9300
Dampfv brauc	er- h in kg	7,2	7,0	7,0	6,8	6,6	6,4	6,2	6,1	6,0

Obiger Tabelle 149 sind die für 10 At. Überdruck am gebräuchlichsten und eingeführtesten Cylinderverhältnisse zu Grunde gelegt.

Werden die Maschinen nach Fig.954 gebaut, so zeigt Fig. 958 die Reihenfolge der Kurbeln, damit beim Vorwärtsgang die Dampfmenge, mit welcher die obere Seite des Hochdruck-



cylinders beschickt wird, ebenfalls in der oberen Seite des folgenden Cylinders wirken muss; der Dampf also in der kürzesten Zeit (ohne Aufstauchung) seine Arbeit in der Maschine verrichtet.\*)

<sup>\*)</sup> S. Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1886, No. 24.

### b. Als stationare Maschine.

Ob überhaupt und unter welchen Verhältnissen die Dreifach-Expansionsmaschine, als **stat. Masch.**, dem Compound-System vorzuziehen ist, darüber gehen die Ansichten sehr auseinander. Zu Gunsten der **Dreifach-**Expansionsmaschine spricht die bessere Ausnützung des hochgespannten Dampfes (10 At.) und der daraus sich ergebende geringere Dampf-Verbrauch.

Als Nachteil muss angesehen werden, dass die Anzahl der (sich teils bewegenden) Maschinenteile um ca. 1/8 vergrössert wird, und dadurch Wartung und Reparaturkosten sich ungünstiger gestalten. Ausserdem ist die Leerlauf-Arbeit grösser, also der Nutzeffect kleiner als bei einer Compound-Maschine.

Die Versuche, welche Prof. Schröter an einer von der Augsburger Maschinenfabrik gebauten stationären Dreifach-Expansionsmaschine anstellte, sind in einer sehr interessanten Abhandlung in der Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1890 Nr. 1 veröffentlicht.

Die Maschine hatte zwei um 90° versetzte Kurbeln und liegen die Cylinder I (Hochdruck) und II (Mitteldruck) hintereinander mit gemeinschaftlicher Kolbenstange, Cylinder III (Niederdruck) auf der anderen Seite des Schwungrades.

Für 10 At. Überdruck bestimmt und mit Condensation versehen, sollte die Maschine bei 70 Touren pro Minute 200 indizierte Pferdekräfte normal leisten.


Die Hauptdimensionen zeigt Tabelle 150.

Dreifach - Expansions - Maschine.
Tabelle 150

	Cylin	nder I	Cylin	der II	Cylinder III		
	vorn	hinten	vorn	hinten	vorn	hinten	
Durchm. in cm	28,2		45	,07	70	,13	
Kolbenstange in cm	7,5	8,5	8,5	0	8,5	8,5	
Hub in m	1,0	000	1,000		1,0005		
Cylinder-Verhältnis		1	2,73		6,63		
Cylinder-Verhältnis			1		2,	34	
$p_m$ kg pro qcm	3,40	3,28	0,903	0,921	0,872	0,862	

Der in der untersten Zeile angegebene mittlere Kolben-überdruck  $p_m$  wurde aus 5 verschiedenen Versuchen ermittelt.

Von den erhaltenen Diagrammen ist ein Satz in Fig. 959 bis 964 in verkleinertem Massstab dargestellt.



Als Dampferzeuger dient ein Dürr'scher Röhrenkessel von 164 qm wasserberührter Heizfläche und 13 At. concessioniertem Betriebsdruck, während den Versuchen wurden jedoch nur 10 At. Überdruck erzeugt.

Der Dampfverbrauch wurde auf 5,68 kg pro indiz. Pfst. und Stunde festgesetzt.

Ein Leerlauf-Diagramm bei abgenommenen Seilen ergab 23,8 Pfst., also  $11^{1}/_{8}$  Prozent der Normalleistung.

#### Anmerkung des Verfassers:

Die obigen Diagramme dürfen durchaus nicht als Muster dienen, weil durch richtige Verhältnisse die Schleifen an den Enden der Expansionsperioden des Hoch- und Mitteldruckcylinders hätten vermieden werden können. Wäre auf einen 
Spannungsabfall von mindestens 0,2 At. beim Hoch- und

Mitteldruckeylinder Rücksicht genommen, so würde das Resultat ein noch günstigeres geworden sein.

Die Compression des Hochdruck- und Mitteldruck-Cylinders nehme man möglichst gering, damit bei etwas stärkerer Beanspruchung der Maschine der Enddruck der Compression den Admissionsdruck nicht übersteigt und die Schleifen in den Diagrammen vor Beginn des Dampfeintritts vermieden werden.

Auch die Hochdruckcylinder der Compoundmaschinen haben meist zu viel Compression. Beistehende Figur 965 zeigt das Diagramm des Hochdruckcylinders der Compound-Maschine vom Rheinschraubendampfer "Matador". Die Compression wird durch fehlerhafte Steuerung auf 7,2 At. Über-

druck gesteigert, während der Admissionsdruck nur 4,2 At. beträgt. Die schraffierte Fläche giebt den dadurch entstehenden Verlust an. Für häufig an der Maschinen-Achse vorgekommene Brüche sind vielleicht obige Fehler Ursache.



Fig. 965.

# Abschnitt XI.

### Dampfkessel und Schornsteine.

	Seite
Kessel der Görlitzer Maschinenbau-ActGes. 306-	-309
Cylindrischer (einfach runder) Kessel	306
" Ober- und Unterkessel	306
Kessel mit Wellrohr und innerer Feuerung	306
Galloway-Kessel mit "",	306
Cornwall-Kessel mit 2 Feuerröhren und äusserer Feuerung	307
" " 2 " innerer "	307
Röhrenkessel mit untenliegender Feuerung	307
Combinierter Corwall- und Röhrenkessel	308
Röhrenkessel System Dupuis	308
Field'scher Röhrenkessel	309
Wasser-Rohrkessel von Petry-Dereux, Düren	308
Stehender Röhrendampfkessel von Arndt & Marichal,	
Aachen	309
Cornwall-Kessel mit PatFeuerrohr von Moritz Jahr,	
Gera (Reuss)	309
Wasser-Röhrenkessel von E. Willmann, Dortmund	310
Batterie-Dampferzeuger der Motorenfabrik Merse-	
burg	310
Röhrenkessel von Dürr & Cie., Ratingen	311
Circulationsdampfkessel von Petry-Dereux, Düren	311
Normalien von Cornwall-Kesseln mit Tab. 151	312
Einmauerung von """ 152	313
Raumbedarf der Circulations-Röhrenkessel mit Tab. 153.	314
Schornsteine mit Tabelle	315
Exact-Deflectoren von Keidel & Cie	316
Polizeiliche Bestimmungen über die Anlegung von Dampf-	
kesseln	-318
August aug den Verendnungen vom 94 Tuni 1979	210

Dampfkessel, Fig. 966—980 u. 982—983, der Görlitzer Maschinenbau-Act.-Ges., Görlitz.



Fig. 966—967. Cylinderischer (einfach runder) Kessel.\*)




Fig. 968—969. Cylinderischer Ober- und Unterkessel.\*)




Fig. 970. Kessel mit Wellrohr und innerer Feuerung.\*)




Fig. 971. Galloway-Kessel mit innerer Feuerung.\*)

Die mit \*) bez. Kessel sind von der Görlitzer Maschinenbau-Act.-Ges., Görlitz.




Fig. 972—973. Cornwall-Kessel mit zwei Feuerrohren und aussen liegender Planrost- oder Treppenrost-Feuerung.\*)




Fig. 974—975. Cornwall-Kessel mit zwel Feuerrohren und Innerer Feuerung.\*)



 $\mathbf{Fig.}\ \ 976-977.\quad \textbf{R\"ohrenkessei}\ \ \mathbf{mit}\ \ \mathbf{untenliegender}\ \ \mathbf{Feuerung.**})$ 




Fig. 978-979. Combinierter Cornwall- und Röhrenkessel.\*)




Fig. 980. Röhrenkessel, System Dupuls.\*)




Fig. 981. Wasser-Rohrkessel von Petry-Dereux, Düren (Rheinland).






Fig. 982—983.
Field'scher Röhrenkessel.\*)




Fig.984.

Röhrendampfkessel D. R.-P.

von Arndt & Marichal,

Aachen.





Fig. 985-986. Cornwall-Kessel mit Pat.-Feuerrohr von Moritz Jahr, Gera (Reuss).

Fig. 987. Willmann's Wasserröhren-Kessel D. R.-P.,
Wasser- und Dampfwege vollständig getrennt,
von E. Willmann, Dortmund.







Fig. 988. Batterie-Dampf-Erzeuger D. R.-P. der Motorenfabrik Merseburg.

Fig. 989. Röhrendamptkessei von Dürr & Cie., Ratingen b. Düsseldorf.






Fig. 990.

### Circulations - Dampfkessel

D. R.-P. von Petry-Dereux,

Düren (Rheinland).

Fig. 991—992.




# Cornwall-Kessel, ${\bf Fig.~991-992},$ mit innen liegender Feuerung.

### Tabelle 151.

	Wasser- bespülte Heiz- fäche in qua		Ros	t			Ke	ssel		
$N_e$	Po di se		_	ь	ı	D	Flam	mrohr	Do	m
146	Des y	qm	а	0	•	Ь	Zahl	d	e	<u>f</u>
	_	0.00	7.40	450	1070	1000		1.70	450	000
2	5	0,23	510	450	1850	1000	1	450	470	600
4	9	0,35	700	510	2850	1150	1	510	550	680
6	13	0.47	875	540	3750	1200	1	540	600	740
					0.00			010		
8	16	0,56	970	580	4300	1255	1	580	630	770
10	20	0,67	1070	630	4850	1300	1	630	650	800
15	28	0,87	1200	750	6000	1450	1	750	700	850
20	34	1,19	1040	2 × 580	5650	1725	2	580	785	940
25	40	1,30	1100	2 × 580	6400	1725	2	580	785	940
30	48	1,50	1200	2 × 630	7000	1800	2	630	800	980
35	56	1,75	1400	2×630	8150	1800	2	630	800	980
40	64	2,00	1470	2 × 680	8750	1900	2	680	850	1050
45	72	2,25	1500	2×750	9400	2100	2	750	900	1100
50	80	2,50	1670	2 X 750	10000	2100	2	750	900	1100
		1								

Fig. 993—996.




Kessel-Einmauerung, Fig. 993—996, (zum Kessel Fig. 991—992).

### Tabelle 152.

$N_e$	Heizfl. qm	L	В	Н	а	ь	с	e	f
2	5	2400	1960	1800	450	800	150	500	500
					ļ				
4	9	3450	2110	1900	500	900	180	500	500
6	13	4400	2180	1950	550	1000	195	500	500
8	16	5050	2235	2000	600	1100	205	600	600
10_	20	5600	2350	2070	650	1200	230	600	600
15	28	6800	2500	2150	700	1300	260	600	600
25	40	7250	2825	2400	750	1400	280	700	700
40	64	9650	3000	2400	800	1500	300	700	700
50	80	10950	3500	2450	850	1600	340	700	700

Fig. 997-998.



## Ungefährer Raumbedarf der Circulations-Röhrenkessel,


Fig. 997—998.

Tabelle 153.

Pferdekr.	Heizfl.				
$N_e$	qm	a		В	H
6	9	2,6	3,2	1,5	3,4
8	12	2,7	3,5	1,6	3,5
10_	15	2,8	3,8	1,7	3,6
15	23	2,9	4,1	1,8	3,7
20	30	3,0	4,4	1,9	3,8
25	38	3,1	4,7	2,0	3,9
30	45	3,2	5,0	2,1	4,0
35	53	3,3	5,2	2,2	4,1
40	60	3,4	5,4	2,3	4,2
45	68	3,5	5,6	2,4	4,3
50	75	3,6	5,8	2,5	4,4
60	90	3,7	6,0	2,6	4,5
70	105	3,8	6,1	2,7	4,6
80	120	3,9	6,2	2,8	4,7
90	135	4,0	6,3	2,9	4,8
100	150	4,1	6.4	3,0	4,9
125	188	4,2	6.5	3,2	5,0
150	225	4,3	6,6	3,5	5,2
175	263	4,4	6,7	3,7	5,4
200	300	4.5	6.8	3,9	5,6

Maasse sind in Meter angegeben.

Das Maass a, die Entfernung von der Feuerung bis zur Wand, gilt auch für Cornwall-Kessel.



Schornsteine für normale Verhältnisse. Fig. 999—1002.
Tabelle 154.

$N_e$	Heizfl qm	in m	d	D	a	ь	c	e	f	g
10	20	16	900	1550	200	300	3000	1750	2100	<b>60</b> 0
								<u></u>		
15	28	18	950	1700	200	320	3500	1950	2600	650
25	40_	22	1000	1950	200	350	4000	2250	3100	700
40	64	30	1100	2350	200	420	4500	2700	4500	750
L										
55	88	35	1200	2700	200	460	5000	3100	5000	800
- P	140		1000	20.50	200			0.00	- 400	070
75	110	38	1300	2950	200	500	5500	3450	5400	850
90	130	40	1400	3300	200	540	   5700	3900	5700	900
100	1		1100	0000		010	0.00	0000	0.00	
110	160	42	1500	3600	200	580	6000	4250	6000	950

Der obere lichte Durchmesser ist = d - 2a. Bei gelochten Formsteinen wird die Wandstärke  $= \frac{8}{4}a$  resp.  $\frac{8}{4}b$ .

### Exact-Deflectoren. Fig. 1003 — 1004. Keidel & Co., Berlin W.




Fig. 1003.

Fig. 1004.

# Allgemeine polizeiliche Bestimmungen über die Anlegung von Dampfkesseln.

### I. Bau der Dampfkessel.

§ 1. Die vom Feuer berührten Wandungen der Dampfkessel, der Feuerröhren und der Siederöhren dürfen nicht aus Gusseisen hergestellt werden, sofern deren lichte Weite bei cylindrischer Gestalt 25 Centimeter,

werden, sofern deren lichte Weite bei cylinarischer Gestalt 20 Centimeter, bei Kugelgestalt 30 Centimeter übersteigt.

Die Verwendung von Messingblech ist nur für Feuerröhren, deren lichte Weite 10 Centimeter nicht übersteigt, gestattet.

§ 2. Die um oder durch einen Dampfkessel gehenden Feuerzüge müssen an ihrer höchsten Stelle in einem Abstande von mindestens 10 Centimeter unter dem festgesetzten niedrigsten Wasserspiegel des Kessels liegen. Bei Dampfschiffskesseln von 1 bis 2 Meter Breite muss der Abstand windestans 15 Cantimeter, hei solchen von grösserer Breite der Abstand mindestens 15 Centimeter, bei solchen von grösserer Breite

der Abstand mindestens 15 Centimeter, bei solchen von grösserer Breite mindestens 25 Centimeter betragen.

Diese Bestimmungen finden keine Anwendung auf Dampfkessel, welche aus Siederöhren von weniger als 10 Centimeter Weite bestehen, sowie auf solche Feuerzüge, in welchen ein Erglühen des mit dem Dampfraume in Berührung stehenden Teiles der Wandungen nicht zu befürchten ist. Die Gefahr des Erglühens ist in der Regel als ausgeschlossen zu betrachten, wenn die vom Wasser bespülte Kesselfläche, welche von dem Feuer vor Erreichung der vom Dampfe bespülten Kesselfläche bestrichen wird, bei natürlichem Luftzuge mindestens zwanzigmal, bei künstlichem Luftzuge mindestens vierzigmal so gross ist, als die Fläche des Fauerrostes. Feuerrostes.

### II. Ausrüstung der Dampfkessel.

§ 3. An jedem Dampfkessel muss ein Speiseventil angebracht sein, welches bei Abstellung der Speisevorrichtung durch den Druck des Kesselwassers geschlossen wird.

§ 4. Jeder Dampfkessel muss mit zwei zuverlässigen Vorrichtungen zur Speisung versehen sein, welche nicht von derselben Betriebsvorrichtung abhängig sind, und von denen jede für sich imstande ist, dem Kessel die zur Speisung erforderliche Wassermenge zuzutühren. Mehrere zu einem Betriebe vereinigte Dampfkessel werden hierbei als ein Kessel

angesehen.

§ 5. Jeder Dampfkessel muss mit einem Wasserstandsglase und mit einer zweiten geeigneten Vorrichtung zur Erkennung seines Wasserstandes versehen sein. Jede dieser Vorrichtungen muss eine gesonderte Verbindung mit dem Innern des Kessels haben, es sei denn, dass die ge-meinschaftliche Verbindung durch ein Rohr von mindestens 60 Quadrat-

centimeter lichtem Querschnitt hergestellt ist.

§ 6. Werden Probirhähne zur Anwendung gebracht, so ist der unterste derselben in der Ebene des festgesetzten niedrigsten Wasserstandes anzubringen. Alle Probirhähne müssen so eingerichtet sein, dass man behufs Entfernung von Kesselstein in gerader Richtung hindurch-

stossen kann.

§ 7. Der für den Pamptkessel festgesetzte niedrigste Wasserstand ist an dem Wasserstandsglase, sowie an der Kesselwandung oder dem Kessel-mauerwerke durch eine in die Augen fallende Marke zu bezeichnen.

§ 8. Jeder Dampfkessel muss mit wenigstens einem zuverlässigen

Sicherheitsventile versehen sein.

Wenn mehrere Kessel einen gemeinsamen Dampfsammler haben, von welchem sie nicht einzeln abgesperrt werden können, so genügen für

dieselben zwei Sicherheitsventile.

Dampfschiffs-, Locomobil- und Locomotivkessel müssen immer min-destens zwei Sicherheitsventile haben. Bei Dampfschiffskesseln, mit Ausschluss derjenigen auf Seeschiffen, ist dem einen Ventile eine solche Stellung zu geben, dass die vorgeschriebene Belastung vom Verdeck aus mit Leichtigkeit untersucht werden kann.

Die Sicherheitsventile müssen jederzeit gelüftet werden können. Sie

sind höchstens so zu belasten, dass sie bei Eintritt der für den Kessel festgesetzten Dampfspannung den Dampf entweichen lassen.

§ 9. An jedem Dampfkessel muss ein zuverlässiges Manometer angebracht sein, an welchem die festgesetzte höchste Dampfspannung durch eine in die Augen fallende Marke zu bezeichnen ist.

An Dampfschiffskesseln müssen zwei dergleichen Manometer angebracht werden, von denen sich das eine im Gesichtskreise des Kessel-wärters, das andere, mit Ausnahme der Seeschiffe, auf dem Verdecke an einer für die Beebachtung bequemen Stelle befindet. Sind auf einem Dampfschiffe mehrere Kessel vorhanden, deren Dampfräume mit einander in Verbindung stehen, so genügt es, wenn ausser den an den einzelnen Kesseln befindlichen Manometern auf dem Verdecke ein Manometer angebracht ist.

§ 10. An jedem Dampfkessel muss die festgesetzte höchste Dampfspannung, der Name des Fabrikanten, die laufende Fabriknummer und das Jahr der Anfertigung in leicht erkennbarer und dauerhafter Weise

angegeben sein.

#### III. Prüfung der Kessel.

§ 11. Jeder neu aufzustellende Dampfkessel muss nach seiner letzten

Zusammensetzung vor der Einmauerung oder Ummantelung unter Verschluss sämtlicher Öffnungen mit Wasserdruck geprütt werden.
Die Prüfung erfolgt bei Dampfkesseln, welche für eine Dampfspannung von nicht mehr als fünf Atmosphären Überdruck bestimmt sind, mit dem ment ment als int Atmosphären Dertrick bekinnt silt, mit dem zweifachen Betrage des beabsichtigten Überdrucks, bei allen üribgen Dampfkesseln mit einem Drucke, welcher den beabsichtigten Überdruck um fünf Atmosphären übersteigt. Unter Atmospärendruck wird ein Druck von einem Kilogramm auf den Quadrateentimeter verstanden.

Die Kesselwandungen müssen dem Probedruck widerstehen, ohne eine bleibende Veränderung ihrer Form zu zeigen und ohne undicht zu werden. Sie sind für undicht zu erachten, wenn das Wasser bei dem

höchsten Drucke in anderer Form als der von Nebel oder feinen Perlen durch die Fugen dringt. § 12. Wenn Dampfkessel eine Ausbesserung in der Kesselfabrik erfahren haben, oder wenn sie behufs der Ausbesserung an der Betriebsstätte blossgelegt worden sind, so müssen sie in gleicher Weise, wie neu aufzustellende Kessel, der Prüfung mittelst Wasserdrucks unterworfen werden.

Wenn bei Kesseln mit innerem Feuerrohr ein solches Rohr, und bei den nach Art der Lokomotivkessel gebauten Kesseln die Feuerbüchse behufs Ausbesserung oder Erneuerung herausgenommen oder, wenn bei cylindrischen und Siederkesseln eine oder mehrere Platten neu eingezogen werden, so ist nach der Ausbesserung oder Erneuerung ebenfalls die Prüfung mittelst Wasserdrucks vorzunehmen. Der völligen Blosslegung des Kessels bedarf es hier nicht.

§ 18. Der bei der Prüfung ausgeübte Druck darf nur durch ein genügend hohes offenes Quecksilbermanometer oder durch das von dem prüfenden Beamten geführte amtliche Manometer festgestellt werden.

An jedem Dampfkessel muss sich eine Einrichtung befinden, welche dem prüfenden Beamten die Anbringung des amtlichen Manometers ge-

stattet.

#### IV. Aufstellung der Dampfkessel.

§ 14. Dampfkessel, welche für mehr als vier Atmosphären Überdruck bestimmt sind, und solche, bei welchen das Product aus der feuerberührten Fläche in Quadratmetern und der Dampfspannung in Atmophären-Überdruck mehr als zwanzig beträgt, dürfen unter Räumen, in welchen Menschen sich aufzuhalten pflegen, nicht aufgestellt werden. Innerhalb solcher Bäume ist ihre Aufstellung unzulässig, wenn dieselben

überwölbt, oder mit fester Balkendecke versehen sind.

An jedem Dampfkessel, welcher unter Räumen, in welchen Menschen sich aufzuhalten pflegen, aufgestellt wird, muss die Feuerung so eingerichtet sein, dass die Einwirkung des Feuers auf den Kessel sofort ge-

hemmt werden kann.

Dampfkessel, welche aus Siederöhren von weniger als 10 Centimeter Weite bestehen, und solche, welche in Bergwerken unterirdisch oder in Schiffen aufgestellt werden, unterliegen diesen Bestimmungen nicht. § 15. Zwischen dem Mauerwerke, welches den Feuerraum und die

Feuerzüge feststehender Dampfkessel einschliesst, und den dasselbe umgebenden Wänden muss ein Zwischenraum von mindestens 8 Centimeter verbleiben, welcher oben abgedeckt und an den Enden verschlossen werden darf.

#### V. Allgemeine Bestimmungen.

\$ 16. Wenn Dampfkesselanlagen, die sich zur Zeit bereits im Betriebe befinden, den vorstehenden Bestimmungen aber nicht entsprechen, eine Veränderung der Betriebsstätte erfahren sollen, so kann bei deren Genehmigung eine Abänderung in dem Baue der Kessel nach Maassgabe der §§ 1 und 2 nicht gefordert werden. Dagegen finden im übrigen die vorstehenden Bestimmungen auch für solche Fälle Anwendung.

§ 17. Die Centralbehörden der einzelnen Bundesstatten sind befugt,

in einzelnen Fällen von der Beachtung der vorstehenden Bestimmungen

zu entbinden.

S 18. Die vorstehenden Bestimmungen finden keine Anwendung:
 auf Kochgefässe, in welchen mittelst Dampfes, der einem anderweitigen Dampfentwickler entnommen ist, gekocht wird;
 auf Dampfüberhitzer oder Behälter, in welchem Dampf, der einem anderweitigen Dampfentwickler entnommen ist, durch Einwirkung

von Feuer besonders erhitzt wird;

3. auf Kochkessel, in welchen Dampf aus Wasser durch Einwirkung von Feuer erzeugt wird, wofern dieselben mit der Atmosphäre durch ein unverschliessbares, in den Wasserraum hinabreichendes Stand-rohr von nicht über 5 Meter Höhe und mindestens 8 Centimeter Weite verbunden sind.

 In Bezug auf die Kessel in Eisenbahnlocomotiven bleiben auch terner noch die Bestimmungen des Bahnpolizeireglements für Eisenbahnen

vom 3. Juni 1870 in Geltung.

Berlin, den 29. Mai 1871.

Der Reichskanzler. In Vertretung: (gez.) Delbrück.

### Auszug aus den Verordnungen vom 24. Juni 1872.

Alle zwei Jahre soll eine äussere und alle sechs Jahre eine innere Untersuchung der Kessel stattfinden. Erstere umfasst die Vorrichtungen zum Speisen, zur Erkennung des Wasserstandes, zur Regelung und Absperrung des Zuges und zur Erkennung des Dampfdruckes. Zu untersuchen sind ferner: Zustand der Sicherheitsventile, sowie der ganzen Feuerungsanlage; auch ist zu prüfen, ob der Kesselwärter die zur Sicherheit des Betriebes vorhandenen Vorrichtungen und deren Behandlung kennt.

Bei der innern Untersuchung ist der Kessel kalt zu legen. Sie erstreckt sich auf den Zustand der ganzen Kesselsnlage, innen und aussen und ist mit einer Wasserdruckprobe verbunden. Sofern die Untersuchung es nötig macht, ist Mauerwerk oder sonstige Umhüllung des Kessels teilweise oder ganz zu entfernen. — Erhebliche Unregelmässigkeiten ermächtigen den Beamten zur Wiederholung der Untersuchung im folgenden Jahre. Werden Gefahr bringende Mängel nicht beseitigt, findet eine neue Untersuchung nach Ablauf der Frist zur Beseitigung der Mängel statt.

Die äussere Revision erfolgt ohne vorherige Anzeige; die innere wird mindestens vier Wochen vorher angemeldet und möglichst mit dem Kesselbesitzer vereinbart.

Bewegliche Kessel sind im Laufe des Bevisionsjahrs nach erfolgter Aufforderung an einem beliebigen Orte des Bevisionsbezirks zur Untersuchung bereit zu stellen.

Dampfschiffskessel sollen vor dem Beginn der Fahrperiode untersucht und im Betriebe nicht gestört werden.

Stellt man einen Kessel zur Untersuchung nicht bereit, so ist dessen Betrieb bis auf Weiteres still zu legen.

Der Kesselbesitzer hat die zur Untersuchung nöthige Hülfe unentgeltlich zu beschaffen.

Für jeden Kessel ist ein Revisionsbuch zur Eintragung des Befundes der Untersuchung zu halten. — Für Abstellung der entdeckten Mängel hat die Polizei zu sorgen.

Die äussere Untersuchung kostet 15 M. für einen oder den ersten Kessel, für folgende nur halb so viel, falls deren Untersuchung in dasselbe Jahr fällt, was im Allgemeinen geschehen soll.

# Inhaltsverzeichnis zu Abschnitt XII.

Der Leitungswiderstand	321
Tabelle der Werte des Leitungswiderstandes resp. Span-	021
nungsabfalles	321
Beispiel	321
Die Dampfcondensation in der Rohrleitung	322
Beispiel mit Tabelle der Vergleichswerte zur Ermittelung	
der günstigsten Dampfgeschwindigkeit 322-	_829
Wasserabscheider und Wasserableiter	
Rohrleitungs - Umhüllung und Preistabelle	
Wasserabscheider:	020
J. Losenhausen	324
Bopp & Reuter	324
Fainholzer Wasserabscheider	324
Fainholzer Wasserabscheider	324
Condensationswasserableiter:	
J. Losenhausen	325
Fainholzer Condenstopf	325
Maschinen- und Armaturfabrik Frankenthal	825
" " Magdeburg · · · · · · · ·	325
C. W. Jul. Blanke & Cie.	325
Raumbedarf und Preise der Wasserabscheider und Wasser-	000
ableiter mit Tabelle	326
Condenswasserhahn am Absperrventil	
Ausdehnung der Rohrleitungen	327
Federrohre und Krümmer aus Kupfer mit Tabelle	327
Normal-Tabelle für gusseiserne Flantschenröhren . 328-	
Flantschenverbindungen für schmiedeeiserne Rohre	330
Tabelle der Wandstärken für Kupferrohre	331
Kostenvoranschlag für Frischdampfleitungen mit Tabelle.	331
Abdampfleitung und Wasserabscheider auf Auspuffrohr.	332
Rohrleitung und Speisevorrichtungen zum Kessel	332
Tabelle der Durchmesser der Speiseleitungen	332
Vorwärmer der Eisenhütte Prinz Rudolf, Dülmen mit Tabelle	333
Verfahren zum Reinigen von Kesselspeisewasser:	
A. L. G. Dehne	334
E. Kreis	33
Grimme, Natalis & Co	33
Maschinen- und Armaturfabrik Frankenthal	336
Verfahren zum Reinigen der Kessel:	
Zirnité & Hasse	-337
Martin van Look	

### Abschnitt XII.

### Rohrleitung und Armaturen.

### a. Frischdampfleitung. Der Leitungswiderstand.

Bedeutet:

z den Leitungswiderstand in kg auf 1 qcm Rohrquerschnitt, y die Dampfdichte, Gewicht eines cbm Dampfes in kg,

l die Länge der Leitung in m,

d den Durchmesser der Leitung in m,

u die Dampfgeschwindigkeit in m pro Sec.,

so ist nach Prof. Fischer:\*)

$$z = 0.0015 \cdot \gamma \cdot \frac{l}{d} \cdot u^2$$

Die Richtigkeit dieser Formel wird bestätigt durch Versuche des Prof. Gutermuth.\*) Mit Hülfe der obigen Formel ist nachstehende Tabelle berechnet.

### Werte des Leitungswiderstandes resp. des Spannungs-Abfalles z

in kg pro qcm oder At. für  $\frac{l}{d} = 100$ .

### Tabelle 155.

Dampf- aberdruck		Dampfgeschwindigkeit u in m pro Sec.												
p in At.	10	15	20	25	30	40	50	75	100					
1	0,002	0,004	0,007	0,010	0,015	0,027	0,04	0,092	0,16					
3	0,003	0,007	0,013	0,020	0,029	0,052	0,08	0,18	0,32					
5	0,005	0,010	0,019	0,030	0,043	0,076	0,12	0,26	0,47					
7	0,006	0,014	0,025	0,039	0,056	0,100	0,15	0,35	0,62					
9	0,008	0,017	0,030	0,048	0,070	0,124	0,20	0,43	0,76					
14	0.012	0,025	0,045	0,070	0,100	0,180	0,28	0,63	1,12					

**Beispiel:** Eine Dampfmaschine sei vom Kessel l = 60 m entfernt, der lichte Durchm. der Dampfleitung betrage d = 0.15 m, also  $\frac{l}{d} = \frac{60}{0.15} = 400$ ,

die Dampfgeschwindigkeit sei . . . . . . 
$$u = 30$$
 m, der Dampfüberdruck im Kessel . . . . .  $p = 7$  At.,

für  $\frac{t}{J} = 100$  ist der Druckverlust nach Tabelle . z = 0.056 At..

also für $\frac{t}{d}$  = 400 ist der Druckverlust  $z = \frac{400}{100} \cdot 0.056 = 0.224$  At.

Bei Annahme von u = 75 m Dampfgeschw. wäre  $z = 0.35 \cdot \frac{400}{100} = 1.4$  At.

<sup>\*)</sup> S. Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1887, Seite 718 u. 749.

### Die Dampf-Condensation in der Rohrleitung.

Die Wasserbildung infolge äusserer Abkühlung ist nach Prof. Gutermuth wesentlich von der Zeit abhängig, un abhängig jedoch von der Geschwindigkeit und Masse des durch die Leitung strömenden Dampfes. Es wird daher dieser Verlust relativ zu des pro Zeiteinheit durch die Leitung gehenden Dampfes um so kleiner, je grösser die Geschwindigkeit des letzteren ist. Mit dieser Zunahme der Geschwindigkeit wächst jedoch anderseits der Spannungs-Abfall. Es muss deshalb für eine bestimmte herzuleitende Dampfmenge eine Geschwindigkeit geben, bei welcher der Arbeitsverlust durch Spannungsabfall und Dampfcondensation ein Minimum wird.

Bei einer gut umhüllten Rohrleltung kann man pro qm Innen-Rohrfläche und Stunde ca. 1,5 kg Condensationswasser annehmen, und lässt sich dann mit Hülfe von Tabelle 156 für einen bestimmten Fall die günstigste Dampfgeschwindigkeit bestimmen.

**Beispiel:** Eine Dampfmaschine für 5 At. Überdruck hat D = 50 cm Cylinderdurchm., c = 2.0 m Kolbengeschwindigkeit pro Sec., so wäre die bei voller Cylinderfüllung durch die Leitung strömende Dampfmenge:

$$Q = 0.50^2 \frac{\pi}{4} \cdot 2.0 = \sim 0.39 \text{ cbm} = 0.39 \cdot 3.23 = 1.26 \text{ kg pro Sec.}$$

Die Länge der Rohrleitung betrage 150 m, und es soll der günstigste Rohrdurchm. bestimmt werden.

Vorerst sei angenommen:

Dampfgeschwindigkeit u = 15 m, dann ist:

Druckverlust pro 
$$\frac{l}{d} = 100$$
 n. Tab. 155  $z = 0.01$  At.,  
,  $\frac{l}{d} = 883$  . . . . .  $z_8 = 0.01 \cdot \frac{833}{100} = 0.0833$  At.

Dampfverfust durch Spannungsabfall in kg pro Stunde:

$$V_s = d^2 \frac{\pi}{4} u \frac{z_s}{p} \gamma \cdot 3600 = 0.026 \cdot 15 \cdot \frac{0.083}{6} \cdot 3.23 \cdot 3600 = 62.5 \text{ kg.}$$

Ganze Rohr-Innenfläche  $d\pi l = 0.180 \cdot \pi \cdot 150 = 85 \text{ qm}$ , Condensationswasser pr. St.  $V_c = 1.5 \cdot 85 = 127.5 \text{ kg}$ ,

Condensations was ser pr. St.  $V_c = 1.3 \cdot 85 = 127.5 \text{ kg}$ , Also Gesamtveriust . . .  $V_q = V_s + V_c = 62.5 + 127.5 = 190 \text{ kg}$ ;

Verlust in Prozenten der durchströmenden Dampfmenge

$$\frac{190 \cdot 100}{1,26 \cdot 3600} = 4.2 \, ^{0}/_{0}.$$

<sup>\*</sup> Beispiel unrichtig s. Nachtrag S. 406,

Nun rechnet man noch für andere Dampfgeschwindigkeiten die Verluste und entwirft ein Schema, Tabelle 156.

# Vergleichswerte zur Ermittelung der günstigsten Dampfgeschwindigkeit, für das vorstehende Beispiel.

Tabelle 156.

u	$d^2\frac{\pi}{4}$	d	$\frac{l}{d}$	z	z <sub>s</sub>	$V_s$	f	V <sub>c</sub>	$V_g$	Gesamt- Dampf- Verlust in Prozent	Kosten der Leitung Mark
5	0,079	0,310	485	0,003	0,014	10,3	146	220	230	5,1	10000
10	0,039	0,225	670	0,005	0,035	26,5	106	159	185,5	4,05	7000
15	0,026	0,180	833	0,01	0,083	62,5	85	127,5	190	4,2	<b>5000</b>
20	0,0195	0,155	970	0,019	0,182	136	73	110	246	5,4	4000
25	0,0156	0,14	1070	0,03	0,310	234	66	99	333	7,3	3500
30	0,0112	0,12	1250	0,06	0,750	570	56	84	654	14,4	3000

Obige Tabelle zeigt, dass für das vorstehende Beispiel das Minimum der Verluste (volle Cylinderfüllung) zwischen 10 und 15 m Dampfgeschwindigkeit eintreten wird. Je nachdem nun auch der Kostenpunkt der Leitung mitspricht, wird man sich für u=20 bis 25 m entsprechend 5,4 bis  $7.8^{\circ}/_{0}$  Gesamt-Verlust entscheiden. Handelt es sich um eine Expansionsmaschine von  $1/_{4}$  Füllung, so wird der Verlust  $V_{8}$  ca. nur  $1/_{4}$  so gross.  $V_{c}$  dagegen behält seine Grösse. Es würde in diesem Falle, für

$$u=25$$
 m,  $V_g=\frac{V_s}{4}+V_c=\sim 160$  kg, in Prozenten der bei  $^1/_4$  Füllung

durchgehenden Dampfmenge also:  $\frac{160 \cdot 4 \cdot 100}{1,26 \cdot 3600} = 14,1\%$ . Die günstigste Dampfgeschwindigkeit wird wie oben ermittelt.

### Wasserabscheider und Wasserableiter.

Die Frischdampt-Rohrleitung ist vom Kessel aus mit etwas Gefälle nach der Maschine zu legen, und am tiefsten Punkt entweder ein Wasserabscheider und ein selbstthätiger Condenswasser-Abielter, oder nur ein Wasserableiter, welcher direct mit der Rohrleitung verbunden wird, anzubringen.


Auf sehr gute Umhüllung der Rohrleitung ist immer Rücksicht zu nehmen, die ungefähren Preise einer solchen sind in Tabelle 157 enthalten.

# Preisüberschlag einer guten Umhüllung der Dampfrohre in Mk. pro lfd. Meter.

### Tabelle 157.


Rohrdrehm mm	40	60	80	100	125	150	200
Preis pro lfd. m . Mk.	2,00	2,30	2,60	2,90	3,10	3,50	4,00
Rohrdrehm mm	250	300	350	400	450	500	600
Preis pro lfd. m . Mk.	4,50	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00

### Wasserabscheider. Fig. 1005 -- 1009.




Bopp & Reuter, Mannheim.


### Condensationswasser-Ableiter. Fig. 1010—1015.



J. Losenhausen, Düsseldorf.

Fig. 1011. Pat. Bolze. Hainholzer Condenstopf.











Fig. 1014-1015. Pat. Kuhlmann. C. W. Julius Blancke & Co., Merseburg.



# Ungefährer Raumbedarf und Preise der Wasserabscheider und Gendenswasser-Ableiter.

Tabelle 158.

d	Ro	hrd	rchi	n. mm	40	50	60	70	80	90	100	125	150	200
f			•	,,	300	300	300	350	400	<b>40</b> 0	500	550	600	700
g		•	-	,,	180	180	180	200	230	2 <b>60</b>	300	350	400	500
i	•	•		,,	15	15	20	20	25	25	25	30	30	35
k			•	n	130	130	140	150	160	170	180	200	250	300
m	•	•	•	n	80	80	85	85	90	100	110	130	150	170
P	re	is	A	Mk.	25	30	40	50	60	70	80	110	150	200
	,,		$\overline{B}$	<del>"</del>	30	30	40	40	50	50	60	70	80	90
h	•	•		mm	400	450	500	525	550	600	700	800	900	1100
Р	re	is	$\boldsymbol{C}$	Mk.	25	25	30	35	40	50	60	90	110	150

In Tab. 158 ist der Preis A für einen Wasser-Abscheider mit mehreren Scheidewänden wie z. B. Fig. 1005 angenommen, Abscheider mit keiner oder nur einer Scheidewand kosten etwa die Hälfte.

Bei kürzeren Leitungen kleinerer Dampfanlagen, welche vertikal in den Schieberkasten einmünden, begnügt man sich durch Anbringen eines Condenshahnes an das Absperrventil, Fig. 1017, und öffnet denselben, bevor das Ventil aufgedreht wird.




Fig. 1017.

### Die Ausdehnung der Rohrleitungen.

Für die **Längenausdehnung** der Rohre kann pro lfd. m 1,3 mm angenommen werden, und müssen die Fe'derrohre Fig. 1018 bei der Montage, um ca. 1/8 der aus obigem sich ergebenden Längenausdehnung auseinandergespannt, eingeschaltet werden.




Fig. 1018.



Fig. 1019.

# Federrohre und Rohrkrümmer aus Kupfer für Dampfleitungen von 7 Atm. Überdruck.

#### Tabelle 159.

	Fede	rrohre	aus Kı	ıpfer	Knie	rohre	Flanschen		
Rohr- drchm.	für ein	e Läng vo		ehnung	WUS 1	Cupfer	abgedreht		
	50		100 mm		. Fig. 1019		Äuss. Drchm.	Preis p. Paar	
d mm	l l	Preis Mk.	l	Preis Mk.	l	Preis Mk.	D	Mk.	
40	500	20	500	20	140	4	150	4	
50	500	25	500	30	150	5	160	4	
60	500	30	600	40	160	6	175	5	
70	600	40	600	50	170	7	185	5	
80	600	50	700	60	180	8,5	200	6	
80	750	70	700	80	190	11	215	7	
100	750	90	800	110	200	15	230	8	
125	750	120	800	150	225	20	260	11	
150	1000	160	1000	200	250	28	290	13	
175	1000	200	1000	270	275	35	320	16	
200	1000	250	1250	350	300	45	350	18	
225	1250	300	1250	440	3 <b>2</b> 5	55	370	19	
250	1250	360	1500	540	350	65	400	20	
275	1250	430	1500	660	375	75	425	21	
300	1250	520	1600	800	400	90	450	22	

### Friedrich-Wilhelmshütte

Normalien für gusseiserne aufgestellt von dem Verein deutscher Ingenieure und

										Tal	belle
Lichter Durchm. d.Rohres $D$	Normale Wandstärke	Äusserer Durchm, d. Rohres $D_1$	Durohm, des Flansches $D'$	Dicke des Flansches $d$	Breite der Dichtungsleiste $b$	Höbe der Dichtungsleiste $h$	Loohkreisdurchmesser $D^{\prime\prime}$	Anzahl der Schrauben	Stärke der Schrauben s		Länge der Schrauben l
mm	mm	125.000	mm	mm	mm	<b>m</b> u	mm	Stück	mm	engl -	mm
40	8	56	140	18	25	3	110	4	13	1/2	70
50	8	66	160	18	25	3	125	4	15,5	5/8	75
60	8,5	77 .	175	19	25	3	135	4	15,5	5/8	75
70	8,5	87	185	19	25	3	145	4	15,5	5/8	75
80	9	98	200	20	25	3	160	4	15,5	5/8	75
90	9	108	215	20	25	3	170	4	15,5	5/8	75
100	9	118	230	20	28	3	180	4	19	8/4	85
125	9,5	144	260	21	28	3	210	4	19	8/4	85
150	10	170	290	22	28	3	240	6	19	8/4	85_
175	10,5	196	320	22	30	3	270	6	19	8/4	85
200	11	222	350	23	30	3	300	6	19	8/4	85
225	11,5	248	370	23	30	3	320	6	19	8/4	85
250	12	274	400	24	30	3	350	8 -	19	3/4	100
275	12,5	300	425	25	30	3	375	8	19	8/4	100
300	13	326	450	25	30	- 3	400	8	19	8/4	100
325	13,5	352	490	26	35	4	435	10	22,5	7/8	105
350	14	378	520	26	35	4	465	10	22,5	7/8	105
375	14	403	550	27	35	4	495	10	22,5	7/8	105
400	14,5	429	575	27	35	4	520	10	22,5	7/8	105
425	14,5	454	600	28	35	4	545	12	22,5	7/8	105
450	15	480	630	28	35	4	570	12	22,5	7/8	105
475	15,5	506	655	29	40	4	600	12	22,5	7/8	105
500	16	532	680	30	40	4	625	12	22,5	7/8	105
550	16,5	583	740	33	40	5	675	14	26	1	120
600	17	634	790	33	40	5	725	16	26	1	120
650	18	686	840	33	40	5	775	18	26	1	120
700	19	738	900	33	40	5	830	18	26	1	120
750	20	790	950	33	40	5	880	20	26	1	120

### n Mülheim a./d. Ruhr.


# Flanschenröhren vom Jahre 1882, lem deutschen Verein von Gas- und Wasserfachmännern.

### l60.

Durchm, des Schraubenlochs $_{g^1}$	Übliche Baulänge	Gewicht eines glatten Rohrstücks von im Länge	Gewicht eines Flansches nebst Anschlufs	Gewicht eines Rohres von vorstehender Baulänge	Gewicht pro lauf. m bei vorstehender Baulänge	- <u>-</u> - <u>1</u>	7,	* h
mm	m	kg	kg	kg	kg		<i></i>	
15	2	8,75	1,89	21,28	10,64	_	Gewicht eines Rohres von vorsteh. Baulänge, abgerundet	-ua
17	2	10,57	2,41	25.96	12,98	19 E	lign lign	Zusammen- ist es zu
17	3	13,26	2,96	45.70	15,23	Verstärkte Wanddicke	Gewicht ss Rohres steh. Baulän abgerundet	am.
17	3	15,20	3,21	52,02	17,34	nd	Ro Ber ger	'usa ist
17	3	18,24	3,84	62,40	20,80	Wa	ab ab	
17	3	20,29	4,37	69,61	23,20	,	40 V	und
21	3	22,34	4,96	76 94	25,65	mm	kg	1
21	3	29,10	6,26	99.82	33,27	10,5	108	zt z
21	3	36,44	7,69	124,70	41,57	11	135	Ausdehnungen en ausgesetzt
21	3	44,36	8,96	151,00	50.33	11,5	163	hn
21	3	52,86	10,71	180,00	60.00	12	194	del au
21	3	61,95	11,02	207,89	69,30	13	231	sn u
21	4	71,61	12,98	312,40	78,10	14	358	de
21	4	81,85	14,41	356,22	89,06	14	394	he ver
21	4	92,68	15,32	401,36	100 34	15	456	welche Au Kaltwerden
25	4	104,08	19,48	455,28	113,82	16	529	
25	4	116,07	21,29	506,86	126,72	16	570	g g
25	4	124,04	24,29	544,74	136,19	17	646	ngen
25	4	136,89	25,44	598,44	149,61	18	725	T T
25	4	145,15	27,64	635,88	158,97	18	770	nckleitu Warm-
25	4	158,87	29,89	695,26	173,82	19	858	Jek W
25	4	173,17	32,41	757,50	189,38	20	950	l dr
25	4	188,04	34,69	821,54	205,39	21	1047	ampfd durch
28,5	4	212,90	44,28	940,16	235,04	22	1213	,
28,5	4	238,90	47,41	1050,42	262,61	23	1375	en I
28,5	4	273,86	50,13	1195,70	298,93	24	1548	Für unge
28,5	4	311,15	56,50	1357,60	339,40	25	1737	Für I ziehungen
28,5	4	350 76	59,81	1522,66	380,67	26	1929	zie

empfehlen, namentlich die Röhren von 125 mm l. W. an nach den beigedruckten verstärkten Wanddicken zu nehmen.

Fig. 1021-1024.



# Flanschenverbindungen, Fig. 1021—1024,

### für schmiedeeiserne Rohre.

### Tabelle 161. mm.

	1abelle 101. mm.										
d	D	a	ь	c	e	f	g		h	i	
88,5	38	2,25	50	12	8	96	68	3	12	55	
36,5	41,5	2,5	54	12	8	99	71	3	12	55	
39,5	44.5	2,5	57	12	8	103	75	3	12	55	
43,5	47,5	2,5	60	12	8	106	78	3	12	55	
45,5	51	2,75	65	13	10	116	84	3	14	63	
48,5	54	2,75	68	13	10	121	89	3	14	63	
51,5	57	2,75	72	13	10	124	92	3	14	63	
54	60	3	75	13	10	129	97	3	14	63	
57,5	63,5	3	80	15	12	133	101	3	14	71	
64	70	3	86	15	12	140	108	4	14	71	
70	76	3	94	15	12	146	114	4	14	71	
74	83	3,5	100	15	12	163	126	4	17	74	
82	89	3,5	108	16	14	169	132	· 4	17	80	
88	95	3,5	115	16	14	175	138	4	17	80	
94,5	102	3,75	122	16	14	185	148	4	17	80	
100,5	108	3,75	128	16	14	191	154	4	17	80	
106,5	114	3,75	135	16	14	197	160	4	17	80	
112,5	121	4,25	142	16	14	204	167	4	17	80	
118,5	127	4,25	150	18	16	226	179	4	21	94	
124,5	133	4,25	156	18	16	231	184	4	21	94	
181	140	4,5	164	18	16	239	192	4	21	94	
187	146	4,5	170	18	16	245	198	6	21	94	
143	152	4,5	176	18	16	254	207	6	21	94	
150	159	4,5	185	20	16	261	214	6	21	98	
156	165	4,5	192	20	16	269	222	6	21	98	
162	171	4,5	200	20	16	275	228	6	21	98	
169	178	4,5	206	23	18	286	240	6	21	108	
180	191	5,5	220	23	18	300	253	6	21	108	
191	203	6	235	23	20	313	366	6	21	112	

#### Wandstärken der Dampfleitungsrohre aus Kupfer.

Tabelle 162.

Lichter Rohr- Drehm.				Dampi	füberd	ruck i	in At.			
d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,5
50	n	77	1,5	,,	n	2,0	n	77	2,5	,,
60	n	1,5	"	"	2,0	n	n	2,5	n	n
70	1,5	n	n	2,0	n	n	2,5	n	n	3,0
80	"	n	2,0	n	"	2,5	71	n	3,0	n
90	"	2,0	'n	"	2,5	۱ "	n	3,0	n	77
100	2,0	n	n	2,5	n	n	3,0	n	n	3,5
125	,,	n	2,5	n	'n	3,0	n	n	3,5	n
150	"	2,5	n	n	3,0	"	n	3,5	n	n
175	2,5	77	77	3,0	n	<b>"</b>	3,5	n	n	4,0
200	,,	n	3,0	n	n	3,5	n	77	4,0	n
225	n	3,0	n	77	3,5	,,	n	4,0	n	5,0
250	3,0	77	. "	3,5	n	,,	4,0	"	5,0	n
275	"	n	3,5	n	n	4,0	n	5,0	,,	77
800	,,	3,5	<b>_</b>	,,	4,0	,,	5,0	,,	,,	6,0

Die **fettgedruckten** Wandstärken sind für Dampfüberdruck von 4-7 At. üblich.

### Kosten - Voranschlag für Frischdampfleitung für 7 At. Druck pro ltd. m incl. Flansch (ohne Krümmung).

Rohrdrehm d	40	60	80	100	125	150	200	250	300
Gusseisen	3	4	5	7	11	15	25	35	45
Schmiedeeisen	4	6	8	12	17	23	35	50	60
Kupfer	7	12	17	23	35	45	70	95	120

Federrohre und Krümmer s. Tab. 159.

**Beispiel:** Eine Rohrleitung aus Kupfer hat 60 mm Drchm., ist 80 m lang und hat 8 Krümmer.

Nach Tab. 163 kostet die gerade Leitung 80 · 12 = 960 Mk.,

159 kosten die 8 Krümmer 8 · 6 = 48 , Summa 1008 Mk.

Die Umkleidung dazu würde nach Tab. 157 pro lfd. m 2,30 Mk. kosten.

#### b. Die Abdampfleitung.

Die Dampfgeschwindigkeit in der Abdampfleitung betrage im Maximum:

für Auspuffmaschinen 25 m pro Sec.,

für Condensationsmaschinen 20 m pro Sec.

Der in Fig. 1025 dargestellte Wasserabscheider von Aug. C. Funcke in Hagen für Auspuff-Rohre hat den Zweck, das Ausschleudern des condensierten Wassers, Oeles etc. zu verhindern.



Fig. 1025.

#### Die Rohrleitung für die Kesselspeisung.

Zur Kesselspelsung sind polizeilich vorgeschrieben: Zwei von einander unabhängige Speisevorrichtungen.

Diese können bestehen aus:


- 1) einer Maschinenspeisepumpe und einer Handpumpe,
- 2) " " einem Injector,
- 3) " einer Dampfpumpe,
- 4) " Dampfpumpe und einer Handpumpe,
- 5) , einem Injector,
- 6) zwei Injectoren,
- 7) einem Injector und einer Handpumpe.

#### Durchmesser der Speiseleitungen.

#### Tabelle 164.

					1	L	100	
Drchm. f. Maschinen-u. Dampfp.								
Drchm. f. Injector u. Handpumpe	15	18	20	25	33	40	45	50

Die Saughöhe der Injectoren kann bei kaltem Wasser und nicht zu langen Leitungen bis zu 6 m gesteigert werden. Die Temperatur des Speisewassers kann bis zu 60° C. betragen, und erhöht der Injector dieselbe um ca. 50° C.





Vorwärmer, Fig. 1026 — 1029, der Eisenhütte Prinz Rudolf Dülmen. Tabelle 165.

	او ہ						Speise	wass	Daı	npf-	Heiz	rohre
No.	Pferde- kräfte	Heisfl.					Biotr.	Austr.	Bintr.	Austr.		
	전제	qnı	а	ь	c	d	e	f	g	h	Zahl	i
1	10	0,7	450	300	1050	350	30	30	60	60	4	50
2	15	1,0	450	300	1550	350	40	40	70	70	4	50
3	25	1,5	500	350	1500	400	50	50	80	80	6	50
4	40	2,5	660	350	1700	550	50	50	90	90	10	50
5	60	3,5	710	350	1700	600	50	50	100	100	14	50
6	80	6,0	710	350	2200	600	60	60	125	125	18	50
7	100	8,5	870	400	1900	750	60	60	150	150	30	50
8	125	10,0	870	400	2200	750	70	70	150	150	30	50
9	150	16,5	1130	450	1800	1000	80	80	175	175	60	50

#### Vorrichtungen zum Reinigen des Speisewassers,


Fig. 1030 — 1034.





Im Innern des Kessels ist eine Schaumauffange-Platte quer über das

Wasserniveau gelegt. Diese Schaumauffange-Platte ist mit dem in Fig. 1031 dargestellten Ausscheider durch das Rohr A verbunden, während durch das Rohr B das gereinigte Wasser in den Kessel gelangt. Die sich am Boden des Ausscheiders absetzenden Unreinigkeiten sind von Zeit zu Zeit durch den Ausblase-Hahn D abzublasen.






Fig. 1032. [Automatischer Schlammfänger. D. R.-P. Grimme, Natalis & Co., Braunschweig.

Fig. 1033—1034. D. R.-P.

Maschinen- und Armaturenfabrik, Frankenthal.




Fig. 1033.



Fig. 1034.

#### Kesselsteinlösemittel.

Jedes ungereinigte Wasser enthält mehr oder weniger grosse Mengen von Mineralbestandteilen — besonders schwefelsauren und kohlensauren Kalk und Magnesia — die sich beim Umdampfen des Wassers in Form von sogenanntem Kesseistein an den Wandungen des Kessels als harte Kruste ausscheiden. Die Entfernung des Kesselsteins muss von Zeit zu Zeit erfolgen. In den meisten Fällen geschieht dieses jetzt noch durch Ausklopfen mit scharfen Hämmern. Für solche Fälle, wo eine Einrichtung zum Reinigen des Speisewassers nicht besteht, oder schlecht anzubringen ist, bringt die Firma Zirnité & Hasse in Witten a. d. Ruhr, Dr. Zirnité's kesselsteinlösendes Mittel in den Handel. Bei Anwendung desselben bildet sich kein fester Stein, sondern ein feiner Schlamm, der leicht aus dem Kessel entfernt werden kann.

In ähnlicher Weise wirkt das Antilebetolith-Verfahren von Martin van Look, Barmen.



Fig. 1035.

#### Abschnitt XIII.

#### Lieferungsbedingungen, Garantien und Kosten der Dampfanlagen.

Aus der Offerte auf Lieferung einer Dampfmaschine müssen folgende Daten ersichtlich sein:

Bauart und System der Maschine, ob mit oder ohne Condensation, Cylinderdurchmesser, Kelbenhub, Tourenzahl, Nominelle Leistung der Maschine bei . . . At. Überdruck, Art der Steuerung,

Durchmesser und Breite des **Schwungrades**, Ungefähres Gesamtgewicht der Maschine,

Preis der Maschine compl. incl. Absperrventil, Fundamentankern, Schmiergefässen etc. franco Waggon . . . . .,

Preis der Maschinenspeisepumpe.

#### Zahlungsbedingungen:

1/8 bei Bestellung,

1/3 bei Ablieferung,

den Rest 3 Monate später,

Reisekosten und Tagegelder für den Monteur,

#### Lieferzeit.

Event. noch: Dampfverbrauch pro indizierte oder effective Pferdekraft für die Normalleistung der Maschine.

Ungleichförmigkeit resp. das Maximum der eintretenden Tourenveränderung für den Leergang und die Belastung der Maschine in Proz. (für electr. Beleuchtung 1,5 bis höchstens 20/0).

Kürzung der Kaufsumme um 2-5% für jede Woche verspätete Lieferung.\*)

Garantie: Alle durch fehlerhafte Construction oder mangelhafte Ausführung sich zeigenden Mängel, welche innerhalb eines Jahres vorkommen sollten, werden kostenfrei ab Fabrik nachgeliefert. (Für die durch Auswechslung fehlerhafter oder zerbrochener Stücke etwa herbeigeführte Betriebsstörung oder sonstigen Schaden ist der Fabrikant nicht haftbar.)

<sup>\*)</sup> Das Recht auf Entschädigung erlischt, wenn die ersten eintreffenden Teile vom Besteller angenommen werden, ohne dass letzterer Einspruch erhebt.

Aus der Offerte auf Lieferung eines **Dampfkessels** müssen folgende Daten ersichtlich sein:

System des Kessels,
Art der Feuerung,
Wasserbespülte Heizfläche in qm,
Grösse der Rostfläche,
Hauptdimensionen des Kessels,
Concessionierter Betriebsdruck,
Preis, compl., mit grober und feiner Armatur,
Verzeichnis der groben und feinen Armatur,
Ungefähres Gesamtgewicht des Kessels.

#### Zahlungsbedingungen.

1/8 bei Bestellung,
 1/8 bei Ablieferung,
 den Rest 3 Monate später.

#### Lieferzeit.

Event. noch: Wieviel der Kessel pro qm Heizfläche und Stunde bei normaler Wartung und Verwendung einer gewissen Sorte Kohlen (z. B. gewöhnlicher Förderkohle)...kg Dampf von einer gewissen Spannung zu erzeugen imstande ist.

Verdampfungsfähigkeit des Kessels.

Kürzung der Kaufsumme um 2 — 5  $^{0}/_{0}$  für jede Woche verspätete Lieferung.

Dass sämtliche mit der Stichflamme in Berührung kommende Bleche aus Ia. Feuerblech-Qualität hergestellt, die übrigen Bleche den Würzburger Bedingungen entsprechen müssen.

Vor dem Beschneiden sämtlicher Bleche ist einem Sachverständigen (z. B. Kesselrevisor) behufs Abnahme rechtzeitig Mitteilung zu machen.

Eine Spelsevorrichtung, bestehend aus:

1 Injecteur mit Dampf- und Druckleitung (ohne Saugeleitung) incl. Montage wird gewöhnlich vom Fabrikanten mit offeriert.

Die Einmauerung des Dampfkessels excl. Material wird auch häufig vom Fabrikanten des Kessels übernommen und von dazu geschulten Leuten ausgeführt.

#### Garantie.

1 Jahr, während welcher Zeit diejenigen Fehler, die durch fehlerhafte Construction oder mangelhafte Ausführung entstehen, vom Lieferanten zu beseitigen sind.


Kosten-Überschlag in Mk. von Kessel- und Maschinen-Anlagen für 10-150 Pferdekraft (Auspuffmaschinen 6 At. Überdruck, ohne Condensation). Tabelle 166.


Pferdestärken effect	10	15	255	40	90	80	100	150
Dampfmaschine	2000	3100	4000	5500	7500	10000	13000	16000
Fundament der Maschine	02	120	200	300	400	200	009	006
Montage der Maschine .	20	22	100	130	160	200	250	400
Dampfkessel	2000	3000	4200	0009	2500	10000	13000	16000
Fundament des Kessels.	20	80	120	160	200	250	300	450
Einmauerung des Kessels	250	400	009	800	1000	1200	1500	2000
Dampfleitung	150	300	200	200	1000	1300	1550	1900
Wasserabscheidung	09	06	120	150	180	210	250	320
Umhüllung der Leitung .	15	30	45	09	80	100	130	180
Speiseleitung	40	08	120	160	200	250	300	400
Pumpe, Injectoren	300	400	200	650	800	006	1000	1200
Vorwärmer	200	300	400	200	009	120	920	1200
Kessel- u. Maschinenhaus	2000	3000	4000	2000	0009	2000	8000	0006
Schornstein	800	1000	1350	1800	2500	3200	2000	2000
Div. kleinere Arbeiten .	115	125	145	190	180	240	270	350
Summa in Mark	8100	12100	16700	22100	28300	36400	46100	57300
Kohlenverbr. i. 10 Stund. Ctr. 5,5	r. 5,5	80	12	- 02	25	32	40	20
Condensation erhöht den Gesamtanlagepreis	lesamtan]	lagepreis u	um 10 Prozent	t und verm	indert den	10 Prozent und vermindert den Kohlenverbrauch um	rauch um	20 Prozent
CompSyst. m. Condens. erhöht d,	ıöht d, "		, 15 ,	E		£	£	° 08


#### Abschnitt XIV.

#### Verschiedene Motoren.

norizontale Dampimasci	HHE						S 6:	Ite
Wegelin & Hübner, Halle a/S						349	2—	345
E. Leutert, Halle a/S								346
Sundwiger Eisenhütte, Sundwig								
Arndt & Marichal, Aachen				•	•			346
Wanddampfmaschine	n.							
Wegelin & Hübner, Halle a/S						34	7	348
E. Leutert, Halle a/S								
Stehende Dampfmaschi	ner	١.						
E. Leutert, Halle a/S						350	n_	351
Wegelin & Hübner, Halle a/S								
				•	•	00.	•	000
Receiver - Compoundmasc								
Ph. Swiderski, Leipzig-Plagwitz				•		354	4	355
Görlitzer Maschinenbau-Anstalt, Görlitz	•	•		•	•	•	•	356
Schneillaufende Dampfmas	chi	ne	n.					
Feod. Siegel, Schönebeck a/d. E								357
Ph. Swiderski, Leipzig-Plagwitz								358
Sundwiger Eisenhütte, Sundwig								358
Proell'sche Hahnsteuerung	•							358
K. & Th. Möller, Brackwede i/Westf	٠							359
Locomobilen.								
R. Wolf, Magdeburg-Buckau						360	0—	-361
Menk & Hambrock, Ottensen b/Hamburg								
. Gasmotoren.								
Oscar & Robert Wilberg, Magdeburg .								.362
Gasmotorenfabrik Deutz, Deutz								363
Heissluftmotor.								
								202
H. F. Eckert, AG., Berlin O	•			•	•	•	•	363







Preisliste zu Fig. 1038 von Wegelin & Hübner, Halle a/S. Tabelle 167.

Touren
pro Durch-
130 1250
130 1250
120 1400
120 1400
110 1600
110 1600
100 1800
100 1800
90 2000
90 2000
85 2200
85 2200
80 2500
80 2500
42
42

#### E. Leutert, Halle a/S.





Fig. 1039.

Fig. 1040.

Sundwiger Eisenhütte, Sundwig.




Fig. 1041.

#### Arndt & Marichal, Aachen.










Fig. 1043.


Wegelin & Hübner, Halle a/S.
Fig. 1044. Wanddampfmaschine mit rechtwinkelig zur Wand gelagerter Schwungradwelle.




 $We ge lin \ \& \ H\ddot{u}bner, \ Halle \ a/S.$  Fig. 1045. Zwillings-Wanddampfmaschine.




E. Leutert, Halle a/S. Fig. 1046. Wanddampfmaschine.




E. Leutert, Halle a/S. Fig. 1047. Stehende Dampfmaschine.



E. Leutert, Halle a/S. Fig. 1048. Stehende Dampfmaschine.



Wegelin & Hübner, Halle a/S. Fig. 1049. Ständer - Dampfmaschine.



**Preisliste** 

zn Fig. 1049, von Wegelin & Hübner, Halle a/S.

# Tabelle 168.

Touren pro Minute messer   Durch-   130   1250   130   1400   120   1600   120   1600   110   110   1600   110   110   1600   110							
Durch-messer         Hub         pro Minute         Durch-messer           180         300         130         1250           200         300         130         1250           230         300         130         1400           250         350         120         1400           280         350         120         1600           300         400         110         1600           350         400         110         1600           350         400         110         1600		Schwul	ngrad	Ungefähres	<b>Pre</b> mit Regula	Preis der Maschine mit Regulator u. Anker u. Platten	ine . u. Platten
Millimeter         Millimeter           180         300         130         1250           200         300         130         1250           230         300         130         1400           250         350         120         1400           280         350         120         1600           300         400         110         1600           350         400         110         1600           350         400         110         1600		Durch- messer	Breite	Gewicht	mit fixer Expansion	mit Meyer'scher Expansion	mit Rider- Expansion
180         300         130         1250           200         300         130         1250           230         300         130         1400           250         350         120         1400           280         350         120         1600           300         350         120         1600           330         400         110         1600           350         400         110         1600		Millim	eter	In Kilo	in Mark	in Mark	in Mark
200         300         130         1250           230         300         130         1400           250         350         120         1400           280         350         120         1600           300         350         120         1600           330         400         110         1600           350         400         110         1600		1250	180	1400	1400	1600	1750
230         300         130         1400           250         350         120         1400           280         350         120         1600           300         400         110         1600           330         400         110         1600           350         400         110         1600		1250	200	1600	1500	1700	1850
250         350         120         1400           280         350         120         1600           300         350         120         1600           300         400         110         1600           350         400         110         1600		1400	200	1800	1650	1850	2000
280         350         120         1600           300         350         120         1600           300         400         110         1600           350         400         110         1600		1400	220	2100	2000	2200	2350
300     350     120     1600       300     400     110     1600       330     400     110     1600       350     400     110     1600		1600	200	2400	2200	2400	2550
300         400         110         1600           330         400         110         1600           350         400         110         1600		1600	220	2800	2400	2600	2750
330 400 110 1600 350 400 110 1600		1600	240	3400	2900	3100	3300
350 400 110 1600		1600	280	3800	3100	3300	3500
	400 110	1600	300	4200	3300	3550	3800

Ph. Swiderski, Leipzig. Compoundmaschinen

ohne Condensation

Ph. Swiderski, Leipzig-Plagwitz.

Fig. 1050, Receiver-Compound-Maschine mit Condensation.

zum Betriebe von Electro-

Dynamomaschinen. Tabelle 169.



	Effective Pferde- stärken	Kolben- hub	Umdre- hungen pr. Min.	Preis Mark
	15	250	200	3600
	20	250	200	4400
	30	300	190	5700
	45	300	190	2000
	09	300	190	8100
_	98	350	180	9200
	100	350	180	10200
_	120	350	180	11300

Die angegebenen Kräfte werden bei dem ginstigsten Füllungsgerade geleistet, welcher je nach der Dampfspannung 0,16 bis 0,20 vom Niedercfruckeylinder beträgt, Die Maximalträfte sind m 30% (bei 4 Atm. Deredrach im Schieberkasten) bis 50% (bei 8 Atm.) abbeet-

# Preisliste von Ph. Swiderski, Leipzig-Plagwitz.

# Receiver-Compoundmaschinen (system Woolf mit um 90° versetzten Kurbeln), Fig. 1050.

## Tabelle 170.


009	780 1230	1300	61	73500	64500
525	$\frac{740}{1170} \frac{780}{1230}$	1250	62	87200	28800
420	690 1100	1200	63	00669	52300
375	650 1020	1150	64	52500	15800 5230
300	600 940	1050	99	14100	98300
250	550 860	800 850 900 1000 1050 1150 1200 1250	.89	0182002200026200315003780044100525005990	32800
200	510 790	006	73	31500	27200
125 160 200 250	480 730	850	92. 22	56200	4505350645071508500104001270015450189002260027200
125	430 660	800	22	30002	300681
92	390	8 022 0	82	8200	15450
22	350 540	002	9. 80	14900	12700
28	320 480	650	83	0000 12200	10400
45	290 430	350 400 450 500 550 600 650 700	98	-	8500
35	260 390	550	06	8400	7150
22	150         180         205         230           220         265         300         345	200	86	7350	6450
20	205 300	450	106	6200	5350
15	180 265	400	116	5250	
10	$\frac{150}{220}$	350	130	4200	3500
Effect. Pferdest.   10   15   20   27   35   45   58	CylBohrungen	Hub	Umdreh. pr. Min. 130 116 106 98 90	Preis m.Cond. M. 4200 5250 6200 7350 8400	" ohne " M. 35004

Die angegebenen Kräfte der Condensationsmaschinen werden bei einer Dampfeintrittsspannung von 6 At. Überdruck und 0,1 Gesamtfüllung geleistet.


Beide Cylinder und der Receiver haben Dampfmäntel.

Bei Wegfall der Condensation werden die Cylinder ohne Dampfmäntel ausgeführt.





Feodor Siegel, Schönebeck a/d. E. Fig. 1052-1053. Patent Dreicylinder-Dampfmaschine.




**Dimensionen** zu Fig. 1052—1053 von Feod. Siegel, Schönebeck.

#### Tabelle 171.

er .		in.	Kolbengeschwin- digkeit in m pro Secunde.	A	lmission	sdruck (l	Überdru	ck)
der	۾ ا	×	shw it ecu	5 At.	6 At.	7 At.	8 At.	10 At.
Cylinder- urchmesser	Hub	Touren pr. Min	98 98 0 8 8 8 0		Fü	llungsgr	ade	
Q.¥		ıre	ben di fu t	0,3	0,25	0,2	0,15	0,125
$_{ m mm}$	mm	Tol	Kol in n		Effectiv	e Pferde	estärken	
65	100	500	1,66	1,8	1,9	1.9	2,1	2,3
75	115	450	1,72	2,5	2,7	2,7	2,9	3,2
85	130	400	1,73	3,2	3,5	3,5	3,6	3,9
100	150	350	1,75	4,5	4,9	4,9	5,1	5,5
120	180	300	1,80	7,8	8,5	8,5	7,4	8,2
150	220	280	2,05	14,0	15,1	15,1	13,1	14,4
160	240	265	2,12	16,5	17,7	17,7	15,4	16,9
180	260	250	2,16	21,3	22,9	22,9	20,0	22,0
200	280	235	2,19	27,6	29,8	29,8	25,2	27,6
225	300	220	2,20	36,3	39,2	39,2	32,0	35,0
250	320	205	2,18	41,0	44,4	44,5	39,6	43,5
275	340	195	2,21	51,8	55,2	57,3	48,3	53,0
305	360	185	2,24	62,8	68,0	68,0	59,7	65,5
340	390	175	2,27	85,0	102,2	92,3	76,0	83,0
375	420	165	2,31	105,0	114,0	114,0	94,0	103,0

Ph. Swiderski, Leipzig-Plagwitz.
Fig. 1054. Schnelläufer Patent "Dörfel-Proeli".



Sundwiger Eisenhütte, Gebr. von der Becke & Co., Sundwig-Fig. 1055. Schnellläufer Patent "Dörfel-Proell".




Fig. 1056-1060. Proell'sche Hahnsteuerung.




Fig. 1056 - 1057.










Fig. 1058 — 1060.


K. & Th. Möller, Brackwede i/Westf. Fig. 1061—1063, Maschinen mit Gräbner's Arbeitskolbensteuerung.






R. Wolf, Magdeburg-Buckau. Fig. 1064, Fahrbare Compound-Locomobile.






R. Wolf, Magdeburg-Buckau.

Fig. 1066, Stationäre Locomobile mit Stephenson'scher Umsteuerung und direct am Kessel montiertem Förderzeug.



Menk & Hambrock, Ottensen b. Hamburg. Fig. 1067—1068, Transportable Fördermaschinen und Dampfwinden.

Oscar & Robert Wilberg, Magdeburg-Sudenburg. Fig. 1069, Gasmotor "Victoria".



Gasmotorenfabrik Deutz in Deutz.

 ${\bf Fig.~1070-1071.} \quad {\bf Otto's~neuer~Motor,~liegend~oder~stehend.}$ 





Fig. 1072. Heissluft-Motor System "Benier".

Tabelle 172

#### zu Fig. 1072 v. H. F. Eckert, A.-G., Berlin O.

Hauptdimension	en un	d Ger	wichte	· .		
Marke	BC	BD	BE	BF	BG	BH
Effective Pferdekraft HP	4	6	9	12	15	20
Cokesverbrauch p.Pferde- kraft und Stunde kg	1,7	1,5	1,3	1,2	1,1	1,0
Umdrehungszahl pro Minute	120	110	105	100	95	90
Länge incl. Schwungrad . mm	2600	2900	3200	3300	3400	3600
Breite mm	1200	1300	1400	1500	1600	1700
Höhe mm	2100	2300	2500	2700	2800	3000
Ungefähres Gewicht kg	2400	3000	3800	4500	5000	6000

#### Inhaltsverzeichnis

#### zu Abschnitt XV.

		Seite
Tabelle für Gasgewinde		365
Tabelle für flaches Gewinde		365
Whitworth'sche Schraubentabelle		366
Schraubensicherung mit Tabelle		367
Lagerschalen aus Weiss- und Rotguss mit Tabelle .		368
Stirnzapfen und Abrundung der Lagerläufe mit Tabell	е.	369
Torsionskeile, Hohl-, Flach-, Nuten- und Doppelkeile	$_{ m mit}$	
Tabelle		370
Keilverbindungen (für Kolbenstangen etc.) mit Tabelle		371
Durchlasshähne mit Tabelle		372
Stopfbüchsen und Stopfbüchsgehäuse mit Tabelle .	372	373
Ventilkegel mit Tabelle		374
Absperr-Ventile mit Tabelle		375
Tabelle der Elasticitäts- und Festigkeitscoefficienten	376	377
Zug- und Druckfestigkeit		378
Schub- oder Scheerfestigkeit		378
Biegungsfestigkeit		378
Zerknickungsfestigkeit		379
Torsionsfestigkeit		379
Zusammensetzung der Torsions- u. Biegungsfestigkeit	379	<b>—380</b>
Trägheits- und Widerstandmomente für verschiedene Qu	er-	
schnitte mit Tabelle		380
Polares Trägheits- u. Widerstandsmoment für den rund	len	
Querschnitt		380
Tabelle der Trägheits- und Widerstandsmomente des rund	len	
Querschnittes für $d = 1 - 100$		381
Kreisumfang- und Inhaltstabelle	382	-383
Reductionstabelle von At. auf Pfd. pro Zoll engl.		383
Reductionstabelle von At. auf cm Quecksilbersäule		383
Temperatur und Gewicht der gesättigten Wasserdämpfe	е.	384
Spezifische Gewichte		385
Gewichte von Quadrat- und Rundeisen		385
Gewichte von Metallblechen		385
Gewichte von Flacheisen		386

#### Abschnitt XV.

#### Verschiedene Normalien und Tabellen.

Gasgewinde. Fig. 1073.

Tabelle 173.

Rohr	e lichte weite	Äusserer Durchm.	Kern- Durchm.	Anzahl der Gänge auf 1" engl.	Ge- winde- tiefe				
Zoll	mm	mm	mm		mm				
1/4	6	13	11	19	1				
8/8	10	16	14	19	1				
1/2	13	21	18,5	14	11/4				
5/8	16	23.5	21	14	11/4				
8/	20	26	23,5	14	11/4				
7/8	22,3	29	26	11	11/2				
li	25,4	33	30	11	$1^{1/2}$				
11/4	32	42	37	11	11/2				
$1^{1/2}$	38	47	44	11	11/2				
18/4	44,5	54	51	11	11/2				
2	50,8	60,3	57,3	11	11/2				
$2^{1}/_{4}$	57	66,6	63,6	11	11/2				
$2^{1}$	63,5	76,2	73,2	11	11/2				
28/4	70	80	77	11	11/2				
3 -	79,2	89	86	11	11/2				




#### Flaches Gewinde. Fig. 1074. Tabelle 174.

Äuss. Dur		Kern- Durchm. d	Anzahl der Gänge auf	Gewinde tiefe					
Zoli	mm	mm	1" engl.	mm					
5/8	16	12	$5^{1}/_{2}$	2					
8/	20	15	5	$2^{1} _{2}$					
7/8	23	17	41/2	3					
1 1	26	20	4	3					
$1^{1}/_{8}$	29	22	$3^{1}/_{2}$	$3^{1}/_{2}$					
11/4	33	26	$3^{1}/_{2}$	$3^{1}/_{2}$					
13/8	36	28	3	4					
11/2	39	31	3	4					
15/8	43	33	21/2	5					
13/4	46	36	$\frac{2^{1}}{2}$	5					
17/8	50	38	21/4	6					
2	52	40	21/4	6					
$\frac{2^{1}}{4}$	59	46	2	$\frac{6^{1}}{2}$					
21/2	65	52	2	61/2					
28/4	72	58	18/4	7					
3	78	64	13/4	7					



_							_	_		_													_	_	_
Tabelle 175.		der Mutter- u. Unterleg- scheibe incl. derin	zen in kg	M	0,01	0,01	0,02	0,04	90,0	0,10	0,18	0,28	0,37	0,47	0,65	0,87	1,16	1,41	1,66	2,04	2,44	3,55	4,72	6,12	8,98
	Gewicht	des Kopfes	kg	K	0,008	0,01	0,05	0,03	0,04	90,0	0,11	0,18	0,25	0,32	0,45	0,55	0,75	0,95	1,15	1,37	1,62	2,30	3,10	4.08	5.32
		von 100 mm Bolzen- Iänge	kg.	B	0,03	0,04	90,0	60,0	0,10	0,15	0,24	0,32	0,41	0.51	0,62	0,75	0,93	1,08	1,24	1.40	1,58	2,05	2,50	3,00	3.62
•	scheibe	Dicke		2	1,5	1,5	۵۱	2	2,2	က	4	4	4	4	2	2	9	9	2	2	œ	6	8	10	15
ystem	Unterlegscheibe	Durch- messer		$\boldsymbol{\varrho}$	20	21	25	58	35	35	43	20	22	28	65	20	82	84	88	83	86	110	121	134	145
Schraubensystem	Mutter	Kreis um das Mutter-	весрвеск	1	17,5	18,5	55	25,5	82	31	88	44	48,5	25	28	62,2	69,5	74	78,5	88	88	97,5	109	119	130
-	Kopf und M	Schlüs- sel-	Weite	14	15	16	19	55	54	22	83	38	42	45	22	72	9	64	89	25	92	82	84	103	112
sches		Корf- höhe		ч	2	9	2	00	6	11	14	16	18	50	22	24	22	58	35	34	36	40	45	49	54
Whitworth'sches	-uZ	lässige Be- lastung	in kg	P	90	80	120	160	210	370	540	750	1000	1200	1600	1900	2300	2700	3100	3600	4100	5300	0029	8000	9800
Whi		Zabl der Gänge auf	1" engl.	A	20	18	16	14	12	11	10	6	œ	2	2	9	9	2	2	4,5	4,5	4	4	3,5	3,5
	Schrauben - Bolzen	Kern- Durchm.	шш	$d_I$	4,72	60,9	7,36	8,64	9,91	12,92	15,74	18,54	21,33	23,87	26,92	29,48	32,68	35,28	37,84	40,38	43,43	49,05	55,37	60,45	08.99
Sohranho	Schraube	-Durch-	nezaide nen	mm	6,35	7,94	9,52	11,11	12,70	15,87	19,05	22,22	25,40	28.57	31,75	34,95	38,10	41,27	44,45	47,62	50,85	57,15	63,50	69,85	76,20
			пеп пп	Zoll engl.	1/4	18	ec ec	7 118	-07	-8 20	8	-8	-	11/8	$1^{1/6}$	18/8	11/2	16/8	18/	17/8	67	21/4	21/8	28/4	3
	ns rd.	ohmesser tt. Bolzer sbgerun	ornC sig mm	d, i.i	7	œ	10	12	13	16	20	g	56	58	35	35	36	42	45	84	27	8	64	2	


Fig. 1075—1076.




Schraubensicherung,  ${\rm Fig.~1075}{--}1076.$ 

Tabelle	176.	mm.
---------	------	-----

d	Gewinde in Zoll	. <b>D</b>	а	ь	с	6	$\vec{f}$	g
13	1/2	. 22	10	11	20	30	3	6.
16	5/8	26	12	`12	23	33	3	6
20	8/4	30	14	13	26	40	4	10
23	7/8	34	16	14	29	46	4	10
26	1	39	18	15	33	50	4	10
30	11/8	43	20	16	36	55	5	10
33	11/4	47	23	18	40	62	5	10
36	18/8	53	25	20	45	65	6	10
40	11/2	58	27	21	50	74	6	13
43	15/8	64	30	22	55	80	6	13
46	18/4	69	33	24	60	85	6	13
50	17/8	75	36	26	65	90	8	13
52	2	82	40	28	70	95	8	13
60	$2^{1}/_{4}$	89	44	30	75	105	9	13
65	21/2	96	48	32	80	115	9	13
70	28/4	103	52	34	85	130	10	16
78	3	110	55	36	92	140	10	16




Schraubensicherungen. Fig. 1077-1082.



Lagerschalen. Fig. 1083—1085. Tabelle 177. mm.

	Gu	ssei	sen 1	mit'	Wei	sugu	ssfut	ter,	Fig. 1	083	1084.	R	otgu	ss Fi	g. 10	085.
ď	a	b	c	e	f	g	h	i	k	1	m	n	0	p	q	r
70	<u> </u>	<u> </u>			_	_	<u> </u>	<u> </u>	_			8	10	86	10	20
80	_	_		_	_	_	_	_	_		_	9	11	98	10	20
90	_	_	_	_	<u> </u>	_	_		_	_	I —	10	12	110	10	22
100	20	6	14	16	13	12	15	16	172	24	140	10	12	120	10	24
110	22	6	14	18	14	12	15	18	190	24	154	11	13	132	12	24
120	22	6	15	20	15	12	16	18	200	26	164	12	14	144	12	26
130	24	7	15	20	15	14	16	20	218	26	178	12	15	154	12	26
140	26	7	16	21	16	14	17	20	232	28	192	13	16	166	14	28
150	28	7	16	22	16	14	17	22	250	28	206	13	16	176	14	28
160	30	8	18	23	16	16	18	24	268	30	220	14	17	188	16	30
170	30	8	20	23	18	16	18	24	278	30	230	14	18	198	16	30
180	32	8	20	24	18	16	19	26	296	32	244	15	18	210	18	32
190	33	9	22	26	18	17	19	28	312	34	256	16	19	222	18	34
200	35	9	24	27	20	17	20	30	330	36	270	18	20	236	20	36
220	38	9	26	28	20	17	21	33	342	38	276	19	22	258	22	36
240	41	10	28	30	22	18	22	36	394	40	322	20	24	280	24	40
260	44	10	30	30	22	18	23	38	424	40	348	21	25	302	26	40
280	44	10	34	32	24	18	24	40	448	42	368	22	26	324	28	42
300	50	11	36	34	24	19	25	44	488	42	400	24	28	348	30	42
320	53	11	36	34	26	19	26	46	518	44	426	25	30	370	32	44
340	56	11	38	36	26	19	27	50	552	46	452	26	33	392	34	46
360	59	12	38	38	28	21	28	54	586	48	478	28	34	416	36	48
380	62	12	40	38	28	21	29	58	620	48	504	30	35	440	38	48
400	65	12	40	40	32	21	30	60	650	50	530	31	36	462	40	50
450	72	12	42	42	32	21	32	65	724	52	594	35	40	520	45	52
500	80	15	42	44	34	25	34	70	800	54	660	38	44	576	_	54


Eine gute Legierung für Weissmetall ist: 5,4 Teile Kupfer, 7,8 Teile Antimon, 86,8 Teile Zinn.



Stirnzapfen

und Schablone zur Abrundung der Lagerläufe. Fig. 1086.
Tabelle 178. mm.

		Labor		шш.		
d	e	f	g	r	l	b
40	5	8	50	3	40	20
50	6	10	62	3	50	25
60	7	10	74	3	60	30
70	8	10	86	4	70	35
80	9	12	98	4	80	35
90	10	12	110	4	90	35
100	10	12	120	5	100	40
110	11	15	132	5	110	40
120	12	18	144	6	120	50
130	12	18	154	6	120	50
140	13	20	166	7	120	50
150	13	20	176	7	120	50
160	. 14	. 22	188	8	120	50
170	14	22	198	8	120	50
180	15	25	210	9	120	50
190	16	25	222	9	120	50
200	18	25	236	10	130	50
220	19	30	258	10	130	50
240	20	30	280	12	130	50
260	21	30	302	13	130	50
280	22	30	324	14	130	50
300	24	30	<b>34</b> 8	15	130	50
320	25	30	370	16	140	50
340	26	35	392	17	140	50
360	28	35	416	18	140	50
380	30	40	440	20	140	50
400	31	40	462	20	140	50
450	35	45	522	22	140	50
500	38	50	576	25	140	50




## Torsionskeile, Fig. 1087-1090.

Tabelle 179. mm.

Welle		Flachkeil 7—1088.		utenke Fig. 1089.		Dopp Fig.	elkeil 1090.
d	ь	h	b	h	c	ь	h
20-29	11	4	11	6	2	.—	_
<del>30</del> —39	13	5	13	7	2	_	_
40-49	15	6	15	8	3	_	_
50-59	17	6	17	9	3		
60-69	19	7	19	10	4		_
70—79	21	7	21	12	4	_	_
80-89	23	8	23	13	5	_	_
90-99	25	10	25	14	5	_	_
100—119	30	12	30	16	6		_
120—139	_	_	34	18	7	-	
140—159	-	_	38	20	8	_	_
160—179		_	42	22	8	_	_
180—199	_	_	46	24	9		_
200-219	_	_	50	27	10	25	20
220-239	_	_	55	30	12	28	22
240—259	-		60	34	13	30	24
260-279	_	_	65	36	14	33	26
280—299			70	38	15	35	28
300-324			75	40	16	38	30
325—349	_		80	43	17	40	32
350-374	_		86	46	18	43	34
375—399			92	50	20	46	36
400-449	_		100	55	22	50	40
450-500	_		110	60	24	55	44

Den Anzug des Keiles nehme man = 1/100 von der Länge.


Fig. 1091 -- 1093.



# Keilverbindungen. Fig. 1091—1093.

Tabelle 180. mm.

				00110	100.	шш.			
				Guss	eisen	Schmie	deeisen		
d	а	ь	c	e	f	g	h	i	. k
30	24	_8	20	25	16	20	10	70	68
05	- 00		2.				40	0.5	
35	28	9	25	30 ·	18	22	12	85	80
40	32	10	30	34	20	25	13	95	.93
45	36	11	32	38	22	28	14	105	102
50	40	12	35	44	24	32	16	120	114
60	50	15	42	52	30	38	18	145	138
	-								-100
70	57	18	50	60	35	44	22	165	161
80	64	21	56	63	40	50	25	190	181
90	72	23	63	72	45	55	28	210	203
			- 00						
100	80	25	70	80	50	65	30	230	229
125	105	32	85	100	60	80	35	290	287
150	140	37	105	120	70	100	40	365	366
100	110		100	120	10	100	10	500	555
200	200	50	140	160	85	130	50	500	498



**Hähne.** Fig. 1096 — 1097.

Tabelle 181. mm.


								Guss	eisen	Bro	nze
d	L	D	a	b	c	e	f	g	h	<b>g</b> .	h
15	80	80	20	12	42	25	9	10	12	6	8
20	90	95	26	15	55	32	12	11	13	6	8
25	100	110	33	18	70	40	15	11	14	7	10
30	120	120	40	22	85	50	18	12	14	7	10
35	130	130	46	26	95	59	21	12	16	8	12
40	140	140	53	30	110	65	24	13	16	8	12
45	160	150	60	34	125	74	27	13	18	9	12
50	170	160	66	38	140	82	30	13	18	9	12
60	200	175	80	45	160	99	36	13	18	9	12
70	230	185	93	50	190	115	42	14	19	10	14
80	260	200	106	60	220	131	48	14	19	10	14
90	290	215	120	68	250	148	54	15	20	11	15
100	320	230	133	75	280	167	60	15	20	11	15

## **Stopfbüchsen.** Fig. 1094 – 1095.

Tabelle 182. mm.

d   a   b   c   e   f   g   h   i   k   zahl   l   m   n   o   p											Sch be	rau- en				
12	d	а	b	c	e	f	g	h	i	k	Zahl	l	m	n	o	p
14	10	10	40	39	26	12		4	8	17	2	10	60	88	50	89
16		10	43	42			—	4					66		53	95
18				45				_								
20					7.00		<b>—</b>									
28							-	-								
266																
30																
38         25         70         67         65         21         4         6         12         27         2         16         119         160         95         162           36         30         75         71         70         22         4         6         13         29         2         16         128         168         105         176           40         30         80         75         75         23         5         7         14         30         2         16         135         174         110         185           43         35         85         79         80         24         5         7         14         30         2         144         192         120         192         192         195         27         6         8         15         33         2         20         151         200         135         221         45         20         155         20         155         201         150         125         207         6         8         17         34         3         20         162         20         155         251         65         20         105																
36         30         75         71         70         22         4         6         13         29         2         16         128         168         105         176           40         30         80         75         75         23         5         7         14         30         2         16         135         174         110         185           43         35         80         75         23         5         7         15         32         2         16         135         174         110         185           50         40         100         86         90         26         6         8         16         34         3         20         158         206         135         221           55         45         105         91         95         27         6         8         17         34         3         20         163         212         145         236           60         105         96         100         28         7         9         18         34         3         20         175         230         165         266           70 <th< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th>25.10</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></th<>					25.10											
40         30         80         75         75         23         5         7         14         30         2         16         135         174         110         185           43         35         85         79         80         24         5         7         15         32         2         20         144         192         120         199           46         35         90         82         85         25         5         8         15         33         2         20         151         200         125         207           50         40         100         86         90         26         6         8         16         34         3         20         163         212         145         236           60         50         105         96         100         28         7         9         18         34         3         20         165         216         155         251           65         120         101         100         30         8         10         20         35         3         23         180         234         175         281																
43         35         85         79         80         24         5         7         15         32         2         20         144         192         120         199           50         40         100         86         90         26         6         8         15         33         2         20         151         200         125         207           50         40         100         86         90         26         6         8         17         34         3         20         158         206         135         221           55         45         105         91         95         27         6         8         17         34         3         20         168         216         215         25         25         25         26         60         100         28         7         9         19         35         3         20         165         266         70         110         101         100         30         8         10         21         38         3         23         180         234         175         281           75         65         120         110																
46         35         90         82         85         25         5         8         15         33         2         20         151         200         125         207           50         40         100         86         90         26         6         8         16         34         3         20         158         206         135         221           55         45         105         91         95         27         6         8         17         34         3         20         163         212         145         236           60         50         105         96         100         28         7         9         19         35         3         20         175         230         165         266           70         60         115         106         110         30         8         10         20         35         3         23         180         234         175         281           75         65         120         110         120         30         8         10         21         38         3         23         196         250         185         295																
50         40         100         86         90         26         6         8         16         34         3         20         158         206         135         221           55         45         105         91         95         27         6         8         17         34         3         20         163         212         145         236           60         50         105         96         100         28         7         9         18         34         3         20         168         216         155         251           70         60         115         106         110         30         8         10         20         35         3         23         180         234         175         281           75         65         120         110         130         31         9         11         23         40         4         23         205         254         195         310           85         75         130         119         30         31         9         11         24         40         4         23         210         270         205         324					200											
55         45         105         91         95         27         6         8         17         34         3         20         163         212         145         236           60         50         105         96         100         28         7         9         18         34         3         20         168         216         155         251           65         55         110         101         105         29         7         9         19         35         3         20         175         230         165         266         266         115         106         110         30         8         10         20         35         3         23         180         234         175         281           75         65         120         110         130         31         9         11         23         40         4         23         205         254         195         310           85         75         130         119         30         31         9         11         23         40         4         23         210         270         205         324           95 </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>7770</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>					7770											
60         50         105         96         100         28         7         9         18         34         3         20         168         216         155         251           65         55         110         101         105         29         7         9         19         35         3         20         175         230         165         266           70         60         115         106         110         30         8         10         20         35         3         23         186         234         175         281           75         65         120         110         120         30         8         10         22         40         4         23         205         254         195         295           85         75         130         119         30         31         9         11         23         40         4         23         210         270         205         324           90         80         135         140         128         9         11         24         40         4         26         220         280         225         353					20.											
65         55         110         101         105         29         7         9         19         35         3         20         175         230         165         266           70         60         115         106         110         30         8         10         20         35         3         23         180         234         175         281           75         65         120         110         120         30         8         10         21         38         3         23         196         250         185         295           80         70         125         115         125         31         8         10         22         40         4         23         210         270         205         324           90         80         135         124         135         32         9         11         24         40         4         26         215         274         215         33           95         85         140         128         140         12         26         44         4         30         238         304         240         374								- 1								
70         60         115         106         110         30         8         10         20         35         3         23         180         234         175         281           75         65         120         110         120         30         8         10         21         38         3         23         196         250         185         295           80         70         125         115         125         31         8         10         22         40         4         23         205         254         195         310           85         75         130         119         130         31         9         11         23         40         4         26         215         274         215         339           95         85         140         128         40         4         26         220         280         225         353           100         90         155         138         155         34         10         12         26         44         4         30         243         308         245         383           110         95         160																
75         65         120         110         120         30         8         10         21         38         3         23         196         250         185         295           80         70         125         115         125         31         8         10         22         40         4         23         205         254         195         310           90         80         135         124         135         32         9         11         24         40         4         26         215         274         215         339           95         85         140         128         140         32         9         11         24         40         4         26         215         274         215         339           100         90         150         134         150         34         10         12         26         44         4         30         238         304         240         374           105         90         155         138         155         34         10         12         28         44         4         30         243         308         245					100			_								
80         70         125         115         125         31         8         10         22         40         4         23         205         254         195         310           85         75         130         119         130         31         9         11         23         40         4         23         210         270         205         324           90         80         135         124         135         32         9         11         24         40         4         26         215         274         215         339           95         85         140         120         12         26         44         4         26         220         280         225         353           100         90         155         138         155         34         10         12         28         44         4         30         243         308         245         383           110         95         165         147         165         35         10         12         28         44         4         30         243         308         245         388           115		11 1														
85         75         130         119         130         31         9         11         23         40         4         23         210         270         205         324           90         80         135         124         135         32         9         11         24         40         4         26         215         274         215         339           95         85         140         128         140         32         9         11         25         40         4         26         215         274         215         339           100         90         155         134         155         34         10         12         28         44         4         30         248         314         255         398           115         95         165         147         165         35         10         12         28         44         4         30         248         314         255         398           115         95         165         147         165         35         10         13         28         44         4         30         260         322         270																
90         80         135 124 135 32 9 11 24 40 4 26 215 274 215 339           95         85 140 128 140 32 9 11 25 40 4 26 220 280 225 353           100         90 150 134 150 34 10 12 26 44 4 30 238 304 240 374           105         90 155 138 155 34 10 12 27 44 4 30 243 308 245 383           110         95 160 143 160 35 10 12 28 44 4 30 248 314 255 398           115         95 165 147 165 35 10 13 28 44 4 30 253 318 260 427           120         100 170 152 170 36 11 13 29 45 4 30 260 322 270 422           125         100 180 157 180 37 11 13 30 47 4 33 274 348 280 437           130         105 185 162 185 38 11 14 30 48 4 33 281 352 290 452           135         105 190 167 190 38 11 14 30 48 4 33 286 358 295 462           140         110 195 171 195 39 12 15 31 49 4 36 293 372 305 476           145         110 200 175 200 39 12 15 31 49 4 36 298 276 310 485           150         120 210 180 220 41 13 16 33 54 4 40 328 412 335 519           170         130 220 188 230 42 13 17 33 54 4 40 388 422 355 548           180         130 225 193 240 43 13 17 33 54 4 40 360 452 370 567																
95         85         140         128         140         32         9         11         25         40         4         26         220         280         225         353           100         90         150         134         150         34         10         12         26         44         4         30         238         304         240         374           105         90         155         136         155         34         10         12         27         44         4         30         243         308         245         383           110         95         160         143         160         35         10         12         28         44         4         30         248         314         255         398           115         95         165         147         165         35         10         13         28         44         4         30         248         314         255         398           120         100         170         152         170         36         11         13         30         47         4         33         274         348         280																
100												26				
105         90         155         138         155         34         10         12         27         44         4         30         243         308         245         383           110         95         160         143         160         35         10         12         28         44         4         30         248         314         255         398           115         95         165         147         165         35         10         13         28         44         4         30         253         318         260         407           120         100         170         152         170         36         11         13         29         45         4         30         260         322         270         422           125         100         180         157         180         37         11         13         30         47         4         33         281         280         437           130         105         185         162         185         38         11         14         30         48         4         33         286         358         295         462 </th <th>100</th> <th>90</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>34</th> <th>10</th> <th></th> <th>26</th> <th>44</th> <th></th> <th>30</th> <th>238</th> <th>304</th> <th>240</th> <th></th>	100	90				34	10		26	44		30	238	304	240	
115         95         165         147         165         35         10         13         28         44         4         30         253         318         260         407           120         100         170         152         170         36         11         13         29         45         4         30         260         322         270         422           125         100         180         157         180         37         11         13         30         47         4         33         274         348         280         437           130         105         185         162         185         38         11         14         30         48         4         33         281         352         290         452           140         110         195         171         195         39         12         15         31         49         4         36         293         372         305         476           145         110         200         175         200         39         12         15         31         49         4         36         298         276         310		90	155	138	155	34	10		27	44	4	30	243	308	245	383
120         100 170 152 170 36 11 13 29 45 4 30 260 322 270 422           125         100 180 157 180 37 11 13 30 47 4 33 274 348 280 437           130         105 185 162 185 38 11 14 30 48 4 33 281 352 290 452           135         105 190 167 190 38 11 14 30 48 4 33 286 358 295 462           140         110 195 171 195 39 12 15 31 49 4 36 293 372 305 476           145         110 200 175 200 39 12 15 31 49 4 36 298 276 310 485           150         120 210 180 210 40 12 16 32 52 4 36 314 392 330 510           160         120 215 184 220 41 13 16 33 54 4 40 328 412 335 519           170         130 225 193 240 43 13 17 33 54 4 40 348 432 355 548           180         130 225 193 240 44 13 18 34 55 4 40 360 452 370 567	110	95	160	143	160	35	10	12	28	44	4	30	248	314	255	398
125       100   180   157   180   37   11   13   30   47   4   33   274   348   280   437   130   105   185   162   185   38   11   14   30   48   4   33   281   352   290   452   185   105   190   167   190   38   11   14   30   48   4   33   286   358   295   462   140   110   195   171   195   39   12   15   31   49   4   36   293   372   305   476   145   110   200   175   200   39   12   15   31   49   4   36   298   276   310   485   150   120   210   180   210   40   12   16   33   52   24   36   314   392   330   510   160   120   215   184   220   41   13   16   33   54   4   40   328   412   335   519   170   130   220   188   230   42   13   17   33   54   4   40   348   432   355   548   190   140   230   197   250   44   13   18   34   55   4   40   360   452   370   567   370		95	165	147	165		10	13	28	44	4		253	318	260	407
130     105     185     162     185     38     11     14     30     48     4     33     281     352     290     452       135     105     190     167     190     38     11     14     30     48     4     33     286     358     295     462       140     110     195     171     195     39     12     15     31     49     4     36     293     372     305     476       145     110     200     175     200     39     12     15     31     49     4     36     298     276     310     485       150     120     210     180     210     40     12     16     32     52     4     36     298     276     310     485       160     120     215     184     220     41     13     16     33     54     4     40     328     412     335     519       170     130     220     188     230     42     13     17     33     54     4     40     348     432     355     548       190     140     230     197     250		100	170	152	170			13	29	45	4			322	270	422
135     105     190     167     190     38     11     14     30     48     4     33     286     358     295     462       140     110     195     171     195     39     12     15     31     49     4     36     293     372     305     476       145     110     200     175     200     39     12     15     31     49     4     36     298     276     310     485       150     120     210     180     210     40     12     16     32     52     4     36     314     392     330     510       160     120     215     184     220     41     13     16     33     54     4     40     328     412     355     519       170     130     220     188     230     42     13     17     33     54     4     40     348     432     355     548       190     140     230     197     250     44     13     18     34     55     4     40     360     452     370     567																
140       110   195   171   195   39   12   15   31   49   4   36   293   372   305   476   145   110   200   175   200   39   12   15   31   49   4   36   298   276   310   485   150   120   210   180   210   40   12   16   32   52   4   36   314   392   330   510   160   120   215   184   220   41   13   16   33   54   4   40   328   412   335   519   170   130   220   188   230   42   13   17   33   54   4   40   348   432   355   548   180   130   225   193   240   43   13   17   33   54   4   40   348   432   355   548   190   140   230   197   250   44   13   18   34   55   4   40   360   452   370   567   370   37																
145     110,200,175,200     39     12     15     31     49     4     36     298     276     310     485       150     120,210,180,210     40     12     16     32     52     4     36     314     392     330     510       160     120,215,184,220     41     13     16     33     54     4     40     328     412     335     519       170     130,220,188,230     42     13     17     33     54     4     40     388     422     350     538       180     130,225,193,240     43     13     17     33     54     4     40     348     432     355     548       190     140,230,197,250     44     13     18     34     55     4     40     360     452     370     567																
150       120   210   180   210   40   12   16   32   52   4   36   314   392   330   510         160       120   215   184   220   41   13   16   33   54   4   40   328   412   335   519         170       130   220   188   230   42   13   17   33   54   4   40   338   422   350   538         180       130   225   193   240   43   13   17   33   54   4   40   348   432   355   548         190       140   230   197   250   44   13   18   34   55   4   40   360   452   370   567																
160       120   215   184   220   41   13   16   33   54   4   40   328   412   335   519         170       130   220   188   230   42   13   17   33   54   4   40   338   422   350   538         180       130   225   193   240   43   13   17   33   54   4   40   348   432   355   548         190       140   230   197   250   44   13   18   34   55   4   40   360   452   370   567																
170       130   220   188   230   42   13   17   33   54   4   40   338   422   350   538         180       130   225   193   240   43   13   17   33   54   4   40   348   432   355   548         190       140   230   197   250   44   13   18   34   55   4   40   360   452   370   567																
180     130     225     193     240     43     13     17     33     54     4     40     348     432     355     548       190     140     230     197     250     44     13     18     34     55     4     40     360     452     370     567																
<b>  190</b>     140   230   197   250   44   13   18   34   55   4   40   360   452   370   567											_					
												-				
<b>  200</b>     140   235   200   265   45   14   18   35   58   4   43   383   470   375   575								18 18	34 35	55 58	4	40	360 383			


Fig. 1098—1099.



Ventilkegel. Fig. 1098—1099.

## Tabelle 183. mm.

	Hub								1
d	h	а	ь	c	e	f	g	i	k
						ì			
20	6	27	3	2	4	3	23	8	35
									1
30	7	30	3	3	5	4	26	10	40
40	10	35	4	4	5	4	30	12	55
50	12	40	4	4	6	5	34	15	70
60	15	45	5	5	7	6	38	18	85
P()	40						40		100
70	18	50	5	5	8	7	42	20	100
80	20	55	6	6	9	8	46	22	115
90	<b>2</b> 3	60	7	6	10	9	50	24	130
100									1
100	25	65	7	7	11	10	54	26	145
110	28	70	8	7	12	10	58	30	160
120	30	75	9	8	13	11	62	32	180



**Ventile.** Fig. 1100—1102. **Tabelle 184.** mm.

20         70         100         25         35         35         110         160         130         50         22           30         80         120         50         55         55         125         180         140         60         24           40         90         140         75         60         60         140         200         150         70         26           50         100         160         90         65         65         160         220         170         80         28           60         110         175         105         70         70         180         240         180         90         30           70         120         185         120         75         75         200         260         200         100         32           80         130         200         135         80         80         220         280         210         110         34           90         140         215         150         90         85         240         300         230         120         36           100         150         230         165<	d	a	ь	c	e	f	g	h	i	k	l
30         80         120         50         55         55         125         180         140         60         24           40         90         140         75         60         60         140         200         150         70         26           50         100         160         90         65         65         160         220         170         80         28           60         110         175         105         70         70         180         240         180         90         30           70         120         185         120         75         75         200         260         200         100         32           80         130          200         135         80         80         220         280         210         110         34           90         140         215         150         90         85         240         300         230         120         36           100         150         230         165         100         90         260         320         240         130         38           110         160         245 <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th><del> </del>-</th><th></th><th></th></t<>									<del> </del> -		
30         80         120         50         55         55         125         180         140         60         24           40         90         140         75         60         60         140         200         150         70         26           50         100         160         90         65         65         160         220         170         80         28           60         110         175         105         70         70         180         240         180         90         30           70         120         185         120         75         75         200         260         200         100         32           80         130          200         135         80         80         220         280         210         110         34           90         140         215         150         90         85         240         300         230         120         36           100         150         230         165         100         90         260         320         240         130         38           110         160         245 <t< th=""><th>20</th><th>70</th><th>100</th><th>25</th><th>35</th><th>35</th><th>110</th><th>160</th><th>130</th><th>50</th><th>225</th></t<>	20	70	100	25	35	35	110	160	130	50	225
40         90         140         75         60         60         140         200         150         70         26           50         100         160         90         65         65         160         220         170         80         28           60         110         175         105         70         70         180         240         180         90         30           70         120         185         120         75         75         200         260         200         100         32           80         130         200         135         80         80         220         280         210         110         34           90         140         215         150         90         85         240         300         230         120         36           100         150         230         165         100         90         260         320         240         130         38           110         160         245         180         110         95         280         340         250         140         40           120         170         260											
50         100         160         90         65         65         160         220         170         80         28           60         110         175         105         70         70         180         240         180         90         30           70         120         185         120         75         75         200         260         200         100         32           80         130         200         135         80         80         220         280         210         110         34           90         140         215         150         90         85         240         300         230         120         36           100         150         230         165         100         90         260         320         240         130         38           110         160         245         180         110         95         280         340         250         140         40           120         170         260         200         120         100         300         360         270         150         42           180         180         275	30	80	120	50	55	55	125	180	140	60	240
50         100         160         90         65         65         160         220         170         80         28           60         110         175         105         70         70         180         240         180         90         30           70         120         185         120         75         75         200         260         200         100         32           80         130         200         135         80         80         220         280         210         110         34           90         140         215         150         90         85         240         300         230         120         36           100         150         230         165         100         90         260         320         240         130         38           110         160         245         180         110         95         280         340         250         140         40           120         170         260         200         120         100         300         360         270         150         42           180         180         275	40	00	140	75	60	80	140	900	150	70	960
60         110         175         105         70         70         180         240         180         90         30           70         120         185         120         75         75         200         260         200         100         32           80         130         200         135         80         80         220         280         210         110         34           90         140         215         150         90         85         240         300         230         120         36           100         150         230         165         100         90         260         320         240         130         38           110         160         245         180         110         95         280         340         250         140         40           120         170         260         200         120         100         300         360         270         150         42           180         180         275         215         130         110         320         380         280         160         44           140         190         285<	40	80	140	15	00	00	140	200	150	- 10	200
70         120         185         120         75         75         200         260         200         100         32           80         130         200         135         80         80         220         280         210         110         34           90         140         215         150         90         85         240         300         230         120         36           100         150         230         165         100         90         260         320         240         130         38           110         160         245         180         110         95         280         340         250         140         40           120         170         260         200         120         100         300         360         270         150         42           180         180         275         215         130         110         320         380         280         160         44           140         190         285         230         140         115         335         400         300         170         46	50	100	160	90	65	65	160	220	170	80	280
70         120         185         120         75         75         200         260         200         100         32           80         130         200         135         80         80         220         280         210         110         34           90         140         215         150         90         85         240         300         230         120         36           100         150         230         165         100         90         260         320         240         130         38           110         160         245         180         110         95         280         340         250         140         40           120         170         260         200         120         100         300         360         270         150         42           180         180         275         215         130         110         320         380         280         160         44           140         190         285         230         140         115         335         400         300         170         46											
80         130         200         135         80         80         220         280         210         110         34           90         140         215         150         90         85         240         300         230         120         36           100         150         230         165         100         90         260         320         240         130         38           110         160         245         180         110         95         280         340         250         140         40           120         170         260         200         120         100         300         360         270         150         42           130         180         275         215         130         110         320         380         280         160         44           140         190         285         230         140         115         335         400         300         170         46	_60	110	175	105	70	70	180	240	180	.90	300
80         130         200         135         80         80         220         280         210         110         34           90         140         215         150         90         85         240         300         230         120         36           100         150         230         165         100         90         260         320         240         130         38           110         160         245         180         110         95         280         340         250         140         40           120         170         260         200         120         100         300         360         270         150         42           130         180         275         215         130         110         320         380         280         160         44           140         190         285         230         140         115         335         400         300         170         46	70	190	185	120	75	75	200	280	200	100	320
90         140         215         150         90         85         240         300         230         120         36           100         150         230         165         100         90         260         320         240         130         38           110         160         245         180         110         95         280         340         250         140         40           120         170         260         200         120         100         300         360         270         150         42           130         180         275         215         130         110         320         380         280         160         44           140         190         285         230         140         115         335         400         300         170         46	••	120	100	120	10	13	200	200	_200_	100	020
100     150     230     165     100     90     260     320     240     130     38       110     160     245     180     110     95     280     340     250     140     40       120     170     260     200     120     100     300     360     270     150     42       180     180     275     215     130     110     320     380     280     160     44       140     190     285     230     140     115     335     400     300     170     46	80	130	200	135	80	80	220	280	210	110	340
100     150     230     165     100     90     260     320     240     130     38       110     160     245     180     110     95     280     340     250     140     40       120     170     260     200     120     100     300     360     270     150     42       180     180     275     215     130     110     320     380     280     160     44       140     190     285     230     140     115     335     400     300     170     46											
110     160     245     180     110     95     280     340     250     140     40       120     170     260     200     120     100     300     360     270     150     42       130     180     275     215     130     110     320     380     280     160     44       140     190     285     230     140     115     335     400     300     170     46	90	140	215	150	90	85	240	300	230	120	360
110     160     245     180     110     95     280     340     250     140     40       120     170     260     200     120     100     300     360     270     150     42       130     180     275     215     130     110     320     380     280     160     44       140     190     285     230     140     115     335     400     300     170     46	100	150	230	165	100	90	260	320	240	130	380
120     170     260     200     120     100     300     360     270     150     42       130     180     275     215     130     110     320     380     280     160     44       140     190     285     230     140     115     335     400     300     170     46					1			020			
180     180     275     215     130     110     320     380     280     160     44       140     190     285     230     140     115     335     400     300     170     46	110	160	245	180	110	95	280	340	250	140	400
180     180     275     215     130     110     320     380     280     160     44       140     190     285     230     140     115     335     400     300     170     46	100	450		200	400	100	200	000	050	4.0	400
<b>140</b> 190 285 230 140 115 335 400 300 170 46	120	170	260	200	120	100	300	360	270_	150	420
<b>140</b> 190 285 230 140 115 335 400 300 170 46	130	180	275	215	130	110	320	380	280	160	440
150 200 200 200 150 120 250 425 210 175 47	140	190	285	230	140	115	335	400	300	170	460
	150	200	200	040	150	100	250	405	210	175	475
190 200 290 240 130 120 330 423 310 173 47	<u> 150</u>	200	290	240	150	120	350	425	210	113	4/3

# Elasticitäts- und in Kilogramm

#### Tabelle

	Elastic Mod				dul <i>E</i> Belas			ragmo		
Material	Zug u. Druck E		Zug	Druck	Biegung	Schub	<b>b</b> nZ	Druck	Blegung	Drehang
Schmiedeeisen						1				
in Stäben	2000000	800000	3800	3800	5000	3500	1400	1400	-	
Eisenblech= $*$ ).	2000000	800000	3000	_	_	2400	_	_	_	
<u>"</u> <u>1</u>	_	_	2700	-	_	_		_	_	_
Bessemerstahl .	2150000	860000	5500	_	8000	4000	3000	3000	3000	1450
Gussstahl	2150000	860000	7500	_	_	_	_		_	1450
Federgussstahl, gehärtet	9150000	860000								
Gusseisen				7500	2550	1500	750	1500	800	
Phosphorbronze	<del></del>				_	_	1300		_	_
Bronze					_	_	385	_	_	_
Kupferblech, ge- hämmert	1110000	440000		_	_	_	1400	1400	_	_
Eiche, Buche, Esche			950		720	70	270	120	_	_
Kiefer, Fichte, Tanne		_			600	50	270	120		_

Es gelten die zulässigen Beanspruchungen

unter a, wenn die Belastung eine ruhende ist,

unter b, wenn die Beanspruchung eine wechselnde ist derart, dass die hervorgerufenen Spannungen abwechselnd von Null bis zu einem Maximum wachsen und dann wieder bis auf Null zurückgehen (wiederholte Biegung, Dehnung und Drehung nach einer Richtung hin),

unter c, wenn die Beanspruchung eine wechselnde ist derart, dass die

<sup>\*) =</sup> bedeutet parallel zur Walzrichtung,

<sup>1</sup> bedeutet senkrecht zur Walzrichtung.

## Festigkeitscoefficienten\*)

#### pro Quadratcentimeter.

185.

				· Zu	lässig	e Be	lastu	ing k					
Z	$\log k_1$		Druc	k	Bie	gung	k <sub>8</sub>	So	hub	$k_4$	Dre	hung	ζ k <sub>δ</sub>
a	ь	c	а	ь	а	ь	c	a	ь	c	а	ь	c
900	600	300	900	600	900	600	300	720	480	240	360	240	120
900	600	300			_			_	_	_			_
	_	_				_	_	720	480	240			
1350	900	450	1350	9 <b>0</b> 0	1350	900	450	1080	.720	360	540	360	180
1500	1000	500	1500	1000	1500	1000	500	1200	600	400	200		
	1	-	1	_		4300						-	_
300	200	100	900	600	450	300	150	_	160	_	150	100	50
750	500	250	-	-	750	500	250	_	_	_	300	200	100
300	200	100		-	300	200	<b>10</b> 0	<b>—</b>	_	_	1	_	_
900	_	1	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_
120	. 66	_			120	66	) .	1	TT7			_	
80	60	_	_		80	60	mı	ttlere	W e1	te		_	_

dadurch hervorgerufenen Spannungen abwechselnd von einem grössten negativen Wert stetig wachsen bis zu einem grössten positiven, in absoluter Beziehung gleichgrossen Wert, dann wieder abnehmen u. s. w. (wiederholte Biegung oder Drehung nach entgegengesetzter Richtung u. s. w.).

Für zwischenliegende Beanspruchungen können dazwischenliegende Werte angenommen werden.

Beim Auftreten von Stössen in den Constructionsteilen ist die zulässige Beanspruchung kleiner anzunehmen.

<sup>\*)</sup> S. auch "Uhlich" "Die Festigkeitslehre".

#### Zug- und Druckfestigkeit.

P sei die Zug-resp. Druckkraft in kg, F die Querschnittsfläche in qcm, dann ist die Beanspruchung in kg pro qcm

$$k_1 = \frac{P}{F} \text{ resp. } k_2 = \frac{P}{F}.$$

### Schub- oder Scheerfestigkeit.

Die zulässige Beanspruchung ist  $\frac{4}{5}$  derjenigen der Zugfestigkeit, also:  $k_4 = \frac{4}{5}k_1$ ;  $k_4 = \frac{P}{E}$ .

Beispiel: Der Kreuzkopfkeil der Dampfmaschine  $^{560}_{1000}$  ist 2,1 cm breit und 6,4 cm hoch, der axiale Kolbendruck beträgt 11600 kg, für den in 2 Querschnitten beanspruchten Keil ist k<sub>4</sub> =  $\frac{11600}{2 \cdot 21 \cdot 6.4}$  = 438 kg pro qcm. Es ist hier die Beanspruchung unter c massgebend und würde nach Tabelle 185 für Gussstahl 400 kg pro qcm zulässig sein.

## Die Biegungsfestigkeit.

P sei die biegende Kraft in kg,

Mb das Biegungsmoment in cmkg,


W das Widerstandsmoment pro qcm, s. Tab. 188 u. 189,  $k_8$  die Beanspruchung in kg pro qcm, s. Tab. 185,

dann ist:

$$M_b = W k_3; \quad k_3 = \frac{M_b}{W}.$$

# Werte der Biegungsmomente. Tabelle 186.

Belastung Biegungs- moment	Belastung Biegungs- moment
p Pl	#-/ P!
	# 1 Pm n
1108 P. 1	ig 11000 3.Pl
1 P / 8	m m p p











## Werte der Zerknickungsfestigkeit.

#### Tabelle 187.

$P = \frac{2.5 JE}{m l^2}$	$P = \frac{10 J E}{m l^2}$	$P = \frac{20 JE}{m l^2}$	$P = \frac{40 JE}{m l^2}$
$\frac{l}{d} > 10$	$\frac{l}{d} > 20$	$\frac{l}{d} > 30$	$\frac{l}{d} > 40$

m Sicherheitsgrad.

Giebt beim runden Querschnitt  $\frac{l}{d}$  resp. Länge dividiert durch Durchmesser kleinere Werte als in der letzten Rubrik, so ist der Stab auf Druck zu berechnen.

## Die Torsionsfestigkeit.

P sei die auf Torsion wirkende Kraft in kg,

r der Hebelarm, an welchem P wirkt in cm,

d der Durchmesser der auf Torsion beanspruchten Welle in cm,

 $k_5$  die zulässige Belastung nach Tab. 185,

 $J_p$  das polare Trägheitsmoment (s. Seite 380),

a der Abstand der äussersten Faser,

$$M_d = \frac{J_p}{a} \ k = W_p \ k.$$

## Zusammensetzung der Torsions- u. Biegungsfestigkeit.

Ist Md das Drehungsmoment,

Mb das Biegungsmoment,

dann ist das ideelle Biegungsmoment, welches beide ersetzt (Annährungsformel nach Poncelet)

wenn 
$$M_b > M_d$$
 . . .  $(M_b)^i = 0.975 M_b + 0.25 M_d$   
wenn  $M_b < M_d$  . . .  $(M_b)^i = 0.625 M_b + 0.6 M_d$ .

Beispiel: Die Kurbelwelle, Fig. 1118, der Maschine, 45 cm Drchm., 80 cm Hub, hat in der Mitte 25 cm Drchm. Das Gewicht des Schwungrades ist G = 3000 kg.

Für 6 At. Überdruck bestimmt sich

das Torsionsmoment nach:

$$M_d = P_r = 9850 \cdot 40 = 374000 \text{ cmkg}.$$

Das Biegungsmoment Fig. 1118.

$$M_b = \frac{G \cdot m \cdot n}{m+n} = \frac{3000 \cdot 90 \cdot 100}{190} = 142100 \text{ cmkg.}$$

Da  $M_d > M_b$  so ist das ideelle Biegungsmoment  $(M_b)i = 0.625 \cdot 142100 + 0.6 \cdot 374000 = 313212 \text{ kg}$ , also die Beanspruchung pro qcm

$$k = \frac{(M_b)i}{W} = \frac{818212}{1584} = \sim 204 \text{ kg}.$$

# Werte von "J" und "W". Tabelle 188.

	Querschnitt.	Trägheitsmoment.	Widerstandsmoment.
	b	$J = \frac{b \ h^8}{12}$	$W = \frac{b h^2}{6}$
1128.	6	$J = \frac{b^4}{12}$	$W = \frac{l^3}{6}$
1119—	a'	$J = \sim 0.05 \ d^4$	$W = \sim 0.1 \ d^3$
Fig.		$J = \sim 0.05 (D^4 - d^4)$	$W = \sim \frac{0.1 \ (D^4 - d^4)}{D}$
	h b	$J = \sim 0.05 \ b \ h^8$	$W = \sim 0.1 \ b \ h^2$

Werte des polaren Trägheitsmomentes  $J_p$  und des polaren Widerstandsmomentes  $W_p$  für den kreisrunden Querschnitt.

$$J_p = \frac{\pi}{32} d^4 = \sim 0.1 d^4 \qquad W_p = \frac{\pi}{16} d^8 = \sim 0.2 d^8$$

## Trägheitsmoment $J = \frac{\pi \cdot d^4}{64}$ und Widerstandsmoment $w = \frac{\pi \cdot d^3}{32}$

## des kreisförmigen Querschnittes bezogen auf den Durchmesser d.

#### Tabelle 189.

d	J	W	d	J	W	d	J	W
1	0,0491	0,0982	35	73662	4209	69	1112660	32251
2	0,7854	0,7854	36	82448	4580	70	1178588	33674
3	3,976	2,651	37	91998	4973	71	1247393	35138
4	12,57	6,283	38	102354	5387	72	1319167	36644
_5	30,68	12,27	39	113561	5824	73	1393995	38192
6	63,62	21,21	40	125664	6283	74	1471963	39783
7	117,9	33,67	41	138709	6766	75	1553156	41417
8	201,1	50,27	42	152745	7274	76	1637662	43096
9	322,1	71,57	43	167820	7806	77	1725571	44820
10	490,9	98,17	44	183984	8363	78	1816972	46589
11	718,7	130,7	45	201289	8946	79	1911967	48404
12	1018	169,6	46	219787	9556	80	2010619	50265
13	1402	215,7	47	239531	10193	81	2113051	52174
14	1886	269,4	48	260576	10857	82	2219347	54130
15	2485	331,3	49	282979	11550	83	2329605	56135
16	3217	402.1	50	306796	12272	84	2443920	58189
17	4100	482,3	51	332086	13023	85	2562392	60292
18	5153	572,6	52	358908	13804	86	2685120	62445
19	6397	673,4	53	387323	14616	87	2812205	64648
20	7854	785,4	54	417393	15459	88	2943748	66903
21	9547	909,2	55	449180	16334	89	3079853	69210
22	11499	1045	56	482750	17241	90	3220623	71569
23	13737	1194	57	518166	18181	91	3366165	73982
24	16286	1357	58	555497	19155	92	3516586	76448
25	19175	1534	59	594810	20163	93	3671992	78968
26	22432	1726	60	636172	21206	94	3832492	81542
27	26087	1932	61	679651	22284	95	3998198	84173
28	30172	2155	62	725332	23398	96	4169220	86859
29	34719	2394	63	773272	24548	97	4345671	89601
30	39761	2651	64	823550	25736	98	4527664	92401
31	45333	2925	65	876240	26961	99	4715315	95259
32	51472	3217	66	931420	28225	100	4908738	98175
33	58214	3528	67	989166	29527			
34	65597	3859	68	1049556	30869		1	

## Kreisumfang und Inhalt.

## Tabelle 190.

Durch- messer	Um- fang	Inhalt	Durch- messer	Um- fang	Inhalt	Durch- messer	Um- fang	Inhalt
0,5	1,571	0,1964	21	65,97	346,36	41,5	130,4	1352,7
1	3,142	0,7854	21,5	67,54	363,05	42	131,9	1385,4
1,5	4.712	1,7671	22	69,12	380,13	42,5	133,5	1418,6
2	6,283	3,1416	22,5	70,69	397,61	43	135,1	1452,2
2,5	7,854	4,9087	23	72,26	415,48	43,5	136,7	1486,2
3	9,425	7,0686	23,5	73,83	433,74	44	138,2	1520,5
3,5	11,000	9,6211	24	75,40	452,39	44,5	139,8	1555,3
4	12,566	12,566	24,5	76,97	471,44	45	141,4	1590,4
4,5	14,173	15,902	25	78,54	490,87	45,5	142,9	1626,0
5	15,71	19,635	25,5	80,11	510,71	46	144,5	1661,9
5,5	17,28	23,758	26	81,68	530,93	46,5	146,1	1698,2
6	18,85	28,274	26,5	83,25	551,55	47	147,7	1734,9
6,5	20,42	33,183	27	84,82	572,56	47,5	149,2	1772,1
7	21,99	38,485	27,5	86,39	593,96	48	150,8	1809,6
7,5	23,56	44,179	28	87,96	615,75	48,5	152,4	1847,5
8	25,13	50,265	28,5	89,54	637,94	49	153,9	1885,7
8,5	26,70	56,745	29	91,11	660,52	49,5	155,5	1924,4
9	28,27	63,617	29,5	92,68	683,49	50	157,1	1963,5
9,5	29,85	70,882	30	94,25	706,86	50,5	158,7	2003,0
10	31,42	78,540	30,5	95,82	730,62	51	160,2	2042,8
10,5	32,99	86,590	31	97,39	754,77	51,5	161,8	2083,1
11	34,56	95,033	31,5	98,96	779,31	52	163,4	2123,7
11,5	36,13	103,87	32	100,53	804,25	52,5	164,9	2164,8
12	37,70	113,10	32,5	102,10	829,58	53	166,5	2206,2
12,5	39,27	122,72	33	103,63	855,30	53,5	168,1	2248,0
13	40,84	132.73	33,5	105,24	881,41	54	169,6	2290,2
13,5	42,41	143,14	34	106,8	907,92	54,5	171,2	2332,8
14	43,98	153,94	34.5	108,4	934,82	55	172,8	2375,8
14,5	45,55	165,13	35	110,0	962,11	55,5	174,4	2419,2
15	47,12	166,71	35,5	111,5	989,80	56	175,9	2463,0
15,5	48,69	188,69	36	113,1	1017,88		177,5	2507,2
16	50,27	201,06	36,5	114,7	1046,35		179,1	2551,8
16,5	51,84	213,82	37	116,2	1075,21		180,6	2596,7
17	53,41	226,98	37,5	117,8	1104,47		182,2	2642,1
17,5	54,98	240,53	38	119,4	1134,11		183,8	2687,8
18	56,55	254,47	38,5	121,0	1164,16		185,4	2734,0
18,5	58,12	268,80	39	122,5	1194,59		186,9	2780,5
19	59,69	283,53	39,5	124,1	1225,40		188,5	2827,4
19,5	61,26	298,65	40	125,7	1256,6	60,5	190,1	2874,8
20	62,83	314,16	40,5	127,2	1288,2	61	191,6	2922,5
20,5	64,40	330,06	41	128,8	1320,3	61,5	193,2	2970,6

Durch- messer	Um- fang	Inhalt	Durch- messer	Um- fang	Inhalt	Durch- messer	Um- fang	Inhalt
62	194,8	3019,1	75	235,6	4417,9	88	276,5	6082,1
62,5	196,4	3068,0	75,5	237,2	4477,0	88,5	278,0	6151,4
63	197,9	3117,2	76	238,8	4536,5	89	279,6	6221,1
63,5	199,5	3166,9	76,5	240,3	4596,3	89,5	281,2	6291,2
64	201,1	3217,0	77	241,9	4656,6	90	282,7	6361,7
64,5	202,6	3267,5	77.5	243,5	4717,3	90,5	284,3	6432,6
65	204,2	3318,3	78	245,0	4778,4	91	285,9	6503,9
65,5	205,8	3369,6	78.5	246,6	4839,8	91,5	287,5	6575,5
66	207,3	3421,2	79	248,2	4901,7	92	289,0	6647,6
66,5	208,9	3473,2	79,5	249,8	4963,9	92,5	290,6	6720,1
67	210,5	3525,7	80	251,3	5026,5	93	292,2	6792,9
67,5	212,1	3578,5	80,5	252,9	5089,6	93,5	293,7	6866,1
68	213,6	3631,7	81	254,5	5153,0	94	295,3	6939,8
68,5	215,2	3685,3	81,5	256,0	5216,8	94,5	296,9	7013,8
69	216,8	3739,3	82	257,6	5281,0	95	298,5	7088,2
69,5	218,3	3793,7	82,5	259,2	5345,6	95,5	300,0	7163,0
70	219,9	3848,5	83	260,8	5410,6	96	301,6	7238,2
70,5	221,5	3903,6	83,5	262,3	5476,0	96,5	303,2	7313,8
71	223,1	3959,2	84	263,9	5541,8	97	304,7	7389,8
71,5	224,6	4015,2	84,5	265,5	5607,9	97,5	306,3	7466,2
72	226,2	4071,5	85	267,0	5674,5	98	307,9	7543,0
72,5	227.8	4128,2	85,5	268,6	5741,5	98,5	309,4	7620,1
73	229,3	4185,4	86	270,2	5808,8	99	311,0	7697,7
73,5	230,9	4242,9	86,5	271,7	5876,5	99,5	312,6	7775,6
74	232,5	4300,8	87	273,3	5944,7	100	314,2	7854,0
74,5	234,0	4359,2	87,5	274,9	6013,2			l

#### Reduction von:

# Druck der At. abs. in kg pro qcm auf Pfund pro □Zoli engl. Tabelle 191.

At. abs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pfd. pr. 🗆 Zoll engl	14,2	28,4	42,6	56,8	71,0	85,2	99,4	114	128	142

## Reduction von:

# Luftleere in At. abs. auf Quecksilbersäule in cm.

#### Tabelle 192.

At. abs	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Quecksilbersäule in cm	7,6	15,2	22,8	30,4	38,0	45,6	53,2	60,8	68,4	76,0

# Temperatur und Gewicht der gesättigten Wasserdämpfe.

## Tabelle 193.

At. abs. pr. 1 kg	Tempe- ratur	Dampf- gewicht in kg pr.	At. abs. pr. 1 kg	Tempe- ratur	Dampf- gewicht in kg pr.
pr. qcm	in Grad C	cbm	pr. qcm	in Grad C	cbm
<b>p</b>	t	γ	p	t	γ
0,0		_	3	132,8	1,633
0,1	45,6	0.067	3,2	135	1,735
0,2	59.8	0,128	3,5	138.1	1,888
0,3	68.7	0,188	3.8	141	2,039
0,4	75,5	0,246	4	142.8	2.140
0.5	80,9	0,303	4,2	144.6	2.224
0,6	85.5	0.360	4.5	147.1	2,390
0,7	89.5	0.416	4.8	149.5	2.539
0,8	93	0,472	5	151	2.641
0,9	96.2	0,527	5,5	154.6	2,886
1,0	99,1	0,582	6	157.9	3.132
1,1	101.8	0.637	6,5	161.1	3,376
1,2	104.2	0,691	7	164	3,619
1.3	106,6	0.745	7,5	166.8	3.861
1,4	108,7	0,798	8	169.5	4,103
1,5	110.8	0,852	8,5	172	4,344
1,6	112,7	0,905	9	174.4	4,583
1,7	114.5	0,958	9,5	176,7	4.822
1,8	116,3	1,011	10	178.9	5.061
1,9	118	1.064	10.5	181	5.297
2.0	119,6	1,116	11	183	5,534
2,1	121,1	1,168	11,5	185	5,770
2,2	122,6	1,221	12	186.9	6,006
2,3	124	1,273	12,5	188.8	6.238
2,4	125,4	1,325	13	190.6	6,473
2.5	126,7	1,376	13,5	192.3	6.707
2,6	128	1,428	14	194	6.940
2,7	129,3	1,479	14,5	195,6	7.174
2,8	130,5	1,531	15	197,2	7,402
2.9	131,7	1,582			

## Specifische Gewichte (abgerundet). Tabelle 195.

Gusseisen 7,8	Rotguss 8,7
Schmiedeeisen und Stahl 7,8	Weissguss 7,3
Kupfer 8,8	Blei 11.4

## Quadrat- u. Rundeisen pro lfd. m in kg. Tabelle 196.

g Dicke- g Drehm.	Eisen	(Eisen	g Dicke- g Drehm.	Eisen	ОЕіяво	g Dicke- g Drehm.	Eisen	OEisen	g Dicke- g Drchm.	Eisen	ОЕівеп
5	0,20	0,15	29	6,54	5,14	56	24,4	19,2	140	158	120
6	0,28	0,22	80	7,00	5,50	58	26,2	20,6	145	164	129
7	0,38	0,30	31	7,48	5,87	60	28,0	22,0	150	175	137
8	0,50	0,39	32	7,97	6,26	62	29,9	23,5	160	199	156
9	0,63	0,50	33	8,38	6,65	64	31,9	25,0	170	225	176
10	0,78	0,61	34	8,99	7,06	66	33,5	26,6	180	252	198
11	0,94	0,74	35	9,53	7,49	68	36,0	28,3	190	281	221
12	1,12	0,88	36	10,1	7,92	70	38,1	29,9	200	311	244
13	1,32	1,03	37	10,7	8,37	72	40.3	31,7	210	343	269
14	1,53	1,20	38	11,2	8,82	74	42,6	33,5	220	377	295
15	1,75	1,38	39	11,8	9,29	76	44,9	35,3	230	412	323
16	1,99	1,56	40	12,5	9,78	78	47,3	37,2	240	448	351
17	2,25	1,77	41	13,1	10,3	80	49,8	39,1	250	486	381
18	2,52	1,98	42	13,7	10,8	85	56,2	44,2	260	527	414
19	2,81	2,21	43	14,4	11,3	90	63,0	49,5	270	569	447
20	3,11	2,44	44	14,9	11,8	95	70,2	55,2	280	612	480
21	3,43	2,70	45	15,8	12,4	100	77,8	61,1	290	656	515
22	3,73	2,96	46	16,5	12,9	105	85,6	67,4	300	702	551
23	4,12	3,23	47	17,2	13,5	110	94,1	73,9	310	750	588
24	4,48	3,52	48	17.9	14,1	115	103	80,8	320	799	627
25	4,86	3,82	49	18,7	14,7	120	112	88,0	330	849	667
26	5,26	4,13	50	19,5	15,3	125	122	95,5	340	902	708
27	5,67	4,46	52	21,0	16,5	130	132	103	850	956	750
28	6,10	4,79	54	22,7	17,8	135	142	111	360	1011	794

## Gewicht von 1 qm Blech in kg. Tabelle 197.

Dicke in mm	Schmiede- eisen	Guss- eisen	Guss- stahl	Kupfer	Messing	Zınk	Blei
1	7,8	7,3	7,9	8,9	8,6	6,9	11,4
2	15,6	14,5	15,7	17,8	17,1	13,8	22,8
3	23,3	21,8	23,6	26,7	25,7	20,7	34,2
4	31,1	29,0	31,5	35,6	34,2	27,6	45,6
5	38,9	36,3	39,4	44.5	42,8	84,5	57.0
6	46,7	43,5	47,2	58,4	51.3	41,4	68,4
7	54,5	50,8	55,1	62,3	59,9	48,3	79,8
8	62,2	58,0	63,0	71,2	68,4	55,2	91,2
9	70,0	65,3	70,8	80,1	77,0	62,1	102,6
10	77,8	72,5	78,7	89,0	85,5	69,0	114,0
11	85,6	79,8	86,6	97,9	94,1	75,9	125,4
12	93,4	87,0	94,4	106,8	102,6	82,8	136,8
13	101,1	94,3	102,3	115,7	111,2	89,7	148,2
14	108,9	101,5	110,2	124,6	119,7	96,6	159,6
15	116,7	108,8	118.1	133,5	128,3	103,5	171,0
16	124,5	116,0	125,9	142,4	136,8	110,4	182,4
17	132,3	123,3	133,8	151,8	145,4	117,3	193,8
18	140,0	180,5	141,7	160,2	153,9	124,2	205,2
19	147,8	137,8	149,5	169,1	162,5,	131,1	216,6
20	155,6	145,0	157,4	178,0	171,0	138,0	228,0

## Gewichte der Flacheisen pro lfd. m in kg. Tab. 194.

Dicke					Br	eite	in m	m					
in mm	10   1	5   20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
1	0,08,0,	120 16	30 20	0 93	0.27	0.31	0.35	0.30	0 47	0.55	0.89	0.70	0 78
2	0,16 0,												
3	0,23 0,												
4	0.31 0,												
5	0,39 0,												
6	0,47 0,												
7	0,550,	82 1,09	1,36	1,64	1,91	2,18	2,45	2,73	3,27	3.82	4,36	4,91	5.45
8	0,620,	94 1,25	1,56	1,87	2,18	2,49	2,80	3,12	3,74	4.36	4,99	5,61	6.23
9	0,70 1,												
10	0,78 1,												
11	0,86 1,												
12	0,94 1,												
13	1,01 1,												
14	1,091,												
15	1,17 1,												
16	1,25 1,												
17 18	1,32 1,												
19	1,40 2, $1,48 2,$												
20	1,56 2,												
21	1,64 2,												
22	1,71 2,												
23	1,79 2,												
24	1,87 2,												
25	1 95 2,												
26	2,03 3,												
27	2,103,												
28	2,18 3,	27 4.36	5,45	6,54	7,63	8,73	9,82	10,9	13,1	15,3	17,5	19,6	21.8
29	2,26 3,	39 4,59	2 5,65	6,78	7,91	9,04	10,2	11,3	13,6	15,8	18,1	20,3	22.6
30	2,34 3,												
31	2,42 3,												
32	2,49 3,	74 4,98	6,23	7,48	8,72	9,97	11,2	12,5	15,0	17,5	20,0	22,4	24.9
33	2,57 3,												
34	2,65 3,												
35 36	2,73 4,												
37	2,80 4, 2,88 4,	21 3,01	7791	0,41	10.1	11,2	12,0	14,0	17.2	19,0	92 1	25,2	28.0
38	2,96 4,												
39	3,04 4,	56 6 08	7 60	0,00	10,4	199	13,5	159	189	21 3	24 3	20,0	20.4
40	3,124,	67 6.23	7.79	9.35	10.9	12.5	14 0	15.6	18.7	21.8	24.9	28.0	31 9
41	3,19 4,												
42	3,27 4;	91 6.54	8.18	9.82	11.5	13.1	14.7	16.4	19.6	22.9	26.2	29.5	32.7
43	3,35 5,	03 6.70	8.37	10.1	11.7	13.4	15.1	16.8	20.1	23.5	26.8	30.2	33.5
44	3,43 5,	14 6,86	8,57	10,3	12,0	13,7	15,4	17,1	20,6	24.0	27,4	30.9	34.3
45	3,51 5,	26 7,01	1 8,76	10,5	12,3	14,0	15,8	17,5	21,0	24,5	28,0	31,6	35.1
46	[3,58]5,	38 7,17	7 8,96	10,8	12,5	14,3	16,1	17.9	21,5	25,1	28,7	32,3	35.8
47	3,66 5,	49 7,32	2 9,15	11,0	12,8	14,7	16,5	18,3	22,0	25,6	29,3	33,0	36,6
48	3,74 5,	61   7,48	3 9,35	11,2	13,1	15,0	16,8	18,7	22,4	26,2	29,9	33,7	37,4
149 50	3,82 5,	13 7,63	9,54	11,5	13,4	15,3	17,2	19,1	22,9	26,7	30,5	34,4	38.2
- 50	, פוטסייון	84 7,79	, 44, טוי	111,7	113,6	15,6	17,5	19,5	23,4	27,3	51,2	35,1	39.0

## Abschnitt XVI.

## Pumpen und Compressoren.

wasserpumpen: Seite
Berechnung der Wasserpumpen
Anordnung der Windkessel
Kraftbedarf
Tabelle der Gefällverluste in der Rohrleitung 389
Beispiel und Allgemeines
Tabelle der Wandstärken für gusseiserne Röhren mit hohem,
innerem Druck
Handspeisepumpen:
A. L. G. Dehne, Halle a/S
E. Leutert, Halle a/S
Pumpen mit Dampf- und Riemenbetrieb:
Maschinen- und Armaturfabrik Frankenthal 393
Wolff & Meinel, Halle a/S
E. Leutert, Halle a/S
, ,
Duplex-Pumpen:
Worthington-Pumpen-Compagnie, Berlin C 396—397
Koch, Bantelmann & Paasch, Magdeburg 397
Wolff & Meinel, Halle a/S
Dimensionen u. Preise d. Kesselspeisepumpen 398—399
Compressoren:
Berechnung der Leistung
Werte der Temperaturerhöhung 400
Kraftbedarf
Überschlagswerte des mittleren Kolbenwiderstandes 400
Tabelle des Kraftbedarfs, um 1 cbm angesaugte Luft auf
p At. zu pressen
Kühlvorrichtungen 400-401
Dimensionen, Gewichte und Preise der Luftcompressoren 401
Der Druckausgleich resp. die Überströmung 401
Luftcompressionsmaschinen mit Tabelle von Rud. Meyer,
Mülheim (Ruhr)
Schieber-Luftcompressor von Burckhardt & Weiss, Basel. 404

#### a. Wasserpumpen.

Es bezeichne:

Q das zu hebende Wasserquantum in cbm pr. Minute,

D den Durchmesser des Pumpenkolbens in m,

F den wirksamen Querschnitt des Pumpenkolbens in qm,

e den Kolbenhub in m,

n die Anzahl der Doppelhübe resp. Umdrehungen pr. Min.,

c die Kolbengeschwindigkeit in m pr. Min.,

 $\dot{\boldsymbol{\sigma}} = 0.8$  bis 0.9 den Wirkungsgrad der Pumpe,

so ist für:

einfach wirkende Pumpen  $Q = F * n \varphi = \frac{D^2 \pi}{4} \frac{c}{2} \varphi$   $D = \sqrt{\frac{8 Q}{\pi c \varphi}}$  deppelt wirkende Pumpen  $Q = F * 2 * n \varphi = D^2 \frac{\pi}{4} c \varphi$   $D = \sqrt{\frac{4 Q}{\pi c \varphi}}$ 

Die mittlere Kolbengeschwindigkeit c nehme man 10 bis 30 m pr. Min.

Die Wassergeschwindigkeit in den Saug- und Druckröhren betrage etwa 1 m pro Sec., im Maximum 1,5 m. Je länger die Leitungen, desto kleiner sollen die Wassergeschwindigkeiten genommen werden.

In den **Ventilen** betrage die Wassergeschwindigkeit nicht über 1 m pr. Sec. Den **Hub der Ventile** nehme man etwa  $^{1}/_{4}$  bis  $^{1}/_{7}$  vom Durchmesser.

Den **Saugwindkessel** soll man nach Riedler\*) nahe unterhalb der Saugventile anbringen und das Luftvolumen des Windkessels gleich dem fünf- bis zehnfachem Hubvolumen der Pumpe machen.

Der **Druckwindkessel** ist möglichst nahe an die Druckventile zu legen und das Luftvolumen des Druckwindkessels soll mindestens gleich dem 6 bis 12 fachen Hubvolumen der Pumpe sein.

Je länger die Leitungen sind, um so grösser sollen die Windkessel sein,

Der Kraftbedarf in Pferdekräften

$$K = \eta \frac{HQ\ 1000}{75 \cdot 60} = 0.22 \ \eta \ HQ,$$

worin bedeutet:

H Druckhöhe plus Saughöhe in m,  $\eta = 1.2 - 1.5$  je nach der Güte der Pumpe.

<sup>\*)</sup> Taschb. d. Hütte 1889.

#### Werte der Gefällverluste h

in den Wasserleitungsröhren (für L = 100 m Rohrlänge),

w Wassergeschwindigkeit in m pro Sec., d Rohrdurchmesser in mm.

#### Tabelle 198.

30	40	EΛ										
1		50	60	70	80	100	150	200	300	400	500	1000
0,4	0,26	0,19	0,15	0,12	0,10	0,08	0,05	0,03	0,02	0,01	_	
1,8	1,0	0,78	0,61	0,50	0,42	0,32	0,20	0,14	0,10	0,07	0,05	0,02
3,8	2,3	1,8	1,35	1,1	0,9	0,75	0,45	0,32	0,21	0,15	0,12	0,05
7,1	4,2	3,1	2,5	2,0	1,7	1,3	0,8	0,58	0,38	0,27	0,21	0,1
9,8	6,5	3,85	3,8	3,1	2,65	2,0	1,25	0,90	0,6	0,45	0,35	0,15
16	9,5	7,0	5,5	4,5	3,8	2,9	1,8	1,3	0,8	0,6	0,5	0,2
30	17,0	12,5	9,8	8,0	6,7	5,1	3.2	2,3	1,5	1,0	0,9	0,4
	1,8 3,8 7,1 9,8	1,8 1,0 3,8 2,3 7,1 4,2 9,8 6,5 16 9,5	1,8 1,0 0,78 3,8 2,3 1,8 7,1 4,2 3,1 9,8 6,5 3,85 16 9,5 7,0	1,8 1,0 0,78 0,61 3,8 2,3 1,8 1,35 7,1 4,2 3,1 2,5 9,8 6,5 3,85 3,8 16 9,5 7,0 5,5	1,8 1,0 0,78 0,61 0,50 3,8 2,3 1,8 1,35 1,1 7,1 4,2 3,1 2,5 2,0 9,8 6,5 3,85 3,8 3,1 16 9,5 7,0 5,5 4,5	1,8 1,0 0,78 0,61 0,50 0,42 3,8 2,3 1,8 1,35 1,1 0,9 7,1 4,2 3,1 2,5 2,0 1,7 9,8 6,5 3,85 3,8 3,1 2,65 16 9,5 7,0 5,5 4,5 3,8	1,8     1,0     0,78     0,61     0,50     0,42     0,32       3,8     2,3     1,8     1,35     1,1     0,9     0,75       7,1     4,2     3,1     2,5     2,0     1,7     1,3       9,8     6,5     3,85     3,8     3,1     2,65     2,0       16     9,5     7,0     5,5     4,5     3,8     2,9	1,8     1,0     0,78     0,61     0,50     0,42     0,32     0,20       3,8     2,3     1,8     1,35     1,1     0,9     0,75     0,45       7,1     4,2     3,1     2,5     2,0     1,7     1,3     0,8       9,8     6,5     3,85     3,8     3,1     2,65     2,0     1,25       16     9,5     7,0     5,5     4,5     3,8     2,9     1,8	1,8     1,0     0,78     0,61     0,50     0,42     0,32     0,20     0,14       3,8     2,3     1,8     1,35     1,1     0,9     0,75     0,45     0,32       7,1     4,2     3,1     2,5     2,0     1,7     1,3     0,8     0,58       9,8     6,5     3,85     3,8     3,1     2,65     2,0     1,25     0,90       16     9,5     7,0     5,5     4,5     3,8     2,9     1,8     1,3	1,8     1,0     0,78     0,61     0,50     0,42     0,32     0,20     0,14     0,10       3,8     2,3     1,8     1,35     1,1     0,9     0,75     0,45     0,32     0,21       7,1     4,2     3,1     2,5     2,0     1,7     1,3     0,8     0,58     0,38       9,8     6,5     3,85     3,8     3,1     2,65     2,0     1,25     0,90     0,6       16     9,5     7,0     5,5     4,5     3,8     2,9     1,8     1,3     0,8	1,8       1,0       0,78       0,61       0,50       0,42       0,32       0,20       0,14       0,10       0,07         3,8       2,3       1,8       1,35       1,1       0,9       0,75       0,45       0,32       0,21       0,15         7,1       4,2       3,1       2,5       2,0       1,7       1,3       0,8       0,58       0,38       0,27         9,8       6,5       3,85       3,8       3,1       2,65       2,0       1,25       0,90       0,6       0,45         16       9,5       7,0       5,5       4,5       3,8       2,9       1,8       1,3       0,8       0,6	1,8       1,0       0,78       0,61       0,50       0,42       0,32       0,20       0,14       0,10       0,07       0,05         3,8       2,3       1,8       1,35       1,1       0,9       0,75       0,45       0,32       0,21       0,15       0,12         7,1       4,2       3,1       2,5       2,0       1,7       1,3       0,8       0,58       0,38       0,27       0,21         9,8       6,5       3,85       3,8       3,1       2,65       2,0       1,25       0,90       0,6       0,45       0,35         16       9,5       7,0       5,5       4,5       3,8       2,9       1,8       1,3       0,8       0,6       0,5

**Beispiel**: Eine Pumpe ist vom Brunnen L=200 m entfernt. Der Rohrdurchmesser d der Saugleitung ist 100 mm. Die Wassergeschwindigkeit v=1.25 m pro Sec. Nach Tabelle 198 beträgt der Gefällverlust  $\hbar=\frac{200}{100}\cdot 2=4$  m. Wenn also die Pumpe direct über dem Brunnen steht, kann sie eine 4 m grössere Saughöhe vertragen.

#### Aiigemeines.

Die Saugeleitungen sollen nach der Pumpe zu steigen. Der sogenannte schädl. Raum soll möglichst klein sein. Man hat also vor allem darauf su achten, dass das Saugventil so nahe als es die Construction zulässt, an dem Druckventil sitzt; und der unbearbeitete Teil bei Plungern nicht zu weit ist.

Bei Saug- und Druckröhren, die auf- oder absteigen, sammelt sich an hochgelegenen Stellen Luft an, die durch Lufthähne entfernt werden muss.

Ursachen eines schlechten Pumpenbetriebes können sein: Undichte Kolben, schlecht verpackte Stopfbüchsen, undichte Röhren, Klappen und Ventile, verstopfte Saugröhren, zu grosse schädl. Räume.

Jedes Saugrohr soll mit einem Saugkorb versehen sein, dessen Durchgangsquerschnitt gleich dem 2,5- bis 3-fachen Saugrohrquerschnitt zu nehmen ist.

## Tabelle der Wandstärken für guss-

Die Wandstärken sind berechnet nach der Formel mit Erhöhung des bei D stehenden Faktors

Die Weisbach'sche Formel  $\delta = 0,00238 \ p \cdot D + 8,6 \ \text{mm}$ 

Lichter Drchm. des Rohres D	δ=0,025 D+8 mm	δ=0,036 D+8 mm	δ=0,048 D+8 mm	δ = 0,060 D + 8 mm	δ = 0,072 D + 8 mm	δ = 0,086 D + 8 mm
mm	$\delta$ für $p=10$	<b>ð</b> für <i>p</i> = 15	δ für <i>p</i> = 20	$\delta$ für $p=25$	$\delta$ für $p=30$	δ für p=40
40 50 60 70	9 9,5 9,5 10 10	9,5 10 10 10,5	10 10,5 11 11,5	10,5 11 11,5 12	11 11,5 12,5 13 14	12 - 13 - 14 - 14,5
80 90	10,5	11,5	12 12,5	13 13,5	14,5	15,5 16,5
100 125 150 175	10,5 11 12 12,5	11,5 12,5 13,5 14,5	13 14 15,5 16,5	14 15,5 17 18,5	15,5 17 19 20,5	17,5 20 22,5 25
200 225 250 275	13 13,5 14,5 15	15 16 17 18	18 19 20 21,5	20 21,5 23 24,5	22,5 24 26 28	27 29,5 32 34,5
300 325 350 375	15,5 16 17 17,5	19 20 21 21,5	23 24 25 26	26 27,5 29 30,5	29,5 31,5 33 35	37 39 41,5 44
400 •425 450 475	18 18,5 19,5 20	22,5 23 24 25	27 28,5 29,5 31	32 33,5 35 36,5	37 38,5 40,5 42	46,5
500 550 600 650	21 22 23 24,5	26 28 29,5 31,5	32 34,5 37 39	38 41 44	44	
700 750	26 27	33 35	41,5 44	·		

in Mülheim a/d. Ruhr.

## eiserne Röhren bei hohem Druck.

$$\delta = D \cdot \frac{1}{2} \frac{p}{k} \left[ 1 + \frac{1}{2} \frac{p}{k} + \frac{1}{6} \left( \frac{p}{k} \right)^2 \right] + C$$

nach nebenstehender Curve b.


liefert übereinstimmende Stärken.

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	<b>60</b>	1 00	00	00	d = Wandstärke
### A ### A	Ŧ	<del>~</del>	∓	' Ŧ	1
### A ### A	9 4	9 7	9.	9 1	
### A ### A	8 13	<b>₹</b> 8	<u>8</u>	8 B	
### A ### A	o T	o H	o, "	6"	
### A ### A	! _!!		<u> </u>	Ш	
13			. 2		C = Const. = 8.
13	<b>ð f</b> ür <i>p</i> =50	<b>ð</b> für <i>p</i> <u>=</u> 60	δ für <i>p=</i> 70	$\delta$ für $p=75$	6
14	13	14	15.5	15.5	II Tri∞ 1104
15					, g
20 22,5 25 26 29 30,5 26 29,5 33 37,5 35 29 33 37,5 35 40.5 38 44 41 44 41 44 44 44 44 44 44 44 44 44					11
20 22,5 25 26 29 30,5 26 29,5 33 37,5 35 29 33 37,5 35 40.5 38 44 41 44 41 44 44 44 44 44 44 44 44 44					<b>1</b>
20 22,5 25 26 29 30,5 26 29,5 33 37,5 35 29 33 37,5 35 40.5 38 44 41 44 41 44 44 44 44 44 44 44 44 44					2 g g →
20 22,5 25 26 29 30,5 26 29,5 33 37,5 35 29 33 37,5 35 40.5 38 44 41 44 41 44 44 44 44 44 44 44 44 44					
20 22,5 25 26 29 30,5 26 29,5 33 37,5 35 29 33 37,5 35 40.5 38 44 41 44 41 44 44 44 44 44 44 44 44 44			20	24	3 an # 5
Für einen geringeren Druck als 10 Atmosphären empflehlt es sich, die Wandstärke entsprechend $\delta$ bis 20 % zu vermindern.  Für $p=5$ ist $\delta=0.014$ $D+8$ mm.	20	22.5	25	26	g op \
Für einen geringeren Druck als 10 Atmosphären empflehlt es sich, die Wandstärke entsprechend $\delta$ bis 20 % zu vermindern.  Für $p=5$ ist $\delta=0.014$ $D+8$ mm.					
Für einen geringeren Druck als 10 Atmosphären empflehlt es sich, die Wandstärke entsprechend $\delta$ bis 20 % zu vermindern.  Für $p=5$ ist $\delta=0.014$ $D+8$ mm.					a &
Für einen geringeren Druck als 10 Atmosphären empflehlt es sich, die Wandstärke entsprechend $\delta$ bis 20 % zu vermindern.  Für $p=5$ ist $\delta=0.014$ $D+8$ mm.				33	# H   /
Für einen geringeren Druck als 10 Atmosphären empflehlt es sich, die Wandstärke entsprechend $\delta$ bis 20 % zu vermindern.  Für $p=5$ ist $\delta=0.014$ $D+8$ mm.	1	- 00	31,0		gt bi
Für einen geringeren Druck als 10 Atmosphären empflehlt es sich, die Wandstärke entsprechend $\delta$ bis 20 % zu vermindern.  Für $p=5$ ist $\delta=0.014$ $D+8$ mm.	32	37	41.5		
Für einen geringeren Druck als 10 Atmosphären empflehlt es sich, die Wandstärke entsprechend $\delta$ bis 20 % zu vermindern.  Für $p=5$ ist $\delta=0.014$ $D+8$ mm.			12,0		8 # <del>                                    </del>
Für einen geringeren Druck als 10 Atmosphären empflehlt es sich, die Wandstärke entsprechend $\delta$ bis 20 % zu vermindern.  Für $p=5$ ist $\delta=0.014$ $D+8$ mm.					8 # // ~
Für einen geringeren Druck als 10 Atmosphären empflehlt es sich, die Wandstärke entsprechend $\delta$ bis 20 % zu vermindern.  Für $p=5$ ist $\delta=0.014$ $D+8$ mm.			•		de de
Für einen geringeren Druck als 10 Atmosphären empflehlt es sich, die Wandstärke entsprechend $\delta$ bis 20 % zu vermindern.  Für $p=5$ ist $\delta=0.014$ $D+8$ mm.			<del></del>		3 2 3
Für einen geringeren Druck als 10 Atmosphären embliehlt es sich' die Margatarke entsprechend $\hat{\mathbf{p}}$ pie $\hat{\mathbf{p}}$ den für $\hat{\mathbf{p}}$ en $\hat{\mathbf{p}}$ den für $\hat{\mathbf{p}}$ en $\mathbf$	44		ĺ		A P .      T
Für einen geringeren Druck als 10 Atmosphären empfiehlt es sich, die Wandstärke entsprechend $\mathfrak p$ pist $\mathfrak p=\mathfrak p$ ist $\mathfrak p=\mathfrak p$ ist $\mathfrak p=\mathfrak p$ ist $\mathfrak p=\mathfrak p$ ist $\mathfrak p=\mathfrak p$ ist $\mathfrak p=\mathfrak p$ ist $\mathfrak p=\mathfrak p$ ist $\mathfrak p=\mathfrak p$ ist $\mathfrak p=\mathfrak p$ ist $\mathfrak p=\mathfrak p$ ist $\mathfrak p=\mathfrak p$ is $\mathfrak p=\mathfrak p=\mathfrak p$ is $\mathfrak p=\mathfrak p=\mathfrak p$ is $\mathfrak p=\mathfrak p=\mathfrak p=\mathfrak p$ is $\mathfrak p=\mathfrak p=\mathfrak p=\mathfrak p=\mathfrak p=\mathfrak p=\mathfrak p=\mathfrak p=\mathfrak p=\mathfrak p=$	1	!		!	
Für einen geringeren Druck als 10 Atmosphären empfiehlt es sich, die Wandstärke entsprechend $p$ per $p$ in obiger Form $p$ in $p$ and $p$ is $p$ in					- 6 e - 0 //
Für einen geringeren Druck als 10 Atmosphären empfiehlt es sich, die Wandstärke entsprechend $\delta$ bis 20 % zu vermindern.  Für $p=5$ ist $\delta=0.014$ $D+8$ mm.	l .				8 8 8 B   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Für einen geringeren Druck als 10 Atmosphären empfiehlt es sich, die Wandstärke entsprechend 5 bis 20 % zu vermindern.  Für $p=5$ ist $\delta=0.014\ D+8$ mm.		•	'	,	
Für einen geringeren Druck als 10 Atmosphären empfiehlt es sich, die Wandstärke entsprechend 5 bis 20 % zu vermindern.  Für $p=5$ ist $d=0.014$ $D+8$ mm.					F 4 F   \\   \
Für einen geringeren Druck als 10 Atmosphären empfiehlt es sich, die Wandstärke entsprechend 5 bis 20 % zu vermindern.  Für p = 5 ist  \$\delta = 0,014 D + 8 \text{ mm}.  \$\delta = 0,014 D + 8					# 2 € € €
sphären empfiehlt es sich, die Wandstärke entsprechend 5 bis 20 % zu vermindern.  Für p = 5 ist  d = 0,014 D + 8 mm.	Din oine		n Dunck ala	10 Atma	ig a i
entsprechend 5 bis 20 % zu vermindern.  Für p = 5 ist  d = 0,014 D + 8 mm.					
Für $p=5$ ist $d=0.014$ $D+8$ mm.					i a <u>§</u> a ii ∫
Für $p=5$ ist $\delta = 0.014 D + 8 \text{ mm.}$ $\delta = 0.014 D + 8 \text{ mm.}$ $\delta = 0.014 D + 8 \text{ mm.}$	entspreci			rmindern.	
a. Ourve, stehen;	l				ا ا
a. Curv b. Linid stebr	1	$oldsymbol{0} = 0.014$	D+8 mm.		6, °, ii
9. G. C. C. L. L. S. F. F. S. F. F. S. F. F. S. F. F. S. F. F. S. F. F. S. F. F. S. F. F. S. F. F. S. F. F. S. F. F. S. F. F. S. F. F. S. F. F. S. F. F. S. F. F. S. F. F. S. F. F. S. F. F. F. F. S. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F.	1	•			F i i i i
· • • •	1			İ	∥ ರೆತ≇
	1				<b>ந்</b> . ஒ
	1				H


392 Fig. 1125-1126. A. L. G. Dehne, Halle a/S. Fig. 1125. Fig. 1126. Fig. 1127.

E. Leutert, Halle a/S.

Fig. 1128—1131. Maschinen- & Armaturfabrik vorm. Klein, Schanzlin & Becker, Frankenthal.



Wolff & Meinel, Halle a/S. Fig. 1132, Zwillings-Wanddampfpumpe.



 $\label{eq:wolff} Wolff \& \ Meinel, \ Halle \ a/S.$  Fig. 1133. Stehende Compound-Dampfpumpe mit Condensation.




Fig. 1134-1139. Worthington-Pumpen-Compagnie, Berlin C.




Fig. 1134.



Fig. 1135.



Fig. 1136.




Fig. 1140. Koch, Bantelmann & Paasch, Magdeburg-Buckau.

Fig. 1141. Wolff & Meinel, Halle a/S.





Fig. 1142. E. Leutert, Halle a/S.



Hand-Speisepumpen.

Tabelle 200. Dimensionen und Preise.

Kolt	en-	Leistung	Durchmesser der Saug- und	Preis
Durchmesser mm	Hub	in Litern pr. Min.	Druckrohre mm	der Pumpe.
30	100	3	20	35
40	100	6	25	<b>4</b> 5
50	140	12	30	55
65	140	24	40	75

## Dampf-Speisepumpen.

#### Tabelle 201. Dimensionen und Preise.

Dunches des Dissessaballes	70	OF	100	1105	150	105
Durchm. der Plungerkolben		85	100	125	150	175
" " Dampfcylinder	120	130	150	175	200	230
Hub	120	150	180	210	240	270
Tourenzahl	120	95	85	70	60	55
Leistung pr. Minute	50	70	120	180	250	350
Genügt zum Speisen von Dampf-						
kesseln bis Pferdekräfte	40	60	100	150	220	<b>300</b>
Lichte Weite des Saugrohres	50	60	80	90	110	130
" " " Druckrohres.	40	50	65	80	90	100
" " d. Dampfzuleitung	20	26	26	33	33	40
" " " Dampfableitung	26	33	33	40	40	50
Ungefähres Gewicht	350	450	550	<b>70</b> 0	1200	1300
Preis der Dampfpumpen	450	550	700	900	1000	1200

Zwillings-Dampfpumpen leisten das Doppelte und kosten das 1,5 fache.

#### b. Luftcompressionsmaschinen.

Es bezeichne:

Q das effectiv angesaugte Luftquantum in cbm pr. Min.,  $p_I$  die Spannung des angesaugten Luftquantums in At. abs.

c die mittlere Kolbengeschwindigkeit in m pr. Min., F den wirksamen Querschnitt des Luftcylinders in qm,  $\varphi = 0.8 - 0.95$  den volumetrischen Wirkungsgrad, das Verhältnis des wirklich angesaugten zum theoretischen Luftquantum, je nach der Güte der Luftpumpe; dann ist das effectiv angesaugte Luftquantum einer doppeltwirkenden Luftcompressionsmaschine:  $Q = Fc \varphi$  cbm pr. Min.

Bedeutet ferner noch:

q das Volumen der auf p At. abs. gepressten Luftmenge Q in cbm pr. Min. (von derselben Temperatur).

$$\frac{Q}{q} = \frac{p}{p_I}$$

Beispiel: Der Luftcylinder eines Compressors hat 0,4 m Durchm. und 0,6 m Hub bei n=80 Touren pr. Min., die Kolbenstange hat 0,06 m Durchm.

Es ergiebt sich: die Kolbengeschwindigkeit  $c = 2 \cdot 0.6 \cdot 80$  = 96 m pr. Min., und die wirksame Kolbenfläche  $F = \sim 0.123$  qm. Der volumetrische Wirkungsgrad sei  $\varphi = 0.85$ , so ist:

$$Q = 0.123 \cdot 96 \cdot 0.85 = \sim 10$$
 cbm pr. Min.

entsprechend  $\frac{10}{5}$  = 2 cbm Luft von 5 Abs. abs. Spannung.

Durch das Comprimieren der Luft von  $t_0 = 20^{\circ}$  C. wird die Temperatur auf  $t_0^{\circ}$ , s. Tab. 202. erhöht

# Werte der Endtemperatur $t_c$ in Grad c. Tabelle 202.

Compressionsdr. in At. abs. t=										
Temperat. ohne Kühlung tc	20	85	130	165	194	220	242	260	280	300
" m. Mantelkühlung	20	34	54	75	100	125	150	170	200	220

#### Der Kraftbedarf.

Für gewöhnliche Compressoren, welche aus atmosphärischer Luft ansaugen, kann der mittlere Kolbenwiderstand des Luftcylinders  $(p_m)$  aus nachstehender. Tabelle entnommen werden.

# Überschlagswerte des mittleren Kolbenwiderstandes (pm) in kg pro qcm.

#### Tabelle 203.

Enddruck in At. abs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$(p_m)$	0	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,8

Für das vorstehende Beispiel wäre also, wenn die Luftmenge von 1 At. abs. auf 5 At. abs. gedrückt würde, nach Tabelle 203  $(p_m) = 1,7$  und der Kraftbedarf

$$K = \frac{F c(p_m)}{75.60} = \frac{1230.96.1,7}{75.60} = \sim 43 \text{ Pfdst.}$$

Die genaue Feststellung des mittleren Kolbenwiderstandes  $(p_m)$  muss in jedem Falle unter Berücksichtigung der Art der Pumpe sowie der Vollkommenheit der Kühlung erfolgen.

# Ungefährer Kraftbedarf in Pferdest., um 1 cbm pro Min. angesaugte Luft auf $\rho$ At. abs. zu pressen.

#### Tabelle 204.

Enddruck in At. abs.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kraftbedarf in Pfdst.	0	2	2,8	3,5	4,3	4,8	5,3	5,8	6.3	7,0

Man unterscheidet: Trockene Luftcompressoren und solche mit Einspritzvorrichtung, bei ersteren wird die durch das Comprimieren erwärmte Luft mittelst eines um den Luftcylinder liegenden Kühlmantels, in welchem das Wasser cirkuliert, abgekühlt.

Die Kühlvorrichtung der Luftcompressoren mit Einspritzung wirkt derart, dass ein feiner Wasserstrahl, welcher sich in feinen Nebel zerstäubt, während der Saugperiode eingeführt wird.

## Hauptdimensionen, Gewichte und Preise von Luftcompressoren (kurz bauend).

Tabelle	205.
---------	------

Durch de Blas- cylinders mm	messer es Dampf- cylinders mm	Hub mm	Touren- zahl pro Min.	Effective angesaugtes Luft-quantum i, obm p, M,	Pferdest. bel 5 At. Überdr. Luft- pressung	Ge- samt- Ge- wicht	Preis
250	300	350	110	3,3	15	3000	4000
300	350	400	105	5,2	25	4500	5000
350	400	450	100	7,6	35	6500	6500
400	450	500	95	10,4	45	9000	8500
450	500	600	90	13,6	60	12000	10000
500	550	650	85	18,8	80	15000	12000
550	600	700	80	23,4	100	18000	13500
600	675	750	75	27,8	120	21500	15000
650	750	800	70	33,3	145	25000	16500
700	800	900	65	39,6	170	28500	18000
800	900	1000	60	53	225	34000	21000

## Die Überströmung.

Bei jedem Hubwechsel des Compressors entweicht die im schädl. Raum sich befindliche gepresste Luft ins Freie, und sucht man diesen Verlust zu umgehen, indem die Luft auf die andere Kolbenseite geführt wird, und





Fig. 1144.

sich dort mit dem Saugvolumen mischt, dass also auf der Saugseite schon bei Beginn des Zusammenpressens eine höhere Spannung herrscht. als dieienige, welche Fig. 1145.

herrscht, als diejenige, welche der Compressor ansaugt. Man sucht also durch die Überströmung den Einfluss der schädl. Räume auf die Leistungsfähigkeit wegzuschaffen resp. zu verringern.

Prof. Wellner erreicht die Überströmung in der Weise, dass in der Cylinderwandung Kanäle





Haeder, Dampfmaschinen.

ausgespart sind, Fig. 1144, welche in der Nähe jeden Hubendes ein Überströmen der vom Kolben zusammengepressten Luft auf dessen Rückseite bewirken.

In dem in Fig. 1145 dargestellten Patent der Schieber-Luftcompressoren von Burckhardt & Weiss, Basel, findet die Überströmung durch einen extra in den Steuerschieber eingegossenen Kanal statt.

# Luftcompressions - Maschine, Fig. 1146—1149, von Rud. Meyer, Mülheim (Ruhr).





Die Luft-Cataract-Ventile, D.
R.-P., bezwecken einen schnellen elastischen
Rückgang des
Kegels und verhindern den harten Aufschlag desselben.

Fig. 1146-1147.

Fig. 1146. Saugventil.

Fig. 1147. Druckventil.




Fig. 1148.

Lufteylinder mit Mantel und Patent-Einspritzkühlung.





Fig. 1149.

Diagramm eines

Lufteylinders

mit PatentCataract-Ventilen.




# Hauptdimensionen und Gewichte der Patent-Luftcompressoren Fig. 1150

von Rud. Meyer, Mülheim a/d. Ruhr. Tabelle 206.

Luftevlinderdurchmesser in mm	250	350	300	350	400	450	850 350 300 350 400 450 600 650	650
Dampfeylinderdurchmesser in mm	350	350	400	400	200	200	350 350 400 400 500 500 700	200
Gemeinschaftlicher Hub in mm	200	200	650	650	860	860	500 500 650 650 860 860 1000 1000	1000
	100	9	ő	08	02	70	" 100 100 80 80 70 70 80 80	9
sanctes Inffonentum in chm nr Mi	0 7	9 0	7 7	100	15.1	101	34.0	40.0
	9	4 6		130	. 00	000	000	6
A contended that $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ an	9	9		1	2,00	2,40	2,00	2,00
Ungefähres Gesamtgewicht in kg	2000	2200	8250	8200	14500	15500	25000	27000

## Blascylinder mit äusserer Kühlung. Pat. Burckhardt & Weiss.



Wie aus den Piguren ersichtlich, geschieht die Überströmung in der Weise, dass die am Hubende auf der jeweiligen Druckseite im schädl. Raum comprimierte Luft beim Hubwechsel durch den Überströmkanal nach der Saugseite übergeleitet, und von dort beim nächsten Hub nutzbar weiter gedrückt wird.

Fig. 1154.




Fig.1154 zeigt das Schieber- und Dempf-Diagramm eines Schieberluftcompressors mit Überströmung von Burckhardt & Weiss, Basel.

Es bezeichnet in Fig. 1154  $K_0$  Kanäle geöffnet,  $K_g$  Kanäle geschlossen, U Überströmung.

- a Kanalweite,
- δ Voreilwinkel,
- e äussere Deckung,
- i innere Deckung, e=i.

Der Radius des inneren Kreises, durch welchen Beginn und Ende der Überströmung bestimmt sind, ist gleich der Weite des Überströmkanales Fig. 1145 zu nehmen.


Ausführliche Abhandlung der Compressoren Burckhardt & Weiss s. Zeitschr. d. Ver. Deutsch. Ing. 1885 Seite 929.

### Nachtrag.

Betrifft Seite 322.

### Bestimmung des Arbeitsverlustes durch Spannungsabfall in langen Rohrleitungen.

Fig. 1155.



### I. Voildruckmaschinen ohne Condensation.

Es bedeutet im Diagramm Fig. 1155:

 $F_a = H \ (p-1)$  den nutzbaren Dampf bei Eintritt in die Leitung (die vertical schraffierte Fläche),

 $F_e = (H+x) \cdot (p-z_s-1)$  den nutzbaren Dampf beim Austritt aus der Leitung (die horizontal schraffierte Fläche), so ist der Dampfverlust durch Spannungsabfall:

$$F_v = F_a - F_e = H(p-1) - (H+x) \cdot (p-z_s-1)$$
 (1)

Inbezug auf die abs. Dampfmenge ist:

Diesen Wert in Gl. (1) eingeführt und H=1 gesetzt. ergiebt nach gehörigen Reductionen:

$$F_v = x = \frac{z_s}{p - z_s} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (3)$$

Dieser Verlust ist im Diagramm durch die Fläche x. 1 dargestellt und schräg schraffiert.

Der Arbeitsverlust durch Spannungsabfall lässt sich ausdrücken durch einen ideellen Dampfverlust in kg pro Stunde und beträgt demnach:

$$V_s = 3600 \ d^2 \frac{\pi}{4} u \ \gamma \frac{F_v}{F_a} = 3600 \ d^2 \frac{\pi}{4} u \ \gamma \frac{\tau}{(p-z_s)(p-1)}$$

### II. Expansions maschinen ohne Condensation.

Handelt es sich um eine Expansionsmaschine, so ist die aus dem Dampfverbrauch resultierende mittlere Dampfgeschwindigkeit und Dampfmenge in Rechnung zu bringen. Der ganze Inhalt der Rohrleitung kann als Reservoir angesehen werden, und wird die Dampfgeschwindigkeit beim Eintritt in die Leitung constant sein, dagegen beim Eintritt in die Maschine abwechselnd von Null bis zu einem Maximum steigen.

Es bedeute noch, für ein und dasselbe Diagramm, also gleiche Endspannung:

pm den mittl. Kolbenüberdruck ohne Spannungsabfall

so ist: 
$$V_s = 3600 d^2 \frac{\pi}{4} u \gamma \frac{p_m - p_{m'}}{p_m} \text{kg pr. St.}$$

Soll der Verlust durch Spannungsabfall möglichst vermieden werden, so ist am Ende der Leitung kurz vor der Maschine ein Dampfreservoir anzubringen.

1. Beispiel: Eine Dampfmaschine von 100 indiz. Pfdst. verbraucht pro Stunde 1300 kg =  $\sim$  360 cbm Dampf von 6 At. Überdruck. Es soll der günstigste Rohrdurchmesser für 500 m und 100 m Leitungslänge bestimmt werden.

Vorerst sei angenommen:

Dampfgeschwindigkeit u = 10 m pro Sec., dann ist:

der Rohrquerschnitt 
$$d^2 \frac{\pi}{4} = \frac{360}{3600 \cdot 10} = 0.01 \text{ qm},$$

daraus 
$$d = 0.115$$
 m, also  $\frac{l}{d} = \frac{500}{0.115} = 4350$ ,

**Druckverlust** pro  $\frac{l}{d} = 100 \text{ n. Tab. } 155 \text{ . . } z = 0,005 \text{ At.,}$ 

, 
$$t=4350;$$
  $z_s=0.005\,\frac{4350}{100}=0.22\,\mathrm{At}.$  Ideeller Dampfverlust durch Spannungsabfall in kg pro Stunde:

$$V_s = 3600 d^{\frac{2}{4}} u \gamma \frac{p_m - p_m'}{p_m}$$
  
= 3600 \cdot 0,01 \cdot 10 \cdot 3,62 \cdot 0,015 = 20 kg

Ganze Rohr-Innenfläche  $f = 0.115 \cdot \pi \cdot 500 = 185$  qm. Condensationswasser pr. St.  $V_c = 185 \cdot 1.5 = 280 \text{ kg}$ .

Also Gesamtverlust  $V_q = V_s + V_c = 20 + 280 = 300 \text{ kg p. St.}$ Verlust in Prozenten der durchgehenden Dampf-

menge: 
$$\frac{300 \cdot 100}{1300} = 23 \%$$

Nun rechnet man noch für andere Dampfgeschwindigkeiten die Verluste und entwirft ein Schema.

N	$N_i = 100$ , Dampfüberdruck 6 At., Dampf = 1300 kg pro Std., Länge der Leitung 500 m											
u	$d^2\frac{\pi}{4}$	d	$\frac{l}{d}$	z	$z_s$	$V_s$	f	$V_c$	$V_g$	Gesamt- Dampf- Verlust in pCt.	Koeten der Leitung Mk.	
10	0,010	0,115	<b>435</b> 0	0,005	0,22	20	185	280	300	23	7000	
15	0,0066	0,090	5550	0,012	0,651	60	141	212	272	21	6000	
<b>2</b> 0	0,0050	0,080	6250	0,022	1,375	140	126,5	190	330	25	5000	
30	0,0038	0,065	7700	0,050	3,85	550	102	150	700	54	4000	
N	i = 100	), Dar	-		uck 6 der Le		-		1300	kg pro	Std.	
10	0,010	0,115	870	0,005	0,044	3	36	54	57	4,4	1500	
15	0,0066	0,090	1110	0,012	0,130	8	28	42	<b>5</b> 0	3,8	1200	
$\dot{20}$	0,0050	0,080	1250	0,022	0,275	30	25	37,5	67	5,2	1000	
30	0,0033	0,065	<b>154</b> 0	0,050	0,770	70	20	30	100	7,7	800	
<b>4</b> 5	0,0022	0,055	<b>182</b> 0	0,112	2,038	260	17 -	25,5	285	22	700	

Ein Vergleich der Resultate für 500 m Rohrlänge zu 100 m Rohrlänge zeigt, dass das Minimum der Verluste in beiden Fällen zwischen 15 und 20 m Dampfgeschwindigkeit pro Secunde eintreten wird, und dass es bei 500 m Rohrlänge 21%, bei 100 m Rohrlänge 3,8% beträgt, sowie dass mit der Länge der Leitung der Verlust ganz bedeutend wächst. Für eine Rohrlänge von 500 m ist, wie aus der Tabelle ersichtlich, eine Dampfgeschwindigkeit von 30 m unzulässig, da in diesem Falle ein Spannungsabfall von 3,85 At., entsprechend einem Gesamtverluste von 54% stattfindet.

- 2. Beispiel: Für eine Dampfmaschine von 0,5 m Cylinder-Durchmesser, 2,1 m Kolbengeschwindigkeit pro Secunde und 3 At. Überdruck ist für verschiedene Leitungslängen und Füllungsgrade ein Schema zur Wahl des Rohrdurchmessers zu entwerfen und zwar:
  - a. Länge der Leitung 500 m, Maschine volle Füllung.
  - b. , , , 500 m, , 1/2 , c. , , , 100 m, , 1/9 ,

a. Dampfüberdruck 3 At., Dampf 3100 kg = 1440 cbm											
pro Stunde, volle Füllung, <b>Länge der Leitung</b> = 500 m.											
	v c	lle	Füll	ung,	Läng	e der	Leit	ung	= 5	00 m	
u	$d^{\frac{2}{4}}$	d	$\frac{l}{d}$	z	$z_{s}$	V <sub>s</sub>	f	$V_c$	$V_{m{g}}$	Gesamt Dampfrer- lust i. pCt	Kosten der Leitung Mk.
10	0,039	0,225	2220	0,003	0,065	17	355	533	550	18	16000
15	0,026	0,180	2777	0,007	0,194	52	283	425	477	15	13000
20	0,019	0,155	3225	0,013	0,420	118	245	368	486	16	11000
30	0,013	0,130	3846	0,029	1,115	387	205	308	695	23	9000
b											
Dampfüberdruck 3 At., Dampf 1550 kg = 720 cbm											
pro Stunde, halbe Füllung, <b>Länge der Leitung</b> = 500 m.											
10	0,019	0,160	3125	0,003	0,094	30	251	377	407	26	10000
15	0,013	0,130	3846	0,007	0,269	90	204	306	396	25	8000
20	0,010	0,110	4545	0.013	0,591	230	173	260	490	31	6500
30	0,006	0,090	5550	0,029	1.609	680	141	212	892	57	4000
c.	Dam	pfübe	rdru		At., I	_		50 k	g = 7	'20 cb	m
	bo	lha	Tall	•					1/	nn	
halbe Füllung, Länge der Leitung = 100 m.											
	1			0,003	-	8	50	75	83	5,3	2400
		'		0,007		20	41	62	82	5,3	1800
				0,013		40	35	53	93	6,0	1500
				0,029	- 1	100	28	42	142	9,2	800
45	0,004	0.075	1330	0,066	0.878	320	24	36	356	23	700

### III. Condensationsmaschinen.

Zur Bestimmung des ideellen Dampfverlustes bei Condensationsmaschinen ist ebenfalls die Dampfgeschwindigkeit in der Leitung nach dem Dampfverbrauch der Maschine (und nicht nach der mittleren Kolbengeschwindigkeit) einzusetzen. Vs fällt hier kleiner aus, als bei Auspuffmaschinen und muss für jeden Fall extra ermittelt werden. Betrifft Seite 275.


## Die Einspritz-Wassermenge bei Condensation.


Als Maximal-Einspritz-Wassermenge bei Condensations-Maschinen kann das 30 fache des verbrauchten Dampfgewichtes angenommen werden.

Die Maschine D=400, H=700, n=85 mit Condensation verbraucht nach Tabelle 134 an Dampf  $70 \cdot 12,5=875$  kg pro Stunde, die Maximal-Einspritz-Wassermenge wäre also:

 $875 \cdot 30 = 26250 \, l = \sim 26 \, cbm$  pro Stunde.

Ist nicht genügend Wasser vorhanden, so begnügt man sich unter Umständen auch mit der Hälfte des obigen Wertes und nimmt ein etwas geringeres Vacuum in Kauf.







































. .

























. .. • • • .













.


· .


























B89089672414A





b89089693386a

R.F. WENDT MERRARY UN COL " GE CIF ENGR. 215 N. A. DALL AVENUE RADISON, WI 53708





B89089693386A